

# 1-100

# MANUAL DE INSTALACIÓN

Para productos de acero al carbono, acero inoxidable y aluminio métricos y NPS

- INFORMACIÓN JUNTAS
- PREPARACIÓN TUBOS
- INSTALACIÓN PRODUCTO
- DATOS PRODUCTO

## **A** ADVERTENCIA



- Lea y comprenda todas las instrucciones antes de empezar a instalar, quitar, ajustar o mantener cualquier producto Victaulic.
- Despresurice y drene el sistema de tuberías antes de intentar instalar, quitar, ajustar o mantener cualquier producto Victaulic.
- Use gafas protectoras, casco, calzado de seguridad y orejeras.

De no seguir las presentes instrucciones, puede provocarse heridas serias, una instalación defectuosa y/o daños en el edificio.

Si necesita más ejemplares de las instrucciones o si tiene preguntas sobre la correcta instalación o funcionamiento de los productos Victaulic, contacte Victaulic.

Para información actualizada sobre los productos Victaulic, visite:

# Índice de contenidos

#### **NOTA**

 Para facilitar su consulta, las páginas que contienen información sobre los productos de la gama FireLock® llevan una banda negra en el margen de la página.

FORMACIÓN GENERAL	
Identificación de peligros	2
Introducción	2
Información importante	3
Normas de seguridad para el manejo de herramientas	4
Preparación del tubo	5
Características de las herramientas	5
Longitud necesaria de tubo para ranurar	6
Características de las herramientas	8
Capacidad de ranurado de la herramienta	8
Capacidad de herramientas de ranura de corte	18
Explicación de dimensiones críticas de ranura por laminación y corte para productos estándar	19
Especificaciones de las ranuras de rodillo para tubos de acero y cualquier material ranurado con rodillos estándar y RX	21
Especificaciones de ranura por corte estándar para tubos de acero y de otros NPS	26
Especificaciones de ranura por laminación para tubos de pared estándar o revestidos de plástico unidos con acoplamientos Estilo HP-70ES EndSeal	31
Especificaciones de ranuras por corte para tubos estándar, de pared gruesa o revestidos de plástico, unidos con acoplamientos EndSeal Estilo HP-70ES	32
Especificaciones del radio de ranura por corte estándar para tubos de PVC Schedule 80 ó Schedule 40 (ASTM D-1785-70)	33
Explicación de dimensiones críticas del ranurado por laminación con Advanced Groove System (AGS)	35
Especificaciones de ranuras por laminación con Advanced Groove System (AGS) para tubos de acero al carbono y acero inoxidable	37
Selección de la junta	39
Juntas estándar NPS	39
Juntas especiales NPS	40
Lubricación	



Notas para sistemas secos de protección contra incendios44
Espaciado necesario en sistemas de tuberías ranuradas45
Espaciado mínimo de tubos recomendado
Holgura externa necesaria45
Instalación para conseguir el máximo movimiento lineal en sistemas flexibles46
Soporte de tuberías en sistemas rígidos y flexibles
Sistemas rígidos - Espaciado de las suspensiones48
Sistemas flexibles - Espaciado de las suspensiones 50
Sistemas rígidos de acero inoxidable de pared ligera - Espaciado de las suspensiones
Separación admisible de los tubos para acoplamientos rígidos listos para instalar
Separación admisible de tubos ranurados directamente para acoplamientos rígidos con ags de cierre plano54
Separación admisible de los tubos para acoplamientos rígidos con ags de cierre plano sobre tubos preparados con AGS Vic-Rings®
Separación admisible de los tubos para acoplamientos rígidos estándar de cierre angular56
Separación y deflexión admisible de los tubos para acoplamientos flexibles listos para instalar
Separación admisible de los tubos y deflexión de las tuberías para acoplamientos flexibles AGS en tubos ranurados directamente
Separación admisible de los tubos y deflexión de las tuberías para acoplamientos flexibles con ags en tubos preparados con AGS Vic-Ring®
Separación admisible de los tubos y deflexión de las tuberías para acoplamientos flexibles estándar
Guia de instalación de productos ranurados
Guia de uso de la pistola atornilladora64
Inspección de la instalación65
ISTRUCCIONES DE INSTALACIÓN DE ACOPLAMIENTOS STOS PARA INSTALAR EN TUBOS DE EXTREMO RANURADOS 69
Acoplamiento rígido FireLock EZ™ Estilo 009H70
Acoplamiento rígido Quick-Vic™ Estilo 107H para tubos de acero 74
Acoplamiento flexible Quick-Vic™ Estilo 177 para tubos de acero 79



INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN DE ACOPLAMIENTOS ESTÁNDAR PARA TUBOS DE EXTREMO RANURADO	05
Pasos previos a la instalación del acoplamiento	
Acoplamiento rígido Estilo 005 FireLock®	
Acoplamiento rígido Estilo 07 Zero-Flex® (diámetros de 12 pulg/323,9 mm y menores)	
Acoplamiento rígido de acero inoxidable Estilo 489 para tubos de acero inoxidable (diámetro 4 pulg/114,3 mm y menores)	88
Acoplamiento rígido Zero-Flex Estilo 07 (No AGS) (diámetros de 14 pulg/355,6 mm y mayores)	91
Acoplamiento rígido Estilo HP-70 (diámetros de 12 pulg/323,9 mm y menores)	93
Acoplamiento rígido Estilo 89 para tubos de acero inoxidable	93
Acoplamiento rígido de acero inoxidable Estilo 489 para tubos de acero inoxidable (diámetros de 139,7 mm y mayores)	93
Acoplamiento rígido de acero inoxidable Estilo 489DX para tubos dúplex y superdúplex	
Acoplamiento rígido Estilo HP-70 (diámetros de 14 pulg/355,6 mm y mayores)	96
Acoplamiento rígido Estilo HP-70ES EndSeal®	98
Acoplamiento de salida Estilo 72	100
Acoplamiento flexible Estilo 75	103
Acoplamiento flexible Estilo 77 – Dos segmentos para diámetros de 24 pulg/610 mm y menores	103
Acoplamiento flexible de aluminio Estilo 77A	103
Acoplamiento flexible de acero inoxidable Estilo 77S	103
Acoplamiento flexible de acero inoxidable Estilo 77DX para tubos dúplex y superdúplex	103
Acoplamiento flexible de acero inoxidable Estilo 475	103
Acoplamiento flexible de acero inoxidable Estilo 475DX para tubos dúplex y superdúplex	103
Acoplamiento flexible estándar Estilo 77 (No AGS) – Cuatro o seis segmentos para diámetros de 14 pulg/355,6 mm y mayores	106
Acoplamiento Snap-Joint® Estilo 78	108
Acoplamiento de aluminio Snap-Joint Estilo 78A	108
Acoplamiento reductor Estilo 750	110
Acoplamiento de gran diámetro Estilo 770	112
Acoplamiento sin pernos Estilo 791 Vic-Boltless	114
Aconlamiento de transición Estilo 707-LL ANSL e ISO 4200 a IIS	117



ADVANCED GROOVE SYSTEM (AGS) PARA TUBOS RANURADO: DIRECTAMENTE O APLICACIONES AGS VIC-RING®	
Inspección de las extremidades de los tubos para acoplamiento con AGS – Cualquier diámetro	
Preparación del tubo para acoplamientos con AGS (aplicaciones de ranurado directo) – Cualquier diámetro	120
Información sobre la aplicación AGS Vic-Ring®	121
Preparación del tubo para acoplamientos con AGS estilo W07, W77 y W89 (aplicaciones AGS Vic-Ring®) – Cualquier diámet	ro 121
Acoplamiento rígido Estilo W07 con AGS (diámetros de 24 pulg/610 mm y menores)	122
Acoplamiento flexible Estilo W77 con AGS (diámetros de 24 pulg/610 mm y menores)	122
Acoplamiento rígido Estilo W07 con AGS (diámetros de 26 pulg/660 mm y mayores)	125
Acoplamiento flexible Estilo W77 con AGS (diámetros de 26 pulg/660 mm y mayores)	125
Acoplamiento rígido Estilo W89 con AGS para tubos de acero inoxidable ranurados directamente o de acero al carbono preparados con AGS Vic-Ring (diámetros de 24 pulg/610 mm y menores)	
INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN DE LOS ADAPTADORES	122
DE BRIDA PARA TUBOS DE EXTREMO RANURADO	133
Notas sobre el adaptador de brida de acero inoxidable Vic-Flange® Estilo 441	
Adaptador de brida de acero inoxidable Estilo 441 Vic-Flange	
	135
Notas sobre el adaptador de brida Victaulic para diámetros de 12 pulg/323,9 mm y menores – Estilo 741, Estilo 744 y Estilo 743	
Notas sobre el adaptador de brida Victaulic para diámetros de 12 pulg/323,9 mm y menores – Estilo 741, Estilo 744	138
Notas sobre el adaptador de brida Victaulic para diámetros de 12 pulg/323,9 mm y menores – Estilo 741, Estilo 744 y Estilo 743	138 139 /
Notas sobre el adaptador de brida Victaulic para diámetros de 12 pulg/323,9 mm y menores – Estilo 741, Estilo 744 y Estilo 743	138 139 / 140
Notas sobre el adaptador de brida Victaulic para diámetros de 12 pulg/323,9 mm y menores – Estilo 741, Estilo 744 y Estilo 743	138 139 / 140 140
Notas sobre el adaptador de brida Victaulic para diámetros de 12 pulg/323,9 mm y menores – Estilo 741, Estilo 744 y Estilo 743  Notas sobre las arandelas de brida Victaulic para diámetros de 12 pulg/323,9 mm y menores – Estilo 741, Estilo 744 y Estilo 743  Adaptador de brida Estilo 741 Vic-Flange (diámetros de 12 pulg 323,9 mm y menores) – ANSI Clase 125, 150/DIN PN10 o DIN PN16  Adaptador de brida Estilo 743 Vic-Flange – ANSI Clase 300	138 139 / 140 140 140
Notas sobre el adaptador de brida Victaulic para diámetros de 12 pulg/323,9 mm y menores – Estilo 741, Estilo 744 y Estilo 743  Notas sobre las arandelas de brida Victaulic para diámetros de 12 pulg/323,9 mm y menores – Estilo 741, Estilo 744 y Estilo 743  Adaptador de brida Estilo 741 Vic-Flange (diámetros de 12 pulg 323,9 mm y menores) – ANSI Clase 125, 150/DIN PN10 o DIN PN16  Adaptador de brida Estilo 743 Vic-Flange – ANSI Clase 300  Adaptador de brida Estilo 744 FireLock – ANSI Clase 150	138 139 / 140 140 140 146



INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN DEL ADAPTADOR DE BRIDA VIC-FLANGE CON ADVANCED GROOVE SYSTEM (AGS) PARA TUBO RANURADOS	
Notas sobre el adaptador de brida AGS Vic-Flange Estilo W741 para diámetros de 24 pulg/610 mm y menores	. 152
Notas sobre la arandela de brida AGS Vic-Flange Estilo W741 para diámetros de 24 pulg/610 mm y menores	. 153
Inspección de las extremidades de tubo para adaptadores con AGS Vic-Flange	
Preparación del tubo para adaptadores con AGS Vic-Flange	. 154
Adaptador de brida AGS Vic-Flange Estilo W741 (ANSI Clase 150)	. 155
INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN DE ACOPLAMIENTOS PARA TUBOS DE EXTREMO LISO	159
Acoplamiento Roust-A-Bout® Estilo 99 (diámetros de 12 pulg/323,9 mm y menores)	. 160
Acoplamiento Roust-A-Bout Estilo 99 (diámetros de 14 pulg/355,6 mm y mayores)	. 164
INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN DE PRODUCTOS CON DERIVACIONES	169
Derivación en T rociador de bajo perfil FireLock Estilo 912 (sólo disponible en Europa)	. 170
Salida ramal atornillada Mechanical-T® Estilo 920	. 173
Salida ramal atornillada Mechanical-T Estilo 920N	. 173
Té de salida FireLock Estilo 922	. 178
Salida sin abrazadera Vic-Let™ Estilo 923	. 180
Salida de termómetro sin abrazadera Vic-O-Well™ Estilo 924	. 180
INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LAS VÁLVULAS - VÁLVULA DE MARIPOSA, DE RETENCIÓN, DE BOLA, TIPO PLUG	\S 183
Instalación y funcionamiento de las válvulas de mariposa	. 184
Válvulas de mariposa Serie 700	. 185
Válvulas de mariposa Vic-300 MasterSeal Serie 761	. 185
Válvula de mariposa con AGS Vic 300 Serie W761	. 185
Válvulas de mariposa Serie 765, 705, 766 y 707C	. 185
Válvula de mariposa de acero inoxidable Serie 763	. 185
Ajuste de los topes del fin de carrera en válvulas de mariposa Victaulic con actuador manual	. 185
Ajuste de los topes de fin de carrera de cierre del actuador manual de las válvulas de mariposa masterseal Vic-300 Serie 761, Vic-300 con AGS Serie W761 y de acero inoxidable Serie 763	
AJuste de los topes de fin de carrera de apertura del actuador mar de las válvulas de mariposa Masterseal Vic-300 Serie 761, Vic-300 con AGS Serie W761 y de acero inoxidable Serie 763	
Ajuste de los topes de fin de carrera de cierre del actuador manual de las válvulas de mariposa de 10 – 12 pulg/273,0 – 323,9 mm Serie 765, 705, 766 y 707C	
Ajuste de los topes de fin de carrera de apertura del actuador man de las válvulas de mariposa de 10 – 12 pulg/273,0 – 323,9 mm	ual



Instalación y funcionamiento de las válvulas de retención	190
Válvulas de retención oscilantes Serie 712, 712S y 713	190
Válvula de doble disco Serie W715 AGS Vic-Check®	190
Válvulas de retención Vic-Check Serie 716/716H	190
Válvulas de retención FireLock Serie 717, 717H, 717R y 717HR	191
Válvula de retención Venturi Serie 779	191
Instalación y funcionamiento de las válvulas de bola	191
Válvula de bola roscada Serie 722	191
Valvula desviadora de bola Serie 723	191
Válvula de bola Vic-Check Serie 726	191
Válvula de bola FireLock Serie 728	191
Instalación y funcionamiento de las válvulas tipo plug	192
Válvula tipo plug AWWA Vic-Plug™ Serie 365	192
Válvula de equilibrado Vic-Plug Serie 377	192
INFORMACIÓN DE INSTALACIÓN DE CAUDALÍMETROS	193
Medidor de pruebas de la bomba contra incendios Estilo 735	194
INFORMACIÓN DE INTERÉS	195
Tabla de conversión sistema inglés y métrico	195
Diámetros de tubos comerciales ANSI	196
Equivalencias decimales de fracciones	199
Minutos convertidos a decimales de grado	199
Presión por metro de columna de agua	200
Metros de columna de agua a presión	200
Dónde encontrar las instrucciones de instalación de otros productos	201
INFORMACIÓN DE PRODUCTOS	205
CONSULTA RÁPIDA – DATOS DE PRODUCTO E INFORMACIÓN	
ÚTIL PARA PRODUCTOS CON DERVACIONES	297

EMPLAZAMIENTO DE INSTALACIONES ...... B/C



# Información general



#### **IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS**

#### A continuación se definen los distintos niveles de peligro.



Este símbolo de alerta de seguridad indica un mensaje importante. Cuando vea este símbolo, esté atento a la posibilidad de herirse. Lea atentamente y comprenda el mensaje posterior.

#### PELIGRO

 El uso de la palabra "PELIGRO" identifica un peligro inmediato con riesgo de muerte o heridas graves si no se siguen las instrucciones y las precauciones recomendadas.

#### **PRECAUCIÓN**

 El uso de la palabra "PRECAUCIÓN" identifica posibles peligros o prácticas poco seguras que pueden provocar daños personales y daños en el producto o las instalaciones si no se siguen las instrucciones y precauciones recomendadas.

#### **A** ADVERTENCIA

 El uso de la palabra "ADVERTENCIA" identifica la presencia de peligros o prácticas poco seguras que pueden provocar la muerte o daños personales si no se siguen las instrucciones y precauciones recomendadas.

#### **NOTA**

 El uso de la palabra "NOTA" identifica instrucciones especiales importantes pero no relacionadas con los peligros.

#### INTRODUCCIÓN

El manual de montaje e instalación es un documento de referencia básico para los productos mecánicos de tuberías Victaulic en tubos de acero al carbono, acero inoxidable y aluminio, NPS y métricos. Este manual remite a la información de instalación correcta. Además de este manual, Victaulic le ofrece los siguientes manuales para productos y materiales:

- I-300 Instrucciones de instalación para productos AWWA
- I-500 Instrucciones de instalación para productos Pressfit
- I-P500 Instrucciones de instalación para productos de acero inoxidable Vic-Press Schedules 5S y 10S
- I-600 Instrucciones de instalación para productos de conexión en cobre
- I-900 Instrucciones de instalación para productos de PEAD

Puede solicitar más ejemplares de la información de instalación a Victaulic o a sus distribuidores.

Siga siempre las pautas indicadas. No sobrepase nunca las presiones, temperaturas, cargas externas e internas, normas de rendimiento o tolerancias especificadas.

Muchas aplicaciones requieren el reconocimiento de condiciones especiales, uso de códigos o de factores de seguridad. Los ingenieros deben consultar el capítulo 26 del Catálogo General de Victaulic (G-100) y la publicación 05.01 "Guía de selección de juntas" para determinar los requisitos de las aplicaciones especiales.



#### NOTA

- La política de Victaulic consiste en mejorar continuamente sus productos. Por lo tanto, Victaulic se reserva el derecho de cambiar las especificaciones, diseño y equipamiento estándar de sus productos sin por ello incurrir en obligación alguna.
- VICTAULIC NO SE RESPONSABILIZA DEL DISEÑO DEL SISTEMA NI ASUME NINGUNA RESPONSABILIDAD SI LOS SISTEMAS HAN SIDO MAL DISEÑADOS.
- Este manual no pretende sustituir un servicio técnico profesional competente, requisito indispensable para cualquier aplicación de producto.
- La información publicada en este manual y demás documentos de Victaulic anula cualquier información anterior.
- · Los dibujos y/o fotos de este manual pueden estar exagerados para mayor claridad.
- El manual de montaje en obra contiene nombres de marcas, copyright y productos patentados que son propiedad exclusiva de Victaulic.
- A PESAR DEL ESFUERZO HECHO PARA ASEGURAR LA MÁXIMA PRECISIÓN, VICTAULIC, SUS SUCURSALES Y EMPRESAS FILIALES NO GARANTIZAN DE NINGÚN MODO, NI EXPRESA NI IMPLÍCITAMENTE, LA INFORMACIÓN CONTENIDA O REFERENCIADA EN ESTE FOLLETO, CUALQUIER PERSONA QUE UTILICE LA INFORMACIÓN CONTENIDA AQUÍ LO HACE POR SU CUENTA Y RIESGO Y ASUME CUALQUIER RESPONSABILIDAD DERIVADA DE DICHO USO.

#### INFORMACIÓN IMPORTANTE

Los acoplamientos para tubos ranurados Victaulic están diseñados exclusivamente para tubos ranurados según las especificaciones de Victaulic y sólo se pueden usar con empalmes, válvulas y demás componentes con extremos ranurados. Los acoplamientos para tubos ranurados Victaulic no se pueden usar con tubos o empalmes lisos.

Los acoplamientos Victaulic para tubos de extremo liso están diseñados para su uso exclusivo en tubos de acero de extremo liso o biselado y empalmes lisos Victaulic, a menos que se indique lo contrario. Los acoplamientos Victaulic para tubos de extremo liso no deben usarse con tubos y empalmes de extremo ranurado o roscado.

Para un montaje correcto, las juntas Victaulic de acoplamientos de tubos ranurados o lisos deben lubricarse. La lubricación impide que se pinche la junta y ayuda a la instalación. Utilice una fina capa de lubricante Victaulic u otro material compatible, como silicona o lubricante a base de jabón. Consulte siempre los requisitos de lubricación en las instrucciones de instalación específicas del acoplamiento.

Las juntas Victaulic están diseñadas para una amplia gama de temperaturas y condiciones operativas. Como en todas las instalaciones, existe una relación directa entre temperatura, continuidad del servicio y vida útil de la junta. Consulte la publicación 05.01 "Guía de selección de juntas" para determinar las recomendaciones de cada aplicación.

Clientes canadienses – Leyes provinciales sobre calderas y recipientes a presión: Para aplicaciones bajo la jurisdicción de las leyes provinciales sobre calderas y recipientes a presión, los usuarios deben obtener el formulario técnico Victaulic TS-226, que establece los usos, productos, rangos de presión y temperatura.



#### NORMAS DE SEGURIDAD PARA EL MANEJO DE HERRAMIENTAS

#### **NOTA**

- Aunque las herramientas Victaulic para preparar los tubos están fabricadas para su uso seguro y fiable, es imposible anticipar todas las combinaciones de circunstancias que podrían provocar un accidente. Recomendamos seguir las siguientes instrucciones para un uso seguro de las herramientas de preparación de tubos. Consulte siempre el manual de instrucciones para una total seguridad.
- 1. Lea y comprenda el manual de instrucciones de funcionamiento y mantenimiento

de cada herramienta. Léalo atentamente antes de utilizar o proceder al mantenimiento de las herramientas. Familiarícese con sus características, funcionamiento, aplicaciones y limitaciones. Sea consciente de su peligro específico. Guarde el manual del usuario en un lugar fácilmente asequible. Si necesita más ejemplares de cualquier manual, contacte con Victaulic.

- 2. Asegure la herramienta, la toma de energía y el equipamiento. Asegúrese de que la herramienta y la toma de energía están bien sujetas al suelo.
- Evite encendidos accidentales. Coloque todos los interruptores en "OFF" antes de enchufar la herramienta al sistema eléctrico. Utilice siempre un conmutador con pedal de seguridad para la toma de energía.
- 4. Toma de tierra de la toma de energía. Asegúrese de que la toma de energía está conectada a un sistema con toma de tierra interna.
- Entorno de trabajo. No utilice las herramientas en lugares húmedos. Use orejeras en lugares ruidosos. Prevea una iluminación suficiente.
- **6.** Use la ropa adecuada. No lleve chaquetas sin abrochar, mangas amplias, bufandas o pañuelos sueltos ni nada que pueda engancharse. Lleve siempre gafas y calzado de seguridad.
- 7. Manténgase alerta. No maneje herramientas si está bajo la influencia de medicamentos o si está cansado. Evite saltar por encima del equipo y mantenga a los espectadores a una distancia prudente.
- Inspeccione el equipo. Antes de arrancar la herramienta, compruebe que las partes móviles no están obstruidas. Asegúrese de que los protectores y todas las piezas de la herramienta están bien montados.
- **9. Mantenga limpia la zona de trabajo.** Mantenga la zona alrededor de la herramienta sin objetos que limiten los movimientos del operario. Limpie cualquier mancha de grasa o refrigerante. Retire las virutas de la herramienta para su correcto funcionamiento.
- 10. Use soportes de tubo. Para los tramos largos de tubo y el trabajo pesado, ponga en el suelo soportes de tubo. Asegúrese de que el trabajo está bien sujeto a una fijación del tubo y al suelo.
- 11. Utilice la herramienta sólo del lado del interruptor. Utilice las herramientas con el pedal de seguridad colocado en un lugar fácilmente accesible. No pase nunca entre piezas sueltas o materiales con los que se esté trabajando. El pedal de seguridad debe estar siempre accesible para el operario.
- 12. No haga un mal uso de la herramienta. Utilícela sólo para la función para la que está diseñada. No la fuerce. No use la herramienta a velocidades superiores a las especificadas en el manual de instrucciones y mantenimiento.
- 13. Desconecte la corriente antes de proceder al mantenimiento de la herramienta. Sólo para personal autorizado. Desconecte siempre la corriente antes de proceder al mantenimiento o a ajustar la herramienta.
- 14. Mantenga siempre las herramientas en buen estado. Mantenga las herramientas limpias y afiladas las de corte para trabajar con seguridad. Siga todas las instrucciones de lubricación. Informe al personal competente de los fallos de seguridad para su inmediata corrección.



#### PREPARACIÓN DEL TUBO

El método de ranurado de los tubos consiste en preparar las ranuras para recibir la lengüeta de la carcasa. La ranura es un entrante que permite introducir con seguridad y en profundidad la carcasa dejando un espesor de pared suficiente para todos los rangos de presión especificados por Victaulic.

Las herramientas Victaulic para ranuras de corte están diseñadas para usar en tubos estándar, metálicos de paredes gruesas, de hierro colado gris, hierro dúctil o de plástico. Las herramientas para ranuras de rodillo son para tubos de pared estándar, ligeros y algún tubo X-Strong.

#### A ADVERTENCIA



- Antes de montar y usar cualquier herramienta de preparación de tubos Victaulic, lea y entienda el manual de instrucciones de la herramienta.
- Familiarícese con el funcionamiento, aplicaciones y posibles peligros particulares de la herramienta.

De no seguir estas instrucciones puede provocar una instalación defectuosa del producto, lesiones graves y/o daños en la instalación.

El tubo debe prepararse según las especificaciones Victaulic para cada tipo de producto. La preparación puede variar según el material, espesor de pared y diámetro exterior del tubo. Consulte todos los capítulos de este manual para mayor información sobre los requisitos de preparación del tubo y las especificaciones de ranura.

Victaulic recomienda cortar los tubos a escuadra para los productos para tubos ranurados o lisos. Los tubos cortados a escuadra DEBEN usarse con juntas Victaulic FlushSeal® y EndSeal®. Se puede usar tubos biselados, siempre que el espesor de la pared sea estándar (ANSI B36.10) o menos y que el bisel sea conforme a ANSI B16.25 (37 ½°) o ASTM A-53 (30°). **NOTA:** Los tubos con bisel y ranura por laminación pueden resultar inaceptables.

En productos AGS, puede usarse tubo biselado de acero al carbono, siempre que el espesor de pared sea estándar (0.375 pulg/9,5 mm) y el bisel conforme a ASTM A53 y/o API 5L (30° +5°/-0°). **NOTA:** Ranurar por laminación un tubo de extremo biselado puede resultar en un abocinado inadmisible.

#### NOTA

EN ACOPLAMIENTOS ESTÁNDAR INDICADOS PARA TUBOS DE ACERO INOXIDABLE DE PARED LIGERA:

 SE DEBEN usar rodillos Victaulic RX cuando se ranuran por laminación tubos de acero inoxidable de pared ligera para usar con acoplamientos estándar.

EN ACOPLAMIENTOS AGS INDICADOS PARA TUBOS DE ACERO INOXIDABLE:

 DEBE usar juegos de rodillos Victaulic AGS RW cuando ranura por laminación tubos de acero inoxidable de peso estándar. Debe usar juegos de rodillos Victaulic AGS RWX cuando ranura por laminación tubos de acero inoxidable de pared ligera.

#### CARACTERÍSTICAS DE LAS HERRAMIENTAS

En la tabla "Características de las herramientas" de este manual se ofrece información general sobre la capacidad de las herramientas. Algunas están diseñadas para usarlas en el taller y otras en la obra. Para más información sobre herramientas, consulte la publicación 24.01. Para informarse sobre su mantenimiento y funcionamiento, consulte el manual de instrucciones. **NOTA:** Las ranuradoras por corte de Victaulic están diseñadas para tubos de hierro dúctil AWWA y para acero NPS y demás materiales NPS.



#### LONGITUD NECESARIA DEL TUBO PARA RANURAR

La siguiente tabla indica la longitud mínima de tubo que se puede ranurar con seguridad con las herramientas de ranurado. También identifica la longitud máxima que se puede ranurar sin necesidad de usar un soporte. Si el tubo excede la longitud máxima indicada en esta tabla habrá que usar un soporte para el tubo. Consulte siempre el manual de funcionamiento y mantenimiento para saber qué herramienta conviene para el ranurado.

#### Longitud necesaria del tubo para ranurar

Me	dida	Longitud - n	oulgadas/mm
		Zongituu p	anguado/mm
Tamaño nominal	Diámetro exterior real del tubo		
pulgadas o mm	pulg/mm	Mínimo	Máximo
3/4	1.050	8	36
74	26,9	205	915
1	1.315	8	36
	33,7	205	915
1 1/4	1.660	8	36
	42,4	205	915
1 ½	1.900 48,3	8 205	36 915
	2.375	8	36
2	60,3	205	915
	2.875	8	36
2 1/2	73,0	205	915
764	3.000	8	36
76,1 mm	76,1	205	915
3	3.500	8	36
3	88,9	205	915
3 ½	4.000	8	36
3 /2	101,6	205	915
108,0 mm	4.250	8	36
	108,0	205	915
4	4.500 114,3	8 205	36 915
	5.000	8	32
4 ½	127,0	205	815
	5.250	8	32
133,0 mm	133,0	205	815
120.7	5.500	8	32
139,7 mm	139,7	205	815
5	5.563	8	32
	141,3	205	815
152,4 mm	6.000	10	30
132,111111	152,4	255	765
159,0 mm	6.250	10 255	30 765
,	159,0 6.500	10	30
165,1 mm	165,1	255	765
	6.625	10	28
6	168,3	255	715
202.2	8.000	10	24
203,2 mm	203,2	255	610
216,3 mm	8.500	10	24
210,3 111111	216,3	255	610
8	8.625	10	24
	219,1	255	610
254,0 mm	10.000	10	20
	254,0 10.500	255 10	510 20
267,4 mm	267,4	255	510
	10.750	10	20
10	273,0	255	510
2040	12.000	12	18
304,8 mm	304,8	305	460
318,5 mm	12.500	12	18
اااااا درەاد	318,5	305	460
12	12.750	12	18
12	323,9	305	460

#### Longitud necesaria del tubo para ranurar (sigue)

Ma	dida	Longitud - p	ulgadas/mm
Me	Diámetro exterior	Longituu - p	uigauas/iiiii
Tamaño nominal	real del tubo	Mínimo	Máximo
pulgadas o mm	pulg/mm 14.000	12	16
14 D. EXT.	355,6	305	410
377,0 mm	14.843 377,0	12 305	16 410
15 D. EXT.	15.000	12	16
IS D. EXT.	381,0	305	410
16 D. EXT.	16.000 406,4	12 305	16 410
426,0 mm	16.772	12	16
	426,0 18.000	305	410
18 D. EXT.	457		
480,0 mm	18.898		
,	480 20.000		
20 D. EXT.	508		
530.0 mm	20.866		
22.0.5/.	530 22.000		
22 D. EXT.	559		
24 D. EXT.	24.000 610		
650,0 mm	25.591		
650,0 11111	650		
26 D. EXT.	26.000 660	NOTA: Utili	ce siempre
28 D. EXT.	28.000	un soporte de	
	711 30.000	ranure con	rodillo un
30 D. EXT.	762	tubo de esto	s diámetros.
32 D. EXT.	32.000	NO ranure po	r laminación
	813 36.000	un tubo d	de menos
36 D. EXT.	914	de 18 pulg/457	
40 D. EXT.	40.000 1016	en estos d	liámetros.
42 D. EXT.	42.000		
42 D. LAT.	1067		
46 D. EXT.	46.000 1168		
48 D. EXT.	48.000		
	1219 54.000		
54 D. EXT.	1372		
56 D. EXT.	56.000		
COD EVT	1422 60.000		
60 D. EXT.	1524		
72 D. EXT.	72.000 1829		
	1027		

Si le hace falta un tubo más corto que la longitud mínima de esta tabla, corte la penúltima pieza de modo que la última sea igual de larga (o más) que la longitud mínima especificada.

**EJEMPLO:** Hace falta un tubo de acero de 20 pies, 4 pulg/6,2 m de largo de diámetro 10 pulg/273,0 mm para acabar un tramo y sólo hay tubos de 20 pies/6,1 m de largo. En vez de ranurar un tramo de 20 pies/6,1 m y luego uno de 4 pulg/102 mm, haga lo siguiente:

- 1. Consulte la tabla y vea que en un tubo de acero de 10 pulg/273,0 mm de diámetro, la longitud mínima que hay que ranurar con rodillo es de 10 pulg/255 mm.
- 2. Ranure con rodillo una longitud de tubo de 19 pies, 6 pulg/5,9 m y de 10 pulg/255 mm.



16 406,4

40 - 80DIÁMETRO/SCHEDULE DEL TUBO Sólo 40S 5 - 405 - 105 - 40pulgadas/mm K, L, M y DWV 105 Rodillos est. 5 – 40 **5**S – Rodillos est. 40S 9 4 Sólo 40S 5 - 405 - 40Sólo 40S 5 - 40 5 - 404 Capacidad de ranurado de la herramienta 5 - 10Acero inoxidable Acero inoxidable pared ligera Inoxidable Inoxidable noxidable Inoxidable Aluminio † Aluminio † Aluminio † Acero ◊ Material del tubo Acero Cobre Δ Acero Acero PVC PVC VE108H VE26S VE26P VE26SS VE46P VE26C VE12 VE46

pared ligera

(Ranurar y listo)

Cobre

Rodillos cobre K, L, M, y DWV

Rodillos 55, 105 RX

Capacidad de ranurado de la herramienta

Ver notas en página 16.



nionto	פוופ
a horrar	0
2	ט
- Postilizary	
2	ט
700	2027
200	2000

								/IQ	ÁMETRO/S	J/SCHEDULE   pulgadas/mm	DIÁMETRO/SCHEDULE DEL TUBO pulgadas/mm							
Modelo de herramienta	Material del tubo	3% 26,9	1 33,7	1 1/4	1 ½ 48,3	2 60,3	2 ½ 73,0	3 88,9	3 ½ 101,6	4 114,3	4 ½ 127,0	5 141,3	6 168,3 2	8 219,1	10 273,0	12 323,9	14 355,6	16 406,4
	Acero ◊						Rodill	Rodillos est. 5 – 40	- 40						Rodillos est. 5 – 20	os est. 20		
	Inoxidable						Rodi	Rodillos est. 40S	405									
VE268	Acero inoxidable pared ligera							Rodill	Rodillos 55, 105 RX	S RX								
VE269	Aluminio †*								Rodill	Rodillos 5 – 40 RP	0 RP				5 – 20 Rodillos RP	20 35 RP		
	Plástico PVC *					40 * §			Rodille	Rodillos 40 – 80 RP	30 RP		- 42	40 RP Rodillos				
	Cobre							R	dillos co	bre K, L,	Rodillos cobre K, L, M, y DWV	^,						
	Acero ◊						Rodill	Rodillos est. 5 – 40	- 40						5 – 20 est. Rodillos	est. Ilos		
	Inoxidable						Rodi	Rodillos est. 40S	405									
VE270FSD	Acero inoxidable pared ligera							Rodill	Rodillos 5S, 10S RX	S RX								
	Aluminio †*								Rodil	Rodillos 5 – 40 RP	J RP				5 – 20 RP Rodillos	0 RP Ilos		
	Plástico PVC *					40 * §			Rodille	Rodillos 40 – 80 RP	30 RP			* 04				
	Cobre							Ro	dillos co	bre K, L,	Rodillos cobre K, L, M, y DWV	>,						
Ver potas en página 16	2																	

er notas en página 16.

Capacidad de ranurado de la herramienta

Modelo										ÁMETRO/S Pu	)/SCHEDULE I	DIÁMETRO/SCHEDULE DEL TUBO pulgadas/mm							
Acero ♦ Inoxidable   Rodillos est. 5 - 40 Inoxidable   Rodillos est. 40S	Modelo de herramienta	Material del tubo	34 26,9	33,7	1 1/4 42,4	1 ½ 48,3	2 60,3	2 ½ 73,0	88,9	3 ½ 101,6	4 114,3	1 ½ 27,0	5 141,3	6 168,3	8 219,1	10 273,0	12 323,9	14 355,6	16 406,4
Inoxidable   Rodillos est. 40S		Acero ◊						Rodill	los est. 5	5 – 40						Rodillo 5 –	os est. 20		
Pared lig. SS         Rodillos 55, 105 RX           Aluminio +*         40 * §         Rodillos 40 - 80 RP         40 * §           Cobre         Acero ◊         Rodillos 40 - 80 RP         40 * §           Inoxidable pared ligera         Rodillos est. 5 - 40         80 RP         80 RP           Aluminio †*         Rodillos est. 405         80 RP         80 RP           Aluminio †*         Rodillos 65, 105 RX         80 RP         40 * §           Cobre         Rodillos 40 - 80 RP         40 * §         40 * §		Inoxidable						Rodi	illos est.	405									
Aluminio †*         Rodillos 5 – 40 RP         40 * §         Rodillos 40 – 80 RP         40 * §           Cobre         Acero ◊         Rodillos 40 – 80 RP         40 *           Inoxidable         Rodillos est. 5 – 40         Acero inoxidable         Rodillos est. 40 S           Acero inoxidable         Rodillos est. 40 S         Rodillos 5 + 40 RP           Aluminio †*         Rodillos 5 – 40 RP         40 * §           Cobre         Rodillos 40 – 80 RP         40 * §	VE777CEC	Pared lig. SS							Rodil	los 5S, 1t	JS RX								
Plástico PVC*   Cobre   Cob	VE266FS	Aluminio †*								Rodi	llos 5 – 4	:0 RP				5 – Rodille	20 os RP		
Cobre   Rodillos cobre K, L, M, y DWV		Plástico PVC*					40 * §			Rodill	los 40 – 8	30 RP			* 04				
Acero ◊         Rodillos est. 5 – 40           Inoxidable pared ligera         Rodillos est. 405           Aluminio +*         Rodillos 5 – 40 RP           Plástico PVC*         40 * §         Rodillos 40 – 80 RP         40 *           Cobre         Rodillos cobre K, L, M, y DWV         40 *         40 *		Cobre							RC	odillos cc	bre K, L,	M, y DW	^						
Inoxidable		Acero ◊								Rodil	los est. 5	. – 40				5- Rodillo	20 os est.		
Acero inoxidable pared ligera         Rodillos 5S, 10S RX           Aluminio †*         Rodillos 5 – 40 RP           Plástico PVC *         40 * §         40 * §           Cobre         Rodillos cobre K, L, M, y DWV		Inoxidable								Rod	illos est.	405							
Rodillos 5 – 40 RP   40 * §   40 *   40 *   40 *	VE274 #	Acero inoxidable pared ligera									Rodill	los 5S, 1C	S RX						
40 * § Rodillos 40 – 80 RP Rodillos cobre K, L, M, y DWVV		Aluminio †*								Rodi	llos 5 – 4	:0 RP				5 – Rodille	20 os RP		
		Plástico PVC *					40 * §			Rodill	los 40 – 8	80 RP			* 04				
		Cobre							R	odillos cc	bre K, L,	M, y DW	>						



Capacidad de ranurado de la herramienta

									DIÁMET	DIÁMETRO/SCHEDULE DEL TUBO pulgadas/mm	ULE DEL 1 s/mm	rubo						
Modelo de herramienta	Material del tubo	3% 26,9	1 33,7	1 ¼ 42,4	1 ½ 48,3	2 60,3	2 1/2 73,0	3 88,9	3 ½ 101,6	3 ½ 4 4 ½ 101,6 114,3 127,0	4 ½ 127,0	5 141,3	6 168,3	8 219,1	10 12 273,0 323,9	12 323,9	14 355,6	16 406,4
	Acero ◊								Rodi	Rodillos est. 5 – 40	- 40				Rodillos est. 5 – 20	s est. 20		
	Inoxidable								Roc	Rodillos est. 40S	405							
	Pared lig. SS									Rodil	Rodillos 5S, 10S RX	S RX						
VE276FSD #	Aluminio +*								Roc	Rodillos 5 – 40 RP	10 RP				5 – 20 Rodillos RP	20 ss RP		
	Plástico PVC *					40 * §			Rodil	Rodillos 40 – 80 RP	30 RP			* 04				
	Cobre							~	odillos c	Rodillos cobre K, L, M, y DWV	M, y DW	>						
	Acero ◊								Rodi	Rodillos est. 5 – 40	- 40					Pare	Pared lig. 5	
	Inoxidable								Roc	Rodillos est. 40S	405					Pared	Pared lig. sólo	
	Acero inoxidable pared ligera									Rodill	Rodillos 5S, 10S RX	S RX					Rodillos 5	Rodillos 5S – 10 RX
	Aluminio †*									Rodillos 5 – 40 RP	5 – 40 RI					5 – Pared lig. *		
VE414MC VF414	Plástico PVC *					8 * 8			Rodil	Rodillos 40 – 80 RP	30 RP			* 04				
- - - - - -	Cobre							~	odillos c	Rodillos cobre K, L, M, y DWV	M, y DW	>				,		
	Acero AGS																Pared ( 0.375", ro	Pared 0.220" – 0.375", rodillos RW
	AGS Inoxidable																Parec rodille	Pared est., rodillos RW
	Pared lig. SS AGS																Rodillo 55 -	Rodillos RWX 5S - 10S #
Ver notas en página 16.	16.																	



Capacidad de ranurado de la herramienta

									NÁMETRO	J/SCHEDULE pulgadas/mm	DIÁMETRO/SCHEDULE DEL TUBO pulgadas/mm	90						
Modelo de herramienta	Material del tubo	3% 26,9	33,7	1 % 42,4	1 ½ 48,3	2 60,3	2 ½ 73,0	3 88,9	3 ½ 101,6	4 114,3	3 % 4 4 % 5 6 8 101,6 114,3 127,0 141,3 168,3 219,1	5 141,3	6 168,3		10 273,0	12 14 323,9 355,6	14 355,6	16 406,4
	Acero ◊								7	odillos e	Rodillos est. 5 – 40						Pared lig. 5	5
	Inoxidable									Rodillos	Rodillos est. 40S					Pē	Pared lig. sólo	ólo
	Acero inoxidable pared ligera									Rodill	Rodillos 5S, 10S RX	S RX				4	Rodillos 5	Rodillos 5S – 10 RX
	Aluminio †*									Rodillos	Rodillos 5 – 40 RP				U, LL	5 – est. Pared*		
VE416FS	Plástico PVC *					80 * §			Rodi	Rodillos 40 – 80 RP	80 RP			* 04				
VE416FSU	Cobre							Ro	dillos cc	bre K, L,	Rodillos cobre K, L, M, y DWV	^,						
	Acero AGS																Pared ( 0.375", ro	Pared 0.220" – 0.375", rodillos RW
	AGS Inoxidable																Pared est. Rodillos RV	Pared est. Rodillos RW
	Pared lig. AGS SS																55 - Rodillos	5S – 10S Rodillos RWX #

Ver notas en página 16.



Capacidad de ranurado de la herramienta

		3	5											
							DIÁMETRO I	DIÁMETRO/SCHEDULE DEL TUBO pulgadas/mm	DEL TUBO					
Modelo de herramienta	Material del tubo	4 114,3	4 ½ 127,0	5 141,3	6 168,3	8 219,1	10 273,0	12 323,9	14 355,6	16 406,4	18 457	20 508	22 559	24 610
	Acero ◊		5 – 80						Pared lig. 5	lig. 5				
	Inoxidable			Rodillos	Rodillos est. 40S					Pared 6	Pared est, rodillos est.	os est.		
	Acero inoxidable pared ligera			Rodi	Rodillos 5S, 10S RX	S RX				ă.	Rodillos RX 5S/10S/10	55/105/10		
VE424MC #	Aluminio †*			Rod	Rodillos 5 – 40 RP	) RP								
	Plástico PVC *		* 40 - 80	* 08		* 04								
	Acero AGS									Pared 0	Pared 0.220" – 0.375", rodillos RW	375", rodille	os RW	
	AGS Inoxidable									Pē	Pared est., rodillos RW	odillos RW	/	
	Pared lig. SS AGS									Ro	Rodillos RWX 5S - 10S #	X 55 - 10S	#	
	V			5 – 40	40				Sch.	Sch. 5 – Ranura original pared est. sólo	original p	pared est. s	sólo	
	Acero v									Sch.	Sch. 10 y pared est. RW-AGS	d est. RW-/	YGS	
				Rodillos	Rodillos est. 40S			Ь	Pared est., rodillos est.	adillos est.				
	Inoxidable										Pared est., RW-AGS	RW-AGS		
VE450FSD	Acero inoxidable pared ligera			Rodille	Rodillos 5S – 10S RX ∞	. RX ∞			Rodillo	Rodillos RX 5S/10S/10	02/10			
	Pared lig. SS AGS										Rodillos 10S RWX #	JS RWX #		
	Aluminio +*			Rodillos !	Rodillos 5 – 40 RP									
	Plástico PVC *		40 - 80	. 80		40								
Vor potoc op págino 16														

Ver notas en página 16.

Capacidad de ranurado de la herramienta

							DIÁN	AETRO/SCH pulga	IÁMETRO/SCHEDULE DEL TUBO pulgadas/mm	TUBO					
Modelo de herramienta	Material del tubo	4 114,3	4 ½ 127,0	4 ½ 5 6 8 10 127,0 141,3 168,3 219,1 273,0	6 168,3	8 219,1	10 273,0	12 323,9	14 355,6	16 406,4	18 457	20 508	22 559	24 610	26 - 48 660 - 1219
	Acero ◊		5 – 80				5 - 40@				5 – E	xtra fuert	5 – Extra fuerte (0.500 pulg) @	@ (bln	
	Inoxidable			Rodillos est. 40S	est. 40S					4	ared est.,	Pared est., rodillos est.	est.		
	Acero inoxidable pared ligera			Rodil	Rodillos 5S, 10S RX	S RX					Rodill	Rodillos RX 5S/10S/10	/105/10		
VE448MC #	Aluminio †*			Rodi	Rodillos 5 – 40 RP	J RP									
	Plástico PVC *		- 40 -	40 - 80 *		* 04									
	Acero AGS									Pa	red est., r	Pared est., rodillos RW	N		
	AGS Inoxidable									Pa	red est., r	Pared est., rodillos RW	N		
	Pared lig. SS AGS									Rc	dillos 5S	Rodillos 55 - 105 RWX	×		

Ver notas en página 16.

# Capacidad de ranurado de la herramienta

•																		
								ď	ÁMETRO/S pu	J/SCHEDULE [ pulgadas/mm	OIÁMETRO∕SCHEDULE DEL TUBO pulgadas/mm	0						
Modelo de herramienta	Material del tubo	4 5 6 8 10 12 14 16 16 16 17 19 17 16 16 16 16 16 17 10 17 1	5 11,3 16	6 8,3	8 19,1	10 273,0	12 323,9	14 355,6	16 406,4	18 457	20 508	22 559	24 610	26 660	28	30 762	32 813	36 914
	Acero ◊	5 – 80			5-	5 - 40@						5 – Extr	a fuerte	5 – Extra fuerte (0.500 pulg) @	olg)			
	Inoxidable		Rodillos est. 40S	s est. 40	S						Pare	Pared est., rodillos est.	odillos e:	st.				
	Acero inoxidable pared ligera		Rodi	Rodillos 5S, 10S RX	10S RX							Rodillo	Rodillos RX 5S/10S/10	02/10				
VE436MC #	Aluminio +*		Rod	Rodillos 5 – 40 RP	40 RP													
	PVC	- 40 -	40 - 80 *	7	* 04													
	Acero AGS							P	ared 0.22	20" - 0.4	Pared 0.220" − 0.492", rodillos RW ∆	los RW A						
	AGS Inoxidable								Pare	ed est., r	Pared est., rodillos RW	M.						
	Pared lig. SS AGS								Rod	illos RW.	Rodillos RWX 5S - 10S #	# S						

<sup>\*</sup> Use Rodillos RP.

Debe usar 6061-T4 ó 6063-T4. Debe usar Rodillos RP.

Esta herramienta va no se fabrica.

# Disponibles rodillos especiales para ranurar Sch. 10 (0.250 pulg/6,4 mm).

® En diámetros 6 – 14 pulg/168,3–355,6 mm, existen herramientas especiales para ranurar tubos extrafuertes. En diámetros 8 – 24 pulg/219,1 – 610 mm, el espesor de pared máximo está limitado a pared estándar para tubos inferiores a 4 pies/1,2 m.

Δ La VE436MC es capaz de ranurar tubos de acero al carbono de 0.492 pulg/12,5 mm de pared según especificaciones AGS. La dureza del tubo se limita a 150 BHN (Brinell Hardness Number). § Disponible rodillo inferior especial para ranurar. PVC de 2 pulg/60,3 mm Sch. 80 exclusivamente.

∞ Estos rodillos no se pueden intercambiar con los juegos de rodillos de otros modelos de herramienta. Póngase en contacto con Víctaulic para más información.

♦Disponibles rodillos EndSeal (ES). Contacte Victaulic para más información.

Capacidad de ranurado de la herramienta	
ranurado de la herran	ţ
ranurado de la herran	e
ranurado de	Ξ
ranurado de	īa
ranurado de	þ
ranurado	<u>a</u>
ranurado	ē
5	0
5	ğ
5	Ë
Capacidad de	ran
Capacidad	ę
Capacida	ō
Capaci	용
Capa	.亞
ပ္ပ	pa
	ပ္ပ

								ם	AMETRO	O/SCHEDULE D pulgadas/mm	DIAMETRO/SCHEDULE DEL TUBO pulgadas/mm	UBO									
Modelo de herramienta	Material del tubo	4         5         6         8         10         12         14         16         18         20           114,3         141,3         168,3         219,1         273,0         323,9         355,6         406,4         457         508	6 8 68,3 219,	1 273,0	12 323,9	14 355,6	16 406,4	18 457 9	20 2 308 55	22 24 59 61	22 24 26 28 30 32 559 610 660 711 762 813	28	30		36 914	38 965	38 40 42 48 60 72 965 1016 1067 1219 1524 1829	42 1067	48 1219	60 1524 1	72 1829
	Acero	5 - 80	C	5- fu	5 - Extra fuerte	16	۱- Extra	10 - Extra fuerte (0.500)* AGS	3.500)*	AGS				Est.	Est. (0.375 – 0.500)* AGS	- 0.50	))* AG	S			
	Inoxidable	Sch.	Sch. 40 sólo		0.375		Est. (0.3	Est. (0.375 – 0.500)* AGS	00)* AC	35											
	Acero inoxidable pared ligera	5	5S - 10S RX	× .			- 55 -	5S - 10S - 10 RWX	) RWX												
	Aluminio ##		5 - 40																		
VE460	PVC #	40 - 80	40																		
	J	Capacidad de ranurado para acoplamientos del Sistema de Ranurado Original (OGS) (Estilos 07, 77, 770)	s ranura	ido pai	а асо	plamie	antos (	del Sis	tema (	de Rai	nurado	Origin	nal (0	(SS)	Estilo	s 07,	77, 7	()			
	Acero						5 - Ext	5 - Extra fuerte (0.500)*	(0.500)	*			٥	0.250 - 0.500*	).500*						
	Inoxidable							Est. (0.375)	75)												
	Acero inoxidable pared ligera								Rodille	os 55 -	Rodillos 5S - 10S - 10 RX	<b>ĕ</b>									

<sup>\*</sup> La clasificación máxima se limita a tubos que no excedan una resistencia al esfuerzo de API-5L Grado "B", ASTM Grado "B", dureza máxima Brinell de 150 (BHIN). ‡ Debe usar rodillos RP

# Debe usar aleaciones de aluminio 6061-T4 ó 6063-T4. Debe usar Rodillos RP.

24 610 22 559 30 – Pared est. 0.500 - 0.75018 Clase 53 30 – Pared est. PVC 40 - 80 40 - 8030 – Pared est. Clase 53 DIÁMETRO/SCHEDULE DEL TUBO 40 - 80Clase 53 pulgadas/mm 40 - 8040 - 8040 - 80Clase 53 40 - 8040 - 8040 - 80Clase 53 VC 40 − 80 40 - 8040 - 8040 - 8040 - 8034 26,9 Hierro dúctil Hierro dúctil Hierro dúctil Inoxidable Hierro dúctil Inoxidable Inoxidable Inoxidable Aluminio Aluminio Aluminio Aluminio Material del tubo Acero Acero Acero Acero Acero Acero M **P** PVC Ranuradora ajustable Ranuradora por Ajustable Ranuradora Ranuradora /ic-Groover Individual # Ranuradora Vic-Groover Ranuradora Vic-Groover Ranuradora Ajustable # por corte corte AGS VG28GD VG412 VPG824 VG828 VPG26

ictaulic

t Las herramientas Vic-Groover individual y aiustable son específicas para tamaño y material.


Capacidad de herramientas de ranura de corte

# EXPLICACIÓN DE DIMENSIONES CRÍTICAS DE RANURA POR LAMINACIÓN Y CORTE PARA PRODUCTOS ESTÁNDAR

#### A ADVERTENCIA

 Las dimensiones del tubo y de la ranura deben estar dentro de las tolerancias especificadas en las tablas de las páginas siguientes para obtener unas óptimas prestaciones de la junta.

De no seguir estas especificaciones, puede que la junta falle y provoque serios daños personales y/o daños en la propiedad.



Ranura por laminación estándar Ranura de corte estándar

Radio de ranura de corte

Ilustraciones exageradas para mayor claridad

#### **NOTA**

EN ACOPLAMIENTOS ESTÁNDAR INDICADOS PARA TUBOS DE ACERO INOXIDABLE DE PARED LIGERA:

 SE DEBEN usar rodillos Victaulic RX cuando se ranuran por laminación tubos de acero inoxidable de pared ligera para usar con acoplamientos estándar.

Diámetro exterior del tubo – Medida nominal tubo NPS (ANSI B36.10) y tubo métrico básico (ISO 4200) – El diámetro exterior medio del tubo no debe alejarse de las especificaciones de los cuadros de las páginas siguientes. La ovalidad máxima admisible no debe variar más de un 1%.

Una variación mayor entre el diámetro mayor y menor dificultaría el montaje del acoplamiento.

En tubos NPS, la tolerancia máxima admisible de los extremos cortados a escuadra es: ½2 pulg/0,8 mm en diámetros ¾ – 3 ½ pulg/ 26,9 – 101,6 mm; ½6 pulg/1,6 mm en diámetros 4 – 24 pulg/114,3 – 610 mm; y ½2 pulg/2,4 mm en diámetros 26 pulg/660 mm y mayores. Todo ello medido desde una verdadera línea recta.



Hay que enrasar cualquier protuberancia de soldadura interna y externa con la superficie del tubo. Hay que limpiar el extremo del tubo por dentro y quitar escamas, suciedad y cualquier material que pudiera interferir o dañar los rodillos. El borde frontal de la extremidad del tubo debe quedar enrasado con las superficies no cóncavas/convexas que provocarían un avance incorrecto de los rodillos al ranurar y dificultades durante el montaje del acoplamiento.

Dimensión "A" – La dimensión "A" o distancia desde el extremo del tubo a la ranura, identifica la zona del asiento de junta. Esta zona debe estar libre de mellas, protuberancias (cordón de soldadura) y marcas de rodillo desde el final del tubo hasta la ranura para un perfecto sellado. Retire cualquier material extraño, resto de pintura, escamas, aceite, grasa, virutas, óxido o suciedad.

Dimensión "B" — La dimensión "B", o ancho de ranura, controla la expansión, contracción y deflexión angular de los acoplamientos flexibles según su posición en el tubo y su anchura en relación con la anchura de la lengüeta principal de la carcasa. El fondo de la ranura debe estar limpio de materiales extraños, suciedad, virutas, óxido o escamas que puedan interferir en el montaje del acoplamiento.



**Dimensión "C"** – La dimensión "C" es el diámetro medio en la base de la ranura. Esta medida debe estar dentro de la tolerancia del diámetro y ser concéntrica con el diámetro exterior. La ranura debe tener una profundidad uniforme en toda la circunferencia del tubo.

**Dimensión "D"** – La dimensión "D" es la profundidad normal de la ranura y una referencia para la "ranura de prueba" solamente. La variación del diámetro exterior del tubo afecta a esta dimensión y si es necesario debe alterarse para que la dimensión "C" quede dentro de la tolerancia. El diámetro de esta ranura debe ser conforme a la dimensión "C" descrita anteriormente.

**Dimensión "F"** (sólo ranura por laminación) — El abocinado máximo admisible se mide en la extremidad del tubo. **NOTA:** Esto es aplicable a las lecturas medias (cinta pi) y las de punto único.

Dimensión "T" – La dimensión "T" es la del tubo de grado más ligero (mínimo espesor nominal de pared) que se puede ranurar por laminación o corte. Los tubos cuyo espesor de pared nominal no llegue al mínimo para ranurar por corte se pueden ranurar con rodillo o adaptar a los acoplamientos Victaulic con adaptadores Vic-Ring®. Los adaptadores Vic-Ring se pueden usar en las situaciones siguientes (contacte Victaulic para más información):

- Cuando el espesor de pared del tubo es menor que el mínimo nominal que se puede ranurar por laminación
- · Cuando el diámetro exterior del tubo es demasiado grande para ranurar por laminación o corte
- Cuando el tubo se usa en servicios abrasivos

**Dimensión "R"** – La dimensión "R" es el radio necesario en el fondo de la ranura para eliminar un punto de concentración de fuerzas en tubos de hierro colado (gris y dúctil) y de PVC.

#### NOTA

- Los revestimientos aplicados a la superficie interior de los acoplamientos Victaulic en tubos ranurados de extremo liso no deben exceder 0.010 pulg/0,25 mm. Esto incluye la superficie de unión de los tornillos.
- Además, el espesor del revestimiento aplicado a la superficie de sellado de la junta y dentro de la ranura en el exterior del tubo no debe exceder 0.010 pulg/0,25 mm.



Especifi	Especificaciones de las ranuras de rodillo para tubos de acero y cualquier material ranurado con rodillos estandar y KX	de las ra	nuras de	rodillo	ara tubo	s de ace	iro y cua	ldnier mi	iterial ra	nurado c	on rodill	os estanc		<b>-</b>
M	Medida						Dimens	Dimensiones – pulgadas/mm	as/mm					
Tamaño	Diámetro	Diámetro ext	Diámetro exterior del tubo	-	Asiento junta "A"		Ane	Ancho de ranura "B"	B	Diámetro de ranura "C"			Espesor	
nominal pulgadas o mm	exterior real del tubo pulgadas/mm	Máx.	Mín.	Básico	Máx.	Mín.	Básico	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.	Profundidad de ranura "D" (ref.)	de pared mín. adm. "T"	Diám. abocinado máx. adm.
3/4	1.050 26,9	1.060 26,9	1.040 26,4	0.625	0.656	0.594	0.281	0.312 7,9	0.250 6,4	0.938	0.923 23,4	0.056	0.049	1.15
1	1.315	1.328 33,7	1.302 33,1	0.625	0.656 16,7	0.594	0.281	0.312 7,9	0.250 6,4	1.190	1.175 29,9	0.063	0.049	1.43
1 1/4	1.660 42,4	1.676 42,6	1.644	0.625	0.656	0.594	0.281	0.312 7,9	0.250 6,4	1.535	1.520 38,6	0.063	0.049	1.77 45,0
1 1/2	1.900 48,3	1.919 48,7	1.881 47,8	0.625	0.656 16,7	0.594	0.281	0.312 7,9	0.250 6,4	1.775 45,1	1.760 44,7	0.063	0.049	2.01
57,0 mm	2.244 57,0	2.267 57,6	2.222 56,4	0.625	0.656	0.594	0.344 8,7	0.375 9,5	0.313 8,0	2.118 53,8	2.102 53,4	0.063	0.049	2.35
2	2.375 60,3	2.399	2.351 59,7	0.625	0.656	0.594	0.344 8,7	0.375 9,5	0.313 8,0	2.250 57,2	2.235 56,8	0.063	0.049	2.48 63,0
2 1/2	2.875 73,0	2.904 73,8	2.846 72,3	0.625	0.656 16,7	0.594	0.344 8,7	0.375 9,5	0.313 8,0	2.720 69,1	2.702 68,6	0.078	0.078	2.98
76,1 mm	3.000 76,1	3.030 77,0	2.970 75,4	0.625	0.656 16,7	0.594	0.344 8,7	0.375 9,5	0.313 8,0	2.845 72,3	2.827	0.078	0.078	3.10 78,7
m	3.500 88,9	3.535 89,8	3.469 88,1	0.625	0.656	0.594	0.344 8,7	0.375 9,5	0.313 8,0	3.344 84,9	3.326 84,5	0.078	0.078	3.60 91,4
3 %	4.000	4.040 102,6	3.969 100,8	0.625	0.656 16,7	0.594	0.344 8,7	0.375 9,5	0.313 8,0	3.834 97,4	3.814 96,9	0.083	0.078	4.10 104,1
108,0 mm	4.250 108,0	4.293 109,0	4.219	0.625 15,9	0.656	0.594	0.344 8,7	0.375 9,5	0.313 8,0	4.084	4.064	0.083	0.078	4.35 110,5
4 116														



Fenerificaciones de rantras de rodillo para tubos de acero y cualquier material rantrado con rodillos estándar y RX (Sigue) +

Especific	Especificaciones de ranuras de rodillo para tubos de acero y cualquier material ranurado con rodillos estandar y KA (Sigue) 🗆	de ranur	as de ro	allo para	a tubos d	e acero	y cuaiqui	er mater	ıaı ranur	ado con	rodillos e	standar	Y KA (J.	gue) i
Med	Medida						Dimens	Dimensiones – pulgadas/mm	as/mm					
Tamaño	Diámetro	Diámetro exte	Diámetro exterior del tubo	4	Asiento junta "A"	£.	An	Ancho de ranura "B"		Diámetro de	Diámetro de ranura "C"		Espesor	
nominal pulgadas o mm	exterior real del tubo pulgadas/mm	Máx.	Mín.	Básico	Máx.	Mín.	Básico	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.	Profundidad de ranura "D" (ref.)	de pared mín. adm. "T"	Diám. abocinado máx. adm.
4	4.500 114,3	4.545 115,4	4.469 113,5	0.625	0.656	0.594	0.344	0.375	0.313 8,0	4.334	4.314	0.083	0.078	4.60 116,8
4 1/2	5.000	5.050 128,3	4.969 126,2	0.625	0.656	0.594	0.344	0.375	0.313 8,0	4.834	4.814	0.083	0.078	5.10
133,0 mm	5.250 133,0	5.303 134,7	5.219 132,6	0.625	0.656	0.594	0.344	0.375	0.313 8,0	5.084 129,1	5.064 128,6	0.083	0.078	5.35
139,7 mm	5.500 139,7	5.556	5.469 138,9	0.625	0.656	0.594	0.344	0.375	0.313 8,0	5.334 135,5	5.314 135,0	0.083	0.078	5.60
2	5.563 141,3	5.619 142,7	5.532 140,5	0.625	0.656	0.594	0.344	0.375	0.313 8,0	5.395 137,0	5.373 136,5	0.084	0.078	5.66 143,8
152,4 mm	6.000 152,4	6.056 153,8	5.969 151,6	0.625	0.656	0.594	0.344	0.375	0.313 8,0	5.830 148,1	5.808	0.085	0.078	6.10 154,9
159,0 mm	6.250 159,0	6.313 160,4	6.219 158,0	0.625	0.656	0.594	0.344	0.375	0.313 8,0	6.032 153,2	6.002 152,5	0.109	0.109	6.35
165,1 mm	6.500 165,1	6.563 166,7	6.469 164,3	0.625	0.656 16,7	0.594 15,1	0.344 8,7	0.375 9,5	0.313 8,0	6.330 160,8	6.308 160,2	0.085	0.078 2,8	6.60 167,6
9	6.625 168,3	6.688 169,9	6.594 167,5	0.625	0.656 16,7	0.594 15,1	0.344 8,7	0.375 9,5	0.313 8,0	6.455 164,0	6.433 163,4	0.085	0.078	6.73
203,2 mm	8.000	8.063 204,8	7.969 202,4	0.750 19,1	0.781 19,8	0.719 18,3	0.469	0.500	0.438	7.816 198,5	7.791 197,9	0.092	0.109 2,8	8.17 207,5

† Ver nota en página 25.



Especifi	Especificaciones de ranuras de rodillo para tubos de acero y cualquier material ranurado con rodillos estándar y RX (Sigue)	de ranur	as de roc	dillo para	tubos d	e acero y	y cualqui	er mater	ial ranur	ado con	rodillos e	stándar	y RX (Sig	ane) †
Me	Medida						Dimen	Dimensiones – pulgadas/mm	as/mm					
Tamaño	Diámetro	Diámetro exte	Diámetro exterior del tubo	A	Asiento junta "A"		An	Ancho de ranura "B"	B"	Diámetro de	Diámetro de ranura "C"		Espesor	
nominal pulgadas o mm	exterior real del tubo pulgadas/mm	Máx.	Mín.	Básico	Máx.	Mín.	Básico	Máx.	Mín.	Máx.		Profundidad de ranura "D" (ref.)	de pared mín. adm. "T"	Diám. abocinado máx. adm.
216,3 mm	8.515 216,3	8.578 217,9	8.484	0.750	0.781	0.719	0.469	0.500	0.438	8.331 211,6	8.306 211,0	0.092 2,4	0.109	8.69 220,7
œ	8.625 219,1	8.688 220,7	8.594 218,3	0.750	0.781	0.719	0.469	0.500	0.438	8.441 214,4	8.416 213,8	0.092	0.109	8.80
254,0 mm	10.000	10.063 255,6	9.969	0.750	0.781	0.719	0.469	0.500	0.438	9.812 249,2	9.785	0.094 2,4	0.134 3,4	10.17
267,4 mm	10.528 267,4	10.591 269,0	10.497 266,6	0.750	0.781	0.719	0.469	0.500	0.438	10.340 262,6	10.313 262,0	0.094 2,4	0.134 3,4	10.70 271,8
10	10.750 273,0	10.813 274,7	10.719 272,3	0.750	0.781	0.719	0.469	0.500	0.438	10.562 268,3	10.535 267,6	0.094 2,4	0.134 3,4	10.92 277,4
304,8 mm	12.000	12.063 306,4	11.969 304,0	0.750	0.781	0.719	0.469	0.500	0.438	11.781 299,2	11.751 298,5	0.109	0.156	12.17 309,1
318,5 mm	12.539 318,5	12.602 320,1	12.508	0.750	0.781	0.719	0.469	0.500	0.438	12.321 313,0	12.291 312,2	0.109	0.156 4,0	12.71 322,8
12	12.750 323,9	12.813 325,5	12.719 323,1	0.750	0.781	0.719	0.469	0.500	0.438	12.531 318,3	12.501	0.109	0.156 4,0	12.92 328,2
D. EXT. 14 *	, 14.000 355,6	14.063 357,2	13.969 354,8	0.938	0.969 24,6	0.907	0.469	0.500	0.438	13.781 350,0	13.751 349,3	0.109	0.156 4,0	14.16 359,7
377,0 mm	14.843 377,0	14.937 379,4	14.811 376,2	0.938	0.969	0.907	0.469	0.500	0.438	14.611 371,1	14.581 370,4	0.116 2,9	0.177	15.00 381,0

† Ver nota en página 25.



Fenerificaciones de rantras de rodillo para tubos de acero y cualquier material rantrado con rodillos estándar y RX (Sigue) +

Especiiic	Especificaciones de familias de foumo para tubos de aceto y cuadquier material familiado con foumos estambal y KA (Sigue)	ne rallur	as de ro	uiio pare	i tubos u	ם שרבום	y cualqui	ei mater	al rallur,	400 COII 1	odillos e	stalluar	ער ער ע	ene)
Med	Medida						Dimens	Dimensiones – pulgadas/mm	as/mm					
Tamaño	Diámetro	Diámetro exte	Diámetro exterior del tubo	Ā	Asiento junta "A"		An	Ancho de ranura "B"		Diámetro de ranura "C"	ranura "C"		Espesor	
nominal pulgadas o mm	exterior real del tubo pulgadas/mm	Máx.	Mín.	Básico	Máx.	Mín.	Básico	Máx.		Máx.		Profundidad de ranura "D" (ref.)	de pared mín. adm. "T"	Diám. abocinado máx. adm.
D. EXT. 15	15.000 381,0	15.063 382,6	14.969 380,2	0.938	0.969	0.907	0.469	0.500	0.438	14.781 375,4	14.751 374,7	0.109	0.165	15.16 385,1
D. EXT. 16 *	16.000 406,4	16.063 408,0	15.969 405,6	0.938	0.969	0.907	0.469	0.500	0.438	15.781 400,8	15.751 400,1	0.109	0.165	16.16 410,5
426 mm	16.772	16.866 428,4	16.740 425,2	0.938	0.969	0.907	0.469	0.500	0.438	16.514 419,5	16.479 418,6	0.129	0.177	16.93 430,0
D. EXT. 18 *	18.000	18.063 458,8	17.969 456,4	1.000 25,4	1.031	0.969 24,6	0.469	0.500	0.438	17.781 451,6	17.751 450,9	0.109	0.165	18.16 461,3
480 mm	18.898	18.992 482,4	18.867 479,2	1.000 25,4	1.031 26,2	0.969 24,6	0.469	0.500	0.438	18.626 473,1	18.591 472,2	0.136 3,5	0.236 6,0	19.06 484,1
D. EXT. 20 *	20.000	20.063 509,6	19.969 507,2	1.000 25,4	1.031 26,2	0.969 24,6	0.469	0.500	0.438	19.781 502,4	19.751 501,7	0.109	0.188	20.16 512,1
530 mm	20.866	20.960 532,4	20.835 529,2	1.000 25,4	1.031 26,2	0.969 24,6	0.469	0.500	0.438	20.572 522,5	20.537 521,6	0.147	0.236 6,0	21.03 534,2
D. EXT. 22 *	22.000	22.063 560,4	21.969 558,0	1.000 25,4	1.031 26,2	0.969 24,6	0.500	0.531	0.469	21.656 550,1	21.626 549,3	0.172	0.188	22.20 563,9
580 mm	22.835 580	22.929 582,4	22.803 579,2	1.000	1.031 26,2	0.969 24,6	0.500	0.531	0.469	22.488 571,2	22.457 570,4	0.172	0.276	23.03 585,0
D. EXT. 24 *	24.000 610	24.063 611,2	23.969 608,8	1.000 25,4	1.031 26,2	0.969 24,6	0.500	0.531	0.469	23.656 600,9	23.626 600,1	0.172	0.218 5,5	24.20
630 mm	24.803 630	24.897 632,4	24.772 629,2	1.000 25,4	1.031 26,2	0.969 24,6	0.500	0.531	0.469	24.459 621,3	24.424 620,4	0.172 4,4	0.276 7,0	25.00 635,0
		L												

† \* Ver notas en la página 25.



Especificaciones de ranuras de rodillo para tubos de acero y cualquier material ranurado con rodillos estándar y RX (Sigue) 🕆

Medida	da						Dimens	Dimensiones – pulgadas/mm	as/mm					
	2	Diámetro exterior del tubo	rior del tubo	Ä	Asiento junta "A"		And	Ancho de ranura "B"	В.,	Diámetro de ranura "C"	ranura "C"			
Tamaño nominal pulgadas	exterior real del tubo pulgadas/mm	Máx.	Mín.	Básico	Máx.	Mín.	Básico	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.	Profundidad de ranura "D" (ref.)	de pared mín. adm. "T"	Diám. abocinado máx. adm.
D. EXT. 26 *	26.000	26.093 662,8	25.969 659,6	1.750	1.781	1.687 42,8	0.625	0.656 16,7	0.594	25.000 647,7	25.437 646,1	0.250 6,4	0.250 6,4	26.20 665,5
D. EXT. 28 *	28.000	28.093 713,6	27.969 710,4	1.750	1.781	1.687 42,8	0.625	0.656 16,7	0.594	27.500 698,5	27.437 696,9	0.250 6,4	0.250 6,4	28.20 716,3
D. EXT. 30 *	30.000	30.093 764,4	29.969 761,2	1.750	1.781	1.687 42,8	0.625	0.656 16,7	0.594	29.500 749,3	29.437 747,7	0.250 6,4	0.250 6,4	30.20 767,1
D. EXT. 32 *	32.000 813	32.093 815,2	31.969 812,0	1.750	1.781	1.687	0.625	0.656	0.594	31.500 800,1	31.437 798,5	0.250 6,4	0.250 6,4	32.20 817,9
D. EXT. 36 *	36.000	36.093 916,8	35.969 913,6	1.750	1.781	1.687	0.625	0.656	0.594	35.500 901,7	35.437 900,1	0.250 6,4	0.250 6,4	36.20 919,5
D. EXT. 42 *	42.000	42.093 1069,2	41.969	2.000 50,8	2.031 51,6	1.937	0.625	0.656	0.594	41.500	41.437	0.250 6,4	0.250 6,4	42.20 1071,9
D. EXT. 48 *	48.000 1219	48.093 1221,6	47.969 1218,4	2.000 50,8	2.031	1.937 49,2	0.625	0.656	0.594	47.500 1206,5	47.437 1204,9	0.250 6,4	0.250 6,4	48.20 1224,3

Los revestimientos aplicados a la superficie interior de los acoplamientos Victaulic en tubos ranurados de extremo liso no deben exceder 0.010 pulg/0,25 mm. Esto incluye la superficie de unión de los tornillos. Además, el espesor del revestimiento aplicado a la superficie de sellado de la junta y dentro de la ranura en el exterior del tubo no debe exceder 0.010 pulg/0,25 mm.

\* Especificaciones de ranura estándar. Consultar las específicaciones AGS en estas medidas en las páginas 35 -

Especificaciones de ranura por corte estándar para tubos de acero y de otros NPS †

Mec	Medida						Dimensione	Dimensiones – pulgadas/mm	E				
Татайо	Diámetro	Diámetro exterior del tubo	netro exterior del tubo		Asiento de junta "A"			Ancho de ranura "B"		Diámetro de ranura "C"	de ranura	Profundidad	Espesor
nominal pulgadas o mm	exterior real del tubo pulgadas/mm	Máx.		Básico	Máx.	Mín.	Básico	Máx.		Máx.	Mín.	de ranura "D" (ref.)	de pared mín. adm. "T"
3%	1.050 26,9	1.060 26,9	1.040 26,4	0.625	0.656	0.594	0.313 8,0	0.344	0.282	0.938	0.923 23,4	0.056	0.113 2,9
-	1.315 33,7	1.328	1.302 33,1	0.625	0.656	0.594	0.313 8,0	0.344	0.282	1.190	1.175 29,9	0.063 1,6	0.133 3,4
1 1/4	1.660 42,4	1.676 42,6	1.644	0.625	0.656	0.594	0.313 8,0	0.344	0.282	1.535	1.520 38,6	0.063	0.140 3,6
1 1/2	1.900 48,3	1.919 48,7	1.881	0.625	0.656	0.594	0.313 8,0	0.344	0.282	1.775 45,1	1.760 44,7	0.063 1,6	0.145 3,7
2	2.375 60,3	2.399	2.351 59,7	0.625	0.656	0.594	0.313 8,0	0.344	0.282	2.250 57,2	2.235 56,8	0.063	0.154 3,9
2 1/2	2.875 73,0	2.904 73,8	2.846 72,3	0.625	0.656	0.594	0.313 8,0	0.344	0.282	2.720 69,1	2.702 68,6	0.078 2,0	0.188 4,8
76,1 mm	3.000 76,1	3.030	2.970 75,4	0.625	0.656	0.594	0.313 8,0	0.344	0.282	2.845 72,3	2.827 71,8	0.078 2,0	0.188 4,8
m	3.500	3.535 89,8	3.469 88,1	0.625	0.656	0.594	0.313 8,0	0.344	0.282	3.344 84,9	3.326 84,5	0.078 2,0	0.188 4,8
3 1/2	4.000	4.040 102,6	3.969	0.625	0.656	0.594	0.313 8,0	0.344	0.282	3.834 97,4	3.814 96,9	0.083	0.188 4,8
108,0 mm	4.250 108,0	4.293 109,0	4.219	0.625 15,9	0.656 16,7	0.594	0.375 9,5	0.406	0.344 8,7	4.084 103,7	4.064 103,2	0.083	0.203 5,2

† Ver nota en página 30.



Especificaciones de ranura por corte estándar para tubos de acero y otros NPS (sigue)  $^\dagger$ 

Me	Medida						Dimensione	Dimensiones – pulgadas/mm	ш				
	Diámetro	Diámetro del t	Diámetro exterior del tubo		Asiento de junta "A"			Ancho de ranura "B"		Diámetro de ranura "C"	ro de ranura "C"	Profundidad	Espesor
Tamaño nominal pulgadas	exterior real del tubo pulgadas/mm	Máx.	Mín.	Básico	Máx.	Mín.	Básico	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.	de ranura "D" (ref.)	de pared mín. adm. "T"
4	4.500 114,3	4.545 115,4	4.469 113,5	0.625	0.656	0.594	0.375 9,5	0.406	0.344	4.334 110,1	4.314	0.083	0.203 5,2
4 1/2	5.000	5.050 128,3	4.969 126,2	0.625	0.656	0.594	0.375	0.406	0.344	4.834	4.814	0.083	0.203
D. EXT. 5 1/4	5.250	5.303 134,7	5.219	0.625	0.656	0.594	0.375	0.406	0.344	5.084	5.064	0.083	0.203
D. EXT. 5 1/2	5.500	5.556	5.469 138,9	0.625	0.656	0.594	0.375	0.406	0.344	5.334	5.314	0.083	0.203
١٧	5.563	5.619 142,7	5.532 140,5	0.625	0.656	0.594	0.375	0.406	0.344	5.395	5.373 136,5	0.084	0.203
D. EXT. 6	6.000	6.056 153,8	5.969	0.625	0.656	0.594	0.375	0.406	0.344	5.830	5.808	0.085	0.219 5,6
D. EXT. 6 1/4	6.250 159,0	6.313	6.219 158,0	0.625	0.656	0.594	0.375	0.406	0.344	6.032 153,2	6.002 152,5	0.109	0.249 6,3
D. EXT. 6 ½	6.500	6.563 166,7	6.469 164,3	0.625	0.656	0.594	0.375	0.406	0.344	6.330	6.308	0.085	0.219 5,6
9	6.625 168,3	6.688 169,9	6.594 167,5	0.625	0.656	0.594	0.375	0.406	0.344	6.455 164,0	6.433	0.085	0.219 5,6
D. EXT. 8	8.000 203,2	8.063 204,8	7.969 202,4	0.750 19,1	0.781 19,8	0.719 18,3	0.438 11,1	0.469 11,9	0.407 10,3	7.816 198,5	7.791 197,9	0.092 2,4	0.238 6,1
+ Vor soft an often 40V +	OC caimba												

† Ver nota en página 30.



Especificaciones de ranura por corte estándar para tubos de acero y otros NPS (sigue) †

Med	Medida						Dimensione	Dimensiones – pulgadas/mm	E				
Tamaño	Diámetro	Diámetro exterior del tubo	exterior ubo	- <b>4</b>	Asiento de junta "A"			Ancho de ranura "B"		Diámetro de ranura "C"	o de ranura "C"	Profundidad	Espesor
nominal pulgadas o mm	exterior real del tubo pulgadas/mm	Máx.	Mín.	Básico	Máx.	Mín.	Básico	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.	de ranura "D" (ref.)	de pared mín. adm. "T"
216,3 mm	8.515 216,3	8.578 217,9	8.484 215,5	0.750	0.781	0.719	0.438	0.469	0.407	8.331 211,6	8.306 211,0	0.092 2,4	0.238
∞	8.625 219,1	8.688	8.594 218,3	0.750	0.781	0.719	0.438	0.469	0.407	8.441 214,4	8.416 213,8	0.092 2,4	0.238
D. INT. 10	10.000	10.063 255,6	9.969	0.750	0.781	0.719	0.500	0.531	0.469	9.812 249,2	9.785	0.094 2,4	0.250 6,4
267,4 mm	10.528 267,4	10.591 269,0	10.497 266,6	0.750	0.781	0.719	0.500	0.531	0.469	10.340 262,6	10.313 262,0	0.094 2,4	0.250 6,4
10	10.750 273,0	10.813	10.719 272,3	0.750	0.781	0.719	0.500	0.531	0.469	10.562 268,3	10.535 267,6	0.094 2,4	0.250 6,4
304,8 mm	12.000 304,8	12.063 306,4	11.969	0.750	0.781	0.719	0.500	0.531	0.469	11.781 299,2	11.751 298,5	0.109	0.279
318,5 mm	12.539	12.602 320,1	12.508	0.750	0.781	0.719	0.500	0.531	0.469	12.321	12.291	0.109	0.279
12	12.750 323,9	12.813 325,5	12.719 323,1	0.750	0.781	0.719	0.500	0.531	0.469	12.531 318,3	12.501	0.109	0.279
14 D. EXT.	14.000 355,6	14.063 357,2	13.969 354,8	0.938	0.969	0.907	0.500	0.531	0.469	13.781 350,0	13.751 349,3	0.109 2,8	0.281
377,0 mm	14.843 377,0	14.937 379,4	14.811 376,2	0.938	0.969 24,6	0.907	0.500	0.531	0.469	14.611 371,1	14.581 370,4	0.116 2,9	0.315 8,0
C 22/24 22 240 27/1+	OC caised												

Ver nota en página 30.



Especificaciones de ranura por corte estándar para tubos de acero y otros NPS (sigue)  $^\dagger$ 

Languadis pulgades (refution of latin) of the Common pulgades (refution real pulgades)         Dismetro de fatubo de fatubo (refution real pulgades)         Assento de fatubo (refution real pulgades)         Assento de fatubo (refution real pulgades)         Assento de fatubo (refution real pulgades)         Min.         Básico (refution real pulgades)         Min.	M	Medida						Dimensione	Dimensiones – pulgadas/mm	Ε				
of but lubble         Min.         Básico         Min.         Min. </th <th>Tamaño</th> <th>Diámetro</th> <th>Diámetro del 1</th> <th>o exterior tubo</th> <th></th> <th>Asiento de junta "A"</th> <th></th> <th></th> <th>Ancho de ranura "B"</th> <th></th> <th>Diámetro "C</th> <th>de ranura</th> <th>Profundidad</th> <th>Faberor</th>	Tamaño	Diámetro	Diámetro del 1	o exterior tubo		Asiento de junta "A"			Ancho de ranura "B"		Diámetro "C	de ranura	Profundidad	Faberor
15,000         15,063         14,969         0,938         0,969         0,907         0,500         0,531         0,469         14,781           381,0         382,6         380,2         23,8         24,6         23,0         12,7         13,5         11,9         375,4           16,000         16,000         16,00         15,069         0,938         0,969         0,907         0,500         0,531         0,469         15,781           406,4         408,0         16,240         23,8         24,6         23,0         12,7         13,5         11,9         400,8           18,000         18,064         1,000         1,031         0,969         0,500         0,531         0,469         16,514           20,000         18,063         1,000         1,031         0,969         0,500         0,531         0,469         17,781           20,000         20,063         1,000         1,031         0,969         0,500         0,531         11,9         41,95           20,000         20,063         2,062         24,6         12,7         13,5         11,9         11,78           20,000         20,063         2,066         1,07         1,031         0,969	nominal pulgadas o mm	exterior real del tubo pulgadas/mm	Máx.		Básico	Máx.	Mín.	Básico	Máx.	Mín.	Máx.		de ranura "D" (ref.)	de pared mín. adm. "T"
16,000         16,063         15,969         0,938         0,969         0,907         0,500         0,531         0,469         15,781           4,064         4,080         405,6         23,0         12,7         13,5         11,9         400.8           4,064         4,080         24,6         23,0         12,7         13,5         11,9         400.8           4,26         4,284         4,25,2         23,8         24,6         23,0         0,531         0,469         16,514           18,000         11,2063         11,00         1,031         0,969         0,500         0,531         0,469         17,781           20,000         20,063         19,969         1,000         1,031         0,969         0,500         0,531         1,19         451,6           20,000         20,063         1,000         1,031         0,969         0,500         0,531         1,19         451,6           20,000         22,064         558,0         25,4         26,2         24,6         1,27         13,5         11,9         451,6           24,000         22,044         1,031         0,969         0,503         0,594         0,532         256,1	15 D. EXT.		15.063 382,6	14.969 380,2	0.938	0.969	0.907	0.500	0.531	0.469	14.781 375,4	14.751 374,7	0.109	0.312 7,9
16,772         16,866         16,740         0.938         0.969         0.907         0.500         0.531         0.469         16,514           426         428,4         428,4         23,6         23,0         12,7         13,5         11,9         419,5           457         458,8         456,4         25,2         23,6         12,7         13,5         11,9         451,6           450         458,8         1500         1000         1031         0.969         0.500         0.531         0.469         17781           2000         20.063         19,969         1.000         1.031         0.969         0.500         0.531         0.469         197,8           22,000         22,063         21,969         1.000         1.031         0.969         0.563         0.594         0.532         216,6           24,000         24,003         25,4         26,2         24,6         14,3         15,1         13,5         600,9           610         611,2         608,8         25,4         26,2         24,6         14,3         15,1         13,5         600,9           2600         2600         2600         0.563         0.544         15,2	16 D. EXT.		16.063 408,0	15.969 405,6	0.938	0.969	0.907	0.500	0.531	0.469	15.781 400,8	15.751 400,1	0.109	0.312 7,9
18,000         18,063         17,969         1,000         1,031         0,969         0,500         0,531         0,469         17,781           457         458         456,4         25,4         26,2         24,6         12,7         13,5         11,9         4516           20,000         20,063         19969         1,000         1,031         0,969         0,531         0,469         19,781           22,000         22,063         21,969         1,000         1,031         0,969         0,563         0,594         19,781           24,000         22,063         25,4         26,2         24,6         14,3         15,1         13,5         50,04           26,00         26,03         25,6         1,000         1,031         0,969         0,563         0,594         0,532         21,656           26,00         26,03         25,4         26,2         24,6         14,3         15,1         13,5         600,9           26,00         26,03         25,69         1,750         1,781         1,687         0,625         0,554         25,501           26,00         26,03         27,969         1,750         1,781         1,687         16,7	426,0 mm		16.866 428,4	16.740 425,2	0.938	0.969	0.907	0.500	0.531	0.469	16.514 419,5	16.479 418,6	0.129 3,3	0.335
20,000         20,006         19,969         1,000         1,031         0,969         0,500         0,531         0,469         19,781           508         509,6         507,2         25,4         26,2         24,6         12,7         13,5         11,9         502,4           22,000         22,063         21,969         1,000         1,031         0,969         0,563         0,594         0,532         21,656           559,0         560,4         558,0         25,4         26,2         24,6         14,3         15,1         13,5         550,1           24,000         26,03         25,969         1,000         1,031         0,969         0,553         0,594         0,532         23,656           600         611,2         608,8         25,4         26,2         24,6         14,3         15,1         13,5         600,9           26,00         28,00         28,093         25,969         1,750         1,781         1,687         0,655         0,594         25,500           28,000         28,093         27,969         1,750         1,781         1,687         0,655         0,594         27,500           28,875         28,938         28,844 <td>18 D. EXT.</td> <td></td> <td>18.063 458,8</td> <td>17.969 456,4</td> <td>1.000</td> <td>1.031 26,2</td> <td>0.969</td> <td>0.500</td> <td>0.531</td> <td>0.469</td> <td>17.781 451,6</td> <td>17.751 450,9</td> <td>0.109</td> <td>0.312 7,9</td>	18 D. EXT.		18.063 458,8	17.969 456,4	1.000	1.031 26,2	0.969	0.500	0.531	0.469	17.781 451,6	17.751 450,9	0.109	0.312 7,9
22,000         22,063         21,969         1,000         1,031         0,969         0,563         0,594         0,532         21,656           559,0         560,4         558,0         25,4         26,2         24,6         14,3         15,1         13,5         550,1           24,000         24,06         10,2         1,031         0,969         0,563         0,594         0,532         23,656           610         611,2         608,8         25,4         26,2         24,6         14,3         15,1         13,5         500,9           26,000         26,093         25,969         1,770         1,781         1,687         0,655         0,594         25,500           28,000         28,093         27,969         1,770         1,781         1,687         0,655         0,594         27,500           711         713,6         710,4         44,5         45,2         42,8         15,9         16,7         15,1         698,5           28,875         28,938         28,844         1,000         1,031         0,969         0,625         0,656         0,594         27,570           733,4         735,0         25,4         26,2         24,6	20 D. EXT.		20.063 509,6	19.969 507,2	1.000	1.031 26,2	0.969	0.500	0.531	0.469	19.781 502,4	19.751 501,7	0.109	0.312 7,9
24,000         24,063         23,969         1,000         1,031         0,969         0,563         0,594         0,532         23,656           610         611,2         608,8         25,4         26,2         24,6         14,3         15,1         13,5         600,9           26,000         26,093         25,969         1,750         1,781         1,687         0,625         0,656         0,594         25,500           660         66,28         659,6         1,750         1,781         1,687         0,655         0,656         0,594         25,500           28,000         28,093         27,969         1,750         1,781         1,687         0,655         0,656         0,594         27,500           711         713,6         710,4         44,5         44,5         42,8         15,9         16,7         15,1         698,5           28,875         28,938         28,844         1,000         1,031         0,969         0,625         0,656         0,594         28,47           733,4         735,0         25,4         26,2         24,6         15,9         16,7         15,1         724,7	22 D. EXT.		22.063 560,4	21.969 558,0	1.000	1.031 26,2	0.969	0.563	0.594	0.532	21.656 550,1	21.626 549,3	0.172	0.375
26,000         26,093         25,969         1,750         1,781         1,687         0,625         0,656         0,594         25,500           660         662,8         659,6         44,5         45,2         42,8         15,9         16,7         15,1         64,7           28,000         28,093         27,969         1,750         1,781         1,687         0,625         0,656         0,594         27,500           711         713,6         710,4         44,5         45,2         42,8         15,9         16,7         15,1         698,5           28,875         28,938         28,844         1,000         1,031         0,969         0,625         0,656         0,594         28,531           733,4         735,0         25,4         26,2         24,6         15,9         16,7         15,1         724,7	24 D. EXT.		24.063 611,2	23.969 608,8	1.000	1.031 26,2	0.969	0.563	0.594	0.532	23.656 600,9	23.626 600,1	0.172	0.375
28,000         28,093         27,969         1,750         1,781         1,687         0,625         0,656         0,594         27,500           711         713,6         710,4         44,5         45,2         42,8         15,9         16,7         15,1         698,5           28,875         28,938         28,844         1,000         1,031         0,969         0,625         0,656         0,594         28,531           733,4         735,0         732,6         25,4         26,2         24,6         15,9         16,7         15,1         724,7	26 D. EXT.		26.093 662,8	25.969 659,6	1.750	1.781	1.687	0.625	0.656	0.594	25.500 647,7	25.437 646,1	0.250 6,4	0.625
INT. 28 28.875 28.938 28.844 1.000 1.031 0.969 0.625 0.656 0.594 28.531 724.7 735.0 735.6 25.4 26.2 24.6 15.9 16.7 15.1 724.7	28 D. EXT.		28.093 713,6	27.969 710,4	1.750 44,5	1.781	1.687	0.625	0.656	0.594	27.500 698,5	27.437 696,9	0.250 6,4	0.625
	D. INT. 28		28.938 735,0	28.844 732,6	1.000	1.031 26,2	0.969 24,6	0.625	0.656 16,7	0.594	28.531 724,7	28.501 723,9	0.172 4,4	0.437

† Ver nota en página 30.



Especificaciones de ranura por corte estándar para tubos de acero y otros NPS (sigue) †

Me	Medida						Dimension	Dimensiones – pulgadas/mm	E				
	Diámetro	Diámetro exterior del tubo	exterior ubo		Asiento de junta "A"			Ancho de ranura "B"		Diámetro de ranura "C"	ro de ranura "C"	Profundidad	Espesor
Tamaño nominal pulgadas	exterior real del tubo pulgadas/mm	Máx.	Mín.	Básico	Máx.	Mín.	Básico	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.	de ranura "D" (ref.)	de pared mín. adm. "T"
30 D. EXT.	30.000	30.093 764,4	29.969 761,2	1.750 44,5	1.781	1.687 42,8	0.625 15,9	0.656	0.594	29.500 749,3	29.437 747,7	0.250 6,4	0.625
D. INT. 30	31.000	31.063 789,0	30.969 786,6	1.250 25,4	1.281	1.219	0.625 15,9	0.656	0.594	30.594 777,1	30.564 776,3	0.203 5,2	0.500
32 D. EXT.	32.000 813	32.093 815,2	31.969 812,0	1.750 44,5	1.781	1.687	0.625	0.656	0.594	31.500 800,1	31.437	0.250 6,4	0.625
36 D. EXT.	36.000	36.093 916,8	35.969 913,6	1.750 44,5	1.781	1.687	0.625	0.656	0.594	35.500 901,7	35.437 900,1	0.250 6,4	0.625
42 D. EXT.	42.000	42.093 1069,2	41.969 1066,0	2.000 50,8	2.031	1.937	0.625 15,9	0.656 16,7	0.594	41.500 1054,1	41.437	0.250 6,4	0.625
48 D. EXT.	48.000 1219	48.093 1221,6	47.969 1218,4	2.000 50,8	2.031 51,6	1.937 49,2	0.625 15,9	0.656 16,7	0.594	47.500 1206,5	47.437 1204,9	0.250 6,4	0.625

† El recubrimiento aplicado a las superficies interiores, incluidas las superficies de unión de los tornillos, no debe exceder 0.010 pulg/0,3 mm. Asimismo, el espesor del recubrimiento aplicado a la superficie del sellado de la junta y dentro de la ranura en el tubo exterior no debe exceder 0.010 pulg/0,3 mm.

Especificaciones de ranura por laminación para tubos de pared estándar o revestidos de plástico unidos con acoplamientos Estilo HP-70ES EndSeal †

	בינוס בו יסבס בומסכמו	5										
×	Medida						Dimensiones – pulgadas/mm	llgadas/mm				
		Diámetro exterior del tubo	rior del tubo	Asiento junta "A"	ınta "A"	Ancho de ranura "B"	anura "B"	Diámetro de ranura "C"	ranura "C"			
Tamaño nominal pulgadas	Diámetro exterior real del tubo pulgadas/mm	Máx.	Mín.	Máx.	Mín	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.	Profundidad de ranura "D" (ref.)	Espesor de pared mín. adm. "T"	Diám. abocinado máx. adm.
2	2.375 60,3	2.399	2.351 59,7	0.572	0.552	0.265	0.250 6,4	2.250 57,2	2.235 56,8	0.063	0.154 3,9	2.480
2 1/2	2.875 73,0	2.904	2.846 72,3	0.572	0.552	0.265	0.250 6,4	2.720 69,1	2.702 68,6	0.078	0.203 5,2	2.980
е	3.500 88,9	3.535 89,8	3.469 88,1	0.572	0.552	0.265	0.250 6,4	3.344 84,9	3.326 84,5	0.083 2,1	0.216 5,5	3.600 91,4
4	4.500 114,3	4.545 115,4	4.469 113,5	0.610	0.590	0.320 8,1	0.300	4.334	4.314	0.083 2,1	0.237 6,0	4.600 116,8
9	6.625 168,3	6.688	6.594 167,5	0.610	0.590	0.320 8,1	0.300	6.455 164,0	6.433 163,4	0.085	0.280 7,1	6.730 170,9
∞	8.625 219,1	8.688	8.594 218,3	0.719	0.699	0.410	0.390	8.441 214,4	8.416 213,8	0.092 2,3	0.322 8,2	8.800 223,5
10	10.750 273,0	10.813 274,7	10.719 272,3	0.719	0.699	0.410 10,4	0.390	10.562 268,3	10.535 267,6	0.094 2,4	0.365 9,3	10.920 277,4
12	12.750 323,9	12.813 325,5	12.719 323,1	0.719	0.699	0.410	0.390	12.531 318,3	12.501 317,5	0.109 2,8	0.375 9,5	12.920 328,2

El recubrimiento aplicado a las superficies interiores, incluidas las superficies de unión de los fornillos, no debe exceder 0.010 pulg/0,3 mm. Asimismo, el espesor del recubrimiento aplicado a la superficie del sellado de la junta y dentro de la ranura en el tubo exterior no debe exceder 0.010 pulg/0,3 mm.



Especificaciones de ranuras por corte para tubos estándar, de pared gruesa o revestidos de plástico, unidos con acoplamientos EndSeal Estilo HP-70ES

Me	Medida						Dimensione	Dimensiones – pulgadas/mm	E				
	Diámetro	Diámetro exterior del tubo	rior del tubo	- · · ·	Asiento junta "A"		An	Ancho de ranura "B"	8,,	Diámetro de ranura "C"	o de ranura "C"	Profundidad	Espesor
Tamaño nominal pulgadas	exterior real del tubo pulgadas/mm	Máx.	Mín.	Básico	Máx.	Mín.	Básico	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.	de ranura "D" (ref.)	de pared mín. adm. "T"
7	2.375 60,3	2.399	2.351 59,7	0.562	0.572	0.552 14,0	0.255	0.265	0.250 6,4	2.250 57,2	2.235 56,8	0.063	0.154 3,9
2 1/2	2.875 73,0	2.904	2.846 72,3	0.562	0.572	0.552 14,0	0.255	0.265	0.250 6,4	2.720 69,1	2.702 68,6	0.078 2,0	0.203 5,2
m	3.500	3.535	3.469 88,1	0.562	0.572	0.552 14,0	0.255	0.265	0.250 6,4	3.344 84,9	3.326 84,5	0.078 2,0	0.216 5,5
4	4.500	4.545 115,4	4.469	0.605	0.620	0.590	0.305	0.315	0.300	4.334	4.314	0.083	0.237
9	6.625 168,3	6.688 169,9	6.594	0.605	0.620	0.590	0.305	0.315 8,0	0.300	6.455 164,0	6.433 163,4	0.085	0.280 7,1
∞	8.625 219,1	8.688 220,7	8.594 218,3	0.714	0.729	0.699	0.400	0.410	0.390	8.441 214,4	8.416 213,8	0.092	0.322 8,2
10	10.750 273,0	10.813 274,7	10.719 272,3	0.714	0.729 18,5	0.699 17,8	0.400	0.410	0.390	10.562 268,3	10.535 267,6	0.094 2,4	0.365 9,3
12	12.750 323,9	12.813 325,5	12.719 323,1	0.714	0.729	0.699	0.400	0.410	0.390	12.531 318,3	12.501	0.109 2,8	0.375 9,5


f El recubrimiento aplicado a las superfícies interiores, incluidas las superfícies de unión de los tornillos, no debe exceder 0.010 pulg/0,3 mm. Asimismo, el espesor del recubrimiento aplicado a la superficie del sellado de la junta y dentro de la ranura en el tubo exterior no debe exceder 0.010 pulg/0,3 mm.



Especificaciones del radio de ranura por corte estándar para tubos de PVC Schedule 80 ó Schedule 40 (ASTM D-1785-70)

Me	Medida					Dimensione	Dimensiones – pulgadas/mm				
1	Diámetro	Diámetro exte	Diámetro exterior del tubo	Asiento ".	Asiento de junta "A"		Ancho de ranura "B"		Diámetro de ranura "C"	o de ranura "C"	-
Iamano nominal pulgadas	exterior real del tubo pulgadas/mm	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.	Básico	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.	Protundidad de ranura "D" (ref.)
3%	1.050 26,9	1.062 27,0	1.038 26,4	0.656 16,7	0.594 15,1	0.312 7,9	0.343 8,7	0.281	0.938 23,8	0.923 23,4	0.056
-	1.315 33,7	1.327 33,7	1.303 33,1	0.656 16,7	0.594 15,1	0.312 7,9	0.343 8,7	0.281	1.190	1.175 29,8	0.062
1 1/4	1.660 42,4	1.672 42,5	1.648 41,9	0.656 16,7	0.594 15,1	0.312 7,9	0.343 8,7	0.281	1.535 39,0	1.520 38,6	0.062
1 ½	1.900 48,3	1.912 48,6	1.888 48,0	0.656 16,7	0.594 15,1	0.312 7,9	0.343 8,7	0.281	1.775 45,1	1.760 44,7	0.062
2	2.375 60,3	2.387 60,6	2.363 60,0	0.656	0.594 15,1	0.312 7,9	0.343	0.281	2.250 57,2	2.235 56,8	0.062
2 1/2	2.875 73,0	2.887 73,3	2.863 72,7	0.656 16,7	0.594 15,1	0.312 7,9	0.343 8,7	0.281	2.720 69,1	2.702 68,6	0.078
к	3.500 88,9	3.515 89,3	3.485 88,5	0.656 16,7	0.594 15,1	0.312 7,9	0.343 8,7	0.281	3.344 84,9	3.326 84,5	0.078
4	4.500 114,3	4.520 114,8	4.480 113,8	0.656 16,7	0.594 15,1	0.375 9,5	0.406 10,3	0.344 8,7	4.334 110,1	4.314 109,6	0.083

† Ver nota en página 34 Los acoplamientos rígidos de cierre angular no son recomendables para usar con tubos de PVC.



Especificaciones del radio de ranura por corte estándar para tubos de PVC Schedule 80 ó Schedule 40 (ASTM D-1785-70) †

Tamestic pulgedes         Diámetro exterior del tubo         Assento de junta         Assento de junta         Anotho de enuna de l'una.         Anotho de l'una.         Anotho de enuna de l'una.         Anotho l'una.         Anotho l'una.         Anotho l'una.         Anotho l'una.         Anotho l'un	Me	Medida					Dimensiones -	Dimensiones – pulgadas/mm				
child total pugadas/mm         Max.         Min.         Básico         Máx.         Min.         Máx.         Min.           6.625         6.566         6.590         0.656         0.594         0.375         0.406         0.344         6.455         6.433           8.625         8.687         1674         16,7         15,1         9,5         10,3         8,7         164,0         163,4           10,750         2.20,6         2.183         0,781         0,719         0,437         0,468         0,406         8,441         8,416           10,750         10,812         2.183         10,781         0,719         0,437         0,468         0,406         8,441         8,416           10,750         10,812         10,719         0,781         0,719         0,500         0,531         0,469         10,562         10,535           273,0         2,746         272,3         19,8         18,3         12,7         13,5         11,9         268,3         267,6           12,750         12,812         12,719         0,781         0,719         0,500         0,531         0,469         12,531         12,501           14000         14,062         13,562		Diámetro	Diámetro exte	erior del tubo	Asiento c	de junta	·	Ancho de ranura "B"		Diámetro "C	de ranura	
6.625         6.660         6.590         0.656         0.594         0.375         0.406         0.344         6.455         6.433         6.433           168.3         169.2         167.4         167.7         15.1         9.5         10.3         8.7         164.0         163.4         163.4           8.625         8.687         8.594         0.781         0.719         0.437         0.468         0.406         8.441         8.416         163.4           10,75         10,78         10,719         0.781         0.719         0.500         0.531         0.496         10.535         10.535           10,750         10,780         10,719         0.781         0.719         0.500         0.531         0.469         10.562         10.535         0.756           12,79         12,79         0.781         0.719         0.500         0.531         0.469         11.531         12.501         12.501           12,79         12,79         0.781         0.500         0.531         0.469         13.751         13.551         14.500           14,000         14,062         13.969         0.969         0.907         0.500         0.531         0.469         15.781	lamano nominal pulgadas	exterior real del tubo pulgadas/mm	Máx.	Mín.	Máx.		Básico	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.	Profundidad de ranura "D" (ref.)
8.625         8.687         8.594         0.781         0.719         0.437         0.468         0.406         8.441         8.416         0           219.1         2206         218,3         19,8         18,3         11,1         11,9         10,3         214,4         213,8           10.750         10.750         10.812         10,719         0,719         0,500         0,531         0,469         10,562         10,535         0           12.750         12.74         12,719         0,719         0,500         0,531         0,469         12,531         12,501         0           14,000         14,062         13,569         0,969         0,907         0,500         0,531         0,469         13,781         13,751         0           16,000         16,062         15,969         0,969         0,907         0,500         0,531         0,469         15,781         15,751         0           406,4         408,0         408,6         24,6         23,0         12,7         13,5         11,9         400,8         400,1         0	9	6.625 168,3	6.660 169,2	6.590 167,4	0.656	0.594	0.375 9,5	0.406	0.344	6.455 164,0	6.433 163,4	0.085
10.750   10.812   10.719   0.781   0.719   0.500   0.531   0.469   10.562   10.535   10.535   10.535   10.535   12.730   12.730   12.731   12.731   12.731   12.501   12.731   12.501   12.731   12.501   12.501   12.731   12.501   12.501   12.731   12.501	œ	8.625 219,1	8.687 220,6	8.594 218,3	0.781	0.719	0.437	0.468	0.406	8.441 214,4	8.416 213,8	0.092
12.750         12.812         12.719         0.781         0.719         0.500         0.531         0.469         12.531         12.501           323,9         325,4         323,1         19,8         18,3         12,7         13,5         11,9         318,3         317,5           14,000         14,062         13,969         0,969         0,907         0,500         0,531         0,469         13,781         13,751           16,000         16,062         15,969         0,969         0,907         0,500         0,531         0,469         15,781         15,751           406,4         408,0         405,6         24,6         23,0         12,7         13,5         11,9         400,8         400,1	10	10.750 273,0	10.812 274,6	10.719 272,3	0.781	0.719	0.500	0.531	0.469	10.562 268,3	10.535 267,6	0.094
14,000         14,062         13,969         0,969         0,907         0,500         0,531         0,469         13,781         13,751           355,6         357,2         354,8         24,6         23,0         12,7         13,5         11,9         350,0         349,3           16,000         16,002         15,969         0,969         0,907         0,500         0,531         0,469         15,781         15,751           406,4         408,0         405,6         24,6         23,0         12,7         13,5         11,9         400,8         400,1	12	12.750 323,9	12.812 325,4	12.719 323,1	0.781	0.719	0.500	0.531	0.469	12.531	12.501	0.109
16.000         16.062         15.969         0.969         0.907         0.500         0.531         0.469         15.781         15.751           406,4         408,0         405,6         24,6         23,0         12,7         13,5         11,9         400,8         400,1	14	14.000 355,6	14.062 357,2	13.969 354,8	0.969 24,6	0.907	0.500	0.531	0.469	13.781 350,0	13.751 349,3	0.109 2,8
	16	16.000 406,4	16.062 408,0	15.969 405,6	0.969	0.907	0.500	0.531	0.469	15.781 400,8	15.751 400,1	0.109

el tubo de PVC supone PVC modificado conforme a ASTM D-1785-70; Tipo 1, Grado 1 - PVC 1120; o Grado 11 - PVC 1220 a una temperatura máxima de 75' F/24' C. Para otro tipo de PVC y otras temperaturas de funcionamiento, póngase en contacto con Victaulic.

Los acoplamientos rígidos de cierre angular no son recomendables para usar con tubos de PVC.

## EXPLICACIÓN DE DIMENSIONES CRÍTICAS DEL RANURADO POR LAMINACIÓN ADVANCED GROOVE SYSTEM (AGS)

### A ADVERTENCIA

 Las dimensiones del tubo y de la ranura deben estar dentro de las tolerancias especificadas en las tablas de las páginas siguientes para obtener unas óptimas prestaciones de la junta.

De no seguir estas especificaciones, puede que la junta falle y provoque serios daños personales y/o daños en la propiedad.

### NOTA

- Ranurar un tubo según las especificaciones del Advanced Groove System (AGS) alarga el tubo unos ½ pulg (0.125 pulg/3,2 mm) por cada ranura. Un tubo con una ranura AGS en cada extremo se alargará aproximadamente ¼ pulg (0.250 pulg/6,4 mm) en total. Por lo tanto, se debe cortar el tubo teniendo en cuenta este alargamiento. EJEMPLO: Si necesita un tubo de 24 pulg/610 mm de largo con una ranura AGS a cada lado, córtelo de 23 ¾ pulg/603 mm.
- Es fundamental medir el diámetro de ranura "C", el asiento de junta "A" y el diámetro del abocinado "F". Para un rendimiento adecuado, estas medidas deben estar dentro de las especificaciones de los cuadros siguientes.



Ilustración exagerada para mayor claridad

Diámetro exterior del tubo – Medida nominal de tubo NPS (ANSI B36.10) y de tubo métrico básico (ISO 4200) – El diámetro exterior medio del tubo no debe variar de las especificaciones de los cuadros de las páginas siguientes (tolerancia final API 5L). La ovalidad máxima admisible no debe variar más de un 1%. Una variación mayor entre el diámetro mayor y menor dificultaría el montaje del acoplamiento.

#### La tolerancia máxima admisible en extremos de tubo cortados

a escuadra es de 1/s pulg/3,2 mm en cualquier medida. Esto es medido desde una verdadera línea recta. Todas las protuberancias y soldaduras internas y externas deben quedar enrasadas con la superficie del tubo. Hay que limpiar el extremo del tubo por dentro y quitar escamas, suciedad y cualquier material que pudiera interferir o dañar los rodillos. El borde frontal de la extremidad del tubo debe quedar enrasado con las superficies no cóncavas/convexas que provocarían un avance incorrecto de los rodillos al ranurar y dificultades durante el montaje del acoplamiento.



Dimensión "A" – La dimensión "A" o distancia desde el extremo del tubo a la ranura, identifica la zona del asiento de junta. Esta zona debe estar libre de mellas, protuberancias (cordón de soldadura) y marcas de rodillo desde el final del tubo hasta la ranura para un perfecto sellado. Retire cualquier material extraño, resto de pintura, escamas, aceite, grasa, virutas, óxido o suciedad.

Dimensión "B"— La dimensión "B", o ancho de ranura, controla la expansión, contracción, y deflexión angular de los acoplamientos flexibles según su posición en el tubo y su anchura en relación con la anchura de la lengüeta de la carcasa del acoplamiento. El fondo de la ranura debe estar limpio de materiales extraños, suciedad, virutas, óxido o escamas que puedan interferir en el montaje del acoplamiento. Las esquinas del fondo de la ranura deben tener un radio de R 0.094/R 2.39. El ancho de ranura "B" debe hacerse con herramientas Victaulic en correcto estado y equipadas con rodillos AGS (RW o RWQ) para tubos de acero al carbono y de acero inoxidable de pared estándar o AGS (RWX o RWQX) específicos para tubos de acero inoxidable de pared ligera.



## EXPLICACIÓN DE DIMENSIONES CRÍTICAS DEL RANURADO POR LAMINACIÓN ADVANCED GROOVE SYSTEM (AGS) (SIGUE)

**Dimensión "C"**— La dimensión "C" es el diámetro medio en la base de la ranura. Esta dimensión debe estar dentro de la tolerancia y ser concéntrica con el diámetro exterior. La profundidad de la ranura debe ser uniforme en toda la circunferencia del tubo. En tubos de acero al carbono y de acero inoxidable de pared estándar hay que usar rodillos Victaulic RW y rodillos Victaulic RWX en tubos de acero inoxidable de pared ligera.

Dimensión "D" – La dimensión "D" es la profundidad normal de la ranura y una referencia para la "ranura de prueba" sólo. Las variaciones del diámetro exterior del tubo afectan a esta dimensión y deben alterarse si es necesario para que la dimensión "C" esté dentro de la tolerancia. El diámetro de esta ranura debe ser conforme a la dimensión "C" descrita anteriormente.

Dimensión "F" (sólo ranura por laminación) — El abocinado máximo admisible se mide en la extremidad del tubo. NOTA: Esto es aplicable a las lecturas medias (cinta pi) y las de punto único.

Espesor nominal mínimo de pared — La dimensión "T" es el grado menor de tubo que se puede ranurar por laminación o corte. Los tubos que no alcanzan el espesor mínimo para ranurar por corte se pueden ranurar por laminación o adaptar a acoplamientos AGS Victaulic con adaptadores AGS Vic-Ring\*. Los adaptadores AGS Vic-Ring se usan en las situaciones siguientes (contacte Victaulic para más información):

- Cuando el espesor nominal mínimo de pared del tubo no llega al mínimo necesario para ranurar por laminación
- · Cuando el diámetro exterior del tubo es demasiado grande para ranura de corte o de rodillo
- Cuando el tubo se usa en servicios abrasivos

## Tubos de acero al carbono de pared ligera a ranurar según especificaciones AGS (conforme a EN 10217 o ASTM A-53):

Espesor nominal de pared mínimo de un tubo de 14 pulg/355,6 mm: 0.220 pulg/5,6 mm Espesor nominal de pared mínimo de un tubo de 16 – 24 pulg/406,4 – 610 mm: 0.250 pulg/6,3 mm

# Tubos de acero al carbono de pared estándar a ranurar según especificaciones AGS (conforme a EN 10217 o ASTM A-53):

Espesor nominal de pared mínimo de un tubo de 14 pulg/355,6 mm: 0.315 pulg/8,0 mm Espesor nominal de pared mínimo de un tubo de 16 pulg/406,4 mm: 0.346 pulg/8,8 mm Espesor nominal de pared mínimo de un tubo de 18 – 36 pulg/457 – 914 mm: 0.375 pulg/9,5 mm

# Tubos de acero al carbono extrafuertes a ranurar según especificaciones AGS (conforme a ASTM A-53):

Espesor nominal de pared mínimo de un tubo de 38 – 72 pulg/965 – 1829 mm: 0.500 pulg/12,7 mm

NOTA: en tubos de acero al carbono extrafuertes de 14 – 72 pulg/355,6 – 1829 mm a ranurar según especificaciones AGS, la clasificación máxima se limita a tubos que no excedan una resistencia al esfuerzo de API-5L Grado "B", ASTM Grado "B", dureza 150 Brinell (BHN).

### Para ranurar tubos de acero inoxidable de pared ligera según especificaciones AGS:

Espesor nominal de pared mínimo de un tubo de 14 pulg/355,6 mm: 0.156 pulg/4,0 mm Espesor nominal de pared mínimo de un tubo de 16 – 18 pulg/406,4 – 457 mm: 0.165 pulg/4,2 mm Espesor nominal de pared mínimo de un tubo de 20 – 22 pulg/508 – 559 mm: 0.188 pulg/4,8 mm Espesor nominal de pared mínimo de un tubo de 24 pulg/610 mm: 0.218 pulg/5,5 mm

### NOTA

- Los revestimientos aplicados a la superficie interior de los acoplamientos Victaulic en tubos ranurados de extremo liso no deben exceder 0.010 pulg/0,25 mm. Esto incluye la superficie de unión de los tornillos.
- Además, el espesor del revestimiento aplicado a la superficie de sellado de la junta y dentro de la ranura en el exterior del tubo no debe exceder 0.010 pulg/0,25 mm.



Especificaciones de ranuras por laminación con Advanced Groove System (AGS) para tubos de acero al carbono y acero inoxidable

Татайо	Dig	Diámetro exterior real del tubo pulgadas/mm	or real del tu as/mm	oqı	Espes	sor de pared nomir pulgadas/mm	Espesor de pared nominal mínimo pulgadas/mm	imo				-	Medidas pulgadas/mm				
nominal métrica de tubo NPS/ métrica	Ac	ero al carbono y acero inoxidable de peso estándar	Acero ind Schedules	Acero inoxidable Schedules 5S/10S/10	Acero al	Pared	Acero al	Acero inoxidable Pared ligera (Schedule		Asiento junta "A"	-t-	Anch	Ancho de ranura "B"‡	B‡	Diámetro de ranura "C"		Diámetro abocinado máximo
básica	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.	extrafuerte	est.	Pared ligera	58)	Básico	Máx.	Mín.	Básico	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.	adm. "F"
14 355,6	14.094 358,0	13.969 354,8	14.094 358,0	13.969 354,8	I	0.315 8,0	0.220	0.156	1.500	1.531 38,9	1.437	0.455	0.460	0.450	13.500 342,9	13.455 341,8	14.23 361,4
16 406,4	16.094 408,8	15.969 405,6	16.094 408,8	15.969 405,6	ı	0.346 8,8	0.250 6,4	0.165	1.500	1.531 38,9	1.437	0.455	0.460	0.450	15.500 393,7	15.455 392,6	16.23 412,2
18 457	18.094 459,6	17.969 456,4	18.094 459,6	17.969 456,4	ı	0.375 9,5	0.250 6,4	0.165	1.500	1.531 38,9	1.437	0.455	0.460	0.450	17.500 444,5	17.455 443,4	18.23 463,0
20 508,0	20.094	19.969	20.125	19.969	ı	0.375 9,5	0.250 6,4	0.188	1.500	1.531 38,9	1.437	0.455	0.460	0.450	19.500 495,3	19.455 494,2	20.23 513,8
22 559	22.094 561,2	21.969 558,0	22.125 562,0	21.969 558,0	ı	0.375 9,5	0.250 6,4	0.188	1.500	1.531 38,9	1.437	0.455	0.460	0.450	21.500 546,1	21.455 545,0	22.23 564,6
24 610	24.094 612,0	23.969 608,8	24.125 612,8	23.969 608,8	ı	0.375 9,5	0.250 6,4	0.218 5,5	1.500	1.531 38,9	1.437	0.455	0.460	0.450	23.500 596,9	23.455 595,8	24.23 615,4
26 660	26.094 662,8	25.969 659,6	ı	ı	ı	0.375 9,5	I	ı	1.750	1.781	1.687	0.535	0.540	0.530	25.430 645,9	25.370 644,4	26.30 668,0
28	28.094 713,6	27.969 710,4	ı	ı	ı	0.375 9,5	I	ı	1.750	1.781	1.687	0.535	0.540	0.530	27.430 696,7	27.370 695,2	28.30 718,8
30	30.094 764,4	29.969 761,2	ı	I	ı	0.375	ı	ı	1.750	1.781	1.687	0.535	0.540	0.530	29.430	29.370 746,0	30.30
32 813	32.094 815,2	31.969 812,0	ı	I	ı	0.375 9,5	ı	ı	1.750	1.781	1.687	0.535	0.540	0.530	31.430 798,3	31.370 796,8	32.30 820,4
34 834	34.094 866,0	33.969 862,8	ı	I	ı	0.375 9,5		ı	1.750 44,5	1.781	1.687 42,8	0.535	0.540	0.530	33.430 849,1	33.370 847,6	34.30 871,2



Especificaciones de ranuras por laminación con Advanced Groove System (AGS) para tubos de acero al carbono

cero	acero inoxidable	aple															
Гатаñо	Diá	Diámetro exterior real del tubo pulgadas/mm	or real del tul s/mm	8	Espes	or de pared nomin pulgadas/mm	Espesor de pared nominal mínimo pulgadas/mm	imo				<u>a</u>	Medidas oulgadas/mm				
nominal métrica de tubo NPS/ métrica	A	ero al carbono y acero inoxidable de peso estándar	Acero inoxidable Schedules 5S/10S/10	oxidable 5S/10S/10	Acero al	Pared	Acero al	Acero inoxidable Pared ligera (Schedule	Asi	Asiento junta "A"	Α".	Anch	Ancho de ranura "B"‡	## ##	Diámetro de ranura "C"	ranura "C"	Diámetro abocinado máximo
básica	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.	extrafuerte		Pared ligera	5S)	Básico	Máx.	Mín.	Básico	Máx.	Mín.	Máx.	Mín.	adm. "F"
36 914	36.094 916,8	35.969 913,6	ı	ı	I	0.375 9,5	ı	ı	1.750	1.781	1.687 42,8	0.535	0.540	0.530	35.430 899,9	35.370 898,4	36.30 922,0
38 965	38.094 967,6	37.969 964,4	ı	ı	0.500	ı	ı	ı	1.750	1.781	1.687	0.535	0.540	0.530	37.430 950,7	37.370 949,2	38.30 972,8
40 1016	40.094 1018,4	39.969 1015,2	ı	1	0.500	ı	ı	ı	2.000 50,8	2.031	1.937 49,2	0.562	0.567	0.557	39.375 1000,1	39.315 998,6	40.30 1023,6
42 1067	42.094 1069,2	41.969	ı	ı	0.500	ı	ı	ı	2.000	2.031	1.937 49,2	0.562	0.567	0.557	41.375	41.315	42.30 1074,4
44 1118	44.094 1120,0	43.969	ı		0.500	ı	ı	ı	2.000 50,8	2.031	1.937 49,2	0.562	0.567	0.557	43.375	43.315	44.30 1125,2
46 1168	46.094 1170,8	45.969 1167,6	ı		0.500	ı	ı	ı	2.000 50,8	2.031	1.937 49,2	0.562	0.567	0.557	45.375 1152,5	45.315 1151,0	46.30 1176,0
48 1219	48.094 1221,6	47.969 1218,4	ı		0.500	ı	ı	ı	2.000 50,8	2.031	1.937 49,2	0.562	0.567	0.557	47.375 1203,3	47.315 1201,8	48.30 1226,8
54 1372	54.094 1374,0	53.969 1370,8	ı		0.500	ı	ı	ı	2.500	2.531 64,3	2.437 61,9	0.562	0.567	0.557	53.375 1355,7	53.315 1354,2	54.30 1379,2
56 422	56.094 1424,8	55.969 1421,6	ı		0.500	ı	ı	ı	2.500	2.531 64,3	2.437 61,9	0.562	0.567	0.557	55.375 1406,5	55.315 1405,0	56.30 1430,0
60 1524	60.094 1526,4	59.969 1523,2	ı	I	0.500	ı	ı	ı	2.500	2.531 64,3	2.437 61,9	0.562	0.567	0.557	59.375 1508,1	59.315 1506,6	60.30
72 1829	72.094 1831,2	71.969			0.500			ı	2.500 63,5	2.531 64,3	2.437 61,9	0.562	0.567	0.557	71.375	71.315	72.30 1836,4



## SELECCIÓN DE LA JUNTA

### ♠ PRECAUCIÓN

 Para asegurar un rendimiento óptimo de la junta, especifique siempre el grado correcto para el uso deseado.

De no elegir la junta adecuada, puede provocar fallos en la junta que dañen la propiedad.

Muchos factores influyen en el rendimiento óptimo de la junta. No someta las juntas a temperaturas que superen los límites, dado que una temperatura excesiva degradaría la junta y reduciría su vida útil.

Los servicios de la lista siguiente son recomendaciones generales solamente aplicables a las juntas Victaulic. La recomendación para un servicio en particular no implica necesariamente la compatibilidad de la carcasa, de los accesorios relacionados y demás componentes del acoplamiento para el mismo servicio. Consulte siempre la última Guía Victaulic de Selección de juntas (05.01).

NOTA: Estas recomendaciones no son aplicables a válvulas forradas de goma, con sellado de goma o a otros productos forrados de goma. Consulte la documentación especifica del producto, o contacte Victaulic.

### Juntas estándar NPS

Grado	Rango de temp.	Compuesto	Color Código	Recomendaciones para servicios generales
E	–30°F a +230°F –34°C a +110°C	EPDM	Banda verde	Recomendado para agua fría y caliente dentro de este intervalo de temperatura y para una variedad de ácidos diluidos, aire sin aceite y distintos productos químicos. Clasificado UL conforme a ANSI/NSF 61 para agua potable fría hasta +73°F/+23°C y caliente hasta +180°F/+82°C. NO RECOMENDADO PARA PETRÓLEO.
EHP <sup>®</sup>	–30°F a +250°F –34°C a +120°C	EPDM	Bandas verdes y rojas	Recomendada para servicios de agua caliente dentro del rango de temperatura especificado. Clasificada UL conforme a norma ANSI/NSF 61 para agua potable fría +73°F/+23°C y caliente +180°F/+82°C. NO RECOMENDADA PARA PETRÓLEO.
Т	–20°F a +180°F –29°C a +82°C	Nitrilo	Banda naranja	Recomendado para petróleo, hidrocarburos, aire con vapores de aceite, aceites vegetales y minerales dentro de este intervalo de temperatura.  NO RECOMENDADO PARA AGUA CALIENTE POR ENCIMA DE +150°F/+66°C O PARA AIRE CALIENTE SECO POR ENCIMA DE +140°F/+60°C.
E <sup>†</sup> (Tipo A)	Ambiente	EPDM	Banda violeta	Aplicable sólo para rociadores húmedos y secos (aire sin aceite). Para servicios secos, Victaulic siempre recomienda usar las juntas FlushSeal®. NO RECOMENDADA PARA AGUA CALIENTE.

La junta de Grado EHP sólo existe en los acoplamientos Estilo 107, 177 y 607.
 Junta Vic-Plus. Consulte los capítulos "Lubricación" y "Notas para sistemas secos

<sup>\*</sup> La información recogida en la tabla anterior refleja los rangos generales de todos los fluidos compatibles. Para conocer la compatibilidad química y de temperatura consulte los capítulos "Selección de juntas y servicios guímicos" en el folleto 05.01 (Guía de Selección de juntas).



T Junta Vic-Pius. Consulte los capítulos "Lubricación" y "Notas para sistemas secos de protección contra incendios" en este manual para más información.

Juntas espec	iales NPS			
Grado	Rango de temp.	Compuesto	Código de color	Recomendaciones para servicios generales
M-2	-40°F a +160°F -40°C a +71°C	Epiclorhidrina	Banda blanca	Compuesto especialmente diseñado para combustibles aromáticos comunes a bajas temperaturas. También conviene para algunos servicios de agua a temperatura ambiente.
V	–30°F a +180°F –34°C a +82°C	Neopreno	Banda amarilla	Recomendado para aceites lubricantes calientes y algunos productos químicos. Buena resistencia a la oxidación. No soporta la combustión.
0	+20°F a +300°F -7°C a +149°C	Fluorelastómero	Banda azul	Recomendado para varios ácidos oxidantes, aceites de petróleo, hidrocarburos halogenados, lubricantes, fluidos hidráulicos, líquidos orgánicos y aire con hidrocarburos.  NO RECOMENDADO PARA SERVICIOS DE AGUA CALIENTE.
L	–30°F a +350°F –34°C a +177°C	Silicona	Junta roja	Recomendado para calor seco, aire sin hidrocarburos hasta +350°F/+177°C y algunos productos químicos.
A	+20°F a +180°F -7°C a +82°C	Nitrilo blanco	Junta blanca	Sin negro de carbón. Uso alimenticio. Conforme a requisitos FDA. Conforme a norma CFR Título 21 Parte 177.2600. No recomendada para agua caliente por encima de +150°F/+66°C ni para aire caliente seco por encima de +140°F/+60°C. NO RECOMENDADO PARA SERVICIOS DE AGUA CALIENTE.
<b>T</b> (EndSeal)	−20°F a +150°F −29°C a +66°C	Nitrilo	Sin identifi- cación externa	Especialmente diseñado con una excelente resistencia a los aceites y un elevado módulo de resistencia a la extrusión. Temperaturas entre -20°F/-29°C y +150°F/+66°C. Recomendado para petróleo, aire con vapores de aceite, aceites vegetales y minerales dentro de este intervalo de temperatura. No recomendado para agua caliente por encima de +150°F/+66°C o para aire caliente seco por encima de +140°F/+60°C. Para una óptima vida útil de la junta bajo presiones extremas, la temperatura debe limitarse a +120°F/+49°C.



Juntas espec	iales NPS			
Grado	Rango de temp.	Compuesto	Código de color	Recomendaciones para servicios generales
EF	-30°F a +230°F -34°C a +110°C	EPDM	Verde "X"	Recomendado para agua caliente y fría dentro del rango de temperatura especificado y para varios ácidos diluidos, aire sin grasa y muchos productos químicos, conforme a requisitos para agua potable caliente y fría. Aprobado por DVGW, KTW, ÖVGW, SVGW y el ACS francés (Crecep). Aprobado para agua fría potable Tipo WA W534, EN681-1 y para agua caliente potable Tipo WB. NO RECOMENDADO PARA PETRÓLEO.
EW	–30°F a +230°F –34°C a +110°C	EPDM	Verde "W"	Recomendado para agua caliente dentro de este rango de temperatura y para varios ácidos diluidos, aire sin grasa y distintos productos químicos. Material aprobado por WRAS conforme a BS 6920 para servicios de agua potable fría y caliente hasta +149° F/+65°C. NO RECOMENDADO PARA PETRÓLEO.
ST	–20°F a +210°F –29°C a +99°C	HNBR	Doble banda naranja	Recomendado para varias concentraciones de mezclas petróleo caliente/ agua, hidrocarburos, aire con vapores grasos, aceites vegetales y minerales y fluidos de automoción, como aceite de motor y de transmisión, dentro del rango de temperatura especificado.
HMT (Estándar o EndSeal)	–20°F a +180°F –29°C a +82°C	Nitrilo de alto módulo	Sin identificación de color	Especialmente diseñado con una excelente resistencia a la grasa y un elevado módulo a la extrusión. Temperaturas entre -20°F y +180°F/-29°C y +82°C. Recomendado para petróleo, aire con vapores de aceite, aceites vegetales y minerales dentro de este intervalo de temperatura. No recomendado para agua caliente por encima de +150°F/+66°C o para aire caliente seco por encima de +140°F/+60°C. Para una óptima vida útil de la junta bajo presiones extremas, la temperatura debe limitarse a +120°F/+49°C.



### LUBRICACIÓN

Es esencial lubricar la junta con una fina capa de lubricante Victaulic o algún material compatible sobre los labios de sellado exteriores/junta o en el interior de la carcasa del acoplamiento/extremos del tubo para prevenir que se pinche. Además, la lubricación facilita la instalación de la junta sobre el tubo. Consulte en las fotos de abajo los ejemplos de juntas bien y mal lubricadas. **NOTA:** El lubricante Victaulic no se recomienda para tubos de polietileno de alta densidad (PEAD). Consulte los lubricantes Victaulic MSDS en la publicación 05.02.





Junta bien lubricada con una fina capa de lubricante Victaulic

Junta mal lubricada con demasiado lubricante Victaulic

Clientes canadienses – Requisitos del sistema canadiense de información sobre materiales peligrosos en el lugar de trabajo (WHMIS): Los clientes canadienses deben ponerse en contacto con Victaulic Company de Canadá para conocer qué lubricante Victaulic MSDS cumple los requisitos del WHMIS.

### NOTA

#### Sólo productos FireLock Victaulic:

Los acoplamientos FireLock de Victaulic están diseñados SÓLO para sistemas secos
y húmedos de protección contra incendios. Algunos productos FireLock llevan el sistema
de junta Vic-Plus™. Si el producto lleva el sistema de junta Vic-Plus™, no es necesaria
ninguna lubricación adicional en la instalación inicial de sistemas de tuberías húmedas
instaladas o funcionando en continuo por encima de 0°F/-18°C. Más información sobre
el MSDS Vic-Plus en la publicación 05.03.

Sólo es necesario lubricar las juntas Vic-Plus si se dan las condiciones siguientes. Si se da alguna de ellas, aplique una fina capa de lubricante Victaulic o de silicona en la parte exterior y en los labios de la junta.

- Si la junta ha estado expuesta a fluidos antes de la instalación.
- · Si la superficie de la junta no presenta un aspecto opaco.
- Si la junta está instalada o funciona continuamente por debajo de 0°F/-18°C.
- Si la junta está instalada en cualquier sistema de tubos secos. Consulte el capítulo "Notas para sistemas secos de protección contra incendios".
- · Si el sistema va a ser probado con aire antes de llenarlo con agua.
- Si la junta estaba puesta en una instalación anterior.
- Si la superficie de sellado del tubo tiene soldaduras prominentes, sin pulir, rajadas o agrietadas. Aún así, puede que la lubricación de las juntas no mejore el sellado, depende del estado de los tubos. El estado y preparación del tubo debe ser conforme a los requisitos indicados en las instrucciones del producto.

## **GUÍA DE USO DEL LUBRICANTE VICTAULIC**

La siguiente tabla es una aproximación del número de juntas que se pueden lubricar con un tubo de 4.5 onzas/127,5 gramos o un bote de 1 cuartillo /32 onzas /907 gramos de lubricante Victaulic. Estas cifras se han calculado usando una fina capa de recubrimiento, según se describe en el capítulo "Lubricación" de la página anterior y no toman en cuenta los casos de uso excesivo, derrames, etc.

Diámetro de	acoplamiento	Número	de juntas
Tamaño nominal pulgadas	Diámetro exterior real pulgadas/mm	Por tubo	Por cuartillo
2	2.375 60,3	140	1120
3	3.500 88,9	97	773
4	4.500 114,3	71	558
6	6.625 168,3	49	383
8	8.625 219,1	31	252
10	10.750 273,0	25	202
12	12.750 323,9	21	171
14 D. EXT.	14.000 355,6	12	98
16 D. EXT.	16.000 406,4	11	86
18 D. EXT.	18.000 457	10	76
20 D. EXT.	20.000 508	9	69
22 D. EXT.	22.000 559	8	63
24 D. EXT.	24.000 610	7	57
26 D. EXT.	26.000 660	6	50
28 D. EXT.	28.000 711	6	46
30 D. EXT.	30.000 762	5	43
32 D. EXT.	32.000 813	5	36
36 D. EXT.	36.000 914	4	34
40 D. EXT.	40.000 1016	4	32
42 D. EXT.	42.000 1067	4	31
46 D. EXT.	46.000 1168	4	28
48 D. EXT.	48.000 1219	3	27
54 D. EXT.	54.000 1372	3	24
56 D. EXT.	56.000 1422	3	23
60 D. EXT.	60.000 1524	3	22
72 D. EXT.	72.000 1829	2	18

**NOTA:** El lubricante Victaulic está plenamente aprobado por WRAS (aprobación  $N^{\circ}$  0507514) y ANSI/NSF 61.



# NOTAS PARA SISTEMAS SECOS DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

Las juntas FireLock Victaulic de Grado "E", (Tipo A) están aprobadas por Factory Mutual (FM) y Underwriters Laboratories, Inc. (UL) y listadas para sistemas secos de protección contra incendios. En congeladores o sistemas sometidos a temperaturas bajo cero, es fundamental la preparación de la superficie del tubo. El EPDM se endurecerá a temperaturas cercanas al límite del material de la junta (-40° F/-40° C). Por tanto, para asegurar una perfecta estanqueidad de la junta, debe eliminarse entre la extremidad del tubo y la ranura cualquier mella, protuberancia, pintura suelta, escama, suciedad, astilla, grasa u óxido.

Victaulic recomienda las juntas FireLock FlushSeal® Grado "E" (Tipo A) (o juntas Estilo 009/009V) en sistemas sometidos a heladas y a pruebas de presión hidrostáticas. La patilla central de la cavidad de la junta reduce la posible formación de hielo del agua que pudiera quedar atrapada en ella durante las pruebas de presión hidrostáticas.

A modo de práctica alternativa al estricto cumplimiento de los requisitos de preparación de la superficie o cuando hace falta flexibilidad en la junta, recomendamos poner juntas de Grado "L" (silicona). A bajas temperaturas, las juntas de Grado "L" permanecen blandas y plegables, cosa que ayuda a su sellado sobre superficies de tubo no idóneas. Además, las juntas de Grado "L" se adaptan más rápido a las variaciones de temperatura que generan expansión/contracción lineal y radial y aumenta la fiabilidad de las juntas sometidas a movimientos, como las tuberías de estantería, etc.

La elección del grado de la junta adecuada para una instalación es responsabilidad del diseñador del sistema, del responsable de especificar el material y/o del instalador.

Los sistemas secos de protección contra incendios deben llevar lubricación suplementaria en los casos antes mencionados.




### ESPACIADO NECESARIO EN SISTEMAS DE TUBERÍAS RANURADAS

Como el método de tuberías ranuradas incorpora carcasas que se montan externamente, hay que tener en cuenta el espacio a dejar alrededor del diám. ext. del tubo.

NOTA: La holgura del aislamiento, si es necesario, no está incluida en los ejemplos siguientes.

### Espaciado mínimo de tubos recomendado




Ejemplo con pernos enfrentados

Ejemplo con pernos mirando hacia afuera

Ilustraciones exageradas para mayor claridad

Para facilitar la instalación, el aislamiento y el mantenimiento, hay que tener en cuenta el espacio entre tubos. Como los acoplamientos Victaulic para tubos ranurados son carcasas que se montan externamente y contienen pernos, deje suficiente espacio para apretarlos. Asimismo, deje espacio para que no se produzcan interferencias entre tuberías ni con los acoplamientos cercanos.

El eje del tubo debe estar separado por el ancho de la carcasa del acoplamiento (medida "Y") en los sistemas con acoplamientos escalonados. Añada un 20% más a ese ancho (Y) si los acoplamientos están alineados, como se muestra arriba.



**NOTA:** La medida "Y" es la dimensión máxima del acoplamiento. El área de pernos se puede colocar en cualquier orientación para dejar el suficiente espacio si la orientación mostrada interfiere con otros componentes del sistema.

### Holgura externa necesaria

Cuando instale un sistema de tuberías ranuradas en lugares angostos, como una zanja, un túnel, una trinchera estrecha o cuando tenga que unir un tubo vertical deiándolo caer en


los agujeros, hay que tener en cuenta el espacio necesario entre las carcasas. El espacio debe ser ligeramente mayor que la dimensión "Y" del punto más ancho. La holgura necesaria dependerá del procedimiento de instalación, de la cercanía de otros tubos y demás factores. **NOTA:** Cuando instale acoplamientos Vic-Boltless Estilo 791, deje espacio suficiente para la herramienta de montaje Estilo 792 (consulte instrucciones de instalación de la Estilo 792 en este manual para más información).



# INSTALACIÓN PARA CONSEGUIR EL MÁXIMO MOVIMIENTO LINEAL EN SISTEMAS FLEXIBLES

Para conseguir la máxima expansión/contracción, debe instalar las juntas dejando una holgura suficiente entre las extremidades de los tubos. A continuación le ofrecemos una breve vista general de los métodos que alcanzan la máxima expansión/contracción. Consulte el capítulo 26, Datos de diseño, del Catálogo General G-100 para más información.

Para una máxima expansión, los extremos de los tubos deben dejar la holgura máxima dentro del acoplamiento.




CORRECTA INSTALACIÓN PARA LA EXPANSIÓN

Exagerado para mayor claridad

- Los sistemas verticales se pueden instalar al bajar el tubo, montando los acoplamientos y usando el propio peso del tubo para abrir las extremidades.
- 2. Ancle el sistema en un extremo e instale los acoplamientos y las guías adecuadas. Tape el sistema, presurice hasta que se abran completamente los extremos de los tubos, y ancle el otro extremo con los extremos bien holgados.
- 3. Instale los acoplamientos. Use una mordaza tensora "come-along" para sacar el tubo y separar completamente los extremos, y fije el tubo para mantener la apertura.

Para una máxima contracción, las extremidades de los tubos deben tocarse dentro del acoplamiento.



CORRECTA INSTALACIÓN PARA LA CONTRACCIÓN

Exagerado para mayor claridad

- En sistemas verticales, sujete el tubo utilizando su propio peso y haga que topen las extremidades de los tubos, luego ancle el tubo para mantener esta posición.
- 2. En sistemas horizontales, instale las juntas con las extremidades de los tubos tocándose utilizando una mordaza tensora "come-along" para juntar las extremidades de los tubos, si fuera necesario, y asegure después el tubo en esa posición.

### Para la expansión y la contracción

1. Alterne los procedimientos anteriores según requiera expansión o contracción.

#### Holgura de ranura/acoplamiento

Para la expansión, la holgura visible a ambos lados de la patilla del acoplamiento (entre la patilla del acoplamiento y el borde posterior de la ranura) asegura la correcta instalación de los acoplamientos para un movimiento máximo. Esta holgura es aproximadamente igual a la mitad de la capacidad de movimiento lineal. Debe asegurar las tuberías para mantener la posición deseada.

Para que el tubo se contraiga, no debe quedar holgura visible entre la patilla del acoplamiento y el borde posterior de la ranura. Debe asegurar las tuberías para mantener la posición deseada.



## SOPORTE DE TUBERÍAS EN SISTEMAS RÍGIDOS Y FLEXIBLES

Las tuberías unidas con acoplamientos para tubos ranurados, como todos los sistemas de tuberías, requieren apoyos que soporten el peso de los tubos, el equipamiento y el fluido. El soporte o suspensión debe minimizar la tensión en las juntas, tuberías y demás componentes. Además, el método de apoyo debe permitir el movimiento de la tubería, cuando sea necesario, y otros requisitos de diseño, como el drenaje o el venteo. El diseñador del sistema de soportes también debe tener en cuenta los requisitos especiales de los acoplamientos flexibles. NOTA: Las válvulas con cargas no equilibradas, particularmente las instaladas en tuberías horizontales en zonas con altas vibraciones, requieren apoyos que resistan la rotación externa.

Las siguientes tablas sugieren el espaciado máximo entre soportes para tubos horizontales y rectos de acero de peso estándar que lleven agua o líquidos de densidad similar.

### **NOTA**

- Estos valores no deben ser usados como especificaciones para cualquier instalación
  y NO son aplicables cuando hay que hacer cálculos críticos o cuando hay cargas
  concentradas entre los apoyos.
- NO monte sujeciones directamente en los acoplamientos. Sujete sólo los tubos adjuntos y el equipo.
- Victaulic Company no se responsabiliza del diseño del sistema ni asume ninguna responsabilidad si los sistemas han sido mal diseñados.



## SISTEMAS RÍGIDOS – ESPACIADO DE LAS SUSPENSIONES

Consulte en el cuadro de abajo el espaciado máximo de las suspensiones de los acoplamientos rígidos Victaulic.

Medida		Distancia máxima sugerida entre sujeciones pies/metros						
	Diámetro exterior	Servicio de agua		Servicio de agua		Servic	io de gas o	de aire
Tamaño nominal pulgadas	real del tubo pulgadas/mm		t	‡	*	t	ŧ	
1	1.315	7	9	12	9	9	12	
	33,7	2,1	2,7	3,7	2,7	2,7	3,7	
1 1/4	1.660	7	11	12	9	11	12	
	42,4	2,1	3,4	3,7	2,7	3,4	3,7	
1 ½	1.900	7	12	15	9	13	15	
	48,3	2,1	3,7	4,6	2,7	4,0	4,6	
2	2.375	10	13	15	13	15	15	
	60,3	3,1	4,0	4,6	4,0	4,6	4,6	
3	3.500	12	16	15	15	17	15	
	88,9	3,7	4,9	4,6	4,6	5,2	4,6	
4	4.500	14	17	15	17	21	15	
	114,3	4,3	5,2	4,6	5,2	6,4	4,6	
6	6.625	17	20	15	21	25	15	
	168,3	5,2	6,1	4,6	6,4	7,6	4,6	
8	8.625	19	22	15	24	28	15	
	219,1	5,8	6,7	4,6	7,3	8,5	4,6	
10	10.750	19	23	15	24	31	15	
	273,0	5,8	7,0	4,6	7,3	9,5	4,6	
12	12.750	23	24	15	30	33	15	
	323,9	7,0	7,3	4,6	9,1	10,1	4,6	
14	14.000	23	25	15	30	33	15	
	355,6	7,0	7,6	4,6	9,1	10,1	4,6	
16	16.000	27	25	15	35	33	15	
	406,4	8,2	7,6	4,6	10,7	10,1	4,6	
18	18.000	27	25	15	35	33	15	
	457	8,2	7,6	4,6	10,7	10,1	4,6	
20	20.000	30	25	15	39	33	15	
	508	9,1	7,6	4,6	11,9	10,1	4,6	
24	24.000	32	25	15	42	33	15	
	610	9,8	7,6	4,6	12,8	10,1	4,6	
26	26.000 660	30 9,1	-	-	_ _	_ _	-	
28	28.000 711	30 9,1	-	-	_ _	_ _	-	
30	30.000 762	30 9,1	-	-	-	-	-	
32	32.000 813	31 9,4	-	-	_	_	-	
36	36.000 914	31 9,4	-	_	_	_	-	
40	40.000 1016	35 10,7	-	-	_	_	-	
42	42.000 1067	35 10,7	-	_	_	_	- -	

La tabla continúa en la página siguiente Ver notas en la página siguiente



## SISTEMAS RÍGIDOS - ESPACIADO **DE LAS SUSPENSIONES (SIGUE)**

Mei		Distancia n	náxima sug pies/n	erida entre netros	sujeciones		
Tamaño nominal pulgadas	Diámetro exterior real del tubo pulgadas/mm	Servicio de agua		Servici *	o de gas o †	de aire ‡	
46	46.000 1168	35 10,7	- -	- -	-	-	-
48	48.000 1219	36 11,0	-	-	-	-	-
54	54.000 1372	37 11,3	-	-	_	_	-
56	56.000 1422	37 11,3	-	-	-	-	-
60	60.000 1524	37 11,3	-	-	-	-	-

<sup>\*</sup>El espaciado corresponde al código de tubería de potencia ASME B31.1

<sup>†</sup>El espaciado corresponde al código de tubería para instalaciones de edificios ASME B31.9 ‡El espaciado corresponde al código de tubería para instalaciones de edificios ASME B31.9 ‡El espaciado corresponde a los Sistemas de rociadores contra incendios NFPA 13

# SISTEMAS FLEXIBLES – ESPACIADO DE LAS SUSPENSIONES

Número mínimo de suspensiones por longitud de tubo en tramos rectos sin cargas concentradas y cuando SE REQUIERE total movimiento lineal

	Medida				ongitud	del tub	o en pie	s/metro	S		
Tamaño	Diámetro exterior	7 2,1	10 3,0	12 3,7	15 4,6	20 6,1	22 6,7	25 7,6	30 9,1	35 10,7	40 12,2
nominal pulgadas	real del tubo pulgadas/mm	*Susp	ensione	s media	s por lor	ngitud d	e tubo -	espacia	das hom	nogénear	nente
3/4 - 1	1.050 - 1.315 26,9 - 33,7	1	2	2	2	3	3	4	4	5	6
1 1/4 – 2	1.660 - 2.375 42,4 - 60,3	1	2	2	2	3	3	4	4	5	5
2 ½ – 4	2.875 - 4.500 73,0 - 114,3	1	1	2	2	2	2	2	3	4	4
5 – 8	5.563 – 8.625 139,7 – 219,1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3
10 – 12	10.750 – 12.750 273,0 – 323,9	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3
14 – 16	14.000 – 16.000 355,6 – 406,4	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3
18 – 24	18.000 - 24.000 457 - 610	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3
26 – 60	26.000 - 60.000 660 - 1524	1	1	1	1	2	2	2	3	3	3

<sup>\*</sup>No debe dejarse sin soporte ningún tramo de tubería entre dos acoplamientos dados.

Número máximo de suspensiones por longitud de tubo en tramos rectos sin cargas concentradas y cuando NO SE REQUIERE total movimiento lineal

Mei	Distancia máxima sugerida entre sujeciones	
Tamaño nominal pulgadas	Diámetro exterior real del tubo pulgadas/mm	pies/metros
<sup>3</sup> ⁄ <sub>4</sub> – 1	1.050 – 1.315 26,9 – 33,7	8 2,4
1 1/4 – 2	1.660 - 2.375 42,4 - 60,3	10 3,0
2 ½ – 4	2.875 – 4.500 73,0 – 114,3	12 3,7
5 – 8	5.563 – 8.625 139,7 – 219,1	14 4,3
10 – 12	10.750 – 12.750 273,0 – 323,9	16 4,9
14 – 16	14.000 – 16.000 355,6 – 406,4	18 5,5
18 – 24	18.000 - 24.000 457 - 610	20 6,1
26 – 60	26.000 - 60.000 660 - 1524	21 6,4

### SISTEMAS RÍGIDOS DE ACERO INOXIDABLE DE PARED LIGERA – ESPACIADO DE LAS SUSPENSIONES

Los sistemas de tuberías de acero inoxidable de pared ligera requieren suspensiones que cumplan con los siguientes requisitos de espaciado. En sistemas flexibles, consulte las tablas del capítulo "Sistemas flexibles". En sistemas rígidos, consulte en la tabla siguiente el espaciado máximo de las suspensiones.

Med	dida	Espesor	de pared	Distancia máxima sugerida entre sujeciones
Tamaño nominal pulgadas o mm	Diámetro exterior real del tubo pulgadas/mm	pulgadas/mm	Schedule	pies/metros
		0.065 1,65	5S	9 2,7
2	2.375 60,3	0.079 2,00	_	10 3,1
		0.109 2,77	105	10 3,1
76,1 mm	3.000 76,1	0.079 2,00	_	10 3,1
		0.079 2,00	_	10 3,1
3	3.500 88,9	0.083 2,11	5S	10 3,1
		0.120 3,05	10S	12 3,7
	4.500 114,3	0.079 2,00	_	11 3,4
4		0.083 2,11	5S	11 3,4
		0.120 3,05	10S	12 3,7
		0.079 2,00	_	13 4,0
139,7 mm	5.500 139,7	0.102 2,60	_	13 4,0
		0.118 3,00	_	15 4,6
		0.079 2,00	_	13 4,0
		0.102 2,60	_	13 4,0
6	6.625 168,3	0.109 2,77	5S	13 4,0
		0.118 3,00	_	15 4,6
		0.134 3,40	105	14 4,3
		0.102 2,60	_	13 4,0
8	8.625	0.109 2,77	5S	13 4,0
O	219,1	0.118 3,00	_	15 4,6
		0.148 3,76	105	15 4,6

La tabla continúa en la página siguiente



## SISTEMAS RÍGIDOS DE ACERO INOXIDABLE DE PARED LIGERA – ESPACIADO DE LAS SUSPENSIONES (SIGUE)

Medida		Espesor	Distancia máxima sugerida entre sujeciones	
Tamaño nominal pulgadas o mm	Diámetro exterior real del tubo pulgadas/mm	pulgadas/mm	Schedule	pies/metros
		0.118 3,00	_	15 4,6
10	10.750 273,0	0.134 3,40	5S	15 4,6
		0.165 4,19	10S	16 4,9
		0.118 3,00	_	15 4,6
12	12.750 323,9	0.156 3,96	5S	16 4,9
		0.180 4,57	10S	17 5,2
14*	14.000 355,6	0.188 4,78	10S	21 6,4
16*	16.000 406,4	0.188 4,78	10S	22 6,7
18*	18.00 457	0.188 4,78	10S	22 6,7
20*	20.000 508	0.218 5,54	10S	24 7,3
24*	24.000 610	0.250 6,35	10S	25 7,6

<sup>\*</sup> El espaciado de las suspensiones en estas medidas se aplica a los acoplamientos rígidos AGS

## SEPARACIÓN ADMISIBLE DE LOS TUBOS PARA ACOPLAMIENTOS RÍGIDOS LISTOS PARA INSTALAR

La separación máxima admisible de los extremos de los tubos en la siguiente tabla es para diseño solamente. Los acoplamientos Estilo 009H y Estilo 107H se consideran uniones rígidas que no permiten la deflexión angular ni el movimiento lineal. La separación de diseño/admisible DEBE considerarse durante el montaje.

Med	lida	Separación máxima admisible de los extremos de los tubos pulgadas/mm			
Tamaño nominal pulgadas o mm	Diámetro exterior real del tubo pulgadas/mm	Estilo 009H	Estilo 107H		
1 1/4	1.660 42,4	0.10 2,5	- -		
1 ½	1.900 48,3	0.10 2,5	-		
2	2.375 60,3	0.12 3,1	0.15 3,8		
2 ½	2.875 73,0	0.12 3,1	0.15 3,8		
76,1 mm	3.000 76,1	0.12 3,1	0.15 3,8		
3	3.500 88,9	0.12 3,1	0.15 3,8		
4	4.500 114,3	0.17 4,3	0.15 3,8		
139,7 mm	5.500 139,7	-	0.15 3,8		
5	5.563 141,3	-	0.15 3,8		
165,1 mm	6.500 165,1		0.15 3,8		
6	6.625 168,3		0.15 3,8		
8	8.625 219,1	-	0.22 5,6		

### SEPARACIÓN ADMISIBLE DE TUBOS RANURADOS DIRECTAMENTE PARA ACOPLAMIENTOS RÍGIDOS CON AGS DE CIERRE PLANO

Los acoplamientos rígidos Victaulic con AGS tienen un cierre plano. El perfil en forma de cuña de la carcasa incrementa la separación máxima admisible y facilita la alineación inicial (consulte la tabla de abajo).

Los acoplamientos rígidos conforman uniones rígidas que no permiten la deflexión angular ni el movimiento lineal. La separación de diseño/admisible DEBE considerarse durante el montaje.

Me	Separación máxima admisible de los extremos de los tubos	
Tamaño nominal pulgadas	Diámetro exterior real del tubo pulgadas/mm	pulgadas/mm
14 *	14.000 355,6	0.25 6,4
16 *	16.000 406,4	0.25 6,4
18 *	18.000 457	0.25 6,4
20 *	20.000 508	0.25 6,4
24 *	24.000 610	0.25 6,4
26 *	26.000 660	0.38 9,6
28 *	28.000 711	0.38 9,6
30 *	30.000 762	0.38 9,6
32 *	32.000 813	0.38 9,6
36 *	36.000 914	0.38 9,6
40 *	40.000 1016	0.44 11,1
42 *	42.000 1067	0.44 11,1
46 *	46.000 1168	0.44 11,1
48 *	48.000 1219	0.44 11,1
54 *	54.000 1372	0.50 12,7
56 *	56.000 1422	0.50 12,7
60 *	60.000 1524	0.50 12,7

<sup>\*</sup> Aplicable solamente a tubos ranurados por laminación según especificaciones AGS para acoplamientos rígidos con AGS Estilo W07. Para tubos ranurados por laminación o corte según especificaciones estándar, consulte la tabla separada de la página 56.

## SEPARACIÓN ADMISIBLE DE LOS TUBOS PARA ACOPLAMIENTOS RÍGIDOS CON AGS DE CIERRE PLANO SOBRE TUBOS PREPARADOS CON AGS VIC-RINGS®

Los acoplamientos rígidos Victaulic con AGS tienen un cierre plano. El perfil en forma de cuña de la carcasa incrementa la separación máxima admisible y facilita la alineación inicial (consulte la tabla de abajo).

Los acoplamientos rígidos conforman uniones rígidas que no permiten la deflexión angular ni el movimiento lineal. La separación de diseño/admisible DEBE considerarse durante el montaje.

Med	lida	Separación máxima admisible de los extremos de los tubos
Tamaño nominal del tubo pulgadas	Medida del acoplamiento AGS Vic-Ring <sup>®</sup> pulgadas/mm	pulgadas/mm
12 *	14.000 355,6	0.25 6,4
14 *	16.000 406,4	0.25 6,4
16 *	18.000 457	0.25 6,4
18 *	20.000 508	0.25 6,4
20 *	22.000 559	0.25 6,4
22 *	24.000 610	0.25 6,4
24 *	26.000 660	0.38 9,6
26 *	28.000 711	0.38 9,6
28 *	30.000 762	0.38 9,6
30 *	32.000 813	0.38 9,6
32 *	34.000 865	0.38 9,6
34 *	36.000 914	0.38 9,6
36 *	38.000 965	0.38 9,6
38 *	40.000 1016	0.44 11,1
40 *	42.000 1067	0.44 11,1
42 *	44.000 1118	0.44 11,1
44 *	46.000 1168	0.44 11,1
46 *	48.000 1219	0.44 11,1

<sup>\*</sup> Aplicable solamente a **tubos preparados con AGS Vic-Rings®** para acoplamientos rígidos con AGS Estilo WO7.



## SEPARACIÓN ADMISIBLE DE LOS TUBOS PARA ACOPLAMIENTOS RÍGIDOS ESTÁNDAR DE CIERRE ANGULAR

Los acoplamientos rígidos estándar Victaulic llevan un cierre angular que constriñe la patilla del acoplamiento dentro de la ranura alrededor de toda la circunferencia del tubo. Las carcasas se deslizan en el área angular de pernos en vez de acoplarse a escuadra.

Además, al deslizar la carcasa se fuerza la patilla a entrar en contacto con el exterior y el interior del borde de la ranura, lo que provoca la separación de los extremos durante el montaje (consulte la tabla de abajo).

Los acoplamientos rígidos se consideran uniones rígidas que no permiten la deflexión angular ni el movimiento lineal. La separación de diseño/admisible DEBE considerarse durante el montaje.

Me	Medida			
Tamaño nominal pulgadas o mm	Diámetro exterior real del tubo pulgadas/mm	pulgadas/mm		
1	1.315 33,7	0.05 1,2		
1 1/4	1.660 42,4	0.05 1,2		
1 ½	1.900 48,3	0.05 1,2		
2	2.375 60,3	0.07 1,7		
2 1/2	2.875 73,0	0.07 1,7		
76,1 mm	3.000 76,1	0.07 1,7		
3	3.500 88,9	0.07 1,7		
4	4.500 114,3	0.16 4,1		
108,0 mm	4.250 108,0	0.16 4,1		
5	5.563 141,3	0.16 4,1		
133,0 mm	5.250 133,0	0.16 4,1		
139,7 mm	5.500 139,7	0.16 4,1		
6	6.625 168,3	0.16 4,1		
159,0 mm	6.250 159,0	0.16 4,1		
165,1 mm	6.500 165,1	0.16 4,1		
8	8.625 219,1	0.19 4,8		
10	10.750 273,0	0.13 3,3		
12	12.750 323,9	0.13 3,3		

<sup>†</sup> La separación máxima admisible de los extremos de los tubos es diferente para los acoplamientos de transición Estilo 307. Consulte el cuaderno de instalación en obra I-300 para más información.



## SEPARACIÓN Y DEFLEXIÓN ADMISIBLE DE LOS TUBOS PARA ACOPLAMIENTOS FLEXIBLES LISTOS PARA INSTALAR

Los valores de separación y deflexión admisible de los extremos de los tubos indican el rango nominal máximo de movimiento posible en cada junta para tubos con ranuras por laminación o corte estándar. Estas cifras son valores máximos. Para fines de diseño e instalación, deberían reducirse un 50% para tubos de  $\frac{34}{2}$  –  $\frac{31}{2}$  pulg/26,9 –  $\frac{101}{6}$  mm y un 25% para tubos de 4 pulg/114,3 mm y mayores.

Me	dida	Separación de los tubos – pulgadas/mm			
Tamaño nominal pulgadas o mm	Diámetro exterior real del tubo pulgadas/mm	(1) Mínimo	(2) Máximo	(3) Máximo	
2	2.375	0.13	0.19	0.25	
	60,3	3,2	4,8	6,4	
2 ½	2.875	0.13	0.19	0.25	
	73,0	3,2	4,8	6,4	
76,1 mm	3.000	0.13	0.19	0.25	
	76,1	3,2	4,8	6,4	
3	3.500	0.13	0.19	0.25	
	88,9	3,2	4,8	6,4	
4	4.500	0.13	0.25	0.38	
	114,3	3,2	6,4	9,5	
139,7 mm	5.500	0.13	0.25	0.38	
	139,7	3,2	6,4	9,5	
5	5.563	0.13	0.25	0.38	
	141,3	3,2	6,4	9,5	
6	6.625	0.13	0.25	0.38	
	168,3	3,2	6,4	9,5	
8	8.625	0.19	0.31	0.44	
	219,1	4,8	7,9	11,2	

<sup>(1)</sup> Separación mínima de los extremos de los tubos requerida por la patilla central de la junta en tubos ranurados por laminación o corte. Ver ilustración (1) abajo.

<sup>(2</sup> y 3) Separación máxima de los extremos de los tubos para determinar el movimiento de todo el sistema de tuberías ranuradas por laminación (2) o corte (3). Para el diseño y la instalación, la separación máxima y mínima debe reducirse a los valores de la página siguiente. Las consideraciones de diseño e instalación incluyen al alargamiento térmico, el asentamiento, la desalineación de la instalación y los desfases. Consultar las ilustraciones abajo (2 y 3).



(1) Separación mínima de los extremos de los tubos Ranurado por laminación y corte



(2) Separación máxima de los extremos de los tubos Ranurado por laminación



(3) Separación máxima de los extremos de los tubos Ranurado por corte

La información continúa en la página siguiente

## SEPARACIÓN ADMISIBLE DE LOS TUBOS Y DEFLEXIÓN DE LAS TUBERÍAS PARA ACOPLAMIENTOS FLEXIBLES LISTOS PARA INSTALAR

Me	dida	Tubo ranurado por laminación			Tubo ranurado por corte		orte
			Deflexión de la	a línea central		Deflexión de la línea central	
Tamaño nominal pulgadas o mm	Diámetro exterior real del tubo pulgadas/mm	Movimiento lineal pulg/mm	Grados por acoplamiento †	Pulg por pie de tubo/ mm por metro de tubo	Movimiento lineal pulg/mm	Grados por acoplamiento †	Pulg por pie de tubo/ mm por metro de tubo
2	2.375 60,3	0.06 1,5	1.52°	0.32 26	0.13 3,3	3.04°	0.64 52
2 ½	2.875 73,0	0.06 1,5	1.25°	0.26 22	0.13 3,3	2.50°	0.52 44
76,1 mm	3.000 76,1	0.06 1,5	1.20°	0.26 22	0.13 3,3	2.40°	0.52 44
3	3.500 88,9	0.06 1,5	1.03°	0.22 18	0.13 3,3	2.06°	0.44 36
4	4.500 114,3	0.13 3,3	1.60°	0.34 28	0.25 6,4	3.20°	0.68 56
139,7 mm	5.500 139,7	0.13 3,3	1.30°	0.28 24	0.25 6,4	2.60°	0.54 45
5	5.563 141,3	0.13 3,3	1.30°	0.27 22	0.25 6,4	2.60°	0.54 45
6	6.625 168,3	0.13 3,3	1.08°	0.23 18	0.25 6,4	2.16°	0.46 36
8	8.625 219,1	0.13 3,3	0.83°	0.18 15	0.25 6,4	1.66°	0.35 29

## SEPARACIÓN ADMISIBLE DE LOS TUBOS Y DEFLEXIÓN DE LAS TUBERÍAS PARA ACOPLAMIENTOS FLEXIBLES AGS EN TUBOS RANURADOS DIRECTAMENTE

Los valores de separación y deflexión admisibles de los extremos de tubos indican el rango nominal máximo de movimiento disponible en cada junta para tubos con ranuras laminadas según especificaciones AGS. Se trata de valores máximos; para diseño e instalación, estas cifras deberían reducirse un 25%.

Medida		TUBO RANURADO POR LAMINACIÓN SEGÚN ESPECIFICACIONES AGS		
			Deflexión de la línea central	
Tamaño nominal pulgadas	Diámetro exterior real del tubo pulgadas/mm	Separación máxima admisible de los extremos de los tubos pulgadas/mm	Grados por acoplamiento	Pulg por pie de tubo/ mm por metro de tubo
14 *	14.000 355,6	0.13 - 0.31 3,3 - 7,9	0.73°	0.15 13
16 *	16.000 406,4	0.13 - 0.31 3,3 - 7,9	0.63°	0.13 11
18 *	18.000 457	0.13 - 0.31 3,3 - 7,9	0.57°	0.12 10
20 *	20.000 508	0.13 - 0.31 3,3 - 7,9	0.50°	0.10 9
24 *	24.000 610	0.13 - 0.31 3,3 - 7,9	0.42°	0.09 8
26 *	26.000 660	0.15 - 0.53 3,8 - 13,5	0.83°	0.18 15
28 *	28.000 711	0.15 - 0.53 3,8 - 13,5	0.78°	0.16 14
30 *	30.000 762	0.15 - 0.53 3,8 - 13,5	0.73°	0.16 14
32 *	32.000 813	0.15 - 0.53 3,8 - 13,5	0.68°	0.14 11
36 *	36.000 914	0.15 - 0.53 3,8 - 13,5	0.60°	0.13 11
40 *	40.000 1016	0.21 - 0.59 5,3 - 15,0	0.55°	0.12 10
42 *	42.000 1067	0.21 - 0.59 5,3 - 15,0	0.52°	0.11 9
46 *	46.000 1168	0.21 - 0.59 5,3 - 15,0	0.47°	0.10 8
48 *	48.000 1219	0.21 - 0.59 5,3 - 15,0	0.45°	0.10 8
54*	54.000 1372	0.28 - 0.66 7,1 - 16,8	0.40°	0.08 7
56 *	56.000 1422	0.28 - 0.66 7,1 - 16,8	0.38°	0.08 7
60 *	60.000 1524	0.28 - 0.66 7,1 - 16,8	0.36°	0.08 7

<sup>\*</sup> Aplicable sólo a tubos ranurados por laminación según especificaciones AGS para acoplamientos rígidos Estilo W77 (AGS). Para tubos ranurados por laminación según especificaciones estándar, consulte la tabla aparte en la página 61.



## SEPARACIÓN ADMISIBLE DE LOS TUBOS Y DEFLEXIÓN DE LAS TUBERÍAS PARA ACOPLAMIENTOS FLEXIBLES CON AGS EN TUBOS PREPARADOS CON AGS VIC-RINGS®

Los valores de separación de la extremidad de los tubos y la deflexión admisibles indican el rango nominal máximo de movimiento posible en cada junta. Se trata de valores máximos. Para el diseño y la instalación deben reducirse un 25%.

Medida		TUBO PREPARADO CON AGS VIC-RINGS®		
			Deflexión de la línea central	
Tamaño nominal del tubo pulgadas	Medida del acoplamiento/ AGS Vic-Ring® pulgadas/mm	Separación máxima admisible de los extremos de los tubos pulgadas/mm	Grados por acoplamiento	Pulg por pie de tubo/ mm por un metro de tubo
12 *	14.000 355,6	0.13 - 0.31 3,3 - 7,9	0.73°	0.15 13
14 *	16.000 406,4	0.13 - 0.31 3,3 - 7,9	0.63°	0.13 11
16 *	18.000 457	0.13 - 0.31 3,3 - 7,9	0.57°	0.12 10
18 *	20.000 508	0.13 - 0.31 3,3 - 7,9	0.50°	0.10 9
20 *	22.000 559	0.13 - 0.31 3,3 - 7,9	0.50°	0.10 9
22 *	24.000 610	0.13 - 0.31 3,3 - 7,9	0.42°	0.09 8
24 *	26.000 660	0.15 - 0.53 3,8 - 13,5	0.83°	0.18 15
26 *	28.000 711	0.15 - 0.53 3,8 - 13,5	0.78°	0.16 14
28 *	30.000 762	0.15 - 0.53 3,8 - 13,5	0.73°	0.16 14
30 *	32.000 813	0.15 - 0.53 3,8 - 13,5	0.68°	0.14 11
32 *	34.000 865	0.15 - 0.53 3,8 - 13,5	0.69°	0.13 11
34 *	36.000 914	0.15 - 0.53 3,8 - 13,5	0.60°	0.13 11
36 *	38.000 965	0.15 - 0.53 3,8 - 13,5	0.60°	0.13 11
38 *	40.000 1016	0.21 - 0.59 5,3 - 15,0	0.55°	0.12 10
40 *	42.000 1067	0.21 - 0.59 5,3 - 15,0	0.52°	0.11 9
42 *	44.000 1118	0.21 - 0.59 5,3 - 15,0	0.50°	0.10 8
44 *	46.000 1168	0.21 - 0.59 5,3 - 15,0	0.47°	0.10 8
46 *	48.000 1219	0.21 - 0.59 5,3 - 15,0	0.45°	0.10 8
52 *	54.000 1372	0.28 - 0.66 7,1 - 16,8	0.40°	0.08 7
54 *	56.000 1422	0.28 - 0.66 7,1 - 16,8	0.38°	0.08 7
58 *	60.000 1524	0.28 - 0.66 7,1 - 16,8	0.36°	0.08 7

<sup>\*</sup> Aplicable solamente a tubos preparados con AGS Vic-Rings® para acoplamientos flexibles Estilo W77 AGS.



### SEPARACIÓN ADMISIBLE DE LOS TUBOS Y DEFLEXIÓN DE LAS TUBERÍAS PARA ACOPLAMIENTOS FLEXIBLES ESTÁNDAR

Las cifras de separación y deflexión admisible de extremos de tubos indican el rango nominal máximo de movimiento disponible en cada junta para tubos con ranuras laminadas estándar. Las cifras para tubos de ranuras por corte pueden doblarse. Para fines de diseño e instalación, estas cifras deberían reducirse un 50% para diámetros  $\frac{3}{4} - \frac{3}{2} \text{ pulg}/26,9 - \frac{101}{6} \text{ mm y un 25\% para diámetros 4 pulg}/114,3 mm y mayores.$ 

Medida		TUBO RANURADO POR LAMINACIÓN ESTÁNDAR		
			Deflexión de la línea central	
Tamaño nominal pulgadas o mm	Diámetro exterior real del tubo pulgadas/mm	Separación máxima admisible de los extremos de los tubos pulgadas/mm	Grados por acoplamiento	Pulg por pie de tubo/ mm por metro de tubo
3/4	1.050 26,9	0 – 0.06 0 – 1,6	3.40°	0.72 60
1	1.315 33,7	0 – 0.06 0 – 1,6	2.72°	0.57 48
1 1/4	1.660 42,4	0 – 0.06 0 – 1,6	2.17°	0.45 38
1 ½	1.900 48,3	0 – 0.06 0 – 1,6	1.93°	0.40 33
2	2.375 60,3	0 – 0.06 0 – 1,6	1.52°	0.32 26
2 1/2	2.875 73,0	0 – 0.06 0 – 1,6	1.25°	0.26 22
76,1 mm	3.000 76,1	0 – 0.06 0 – 1,6	1.20°	0.26 22
3	3.500 88,9	0 – 0.06 0 – 1,6	1.03°	0.22 18
3 1/2	4.000 101,6	0 – 0.06 0 – 1,6	0.90°	0.19 16
4	4.500 114,3	0 – 0.13 0 – 3,2	1.60°	0.34 28
108,0 mm	4.250 108,0	0 – 0.13 0 – 3,2	1.68°	0.35 29
5	5.563 141,3	0 – 0.13 0 – 3,2	1.30°	0.27 23
133,0 mm	5.250 133,0	0 – 0.13 0 – 3,2	1.35°	0.28 24
139,7 mm	5.500 139,7	0 – 0.13 0 – 3,2	1.30°	0.28 24
6	6.625 168,3	0 – 0.13 0 – 3,2	1.08°	0.23 18
159,0 mm	6.250 159,0	0 – 0.13 0 – 3,2	1.15°	0.24 20
165,1 mm	6.500 165,1	0 – 0.13 0 – 3,2	1.10°	0.23 19
8	8.625 219,1	0 – 0.13 0 – 3,2	0.83°	0.18 14
10	10.750 273,0	0 – 0.13 0 – 3,2	0.67°	0.14 12
12	12.750 323,9	0 – 0.13 0 – 3,2	0.57°	0.12 9

<sup>†</sup> Ver nota en página siguiente.



## SEPARACIÓN Y DEFLEXIÓN ADMISIBLE DE LOS TUBOS PARA ACOPLAMIENTOS FLEXIBLES ESTÁNDAR (SIGUE)

Med	dida	TUBO RANUI	RADO POR LAMINAC	CIÓN ESTÁNDAR
			Deflexión de la línea central	
Tamaño nominal pulgadas o mm	Diámetro exterior real del tubo pulgadas/mm	Separación máxima admisible de los extremos de los tubos pulgadas/mm	Grados por acoplamiento	Pulg por pie de tubo/ mm por metro de tubo
14 *	14.000 355,6	0 – 0.13 0 – 3,2	0.52°	0.11 9
15 *	15.000 381,0	0 – 0.13 0 – 3,2	0.48°	0.10 9
16 *	16.000 406,4	0 – 0.13 0 – 3,2	0.45°	0.10 9
18 *	18.000 457	0 – 0.13 0 – 3,2	0.40°	0.08 7
20 *	20.000 508	0 – 0.13 0 – 3,2	0.37°	0.08 7
22*	22.000 559	0 – 0.13 0 – 3,2	0.32°	0.07 6
24 *	24.000 610	0 – 0.13 0 – 3,2	0.30°	0.07 6
26 §	26.000 660	0 – 0.38 0 – 9,7	0.83°	0.17 14
28 §	28.000 711	0 – 0.38 0 – 9,7	0.77°	0.16 13
30 §	30.000 762	0 – 0.38 0 – 9,7	0.72°	0.15 13
32 §	32.000 813	0 – 0.38 0 – 9,7	0.67°	0.14 12
36 §	36.000 914	0 – 0.38 0 – 9,7	0.60°	0.12 10
42 §	42.000 1067	0.31 - 0.69 7,9 - 17,5	0.52°	0.20 17

<sup>\*</sup> Aplicable sólo a tubos ranurados por laminación según especificaciones estándar para acoplamientos flexibles Estilo 77 (no AGS). Para tubos ranurados por laminación según especificaciones AGS, consulte el cuadro aparte en las páginas anteriores.

<sup>§</sup> Aplicable sólo a tubos ranurados por laminación para acoplamientos de grandes diámetros Estilo 770.

### **GUÍA DE INSTALACIÓN DE PRODUCTOS**

### **A** ADVERTENCIA



- Despresurice y drene el sistema de tuberías antes de instalar, desmontar o ajustar cualquier sistema de tuberías Victaulic.
- NO monte sujeciones directamente en los acoplamientos.
   Sujete sólo los tubos adjuntos y el equipo.

El incumplimiento de estas instrucciones puede provocar fallos en la junta susceptibles de causar heridas personales serias y daños en la instalación y en el producto.

Las siguientes instrucciones son directrices generales para instalar productos de tuberías Victaulic. Debe seguirlas para asegurar un correcto montaje de la unión.

- 1. Compruebe siempre la junta suministrada y asegúrese de que es la adecuada. Consulte el capítulo "Selección de la junta" de este manual o el folleto Victaulic 05.01.
- 2. Los cuerpos de válvula, los discos y todos los componentes húmedos deben ser compatibles con el material que fluye por el sistema. Consulte la documentación más reciente o contacte con Victaulic para más información.
- **3.** Lea siempre los manuales de funcionamiento y mantenimiento para conocer las herramientas de preparación de tubos.
- **4.** El diámetro exterior y las medidas del ranurado del tubo deben estar dentro de las especificaciones publicadas por Victaulic.
- **5.** En los acoplamientos rígidos de cierre angular hay que apretar las tuercas todas por igual alternándolas hasta que entre en contacto el metal con el metal. Es necesario que los desfases sean iguales y positivos para obtener una unión rígida.
- 6. Los acoplamientos rígidos de cierre angular no son recomendables para usar con tubos de PVC.
- 7. En los acoplamientos flexibles de cierre plano, hay que apretar todas las tuercas por igual alternándolas hasta que entre en contacto el metal con el metal.
- **8.** Los acoplamientos que llevan lengüeta y ranura deben encajar perfectamente la lengüeta con la ranura.
- 9. Cuando se especifica un par de apriete para instalar correctamente un acoplamiento, DEBE aplicarse dicho par a las tuercas. Un par de apriete mayor no mejora el sellado. Un par que exceda en más del 25% la indicación puede causar daños en el producto, y por consecuencia, en la junta.
- 10. Para los acoplamientos del Advanced Groove System (AGS™), FireLock EZ™ y QuickVic™, recomendamos utilizar una llave de cubo profundo para la instalación, debido a la gran longitud de los pernos que vienen con estos productos. La llave de cubo profundo permite meter la tuerca completamente para apretarla.
- 11. Colocar la válvula de retención demasiado cerca de una fuente de flujo inestable acortaría la vida útil de la válvula y podría dañar el sistema. Para alargar la vida útil de la válvula, debe instalarla a una distancia razonable de bombas, codos, juntas de expansión, reductores y otros dispositivos similares. Una práctica recomendable es dejar siempre un mínimo de cinco veces el diámetro del tubo. Se permiten distancias de entre tres y cinco diámetros siempre que la velocidad del caudal sea menor de 8 pies por segundo/2,4 metros por segundo. No se recomiendan distancias de menos de tres diámetros.
- 12. Los productos roscados hembra Victaulic están diseñados sólo para roscas macho ANSI estándar. NOTA: Disponibles roscas BSPT (especificar en el pedido). Deberá comprobar que las roscas macho con funciones especiales, como sondas, rociadores secos colgantes, etc., son compatibles con el producto Victaulic que esté instalando. De no comprobar la compatibilidad, la instalación puede verse dificultada o puede fallar la estanqueidad de la unión.
- 13. Cuando se unen tubos del mismo diámetro pero de distinto espesor de pared/schedules, la junta debe elegirse conforme al menor espesor.



### GUIA DE USO DE LA PISTOLA ATORNILLADORA

### **A** ADVERTENCIA

- Hay que apretar ambas tuercas por igual alternándolas hasta que entre en contacto el metal con el metal en el cierre. En los acoplamientos angulares, los desfases deben quedar igualados para una unión perfectamente rígida.
- NO siga usando la pistola atornilladora después de hacer la comprobación visual del empalme.

De no seguir estas instrucciones, puede provocar pinchazos en la junta y daños en el acoplamiento, resultando en fallos en la unión, heridas personales serias y daños en el edificio.

Debido a la rapidez del montaje cuando se usa una llave dinamométrica, el instalador debe poner especial cuidado en apretar bien las tuercas por igual, alternándolas para realizar un montaje correcto. Consulte siempre los requisitos de instalación en las instrucciones específicas del producto.

Las pistolas atornilladoras no permiten medir el par de apriete y juzgar la solidez de las tuercas. Como algunas pistolas atornilladoras desarrollan mucho par de apriete, es importante familiarizarse con la pistola que estemos usando para evitar dañar o romper los pernos o la unión del acoplamiento durante la instalación. **NO** siga usando la pistola atornilladora después de hacer la comprobación visual del empalme.

Si la batería de la atornilladora está baja o si tiene poca fuerza, deberá usar una atornilladora nueva para asegurar la comprobación visual de la instalación del acoplamiento.

Haga montajes de prueba con el atornillador y la llave de tubo o dinamométrica para poder determinar la capacidad de apriete del atornillador. Del mismo modo, compruebe periódicamente las tuercas de toda la instalación.

Para un uso seguro y correcto de los atornilladores, consulte siempre las instrucciones del fabricante. Compruebe también que está utilizando la boca adecuada.



# INSPECCIÓN DE LA INSTALACIÓN

# **A** ADVERTENCIA


- Compruebe siempre todas las juntas para asegurarse de que el producto ha sido bien instalado.
- Los tubos/accesorios demasiado grandes o pequeños, las ranuras poco profundas o excéntricas, la holgura en el área de pernos, etc. son inaceptables. Cualquier defecto de ese tipo debe ser corregido antes de intentar presurizar el sistema.

El incumplimiento de estas instrucciones puede provocar graves daños personales y materiales, la aparición de fugas y/o fallos en la junta.

Es fundamental preparar bien el tubo e instalar correctamente el acoplamiento para un rendimiento óptimo. PARA UN CORRECTO MONTAJE SE DEBEN CUMPLIR LAS SIGUIENTES CONDICIONES.

- 1. El diám. ext. del tubo y las dimensiones de la ranura deben estar dentro de la tolerancia indicada en las especificaciones de ranura más recientes.
- A menos que se especifique lo contrario en las instrucciones del producto, los acoplamientos Victaulic para tubos ranurados **DEBEN** montarse con el área de pernos en firme contacto metal con metal.
- 3. Las patillas de las carcasas deben estar completamente metidas dentro de las dos ranuras.
- 4. La junta debe estar ligeramente comprimida, para reforzar el sellado.

# Ejemplos de acoplamientos bien instalados




Área de pernos angulares clásica (Estilo 005 mostrado arriba)



Área de pernos plana clásica (Estilo 77 mostrado arriba)

# Instalaciones con tubos/accesorios demasiado pequeños – NO ACEPTABLES


Cuando el diám. ext. del tubo o accesorio está por debajo de la tolerancia, la patilla de la carcasa se introduce mucho menos. **ESTO REDUCE LA PRESIÓN DE TRABAJO EN LA JUNTA.** 



Tubo/empalme infradimensionado Exagerado para mayor claridad

Además, la junta no se comprime correctamente. La excesiva holgura "G" entre el tubo y la carcasa también puede provocar la extrusión de la junta. Estos factores pueden contribuir a reducir la vida útil de la junta y provocar fugas.


# Instalaciones con tubos/accesorios demasiado grandes – NO ACEPTABLES



Tubo/empalme sobredimensionado Exagerado para mayor claridad

Cuando el diám. ext. del tubo o accesorio excede la tolerancia, la patilla de la carcasa se introduce demasiado hasta el punto de que se puede gripar en el tubo. Esto puede reducir el movimiento lineal o angular. En ese caso, puede que el área de pernos no entre bien en contacto metal con metal, que la junta se extruya y que la presión de trabajo de la unión se reduzca así como la vida útil de la junta.


# Instalaciones en tubos con ranuras poco profundas – NO ACEPTABLES



Ranura poco profunda Exagerado para mayor claridad


Una ranura que no es suficientemente profunda tendrá el mismo efecto descrito en el capítulo anterior "Instalaciones con tubos/accesorios demasiado pequeños". Además, esta circunstancia puede impedir el correcto montaje de los acoplamientos y dejar holgura en el área de pernos.

# Instalaciones en tubos con ranuras demasiado profundas – NO ACEPTABLES



Una ranura demasiado profunda permitirá que el acoplamiento se mueva y que una parte de la patilla se introduzca bien (Figura 1 arriba) y la otra parte no (Figura 2 arriba). Esto tendrá el mismo efecto descrito en el capítulo anterior "Instalaciones con tubos/accesorios demasiado pequeños". Además, si ranura por laminación el tubo con una medida demasiado pequeña, provocará tensión en el tubo y debilitará su pared. Un tubo ranurado por corte con una medida demasiado pequeña tendrá un espesor de pared insuficiente debajo de la ranura.

# Instalaciones en tubos con ranuras excéntricas - NO ACEPTABLES




Ranura excéntrica

Exagerado para mayor claridad

Las ranuras excéntricas suelen producirse al ranurar un tubo ovalado con una herramienta fija de laminación (como un torno). Las herramientas que hacen girar el tubo no giran alrededor. Esto también puede ocurrir al ranurar por laminación un tubo con grandes variaciones de espesor de pared. Una ranura excéntrica significa que la ranura es poco profunda en un lado y demasiado en el otro. Esto puede llevar a combinar las condiciones descritas en el capítulo "Instalaciones con tubos," accesorios demasiado grandes" y en el capítulo "Instalaciones en tubos con ranuras poco profundas".

# Holgura en los cierres - NO ACEPTABLE



(Ilustraciones exageradas para mayor claridad)

A menos que se especifique lo contrario en las instrucciones de instalación del producto, los acoplamientos Victaulic para tubos ranurados **DEBEM** montarse con el área de pernos en firme contacto metal con metal. Las únicas excepciones son los acoplamientos que tienen un par de apriete específico. Debe respetar este par de apriete; sin embargo, puede que no se produzca el contacto metal con metal en el área de pernos al alcanzar el par de apriete. Consulte siempre las instrucciones de instalación del producto. Puede resolver cualquier duda sobre la instalación llamando a Victaulic al 1-800-PICK VIC.

# Si no hay pleno contacto metal con metal en el área de pernos:

- 1. Asegúrese de que las patillas del acoplamiento están bien metidas en las ranuras y que no descansan en la superficie exterior del tubo.
- 2. Asegúrese de que los pernos han sido bien apretados.
- 3. Asegúrese de que la junta no esté pinchada. Las juntas pinchadas deben ser inmediatamente sustituidas. NOTA: Hay que lubricar las juntas para impedir que se pinchen. Para conocer los requisitos de lubricación, consulte las instrucciones de instalación específicas del acoplamiento.
- 4. Asegúrese de que no está usando tubos o accesorios demasiado grandes.
- 5. Asegúrese de que la ranura es conforme a las especificaciones Victaulic. Si la ranura es poco profunda, ranure el tubo conforme a las especificaciones. Si la ranura es demasiado profunda, descarte el tramo de tubo y ranure otro tramo según especificaciones.

Vuelva a comprobar siempre las juntas antes y después de la prueba de campo para identificar posibles fallos. Verifique si hay holgura en el área de pernos y/o si las patillas sobrepasan los resaltes. Si ocurre algo de esto, despresurice el sistema y sustituya las juntas defectuosas.

# NOTA

- EL ÉXITO DE LA PRUEBA INICIAL DE PRESIÓN DEL SISTEMA NO VALIDA LA INSTALACIÓN Y NO ES UNA GARANTÍA DE RENDIMIENTO A LARGO PLAZO.
- Victaulic no asume ninguna responsabilidad por las fugas en las juntas o los fallos debidos a no seguir las instrucciones de instalación de Victaulic Company.
- Como con cualquier método de unión de tubos, el éxito depende de los pequeños detalles. Es fundamental ceñirse totalmente a las instrucciones contenidas en este manual para la máxima fiabilidad del sistema.

# Acoplamientos listos para instalar en tubos de extremo ranurado

# Instrucciones de instalación



Acoplamiento rígido Estilo 009H FireLock EZ™



Acoplamiento rígido para tubos de acero Estilo 107H QuickVic™



Acoplamiento flexible para tubos de acero Estilo 177 QuickVic™

# A ADVERTENCIA











- Lea atentamente todas las instrucciones antes de empezar a instalar cualquier producto para tuberías de Victaulic.
- Despresurice y drene el sistema de tuberías antes de instalar, desmontar o ajustar cualquier sistema de tuberías Victaulic.
- Use gafas de seguridad, casco y calzado de protección.

El incumplimiento de las presentes instrucciones puede provocar heridas graves, una instalación defectuosa y/o daños en el edificio

# Instrucciones para la instalación inicial de los acoplamientos Estilo 009H




# 1. NO DESMONTE EL ACOPLAMIENTO:

Los acoplamientos Estilo 009H vienen listos para instalar y están diseñados para que el instalador no tenga que quitar pernos ni tuercas. Su diseño facilita la instalación porque se puede introducir directamente el extremo ranurado de los tubos/ componentes a unir en el acoplamiento.

# 2. COMPRUEBE LOS EXTREMOS DE LOS TUBOS/COMPONENTE A UNIR:

La superficie exterior del tubo/componente a unir desde el extremo hasta la ranura debe estar lisa y sin mellas, restos (de soldadura por ejemplo) o marcas de rodillo a fin de asegurar una perfecta estanqueidad de la unión. Elimine cualquier rastro de aceite, grasa, pintura suelta, suciedad y partículas cortantes. Las medidas del extremo ranurado del tubo/componente a unir no deben exceder el diámetro de abocinado máximo admisible. Consulte en las especificaciones de ranura Victaulic el abocinado máximo admisible.



3. COMPRUEBE LA JUNTA: Compruebe la junta y asegúrese de que es adecuada para el uso que se pretende darle. El código de color identifica el grado de la junta. Consulte la "NOTA" de la página siguiente para más información sobre temperaturas de trabajo y demás requisitos. Consulte los códigos de color en el capítulo "Selección de la junta" de este manual.

# **ADVERTENCIA**





- No deje nunca un acoplamiento Estilo 009H montado a medias. Un acoplamiento Estilo 009H parcialmente montado es un riesgo de fuga.
- No toque los extremos de los tubos ni de los componentes ni la parte abierta del acoplamiento cuando esté introduciendo los extremos ranurados.

De no seguir estas instrucciones, puede resultar gravemente herido o provocar daños en el edificio o la instalación.

# NOTA

- Los acoplamientos Victaulic Estilo 009H están diseñados ÚNICAMENTE para sistemas de protección contra incendios, secos o húmedos, (temperaturas por encima de -40°F/-40°C).
   Para conexiones rígidas de sistemas que funcionan por debajo de 0°F/-18°C, Victaulic recomienda los acoplamientos Estilo 005 FireLockº con juntas de Grado "L" (silicona).
- Los acoplamientos Victaulic Estilo 009H llevan el sistema de juntas Vic-Plus™. No es necesaria ninguna lubricación adicional en la instalación inicial de sistemas de tuberías húmedas instaladas o funcionando en continuo por encima de 0°F/–18°C. Ver publicación Victaulic 05.03 del Catálogo General G-100 sobre la Vic-Plus.

Sólo es necesario lubricar las juntas Vic-Plus si se dan las condiciones siguientes. Si se da alguna de ellas, aplique una fina capa de lubricante Victaulic o de silicona en la parte interna de los labios de la junta únicamente.

- Si la junta ha estado expuesta a fluidos antes de la instalación
- Si la superficie de la junta no presenta un aspecto opaco
- Si la junta ha estado instalada en un sistema de tuberías seco
- Si el sistema va a ser probado con aire antes de llenarlo con agua
- Si la junta estaba puesta en una instalación anterior
- Si la superficie de sellado del tubo tiene soldaduras prominentes, sin pulir, rajadas o agrietadas. Aún así, puede que la lubricación de las juntas no mejore el sellado, depende del estado de los tubos. El estado y preparación del tubo debe ser conforme a los requisitos indicados en las instrucciones del producto.



4. ENSAMBLE LA UNIÓN: Monte la unión introduciendo el extremo ranurado de un tubo/componente a unir en cada acoplamiento. Los extremos ranurados del tubo/componente deben insertarse dentro del acoplamiento hasta que toquen la patilla central de la junta. Compruebe visualmente que las lengüetas del acoplamiento están alineadas con las ranuras del tubo/componente a unir. NOTA: Puede girar el acoplamiento para asegurarse de que la junta asienta correctamente.

NOTA: Si monta acoplamientos Estilo 009H sobre tapones, ponga especial cuidado en que el tapón asiente bien sobre el labio central de la junta. NO use racores que no sean de Victualic con los acoplamientos Estilo 009H. Use sólo tapones FireLock N° 006 marcados "EZ" en su cara interna o N° 60 marcados "QV EZ" en su cara interna.

# **A** ADVERTENCIA

- En los acoplamientos rígidos de cierre angular de Victaulic, hay que apretar las tuercas todas por igual alternándolas hasta que entre en contacto el metal con el metal.
- En los acoplamientos rígidos de Victaulic, los desfases de los pernos deben quedar iguales.
- No toque el acoplamiento abierto durante su apriete.

De no seguir las presentes instrucciones pueden ocurrir fallos en la unión, heridas personales graves y daños en la propiedad.







APRIETE LAS TUERCAS: Apriete las tuercas por igual alternándolas hasta que entre en contacto el metal con el metal en los cierres angulares. Asegúrese de que las lengüetas de las carcasas entran bien en las ranuras y que los desfases quedan iguales en los cierres de pernos. Es mejor que los desfases sean iguales y positivos para que la unión quede rígida. NOTA: Es importante apretar todas las tuercas por igual para evitar que la junta se pinche. Puede usar una llave de tubo corriente o una atornilladora para conseguir dicho contacto metal con metal. Consulte el capítulo "Guia de uso de la pistola atornilladora" en este manual.





Inspeccione visualmente los cierres en cada unión para asegurar dicho contacto metal con metal.

La inspección visual de cada unión es fundamental. Las uniones montadas incorrectamente deben corregirse antes de poner el sistema en funcionamiento.

# **☑** CORRECTO





CON CIERRE



UNIÓN MONTADA CORRECTAMENTE

DESFASE NEUTRO CON CIERRE





UNIÓN MONTADA

INCORRECT-**AMENTE** DESFASE

INCORRECT-**AMENTE HOLGURA EN** 

NEGATIVO **EL CIERRE** El desfase "negativo" de la junta ocurre

cuando no se aprietan las tuercas por igual, provocando una tensión excesiva de un lado e insuficiente del otro. También se produce el desfase "negativo" cuando ambas tuercas no están suficientemente apretadas.

# Información importante para el Estilo 009H


Me	Medida			
Tamaño nominal pulgadas o mm	pulgadas/ Métrico	pulgadas/ mm		
1 1/4 – 4	1.660 – 4.500	<sup>3</sup> / <sub>8</sub>	11/ <sub>16</sub>	
	42,4 – 114,3	M10	17	
76,1 – 108,0	3.000 – 4.250	<sup>3</sup> / <sub>8</sub>	11/ <sub>16</sub>	
mm	76,1 – 108,0	M10	17	
133,0 – 139,7	5.250 - 5.500	½	<sup>3</sup> ⁄ <sub>4</sub>	
mm	133,0 - 139,7	M12	18	
5	5.563	½	<sup>3</sup> / <sub>4</sub>	
	141,3	M12	18	
159,0 – 165,1	6.250 – 6.500	5⁄8	1 <sup>5</sup> ⁄ <sub>16</sub> 24	
mm	159,0 – 165,1	M16		
6 – 8	6.625 – 8.625	5⁄8	1 ½16	
	168,3 – 219,1	M16	24	



# Instrucciones para reinstalar los acoplamientos Estilo 009H

Como los acoplamientos se adaptan al diámetro exterior de los tubos/componentes a unir en la primera instalación, puede que no sea posible instalar directamente los tubos o componentes cuando se trate de una segunda instalación. En ese caso, siga los pasos indicados a continuación.

- 1. Despresurice y drene totalmente el sistema antes de empezar a desmontar cualquier acoplamiento.
- 2. Siga los pasos 2 3 de la página 70.



PARA VOLVER A INSTALAR
LOS ACOPLAMIENTOS ESTILO 009H,
LUBRIQUE LA JUNTA: Aplique una fina capa
de lubricante Victaulic o de silicona en los labios
y el exterior de la junta. Es normal que la junta
tenga un aspecto blanco opaco después de haber
sido usada.



4. INSTALE LA JUNTA: Inserte el extremo ranurado del tubo/componente a unir en la junta hasta que entre en contacto con la pata central de ésta.



#### 5. UNA LOS TUBOS/COMPONENTES

A UNIR: Alinee los dos extremos ranurados de los componentes. Inserte el otro extremo del tubo/componente en la junta hasta que entre en contacto con la pata central de la junta. NOTA: Asegúrese de que no sobresalga parte de la junta sobre las ranuras de ninguno de los tubos/componentes a unir.



# 6. PARA FACILITAR EL NUEVO

MONTAJE: Se puede insertar un único perno en las carcasas con su tuerca ligeramente enroscada para poder pasar el conjunto por encima del tubo, como en la foto. NOTA: La tuerca debe quedar enrasada con el extremo del perno.



7. COLOQUE LAS CARCASAS: Abriendo las dos partes con cuidado, instale las carcasas sobre la junta. Asegúrese de que las ranuras de ambos tubos/componentes a unir entran correctamente.



# 8. COLOQUE EL PERNO/TUERCA

**RESTANTE:** Coloque el perno restante y enrosque la tuerca a mano. **NOTA:** Asegúrese de que el cuello oval del perno asienta correctamente en su agujero.

**9. APRIETE LAS TUERCAS:** Realice las operaciones 5 y 6 de la página anterior para completar el montaje.



# A ADVERTENCIA











- Lea atentamente todas las instrucciones antes de empezar a instalar cualquier producto para tuberías de Victaulic.
- Despresurice y drene el sistema de tuberías antes de instalar, desmontar o ajustar cualquier sistema de tuberías Victaulic.
- · Use gafas de seguridad, casco y calzado de protección.

El incumplimiento de las presentes instrucciones puede provocar heridas graves, una instalación defectuosa y/o daños en el edificio.

# Instrucciones para la instalación inicial de los acoplamientos Estilo 107H



#### NO DESMONTE EL ACOPLAMIENTO:

Los acoplamientos Estilo 107H vienen listos para instalar. Además están diseñados para que el instalador no tenga que quitar pernos ni tuercas. Su diseño facilita la instalación porque se puede introducir directamente el extremo ranurado de los tubos/componentes a unir en el acoplamiento.

# 2. COMPRUEBE LOS EXTREMOS DE LOS TUBOS/COMPONENTES A UNIR:

La superficie exterior del tubo/componente a unir desde el extremo hasta la ranura debe estar lisa y sin mellas, restos (de soldadura por ejemplo) ni marcas de rodillo a fin de asegurar una perfecta estanqueidad de la unión. Elimine cualquier rastro de grasa, aceite, pintura suelta, suciedad o virutas cortantes. Las medidas del extremo ranurado/componente a unir no deben exceder el diámetro de abocinado máximo admisible. Consulte en las especificaciones de ranura Victaulic el abocinado máximo admisible.



3. COMPRUEBE LA JUNTA: Compruebe la junta y asegúrese de que es adecuada para el uso que pretende darle. El código de color identifica el grado de la junta. Consulte la tabla de códigos de colores en el capítulo "Selección de la junta" de este manual.

# ADVERTENCIA

 Utilice siempre un lubricante compatible para impedir que la junta se pinche o se rasgue durante la instalación.

No seguir esta recomendación podría dar origen a escapes.



LUBRIQUE LA JUNTA: Aplique una capa fina de lubricante Victaulic o silicona sólo en los labios de sellado del interior de la junta. NOTA: La parte externa de la junta lleva lubricante aplicado en fábrica, por lo que no hay que desmontarla de la carcasa para aplicar

# lubricante adicional en la superficie exterior.







- No deje nunca un acoplamiento Estilo 107H montado a medias. Un acoplamiento Estilo 107H parcialmente montado es un riesgo de fuga.
- No toque los extremos de los tubos ni de los componentes ni la parte abierta del acoplamiento cuando esté introduciendo los extremos ranurados.

De no seguir estas instrucciones, puede resultar gravemente herido o provocar daños en el edificio o la instalación.



ENSAMBLE LA UNIÓN: Monte la unión introduciendo el extremo ranurado de un tubo/componente en cada acoplamiento. Los extremos ranurados del tubo/componente a unir deben insertarse dentro del acoplamiento hasta que toquen la patilla central de la junta. Compruebe visualmente que las lengüetas del acoplamiento están alineadas con las ranuras del tubo/componente a unir. NOTA: El acoplamiento se puede girar para que la junta asiente correctamente

NOTA: Si montan acoplamientos Estilo 107H sobre tapones, ponga especial cuidado en que el tapón asiente bien sobre la patilla central de la junta. NO use accesorios que no sean de Victaulic con los acoplamientos Estilo 107H. Use sólo tapones Victaulic Nº 60 marcados "QV" o "QV/EZ" en su cara interna. No se deben usar tapones de acero inoxidable Victaulic Nº 460-SS con los acoplamientos Estilo 107H. Los tapones Nº 460-SS deben usarse únicamente con acoplamientos rígidos Estilo 89 para tubos de acero inoxidable.

# **ADVERTENCIA**


- En los acoplamientos rígidos de cierre angular de Victaulic, hay que apretar las tuercas todas por igual alternándolas hasta que entre en contacto el metal con el metal.
- En los acoplamientos rígidos de Victaulic, los desfases de los pernos deben quedar iguales.
- No toque el acoplamiento abierto durante su apriete.


De no seguir las presentes instrucciones pueden ocurrir fallos en la unión, heridas personales graves y daños en la propiedad.





APRIETE LAS TUERCAS: Apriete las tuercas por igual alternándolas hasta que entre en contacto el metal con el metal en los cierres angulares. Asegúrese de que las lengüetas de las carcasas entran bien en las ranuras y que los desfases quedan iguales en los cierres de perno. Es mejor que los desfases sean iguales y positivos para que la unión quede rígida. NOTA: Es importante apretar todas las tuercas por igual para evitar que la junta se pinche. Puede usar una llave de tubo estándar o dinamométrica para conseguir dicho contacto metal a metal. Consulte el capítulo "Guia de uso de la pistola atornilladora".






Inspeccione visualmente los cierres en cada unión para asegurar dicho contacto metal con metal.

La inspección visual de cada unión es fundamental. Las uniones montadas incorrectamente deben corregirse antes de poner el sistema en funcionamiento.

# ✓ CORRECTO



UNIÓN MONTADA CORRECTAMENTE

**DESFASE POSITIVO** CON CIERRE



UNIÓN MONTADA CORRECTAMENTE DESFASE NEUTRO CON CIERRE

# **○ INCORRECTO**



UNIÓN MONTADA INCORRECT-AMENTE

DESFASE NEGATIVO



UNIÓN MONTADA INCORRECT-AMENTE **HOLGURA EN EL CIERRE** 

El desfase "negativo" de la junta ocurre cuando no se aprietan las tuercas por igual, provocando una tensión excesiva de un lado e insuficiente del otro. También se produce el desfase "negativo" cuando ambas tuercas no están suficientemente apretadas.



# Información importante para el Estilo 107H

Me	dida	Tamaño tuerca	Diámetro broca
Tamaño nominal pulgadas o mm	Diámetro exterior real del tubo pulgadas/mm	pulgadas/ Métrico	pulgadas/ mm
2 - 2 1/2	2.375 - 2.875	<sup>3</sup> / <sub>8</sub>	<sup>11</sup> ⁄ <sub>16</sub>
	60,3 - 73,0	M10	17
76,1 mm	3.000	<sup>3</sup> / <sub>8</sub>	<sup>11</sup> / <sub>16</sub>
	76,1	M10	17
3 - 5	3.500 - 5.563	½	7/8
	88,9 - 141,3	M12	22
139,7 mm	5.500	½	7/8
	139,7	M12	22
165,1 mm	6.500	5⁄8	1 ½
	165,1	M16	27
6 - 8	6.625 - 8.625	5⁄8	1 ½
	168,3 - 219,1	M16	27

# Instrucciones para volver a instalar los acoplamientos Estilo 107H

Como los acoplamientos se adaptan al diámetro exterior de los tubos/componentes a unir en la primera instalación, puede que no sea posible instalar directamente los tubos o componentes cuando se trate de una segunda instalación. En ese caso, siga los pasos indicados a continuación.

- 1. Alivie la presión y drene totalmente el sistema antes de empezar a desmontar cualquier brida.
- 2. Siga los pasos 2 3 de la página 74.



3. LUBRIQUE LA JUNTA: Aplique una fina capa de lubricante Victaulic o de silicona en los labios y el exterior de la junta. Es normal que la superficie de la junta tenga un aspecto blanco opaco después de haber sido usada. NOTA: LAS CARCASAS Y LAS JUNTAS DE LOS ACOPLAMIENTOS 107H NO SE PUEDEN INTERCAMBIAR CON LAS DE LOS ACOPLAMIENTOS 107.



4. INSTALE LA JUNTA: Inserte el extremo ranurado del tubo/componente a unir en la junta hasta que entre en contacto con la pata central de ésta.




# 5. UNA LOS TUBOS/COMPONENTES

A UNIR: Alinee los dos extremos ranurados de los componentes. Inserte el otro extremo del tubo/componente en la junta hasta que entre en contacto con la pata central de la junta. NOTA: Asegúrese de que no sobresalga parte de junta sobre las ranuras de ninguno de los tubos/componentes a unir.



# 6. PARA FACILITAR EL NUEVO

MONTAJE: Se puede insertar un único perno en las carcasas con su tuerca ligeramente enroscada para poder pasar el conjunto por encima del tubo, como en la foto. NOTA:
La tuerca debe quedar enrasada con el extremo del perno.



7. COLOQUE LAS CARCASAS: Abriendo las dos partes con cuidado, instale las carcasas sobre la junta. Asegúrese de que las ranuras de ambos tubos/componentes a unir entran correctamente.



# 8. COLOQUE EL PERNO/TUERCA

**RESTANTE:** Coloque el perno restante y enrosque la tuerca a mano. **NOTA:** Asegúrese de que el cuello oval del perno asienta correctamente en su agujero.

**9. APRIETE LAS TUERCAS:** Siga los pasos 6 y 7 de la página 76 para completar el montaje.

# Estilo 177 - Acoplamiento flexible QuickVic™ para tubos de acero

# A ADVERTENC











- Lea atentamente todas las instrucciones antes de empezar a instalar cualquier producto para tuberías de Victaulic.
- Despresurice y drene el sistema de tuberías antes de instalar, desmontar o ajustar cualquier sistema de tuberías Victaulic.
- · Use gafas de seguridad, casco y calzado de protección.

El incumplimiento de las presentes instrucciones puede provocar heridas graves, una instalación defectuosa y/o daños en el edificio.

# Instrucciones para la instalación inicial de los acoplamientos Estilo 177




#### NO DESMONTE EL

ACOPLAMIENTO: Los acoplamientos Estilo 177 vienen listos para instalar. Además están diseñados para que el instalador no tenga que quitar pernos ni tuercas. Su diseño facilita la instalación porque se puede introducir directamente el extremo ranurado de los tubos/ componentes a unir en el acoplamiento.

# 2. COMPRUEBE LOS EXTREMOS DE LOS TUBOS/COMPONENTES A UNIR:

La superficie exterior del tubo/componente a unir desde el extremo hasta la ranura debe estar lisa y sin mellas, restos (de soldadura por ejemplo) ni marcas de rodillo a fin de asegurar una perfecta estanqueidad de la unión. Elimine cualquier rastro de grasa, aceite, pintura suelta, suciedad o virutas cortantes. Las medidas del extremo ranurado/componente a unir no deben exceder el diámetro de abocinado máximo admisible. Consulte en las especificaciones de ranura Victaulic el abocinado máximo admisible.




3. COMPRUEBE LA JUNTA: Compruebe la junta y asegúrese de que es adecuada para el uso que pretende darle. El código de color identifica el grado de la junta. Consulte la tabla de códigos de colores en el capítulo "Selección de la junta" de este manual.

# ADVERTENCIA

 Utilice siempre un lubricante compatible para impedir que la junta se pinche o se rasgue durante la instalación.

No seguir esta recomendación podría dar origen a escapes.





4. LUBRIQUE LA JUNTA: Aplique una capa fina de lubricante Victaulic o silicona sólo en los labios de sellado del interior de la junta. NOTA: La parte externa de la junta lleva lubricante aplicado en fábrica, por lo que no hay que desmontarla de la carcasa para aplicar lubricante adicional en la superficie exterior.





5. ENSAMBLE LA UNIÓN: Monte la unión introduciendo el extremo ranurado de un tubo/componente en cada acoplamiento. Los extremos ranurados del tubo/componente a unir deben insertarse dentro del acoplamiento hasta que toquen la patilla central de la junta. Compruebe visualmente que las lengüetas del acoplamiento están alineadas con las ranuras del tubo/componente a unir. NOTA: El acoplamiento se puede girar para que la junta asiente correctamente

NOTA: Al montar los acoplamientos Estilo 177 sobre tapas, ponga especial cuidado en que la tapa asiente perfectamente sobre la patilla central de la junta. NO use racores que no sean Victaulic los acoplamientos Estilo 177.

# **A** ADVERTENCIA





- No deje nunca un acoplamiento Estilo 177 montado a medias. Un acoplamiento Estilo 177 parcialmente montado es un riesgo de fuga.
- No toque los extremos de los tubos ni de los componentes ni la parte abierta del acoplamiento cuando esté introduciendo los extremos ranurados.

De no seguir estas instrucciones, puede resultar gravemente herido o provocar daños en el edificio o la instalación.

# **A** ADVERTENCIA

- Los acoplamientos flexibles QuickVic Victaulic contienen una muesca para centrar el área de pernos.
   Es importante apretar todas las tuercas por igual alternándolas hasta que entre en contacto el metal con el metal en los cierres. Toda la superficie de la sección media del área de pernos debe estar en pleno contacto metal con metal para que la unión sea flexible.
- No toque el acoplamiento abierto durante su apriete.

De no seguir las presentes instrucciones pueden ocurrir fallos en la unión, heridas personales graves y daños en la propiedad.








6. APRIETE LAS TUERCAS: Apriete todas las tuercas por igual alternándolas hasta que entre en contacto el metal con el metal en los cierres. La parte media del área de pernos debe estar en pleno contacto metal con metal para que la unión sea correcta. Asegúrese de que las lengüetas de las carcasas entran bien en las ranuras y que los desfases quedan iguales en los cierres de perno.



NOTA: Es posible que en la parte externa del área de pernos haya contacto metal con metal sin que ese contacto exista en la parte media. Es fundamental apretar las tuercas por igual para que haya contacto metal con metal en todael área de pernos. Consulte los dibujos de la página siguiente.

Además, es importante apretar todas las tuercas por igual para evitar que se pinche la junta. Puede usar una llave inglesa o una atornilladora para que haya contacto metal con metal en el área de pernos. Consulte el capítulo "Guia de uso de la pistola atornilladora".





7. Inspeccione visualmente los cierres en cada unión y asegúrese de que hay contacto metal con metal en toda el área de pernos.

La inspección visual de cada unión es fundamental. Las uniones montadas incorrectamente deben corregirse antes de poner el sistema en funcionamiento.






UNIÓN MONTADA CORRECTAMENTE

TOTAL CONTACTO EN EL CIERRE **DE PERNOS** 

# **○ INCORRECTO**







UNIÓN MONTADA INCORRECTAMENTE

**HOLGURA TOTAL** EN EL CIERRE DE PERNOS

UNIÓN MONTADA INCORRECTAMENTE

> HOLGURA EN **EL CIERRE DE** PERNOS EN LA PARTE MEDIA

# Información Estilo 177

Me	dida	Tamaño tuerca	Diámetro broca
Tamaño nominal pulgadas/mm	Diámetro exterior real del tubo pulgadas/mm	pulgadas/métrico	pulgadas/mm
2 – 2 ½	2.375 - 2.875	³⁄ <sub>8</sub>	<sup>11</sup> / <sub>16</sub>
	60,3 - 73,0	M10	17
76,1 mm	3.000	³⁄ <sub>8</sub>	<sup>11</sup> / <sub>16</sub>
	76,1	M10	17
3 – 5	3.500 - 5.563	½	7/8
	88,9 - 141,3	M12	22
139,7 mm	5.500	½	7/8
	139,7	M12	22
6 – 8	6.625 - 8.625	5⁄8	1 ½16
	168,3 - 219,1	M16	27

# Instrucciones para reinstalar los acoplamientos Estilo 177

Como los acoplamientos se adaptan al diámetro exterior de los tubos/componentes a unir en la primera instalación, puede que no sea posible instalar directamente los tubos o componentes cuando se trate de una segunda instalación. En ese caso, siga los pasos indicados a continuación.

- 1. Alivie la presión y drene totalmente el sistema antes de empezar a desmontar cualquier brida.
- 2. Siga los pasos 2 3 de la página 79.



3. LUBRIQUE LA JUNTA: Aplique una fina capa de lubricante Victaulic o silicona sobre el interior de los labios de sellado y en el exterior de la junta. Es normal que la junta tenga un aspecto blanco opaco después de haber sido



4. INSTALE LA JUNTA: Inserte el extremo ranurado del tubo/componente a unir en la junta hasta que entre en contacto con la pata central de ésta.



#### 5. UNA LOS TUBOS/COMPONENTES

A UNIR: Alinee los dos extremos ranurados de los componentes. Inserte el otro extremo del tubo/componente en la junta hasta que entre en contacto con la pata central de la junta. NOTA: Asegúrese de que no sobresalga parte de la junta sobre las ranuras de ninguno de los tubos/componentes a unir.




#### 6. PARA FACILITAR EL NUEVO

MONTAJE: Se puede insertar un único perno en las carcasas con su tuerca ligeramente enroscada para poder pasar el conjunto por encima del tubo, como en la foto. NOTA: La tuerca debe quedar enrasada con el extremo del perno.



7. COLOQUE LAS CARCASAS: Abriendo las dos partes con cuidado, instale las carcasas sobre la junta. Asegúrese de que las ranuras de ambos tubos/componentes a unir entran correctamente.





# 8. COLOQUE EL PERNO/TUERCA

**RESTANTE:** Coloque el perno restante y enrosque la tuerca a mano. **NOTA:** Asegúrese de que el cuello oval del perno asienta correctamente en su agujero.

9. APRIETE LAS TUERCAS: Realice las operaciones 6 y 7 del capítulo "Instrucciones para la instalación inicial de los acoplamientos Estilo 177" para completar el montaje.



# **Acoplamientos** estándar para tubos de extremo ranurado

# Instrucciones de instalación



Acoplamiento rígido Estilo 005 FireLock



Acoplamiento rígido Estilo 07 Zero-Flex



Acoplamiento flexible Estilo 75



Acoplamiento flexible estándar Estilo 77



Acoplamiento rígido Estilo 89 para tubos de acero inoxidable



Acoplamiento reductor Estilo 750

NOTA: En este capítulo se describen más acoplamientos



# PASOS PREVIOS A LA INSTALACIÓN DEL ACOPLAMIENTO

# **▲** ADVERTENCIA











- Lea atentamente todas las instrucciones antes de empezar a instalar cualquier producto para tuberías de Victaulic.
- Despresurice y drene el sistema de tuberías antes de instalar, desmontar o ajustar cualquier sistema de tuberías Victaulic.
- Use gafas de seguridad, casco y calzado de protección.

El incumplimiento de las presentes instrucciones puede provocar heridas graves, una instalación defectuosa y/o daños en el edificio.



### 1. COMPRUEBE LOS EXTREMOS

**DE LOS TUBOS:** La superficie exterior del tubo, entre el extremo y la ranura, debe estar lisa y sin mellas, bultos (incluidas soldaduras) o marcas de rodillo para que la unión quede perfectamente estanca. Elimine cualquier rastro de grasa, pintura, suciedad o virutas.

# NOTA

# Sólo productos FireLock:

- Algunos productos Victaulic FireLock se suministran con juntas Vic-Plus™.
   Si el acoplamiento viene con sistema de juntas Vic-Plus, no hace falta lubricación adicional en la instalación inicial de sistemas húmedos instalados a, o que funcionen en continuo por encima de 0°F/-18°C.
- CONSULTE EL CAPÍTULO "LUBRICACIÓN" Y LA NOTA "SISTEMAS SECOS DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS" PARA MÁS INFORMACIÓN.



# 2. COMPRUEBE Y LUBRIQUE

LA JUNTA: Compruebe la junta y asegúrese de que es adecuada para el uso que pretende darle. Aplique una fina capa de lubricante Victaulic o silicona en los labios de sellado y el exterior de la junta.

# PRECAUCIÓN

 Utilice siempre un lubricante compatible para impedir que la junta se pinche o se rasgue durante la instalación.

No seguir esta recomendación podría dar origen a escapes.



3. INSTALE LA JUNTA: Instale la junta en el extremo del tubo. Asegúrese de que el labio de la junta no sobrepasa el extremo del tubo.





### 3a. Para acoplamientos de mayor diámetro (no AGS) (14 pulg/355,6 mm y mayores): Puede que resulte más fácil darle la vuelta a la junta antes de deslizarla por el tubo. Asegúrese de que la junta no cuelga del extremo del tubo.



# 4. JUNTE LOS EXTREMOS DE LOS

**TUBOS:** Alinee y junte los dos extremos de tubo. Deslice la junta por el tubo hasta su posición y céntrela entre las ranuras. Asegúrese de que ningún trozo de junta entra en la ranura de ningún tubo.



4a. Si le ha dado la vuelta a la junta en el paso 3a para acoplamientos de gran diámetro (no AGS): Enróllela hasta su sitio y céntrela entre las ranuras de cada tubo. Asegúrese de que ningún trozo de junta penetra en la ranura de ningún tubo.

Estilo 005 - Acoplamiento rígido FireLock®

Estilo 07 - Acoplamiento rígido Zero-Flex® (diámetros 12 pulg/323,9 mm y menores)

Estilo 489 - Acoplamiento rígido de acero inoxidable para tubos (diámetros 4 pulg/ 114,3 mm y menores)

# **A** ADVERTENCIA











- Lea atentamente todas las instrucciones antes de empezar a instalar cualquier producto para tuberías de Victaulic.
- Despresurice y drene el sistema de tuberías antes de instalar, desmontar o ajustar cualquier sistema de tuberías Victaulic.
- · Use gafas de seguridad, casco y calzado de protección.

El incumplimiento de las presentes instrucciones puede provocar heridas graves, una instalación defectuosa y/o daños en el edificio

# NOTA

 Las fotos de la instalación muestran un acoplamiento Estilo 005. Esos mismos pasos son aplicables a la instalación de acoplamientos rígidos de acero inoxidable Estilo 489 y a la de acoplamientos rígidos Zero-Flex Estilo 07 en los diámetros que figuran en la lista anterior.

# Siga los pasos 1 – 4 del capítulo "Pasos previos a la instalación del acoplamiento".



2. MONTE LAS CARCASAS: Inserte un perno en las carcasas y enrosque ligeramente la tuerca en el perno para poder pasarla por encima del tubo, como en la foto. NOTA: La tuerca debe quedar enrasada con el extremo del perno.

# PRECAUCIÓN

 Asegúrese de que la junta no se enrolla ni se pincha cuando instale las carcasas.

De no seguir esta indicación, puede provocar daños en la junta y escapes en la unión.



3. INSTALE LAS CARCASAS: Con ese montaje previo, instale las carcasas sobre la junta. Asegúrese de que las patillas entran completamente en las ranuras de ambos extremos.

# NOTA

Para Acoplamientos Estilo 489 suministrados con pernos y tuercas de acero inoxidable:

 Aplique un producto antigripante a la rosca de los pernos antes de apretar las tuercas.







# COLOQUE PERNOS/TUERCAS RESTANTES: Coloque el perno restante y enrosque la tuerca a mano. NOTA: Asegúrese

de que el cuello oval del perno asienta correctamente en su agujero.







Exagerado para mayor claridad

#### **APRIETE LAS TUERCAS:** Apriete todas las tuercas por igual alternándolas, hasta que haya contacto metal con metal en el cierre angular. Asegúrese de que las patillas de la carcasa penetran completamente en las ranuras de ambos tubos y que los desfases quedan iguales en los cierres. Esto es necesario para asegurar una unión rígida (ver ejemplo adjunto). NOTA: Es importante apretar todas las tuercas por igual para que no se pinche la junta.

# A ADVERTENCIA

- En los acoplamientos rígidos de cierre angular de Victaulic, hay que apretar las tuercas todas por igual alternándolas hasta que entre en contacto el metal con el metal.
- En los acoplamientos rígidos de Victaulic, los desfases de los tornillos deben quedar iguales.
- No toque el acoplamiento abierto durante su apriete.

De no seguir las presentes instrucciones pueden ocurrir fallos en la unión, heridas personales serias y daños en la propiedad.





Inspeccione visualmente que en todos los cierres hay contacto metal con metal.

# 6a. SÓLO PARA ACOPLAMIENTOS

ESTILO 489: Los acoplamientos Estilo 489 tienen un par de apriete específico (ver cuadro).

# Par de apriete necesario Style 489

Med	Medida				
Tamaño nominal pulgadas o mm	Diámetro exterior real del tubo pulgadas/mm	ft. lbs. N∙m			
1 ½ – 2 ½	1.900 - 2.875 48,3 - 73,0	18 25			
76,1 mm	3.000 76,1	18 25			
3 – 4	3.500 - 4.500 88,9 - 114,3	45 61			

# Información de interés Estilo 005, 07 y 489

Informacioi			, et <b>,</b> te				
Medida		Estilo	005	Estil	o 07	Estilo	489
Tamaño nominal pulgadas o mm	Diámetro exterior real del tubo pulgadas/ mm	Tamaño tuerca pulgadas/ Métrico	Diámetro broca pulgadas/ mm	Tamaño tuerca pulgadas/ Métrico	Diámetro broca pulgadas/ mm	Tamaño tuerca pulgadas/ Métrico	Diámetro broca pulgadas/ mm
1	1.315 33,7	_	_	<sup>3</sup> / <sub>8</sub> M10	11/ <sub>16</sub> 17	_	_
1 1/4	1.660 42,4	<sup>3</sup> / <sub>8</sub> M10	%16 15	<sup>3</sup> / <sub>8</sub> M10	11/ <sub>16</sub> 17	_	_
1 ½	1.900 48,3	<sup>3</sup> / <sub>8</sub> M10	%16 15	<sup>3</sup> / <sub>8</sub> M10	11/ <sub>16</sub> 17	<sup>3</sup> / <sub>8</sub> M10	11/ <sub>16</sub> 17
2	2.375 60,3	<sup>3</sup> / <sub>8</sub> M10	%16 15	½ M12	7/8 22	<sup>3</sup> / <sub>8</sub> M10	11/ <sub>16</sub> 17
2 ½	2.875 73,0	<sup>3</sup> / <sub>8</sub> M10	%16 15	½ M12	7/8 22	<sup>3</sup> / <sub>8</sub> M10	11/ <sub>16</sub> 17
76,1 mm	3.000 76,1	<sup>3</sup> / <sub>8</sub> M10	% 15	½ M12	7/8 22	<sup>3</sup> / <sub>8</sub> M10	11/ <sub>16</sub> 17
3	3.500 88,9	<sup>3</sup> / <sub>8</sub> M10	% 15	½ M12	7/8 22	½ M12	7/8 22
3 ½	4.000 101,6	_	_	½ M12	7/8 22	_	_
4	4.500 114,3	<sup>3</sup> / <sub>8</sub> M10	% 15	½ M12	7/8 22	½ M12	7/8 22
108,0 mm	4.250 108,0	<sup>3</sup> / <sub>8</sub> M10	% 15	½ M12	7/8 22	_	_
5	5.563 141,3	½ M12	<sup>3</sup> ⁄ <sub>4</sub> 18	5/8 M16	1 ½ 27	_	_
133,0 mm	5.250 133,0	½ M12	<sup>3</sup> ⁄ <sub>4</sub> 18	5⁄8 M16	1 ½ 27	_	_
139,7 mm	5.500 139,7	½ M12	<sup>3</sup> ⁄ <sub>4</sub> 18	5⁄8 M16	1 ½ 27	_	_
6	6.625 168,3	½ M12	<sup>3</sup> ⁄ <sub>4</sub> 18	5/8 M16	1 ½16 27	_	_
159,0 mm	6.250 159,0	½ M12	<sup>3</sup> ⁄ <sub>4</sub> 18	5⁄8 M16	1 ½16 27	_	_
165,1 mm	6.500 165,1	½ M12	<sup>3</sup> / <sub>4</sub> 18	5⁄8 M16	1 ½16 27	_	_
8	8.625 219,1	<sup>3</sup> / <sub>4</sub> M20	1 ¼ 32	<sup>3</sup> / <sub>4</sub> M20	1 ¼ 32	_	_
8 (005H)	8.625 219,1	5/8 M16	15/ <sub>16</sub> 24	_	_	_	_
10	10.750 273,0	_	_	7/ <sub>8</sub> M22	1 ½ 36	_	_
12	12.750 323,9	_	_	7/ <sub>8</sub> M22	1 ½ 36	_	_
200A (JIS)	 216,3	5/8 M16	15/ <sub>16</sub> 24	<sup>3</sup> / <sub>4</sub> M20	1 ¼ 32	_	_
250A (JIS)	— 267,4	_	_	7/ <sub>8</sub> M22	1 ½ 36	_	_
300A (JIS)	— 318,5	_	_	7⁄8 M22	1 ½6 36	_	_



# ADVERTENCIA ADVERTENCIA


- Lea atentamente todas las instrucciones antes de empezar a instalar cualquier producto para tuberías de Victaulic.
- Despresurice y drene el sistema de tuberías antes de instalar, desmontar o ajustar cualquier sistema de tuberías Victaulic.
- Use gafas de seguridad, casco y calzado de protección.

De no seguir estas instrucciones, puede provocar serios daños personales, una incorrecta instalación del producto y/o daños en la instalación.

Los acoplamientos Estilo 07 de 14 pulg/355,6 mm y mayores están fundidos, como se muestra arriba, para facilitar su manipulación.



Medidas de referencia 14 – 18 pulg/ 355,6 – 457 mm



Medidas de referencia 20 – 24 pulg/ 508 – 610 mm

 Siga los pasos 1 – 4 del capítulo "Pasos previos a la instalación del acoplamiento".



2. MONTE LOS SEGMENTOS: Una los segmentos sin apretar (las tuercas deben quedar enrasadas con la extremidad de los pernos), dejando un perno y una tuerca sin montar para poder pasar la carcasa por encima, o una los segmentos sin apretar en dos mitades iguales (lo que resulte más fácil).



3. INSTALE LAS CARCASAS: Con ese montaje previo, instale las carcasas sobre la junta. Asegúrese de que las patillas entran completamente en las ranuras de ambos extremos


# ♠ PRECAUCIÓN

 Asegúrese de que la junta no se enrolla ni se pincha cuando instale las carcasas.
 De no seguir esta indicación, puede provocar daños en la junta y escapes en la unión.



# 4. COLOQUE EL PERNO/TUERCA

**RESTANTE:** Mientras sujeta el peso del conjunto, coloque el perno que falta y enrosque la tuerca a mano. **NOTA:** Asegúrese de que el cuello oval de cada perno asienta correctamente en su sitio.





5. APRIETE LAS TUERCAS: Apriete todas las tuercas por igual alternándolas hasta que haya contacto metal con metal en el cierre angular. Asegúrese de que las patillas de las carcasas entran bien en las ranuras en ambas extremidades del tubo y de que los desfases quedan iguales en los cierres de pernos. Es indispensable que los desfases en los cierres sean iguales para que la unión quede rígida (ver ejemplo arriba). NOTA: Es importante apretar todas las tuercas por igual para que no se pinche la junta.

### 5a. APLIQUE EL PAR DE APRIETE:

Aplique el par de apriete a cada tuerca con una llave dinamométrica. Consulte el par de apriete en la tabla siguiente. NOTA: Si alcanza el par de apriete antes de que haya contacto metal con metal en los cierres de pernos angulares, compruebe el montaje conforme al capítulo "Inspección de la instalación".

**6.** Inspeccione el área de pernos de cada acoplamiento y compruebe que el montaje es correcto.

#### Par de apriete necesario Estilo 07

	Par de apriete necesario	
Tamaño Diámetro exterior nominal real del tubo pulgadas pulgadas/mm		ft. lbs. N•m
14 – 18	14.000 – 18.000 355,6 – 457	250 339
20 – 24	20.000 - 24.000 508 - 610	300 407

# **A** ADVERTENCIA

- Los acoplamientos Victaulic Estilo 07 de 14 pulg/355,6 mm y mayores diámetros deben tener todas las tuercas apretadas por igual alternándolas hasta que entre en contacto el metal con el metal en el cierre y que se alcance el par de apriete necesario.
- En los acoplamientos rígidos de Victaulic, los desfases de los pernos deben quedar iguales.
- No toque el acoplamiento abierto durante su apriete.

De no seguir estas instrucciones puede haber fallos en el sistema que lleguen a ser mortales, causar daños personales y daños en la instalación.

#### Estilo 07 Información de interés

	Medida	Estil	07
Diámetro exterior Tamaño real del tubo nominal pulgadas pulgadas mm		Tamaño tuerca pulgadas/ Métrico	Diámetro broca pulgadas/ mm
14 – 18	14.000 – 18.000	7⁄8	1 7/16
	355,6 – 457	M22	36
20 – 24	20.000 - 24.000	1	1 5/8
	508 - 610	M24	41



Estilo HP-70 - Acoplamiento rígido (diámetros de 12 pulg/323,9 mm y menores)

Estilo 89 - Acoplamiento rígido para tubos de acero inoxidable

Estilo 489 - Acoplamiento rígido de acero inoxidable para tubos de acero inoxidable (diámetros de 139,7 mm y mayores)

Estilo 489DX - Acoplamiento rígido de acero inoxidable para tubos dúplex

y superdúplex

# ▲ ADVERTENCIA











- Lea atentamente todas las instrucciones antes de empezar a instalar cualquier producto para tuberías de Victaulic.
- Despresurice y drene el sistema de tuberías antes de instalar, desmontar o ajustar cualquier sistema de tuberías Victaulic.
- Use gafas de seguridad, casco y calzado de protección.

El incumplimiento de las presentes instrucciones puede provocar heridas graves, una instalación defectuosa y/o daños en el edificio

# NOTA

Las fotos muestran la instalación de un acoplamiento rígido Estilo 89 en tubos de acero inoxidable. Esos mismos pasos son aplicables a la instalación de acoplamientos Estilo HP-70, 489 y 489DX en los diámetros de la lista anterior.


# Siga los pasos 1 – 4 del capítulo "Pasos previos a la instalación del acoplamiento".

# **NOTA**

Acoplamientos Estilo HP-70:

 Compruebe siempre el estilo de junta que viene con el acoplamiento. Si se trata de una junta EndSeal<sup>®</sup>, siga las instrucciones de la HP-70ES en la página 98 de este manual.





Exagerado para mayor claridad

 INSTALE LAS CARCASAS: Instale las carcasas sobre la junta con las patillas bien encajadas en las ranuras. Asegúrese de que las patillas entran correctamente en las ranuras de ambos tubos.

# **∴** PRECAUCIÓN

 Asegúrese de que la junta no se enrolla ni se pincha cuando instale las carcasas.

De no seguir esta indicación, puede provocar daños en la junta y escapes en la unión.

# **NOTA**

En los acoplamientos Estilo 489/489DX que vienen con pernos y tuercas de acero inoxidable, aplique un antigripante a las roscas antes de apretar las tuercas.




#### 3. INSTALE PERNOS/TUERCAS:

Coloque los pernos y enrosque las tuercas a mano. **NOTA:** Asegúrese de que el cuello oval de cada perno asienta bien en su agujero.



4. APRIETE LAS TUERCAS: Apriete las tuercas todas por igual alternando los lados Asegúrese de que las patillas entran completamente en las ranuras de ambos tubos. Aplique el par de apriete a cada tuerca con una llave dinamométrica. Consulte el par de apriete en la tabla siguiente. NOTA: Es importante apretar todas las tuercas por igual para evitar que se pinche la junta.



CORREC

 Inspeccione el área de pernos en cada unión para asegurarse de que el montaje es correcto.

# **NOTA**

 En los acoplamientos Estilo HP-70 de 6 – 12 pulg/168,3 – 323,9 mm no hay requisitos de par de apriete.
 Sin embargo, hay que apretar las tuercas todas por igual alternándolas hasta que entre en contacto el metal con el metal.

# **A** ADVERTENCIA

- Las lengüetas de las carcasas deben penetrar bien en las ranuras (lengüeta en ranura).
- Para el correcto montaje de los acoplamientos Victaulic Estilo HP-70, 89, 489 y 489DX, las tuercas deben apretarse con el par de apriete requerido, listado en estas instrucciones.
- No toque el acoplamiento abierto durante su apriete.

De no seguir las presentes instrucciones pueden ocurrir fallos en la unión, heridas personales graves y daños en la propiedad.



### Par necesario para Estilos HP-70, 89, 489, y 489DX

Medida		Par de apriete necesario				
Tamaño	Diámetro exterior	Estilo HP-70	Estilo 89	Estilo 489	Estilo 489DX	
nominal pulgadas o mm	real del tubo pulgadas/mm	ft. Ibs. N•m	ft. Ibs. N•m	ft. Ibs. N•m	ft. lbs. N•m	
2 – 3	2.375 - 3.500 60,3 - 88,9	60 – 80 81 – 109	60 – 90 80 – 120	_	60 – 90 80 – 120	
76,1 mm	3.000 76,1	_	60 – 90 80 – 120	_	60 - 90 80 - 120	
4	4.500 114,3	60 – 80 81 – 109	85 – 125 115 – 170	_	85 – 125 115 – 170	
139,7 mm	5.500 139,7	_	175 – 250 240 – 340	75 – 100 100 – 137	75 – 100 100 – 135	
5	5.563 141,3	_	175 – 250 240 – 340	85 – 125 115 – 170	_	
165,1 mm	6.500 165,1	_	175 – 250 240 – 340	125 – 200 170 – 275	125 – 200 170 – 275	
6	6.625 168,3	†	175 – 250 240 – 340	125 – 200 170 – 275	125 – 200 170 – 275	
216,3 mm	8.515 216,3	_	200 - 300 275 - 400	200 - 300 275 - 400	_	
8	8.625 219,1	†	200 - 300 275 - 400	200 - 300 275 - 400	200 - 300 275 - 400	
267,4 – 318,5 mm	10.528 - 12.539 267,4 - 318,5	_	250 - 350 340 - 475	200 - 300 275 - 400	_	
10 – 12	10.750 - 12.750 273,0 - 323,9	†	250 - 350 340 - 475	200 – 300 275 – 400	200 – 300 275 – 400	

 $<sup>\</sup>dagger$  Para los acoplamientos Estilo HP-70 de 6 – 12 pulg/168,3 – 323,9 mm no hay requisitos de par de apriete. Sin embargo, hay que apretar las tuercas todas por igual alternándolas hasta que entre en contacto el metal con el metal. **NOTA:** Es importante apretar los pernos por igual para evitar que se pinche la junta.

# Información de interés Estilos HP-70, 89, 489, y 489DX

Medida		Estilo	HP-70	Estilo 89 Estilo 489 Estilo 489			489DX		
Tamaño nominal pulgadas o mm	Diámetro exterior real del tubo pulgadas/mm	Tamaño tuerca pulgadas/ Métrico	Diámetro broca pulgadas/ mm	Tamaño tuerca pulgadas/ Métrico	Diámetro broca pulgadas/ mm	Tamaño tuerca pulgadas/ Métrico	Diámetro broca pulgadas/ mm	Tamaño tuerca pulgadas/ Métrico	Diámetro broca pulgadas/ mm
2 – 3	2.375 - 3.500 60,3 - 88,9	5⁄8 M16	1 ½ 27	5⁄8 M16	1 ½ 27	_	_	5⁄8 M16	1 ½ 27
76,1 mm	3.000 76,1	_	_	5⁄8 M16	1 ½ 27	_	_	5/8 M16	1 ½ 27
4	4.500 114,3	<sup>3</sup> / <sub>4</sub> M20	1 ¼ 32	<sup>3</sup> / <sub>4</sub> M20	1 ¼ 32	_	_	<sup>3</sup> / <sub>4</sub> M20	1 ¼ 32
139,7 mm	5.500 139,7	_	_	<sup>3</sup> / <sub>4</sub> M20	1 ¼ 32	<sup>3</sup> / <sub>4</sub> M20	1 ¼ 32	<sup>3</sup> / <sub>4</sub> M20	1 ¼ 32
5	5.563 141,3	_	_	<sup>3</sup> / <sub>4</sub> M20	1 ¼ 32	<sup>3</sup> / <sub>4</sub> M20	1 ¼ 32	_	_
165,1 mm	6.500 165,1	_	_	7⁄8 M22	1 ½ 36	7⁄8 M22	1 7/16 36	7⁄8 M22	1 ½ 36
6	6.625 168,3	7⁄8 M22	1 ½ 36	7⁄8 M22	1 ½ 36	7⁄8 M22	1 7/16 36	7⁄8 M22	1 ½ 36
216,3 mm	8.515 216,3	_	_	1 M24	1 5/8 41	1 M24	1 5/8 41	_	_
8	8.625 219,1	1 M24	1 5/8 41						
267,4 – 318,5 mm	10.528 - 12.539 267,4 - 318,5	_	_	1 M24	1 5/8 41	1 M24	1 ½ 41	_	_
10 – 12	10.750 – 12.750 273,0 – 323,9	1 M24	1 5/8 41						

ictaulic°

# ADVERTENCIA











- Lea atentamente todas las instrucciones antes de empezar a instalar cualquier producto para tuberías de Victaulic.
- Despresurice y drene el sistema de tuberías antes de instalar, desmontar o ajustar cualquier sistema de tuberías Victaulic.
- · Use gafas de seguridad, casco y calzado de protección.

El incumplimiento de las presentes instrucciones puede provocar heridas graves, una instalación defectuosa y/o daños en el edificio.

Los acoplamientos de 14 pulg/355,6 mm Estilo HP-70 y mayores están fundidos, como se muestra arriba, para facilitar su manipulación.



Medidas de referencia 14 – 18 pulg/ 355,6 – 457 mm

 Siga los pasos 1 – 4 del capítulo "Pasos previos a la instalación del acoplamiento".

# **NOTA**

Acoplamientos Estilo HP-70:

 Compruebe siempre el estilo de junta que viene con el acoplamiento. Si se trata de una junta EndSeal®, siga las instrucciones HP-70ES en la página 98 de este manual.



 MONTE LOS SEGMENTOS: Una los segmentos sin apretar en dos mitades iguales, como se ve arriba. Deje espacio entre los segmentos para poder montarlos sobre el tubo.

# PRECAUCIÓN ■ PRECAUCIÓN

 Asegúrese de que la junta no se enrolla ni se pincha cuando instale las carcasas.
 De no seguir esta indicación, puede provocar daños en la junta y escapes en la unión.






 INSTALE EL PRIMER SEGMENTO: Instale una de las mitades ensambladas sobre la junta. Asegúrese de que las patillas entran correctamente en las ranuras de las extremidades de ambos tubos.

#### 3a. INSTALE EL SEGMENTO

RESTANTE: Instale la segunda mitad sobre el tubo. Asegúrese de que las patillas entran correctamente en las ranuras de ambos tubos. Mientras soporta el peso del conjunto, coloque los pernos restantes y enrosque las tuercas a mano. NOTA: Asegúrese de que el cuello oval de cada perno asienta bien en su agujero.



# 4. APRIETE LAS TUERCAS: Apriete las tuercas todas por igual alternando los lados hasta que entre en contacto metal con metal. Asegúrese de que las patillas entran completamente en las ranuras. NOTA: Es importante apretar todas las tuercas por igual para evitar que se pinche la junta.

# 4a. APLIQUE EL PAR DE APRIETE:

Aplique el par de apriete a cada tuerca con una llave dinamométrica. Consulte el par de apriete en la tabla siguiente. Debido a los elevados requisitos de par, recomendamos utilizar un multiplicador de par.

**4b.** Inspeccione todos los cierres de pernos para asegurarse de que el montaje es correcto.

# **▲** ADVERTENCIA

- Para un correcto montaje, hay que apretar las tuercas hasta que haya contacto metal con metal en el cierre de pernos y se alcance el par de apriete indicado en estas instrucciones.
- No toque el acoplamiento abierto durante su apriete.

De no seguir las presentes instrucciones pueden ocurrir fallos en la unión, heridas personales graves y daños en la propiedad.

#### Par de apriete necesario Estilo HP-70

N	Par de apriete necesario	
Tamaño nominal pulgadas	Diámetro exterior real del tubo pulgadas/mm	ft. Ibs. N∙m
14	14.000 355,6	600 814
16	16.000 406,4	700 949

# Información de interés Estilo HP-70

	Medida	Estilo	HP-70
Tamaño nominal pulgadas	Diámetro exterior real del tubo pulgadas/mm	Tamaño tuerca pulgadas/ Métrico	Diámetro broca pulgadas/ mm
14 – 16	14.000 – 16.000 355,6 – 406,4	1 ¼ M30	2 50



# ▲ ADVERTENCIA











- Lea atentamente todas las instrucciones antes de empezar a instalar cualquier producto para tuberías de Victaulic.
- Despresurice y drene el sistema de tuberías antes de instalar, desmontar o ajustar cualquier sistema de tuberías Victaulic.
- · Use gafas de seguridad, casco y calzado de protección.

El incumplimiento de las presentes instrucciones puede provocar heridas graves, una instalación defectuosa y/o daños en el edificio.

# ADVERTENCIA

 Los acoplamientos Estilo HP-70ES deben usarse SÓLO en tubos y/o accesorios ranurados según especificaciones Victaulic EndSeal® "ES".

De no seguir estas instrucciones puede provocar fallos en la junta que produzcan daños personales y/o daños en la instalación.

# NOTA

 Los acoplamientos Estilo HP-70ES no deben usarse con válvulas de mariposa Victaulic Serie 700.



### 1. COMPRUEBE LOS EXTREMOS DEL

TUBO: La superficie exterior del tubo, entre el extremo y la ranura, debe estar lisa y sin mellas, bultos (incluidas soldaduras) o marcas de rodillo para que la unión quede perfectamente estanca. Elimine cualquier rastro de grasa, pintura, suciedad o partículas cortantes. El tubo debe estar ranurado por laminación o corte según las especificaciones Victaulic EndSeal® indicadas en este manual.



# 2. COMPRUEBE Y LUBRIQUE LA

JUNTA: Compruebe la junta y asegúrese de que es adecuada para el uso que pretende darle. La junta Estión HP-70ES está moldeada con una patilla central que se mete entre los extremos de los tubos. Aplique una fina capa de lubricante Victaulic o silicona en los labios de sellado y el exterior de la junta.

# **PRECAUCIÓN**

 Utilice siempre un lubricante compatible para impedir que la junta se pinche o se rasgue durante la instalación.

De no seguir esta indicación, puede provocar daños en la junta y escapes en la unión.





3. INSTALE LA JUNTA: Inserte el extremo ranurado del tubo en la junta hasta que entre en contacto con la patilla central de ésta.



# 4. JUNTE LOS EXTREMOS DE LOS TUBOS: Alinee y junte los dos extremos de tubo. Deslice la junta por el tubo hasta su

tubo. Deslice la junta por el tubo nasta su posición y céntrela entre las ranuras. **NOTA:**Asegúrese de que ninguna parte de la junta entra en la ranura de ningún tubo.





#### 5. INSTALE LAS CARCASAS: Instale las carcasas sobre la junta con las patillas bien encajadas dentro de las ranuras. Asegúrese de que las patillas entran correctamente en las ranuras de ambos tubos.

# ♠ PRECAUCIÓN

 Asegúrese de que la junta no se enrolla ni se pincha cuando instale las carcasas.
 De no seguir esta indicación, puede provocar daños en la junta y escapes en la unión.



# 6. COLOQUE PERNOS/TUERCAS:

Coloque los pernos y enrosque las tuercas a mano. **NOTA:** Asegúrese de que el cuello oval de cada perno asienta correctamente en su agujero.



#### 7. APRIETE LAS TUERCAS:

Apriete las tuercas todas por igual alternando los lados hasta que entre en contacto metal con metal. Asegúrese de que las patillas entran completamente en las ranuras.

**NOTA:** Es importante apretar todas las tuercas por igual para evitar que se pinche la junta.

**7a.** Inspeccione visualmente los cierres en cada unión para asegurar dicho contacto metal con metal.

# **A** ADVERTENCIA

- Las lengüetas de las carcasas deben penetrar bien en las ranuras (lengüeta en ranura).
- Para un montaje correcto, hay que apretar todas las tuercas por igual alternándolas hasta que haya contacto metal con metal en el cierre de pernos.
- No toque el acoplamiento abierto durante su apriete.

De no seguir estas instrucciones, puede provocar serios daños personales y/o daños en la instalación.

# Información de interés sobre el Estilo HP-70ES

	Medida	Estilo H	P-70ES
Tamaño Diámetro exterior nominal real del tubo pulgadas pulgadas/mm		Tamaño tuerca pulgadas/ Métrico	Diámetro broca pulgadas/ mm
2 - 3	2.375 - 3.500 60,3 - 88,9	5⁄8 M16	1 ½ 27
4	4.500 114,3	<sup>3</sup> ⁄ <sub>4</sub> M20	1 ¼ 32
6	6.625 168,3	7⁄8 M22	1 ½ 36
8 – 12	8 – 12 8.625 – 12.750 219,1 – 323,9		1 5/8 41



# A ADVERTENCIA











- Lea atentamente todas las instrucciones antes de empezar a instalar cualquier producto para tuberías de Victaulic.
- Despresurice y drene el sistema de tuberías antes de instalar, desmontar o ajustar cualquier sistema de tuberías Victaulic.
- · Use gafas de seguridad, casco y calzado de protección.

El incumplimiento de las presentes instrucciones puede provocar heridas graves, una instalación defectuosa y/o daños en el edificio.

# **NOTA**

- Los acoplamientos de salida Estilo 72 no son recomendables para servicios de vacío. Tampoco deben usarse tapones Victaulic #60 con derivaciones Estilo 72 en sistemas en los que puede haber vacío.
- La junta Estilo 72 contiene un "anillo de cuello" chapado para mejorar el sellado. NO retire este anillo porque puede provocar fugas.
- Los acoplamientos Estilo 72 están diseñados para tramos de tubo recto. Para instalarlos sobre accesorios, pida información a Victaulic.



COMPRUEBE Y LUBRIQUE
LA JUNTA: Compruebe la junta y asegúrese
de que es adecuada para el uso que pretende
darle. Aplique una fina capa de lubricante
Victaulic o silicona en los labios de sellado
y el exterior de la junta.

# COMPRUEBE EL EXTREMO DE LOS

**TUBOS:** La superficie exterior del tubo entre el extremo y la ranura debe estar lisa y sin mellas, restos (de soldadura por ejemplo) o marcas de rodillo para asegurar una perfecta estanqueidad de la unión. Elimine cualquier resto de grasa, pintura, suciedad y partículas cortantes.

# PRECAUCIÓN

 Utilice siempre un lubricante compatible para impedir que la junta se pinche o se rasgue durante la instalación.

No seguir esta recomendación podría dar origen a escapes.



3. INSTALE LA JUNTA: Instale la junta en el extremo del tubo de modo que los labios de un lado cubran la zona entre la ranura y el extremo del tubo. NOTA: El extremo del tubo no debe tocar las nervaduras de refuerzo dentro de la junta.





#### 4. JUNTE LOS EXTREMOS DE LOS

TUBOS: Alinee y junte los dos extremos de tubo. Deslice la junta por el tubo hasta su sitio y céntrela entre las ranuras. Asegúrese de que ningún trozo de junta entra en la ranura de ningún tubo.



#### 5. INSTALE LA CARCASA INFERIOR:

Instale la carcasa inferior (sin la salida) alrededor de la parte inferior de la junta. Asegúrese de que las patillas entran completamente en las ranuras de ambos tubos. NOTA: La junta tiene unas pestañas diseñadas para descansar en las muescas de las carcasas superior e inferior. Estas pestañas aseguran una posición correcta de la junta dentro de las carcasas.



#### 6. INSTALE LA CARCASA SUPERIOR:

Instale la carcasa superior sobre la junta. Asegúrese de que las patillas entran completamente en las ranuras de ambos tubos. Inspeccione la abertura de la salida para asegurarse de que cuello de la junta está bien colocado en la carcasa.



#### 7. COLOQUE PERNOS/TUERCAS:

Coloque los pernos y enrosque las tuercas a mano. **NOTA:** Asegúrese de que el cuello oval de cada perno asienta bien en su sitio.



# 8. APRIETE LAS TUERCAS: Apriete las tuercas todas por igual alternando los lados hasta que entre en contacto metal con metal. Asegúrese de que las patillas entran completamente en las ranuras. NOTA: Es importante apretar todas las tuercas por igual para evitar que se pinche la junta.

**8a.** Inspeccione visualmente los cierres de pernos en cada unión para comprobar el contacto metal con metal.

#### A ADVERTENCIA

- Para un montaje correcto, hay que apretar todas las tuercas por igual alternándolas hasta que haya contacto metal con metal en el cierre de pernos.
- No toque el acoplamiento abierto durante su apriete.

De no seguir las presentes instrucciones pueden ocurrir fallos en la unión, heridas personales graves y daños en la propiedad.



#### Información Estilo 72

IIIOIIIIacioii Estii	0 7 2			
	Medida nominal de salida rincipal x Salida reductora Nominal pulgadas mm reales		Tamaño tuerca	Diámetro broca
	FPT	Gr/MPT	pulgadas/ Métrico	pulgadas/ mm
	21,3 – 33,/	_	<sup>3</sup> / <sub>8</sub> M10	<sup>11</sup> / <sub>16</sub> 17
00,3	½ – 1	1	<sup>3</sup> / <sub>8</sub>	<sup>11</sup> / <sub>16</sub>
	21,3 – 33,7	33,7	M10	17
2 ½	½ – 1	_	½	7/8
73,0 ×	21,3 – 33,7		M12	22
	1 ¼	1 ½	5⁄8	1 1⁄16
	42,4	48,3	M16	27
3	<sup>3</sup> / <sub>4</sub>	1	½	7/8
88,9 ×	26,9	33,7	M12	22
	1	1 ½	5⁄8	1 1⁄16
	33,7	48,3	M16	27
4	<sup>3</sup> / <sub>4</sub>	1	½	7/8
114,3 ×	26,9	33,7	M12	22
	1 ½	2	5⁄8	1 1⁄16
	48,3	60,3	M16	27
6	1 – 1 ½	2	³⁄4	1 ¼
168,3 ×	33,7 – 48,3	60,3	M20	32



Estilo 75 - Acoplamiento flexible

Estilo 77 - Acoplamiento flexible – Dos segmentos para diametros de 24 pulg/610 mm y menores

Estilo 77A - Acoplamiento flexible de aluminio

Estilo 77S - Acoplamiento flexible de acero inoxidable

Estilo 77DX - Acoplamiento flexible de acero inoxidable para tubos dúplex

y superdúplex

Estilo 475 - Acoplamiento flexible de acero inoxidable

Estilo 475DX - Acoplamiento flexible de acero inoxidable para tubos dúplex y superdúplex

#### **A** ADVERTENCIA











- Lea atentamente todas las instrucciones antes de empezar a instalar cualquier producto para tuberías de Victaulic.
- Despresurice y drene el sistema de tuberías antes de instalar, desmontar o ajustar cualquier sistema de tuberías Victaulic.
- Use gafas de seguridad, casco y calzado de protección.

El incumplimiento de las presentes instrucciones puede provocar heridas graves, una instalación defectuosa y/o daños en el edificio.

#### **NOTA**

- Las fotos de la instalación muestran un acoplamiento Estilo 77. Esos mismos pasos son aplicables a la instalación de acoplamientos Estilo 75, 77A, 77S, 77DX, 475 y 475DX en las medidas de la lista anterior.
- Siga los pasos 1 4 del capítulo "Pasos previos a la instalación del acoplamiento".

#### **NOTA**

Acoplamientos Estilo 475/475DX solamente:

 Los acoplamientos Estilo 475/475DX tienen patilla y ranura en el área de pernos. Las patillas de las carcasas deben encajar correctamente en las ranuras.



2. INSTALE LAS CARCASAS: Instale las carcasas sobre la junta. Asegúrese de que las patillas entran correctamente en las ranuras de ambos tubos. Consulte la nota anterior sobre los acoplamientos Estilo 475/475DX.

#### **!** PRECAUCIÓN

 Asegúrese de que la junta no se enrolla ni se pincha cuando instale las carcasas.
 De no seguir esta indicación, puede provocar daños en la junta y escapes en la unión.



#### 3. INSTALE PERNOS/TUERCAS:

Coloque los pernos y enrosque a mano una tuerca en cada uno. Aplique antigripante a los pernos de los acoplamientos que vienen con tornillería de acero inoxidable. **NOTA:** Asegúrese de que el cuello oval de cada perno asienta bien en su agujero.

#### NOTA

Para acoplamientos flexibles de acero inoxidable de ¾ - 6 pulg/26,9 - 168,3 mm Estilo 77S y 77DX solamente:

Poner una arandela plana debajo de cada tuerca.






4. APRIETE LAS TUERCAS: Apriete las tuercas todas por igual alternando los lados hasta que haya contacto metal con metal. Asegúrese de que las patillas entran completamente en las ranuras. NOTA: Es importante apretar todas las tuercas por igual para evitar que se pinche la junta.

#### ADVERTENCIA

- Para un montaje correcto, hay que apretar todas las tuercas por igual alternándolas hasta que haya contacto metal con metal en el cierre de pernos.
- No toque el acoplamiento abierto durante su apriete.

De no seguir las presentes instrucciones pueden ocurrir fallos en la unión, heridas personales graves y daños en la propiedad.





**5.** Inspeccione visualmente los cierres en cada unión para comprobar el contacto metal con metal.

#### Información de interés Estilo 75, 77, 77S y 475/475DX

Me	dida	Estil	o 75	Estil	o 77	Estilos 7	7S/77DX	Estilos 47	75/475DX
Tamaño nominal pulgadas o mm	Diámetro exterior real del tubo pulgadas mm	Tamaño tuerca pulgadas/ Métrico	Diámetro broca pulgadas/ mm	Tamaño tuerca pulgadas/ Métrico	Diámetro broca pulgadas/ mm	Tamaño tuerca pulgadas/ Métrico	Diámetro broca pulgadas/ mm	Tamaño tuerca pulgadas/ Métrico	Diámetro broca pulgadas/ mm
3/4	1.050 26,9	_	_	<sup>3</sup> / <sub>8</sub> M10	11/ <sub>16</sub> 17	<sup>3</sup> / <sub>8</sub> M10	11/ <sub>16</sub> 17	_	_
1	1.315	<sup>3</sup> / <sub>8</sub>	11/ <sub>16</sub>						
	33,7	M10	17	M10	17	M10	17	M10	17
1 1/4	1.660	<sup>3</sup> / <sub>8</sub>	11/ <sub>16</sub>	½	7/8	<sup>3</sup> / <sub>8</sub>	11/ <sub>16</sub>	<sup>3</sup> / <sub>8</sub>	11/ <sub>16</sub>
	42,4	M10	17	M12	22	M10	17	M10	17
1 ½	1.900	<sup>3</sup> / <sub>8</sub>	11/ <sub>16</sub>	½	7/8	<sup>3</sup> / <sub>8</sub>	11/ <sub>16</sub>	<sup>3</sup> / <sub>8</sub>	11/ <sub>16</sub>
	48,3	M10	17	M12	22	M10	17	M10	17
2	2.375	<sup>3</sup> / <sub>8</sub>	11/ <sub>16</sub>	½	7/8	<sup>3</sup> / <sub>8</sub>	11/ <sub>16</sub>	<sup>3</sup> / <sub>8</sub>	11/ <sub>16</sub>
	60,3	M10	17	M12	22	M10	17	M10	17
2 ½	2.875	<sup>3</sup> / <sub>8</sub>	11/ <sub>16</sub>	½	7/8	<sup>3</sup> / <sub>8</sub>	11/ <sub>16</sub>	<sup>3</sup> / <sub>8</sub>	11/ <sub>16</sub>
	73,0	M10	17	M12	22	M10	17	M10	17
76,1 mm	3.000 76,1	<sup>3</sup> / <sub>8</sub> M10	11/ <sub>16</sub> 17	½ M12	7/8 22	_	_	<sup>3</sup> / <sub>8</sub> M10	1 <sup>11</sup> / <sub>16</sub> 17
3	3.500	½	7/8	½	7/8	½	7/8	½	7/8
	88,9	M12	22	M12	22	M12	22	M12	22
3 ½	4.000 101,6	½ M12	7/8 22	5⁄8 M16	1½ 27	_	_	_	_
4	4.500	½	7/8	5⁄8	1 ½16	5⁄8	1 ½16	½	7/8
	114,3	M12	22	M16	27	M16	27	M12	22
108,0 mm	4.250 108,0	½ M12	7/8 22	5⁄8 M16	1 ½ 27	_	_	_	_



#### Información de interés Estilo 75, 77, 77S y 475/475DX (sigue)

Med			o 75		o 77		7S/77DX	Estilos 4	75/475DX
Med	Diámetro	Esti	0 /5	ESU	0 //	Estilo /	/5///UX	Estilos 4	/5/4/5DX
Tamaño nominal pulgadas o mm	exterior real del tubo pulgadas mm	Tamaño tuerca pulgadas/ Métrico	Diámetro broca pulgadas/ mm	Tamaño tuerca pulgadas/ Métrico	Diámetro broca pulgadas/ mm	Tamaño tuerca pulgadas/ Métrico	Diámetro broca pulgadas/ mm	Tamaño tuerca pulgadas/ Métrico	Diámetro broca pulgadas/ mm
127,0 mm	5.000 127,0	5⁄8 M16	1 ½ 27	_	_	_	_	_	_
5	5.563 141,3	5/8 M16	1 ½ 27	<sup>3</sup> / <sub>4</sub> M20	1 ¼ 32	_	_	_	_
133,0 mm	5.250 133,0	5/8 M16	1 ½16 27	<sup>3</sup> / <sub>4</sub> M20	1 ¼ 32	_	_	_	_
139,7 mm*	5.500 139,7	5⁄8 M16	1 ½16 27	<sup>3</sup> / <sub>4</sub> M20	1 ¼ 32	_	_	½ M12	7/8 22
152,4 mm	6.000 152,4	5⁄8 M16	1 ½16 27	_	_	_	_	_	_
6	6.625 168,3	5⁄8 M16	1 ½16 27	<sup>3</sup> ⁄ <sub>4</sub> M20	1 ¼ 32	5⁄8# M16	1 ½16# 27	_	_
159,0 mm	6.250 159,0	5⁄8 M16	1 ½16 27	<sup>3</sup> ⁄ <sub>4</sub> M20	1 ¼ 32	_	_	_	_
165,1 mm*	6.500 165,1	5⁄8 M16	1 ½16 27	<sup>3</sup> / <sub>4</sub> M20	1 ¼ 32	_	_	5⁄8 M16	1 ½16 27
203,2 mm	8.000 203,2	<sup>3</sup> / <sub>4</sub> M20	1 ¼ 32	_	_	_	_	_	_
8§	8.625 219,1	<sup>3</sup> / <sub>4</sub> M20	1 ¼ 32	7⁄8 M22	1 ¾6 36	7⁄8 M22	1 ½ 36	_	_
254,0 mm	10.000 254,0	7⁄8 M22	1 ½ 36	_	_	_	_	_	_
10§	10.750 273,0	_	_	1 M24	1 5/8 41	1 M24	1 5/8 41	_	_
304,8 mm	12.000 304,8	7⁄8 M22	1 ½ 36	_	_	_	_	_	_
12§	12.750 323,9	_	_	1 M24	1	1 M24	1 5/8 41	_	_
13 ½ D. EXT.	13.000 342,9	_	_	1 M24	1	_	_	_	_
200A (JIS)	— 216,3	<sup>3</sup> / <sub>4</sub> M20	1 ¼ 32	⅓ M22	1 ¾6 36	_	_	_	_
250A (JIS)	— 267,4	_	_	1 M24	1 % 41	_	_	_	_
300A (JIS)	— 318,5	_	_	1 M24	1 5/8 41	_	_	_	_
14§	14.000 355,6	_	_	1 M24	1 5/8 41	1 M24	1 5/8 41	_	_
16§	16.000 406,4	_	_	1 M24	1 5/8 41	1 M24	1 5/8 41	_	_
18§	18.000 457	_	_	1 1/8 M27	1 <sup>13</sup> / <sub>16</sub> 46	1 M24	1 5/8 41	_	_
20	20.000 508	_	_	1 1/8 M27	1 <sup>13</sup> / <sub>16</sub> 46	_	_	_	_
24	24.000 610	_	_	1 1/8 M27	1 <sup>13</sup> / <sub>16</sub> 46	_	_		_

<sup>\*</sup> Los acoplamientos flexibles de acero inoxidable Estilo 475DX no existen en estos diámetros.



Los acoplamientos lexibies de acter inoxidable Estilio 4750X no existen en estos diament Las tuercas de los acoplamientos Estilio 77DX de 6 pulg/168,3 mm son de ¾ pulg/M20. La medida de la junta es 1 ¼ pulg/32 mm. § Los acoplamientos Estilo 77DX no existen en estos diámetros.

#### Estilo 77 (No AGS) - Acoplamiento flexible estándar – Cuatro o seis segmentos para diámetros de 14 pulg/355,6 mm y mayores

# ADVERTENCIA








- Lea atentamente todas las instrucciones antes de empezar a instalar cualquier producto para tuberías de Victaulic.
- Despresurice y drene el sistema de tuberías antes de instalar, desmontar o ajustar cualquier sistema de tuberías Victaulic.
- Use gafas de seguridad, casco y calzado de protección.

De no seguir estas instrucciones, puede provocar serios daños personales, una incorrecta instalación del producto y/o daños en la instalación.

Los acoplamientos Estilo 77 de 14 pulg/355,6 mm y mayores están fundidos, como se muestra abajo, para facilitar su manipulación.




Diámetros 14 - 22 pulg/355,6 - 559 mm



Diámetro 24 pulg/610 mm

#### Siga los pasos 1 – 4 del capítulo "Pasos previos a la instalación del acoplamiento".





MONTE LOS SEGMENTOS: Una los segmentos sin apretar en dos mitades iguales. como se muestra arriba. Deje espacio entre los segmentos para poder montarlos sobre el tubo. NOTA: Si el área de pernos es con patilla y ranura, asegúrese de que las carcasas encajan bien, como se ve arriba.

#### **PRECAUCIÓN**

Asegúrese de que la junta no se enrolla ni se pincha cuando instale las carcasas. De no seguir esta indicación, puede provocar daños en la junta y escapes en la unión.



INSTALE EL PRIMER SEGMENTO: Instale una de las mitades ensambladas sobre la junta. Asegúrese de que las patillas entran correctamente en las ranuras de ambos tubos.



#### 3a. INSTALE EL SEGMENTO

RESTANTE: Instale la segunda mitad sobre el tubo. Asegúrese de que las patillas entran correctamente en las ranuras de ambos tubos. Mientras soporta el peso del conjunto, coloque los pernos restantes y enrosque las tuercas a mano. NOTA: Asegúrese de que el cuello oval de cada perno asienta bien en su agujero.



#### 4. APRIETE LAS TUERCAS: Apriete las tuercas todas por igual alternando los lados hasta que entre en contacto metal con metal. Asegúrese de que las patillas entran completamente en las ranuras. NOTA: Es importante apretar todas las tuercas por igual para evitar que se pinche la junta.

**4a.** Inspeccione visualmente los cierres en cada unión para asegurar dicho contacto metal con metal.

#### PRECAUCIÓN

- Para un montaje correcto, hay que apretar todas las tuercas por igual alternándolas hasta que haya contacto metal con metal en el cierre de pernos.
- No toque el acoplamiento abierto durante su apriete.

De no seguir las presentes instrucciones pueden ocurrir fallos en la unión, heridas personales graves y daños en la propiedad.

#### Información Estilo 77

	Medida	Estil	o 77
Tamaño	Diámetro	Tamaño	Diámetro
nominal	exterior	tuerca	broca
pulgadas	real del tubo	pulgadas/	pulgadas/
o mm	pulgadas/mm	Métrico	mm
14 – 18	14.000 – 18.000 355,6 – 457	1 M24	1
20 – 24	20.000 - 24.000 508 - 610	1 1/8 M27	1 <sup>13</sup> / <sub>16</sub> 46
28 – 30	28.000 - 30.000	1	1 5/8
	711 - 762	M24	41
377,0 mm	14.842	1	1 5/8
	377,0	M24	41
426,0 mm	16.771	1	1 5/8
	426,0	M24	41
480,0 mm	18.897 480,0	1 1/8 M27	1 <sup>13</sup> / <sub>16</sub> 46
530,0 mm	20.866 530,0	1 1/8 M27	1 <sup>13</sup> / <sub>16</sub> 46
630,0 mm	24.803	1 1/8	1 <sup>13</sup> / <sub>16</sub>
	630,0	M27	46

Estilo 78A - Acoplamiento de aluminio Snap-Joint®

#### ADVERTENCIA











- Lea atentamente todas las instrucciones antes de empezar a instalar cualquier producto para tuberías de Victaulic.
- Despresurice y drene el sistema de tuberías antes de instalar, desmontar o ajustar cualquier sistema de tuberías Victaulic.
- Use gafas de seguridad, casco y calzado de protección.

El incumplimiento de las presentes instrucciones puede provocar heridas graves, una instalación defectuosa y/o daños en el edificio.

#### **NOTA**

- Cuando se utilizan acoplamientos Snap-Joint Estilo 78 en el bombeo de hormigón, la presión de trabajo debe incluir la carga de choque. Este acoplamiento debe usarse dentro de todos los parámetros de diseño.
- Los acoplamientos Snap-Joint Estilo
  78 y los tubos usados en el bombeo
  de hormigón deben estar siempre en
  buenas condiciones y no tener hormigón
  u otros materiales en las ranuras y la
  cavidad de la junta de los acoplamientos.
- Los acoplamientos Snap-Joint Estilo 78 no están diseñados para cargas excéntricas. Estos acoplamientos no son recomendables para el extremo de las plumas de bombeo de hormigón ni para elevadores verticales de más de 30 pies/ 9,1 m. Es importante anclar y fijar bien.
- Siga los pasos 1 4 del capítulo "Pasos previos a la instalación del acoplamiento".



2. INSTALE LAS CARCASAS: Instale una parte de la carcasa articulada sobre la junta con las patillas bien metidas en las ranuras. Coloque la otra parte de la carcasa en su sitio. Apriétela para centrar la junta y asentar la carcasa.



3. COLOQUE LA PALANCA DE BLOQUEO: Levante la palanca de bloqueo para poner el morro en la muesca de la otra carcasa.



**3a.** Empuje la palanca de bloqueo firmemente hacia abajo hasta que entre totalmente en contacto con la carcasa del acoplamiento. Toda la palanca de bloqueo debe estar en contacto con la carcasa para asegurar un cierre perfecto.

#### A ADVERTENCIA


 NO use martillos ni instrumentos pesados para cerrar la palanca de bloqueo. Si los usa, puede partir o deformar la palanca o desalinear los componentes.

De no seguir estas instrucciones puede causar fallos del producto, heridas serias y/o daños en la instalación.




#### Información sobre holguras de montaje para acoplamientos Snap-Joint Estilo 78

Med	dida	Dimensiones (	oulgadas/mm
Tamaño nominal pulgadas	Diámetro exterior real del tubo pulgadas/mm	Parcialmente ensamblado	Completamente extendido
1	1.315	3.38	4.50
	33,7	85,9	114,3
1 1/4	1.660	3.80	4.88
	42,4	96,5	124,0
1 ½	1.900	5.50	7.63
	48,3	139,7	193,8
2	2.375	6.25	7.75
	60,3	158,8	196,9
2 1/2	2.875	7.16	10.72
	73,0	181,9	272,3
3	3.500	7.88	10.25
	88,9	200,2	260,4
4	4.500	10.63	12.88
	114,3	270,0	327,2
5	5.563	13.66	16.88
	141,3	347,0	428,8
6	6.625	14.88	18.38
	168,3	378,0	466,9
8	8.625	15.38	18.91
	219,1	390,7	480,3



Información sobre holguras de montaje para acoplamientos de aluminio Snap-Joint Estilo 78A

Med	dida	Dimensiones	oulgadas/mm
Tamaño nominal pulgadas	Diámetro exterior real del tubo pulgadas/mm	Parcialmente ensamblado	Completamente extendido
2	2.375	3.22	4.06
	60,3	81,8	103,1
10	10.750	21.00	23.00
	273,0	533,4	584,2



#### Instrucciones de desmontaje y reutilización de acoplamientos Snap-Joint Estilo 78

#### A ADVERTENCIA



- Despresurice y drene el sistema de tuberías antes de intentar quitar cualquier producto para tuberías de Victaulic.
   De no hacerlo puede provocar serios daños personales y/o daños
- De no hacerlo puede provocar serios daños personales y/o daños en la instalación.
- Después de despresurizar y drenar el sistema de tuberías, deslice un destornillador o una herramienta similar por debajo de la palanca de bloqueo para levantarla durante el montaje.
- 2. Compruebe que la junta no esté dañada. Si lo está, debe sustituirla por una nueva junta Victaulic de un grado adecuado para el uso que vaya a darle.
- 3. Compruebe que la articulación de la carcasa y la palanca de bloqueo no se han aflojado, deformado, doblado o dañado. Si tiene la menor duda sobre el acoplamiento, no lo reutilice.
- 4. Siga todas las instrucciones de instalación indicadas en este capítulo para el nuevo montaje. NOTA: Compruebe el tubo y las ranuras, lubrique la junta, etc.



#### ADVERTENCIA












- Lea atentamente todas las instrucciones antes de empezar a instalar cualquier producto para tuberías de Victaulic.
- Despresurice y drene el sistema de tuberías antes de instalar, desmontar o ajustar cualquier sistema de tuberías Victaulic.
- · Use gafas de seguridad, casco y calzado de protección.

El incumplimiento de las presentes instrucciones puede provocar heridas graves, una instalación defectuosa y/o daños en el edificio.

#### **NOTA**

 Los tapones Victaulic #60 no deben usarse sobre el extremo más pequeño de los acoplamientos reductores Estilo 750 en sistemas en los que puede haber vacío.



EN INSTALACIONES VERTICALES: Recomendamos usar una arandela de montaje para impedir que el tubo más pequeño se meta dentro del más grande (ver gráfico arriba). Contacte Victaulic para más información.



#### COMPRUEBE EL EXTREMO DE LOS

TUBOS: La superficie exterior del tubo entre el extremo y la ranura debe estar lisa y sin mellas, restos (de soldadura por ejemplo) o marcas de rodillo para asegurar una perfecta estanqueidad de la unión. Elimine cualquier resto de grasa, pintura, suciedad y partículas cortantes.



#### 2. COMPRUEBE Y LUBRIQUE LA

JUNTA: Compruebe la junta y asegúrese de que es adecuada para el uso que pretende darle. Aplique una fina capa de lubricante Victaulic o silicona en los labios de sellado y el exterior de la junta.

#### **PRECAUCIÓN**

 Utilice siempre un lubricante compatible para impedir que la junta se pinche o se rasgue durante la instalación.
 No seguir esta recomendación podría dar origen a escapes.



 INSTALE LA JUNTA: Instale la parte más ancha de la junta sobre el extremo del tubo más grande. Asegúrese de que la junta no sobrepasa el extremo del tubo.





#### JUNTE LOS EXTREMOS DE LOS TUBOS: Alinee los ejes de los tubos e inserte el tubo pequeño dentro de la junta. Asegúrese de



**INSTALE LAS CARCASAS:** Instale las carcasas sobre la junta. Asegúrese de que la parte más grande queda frente al tubo mayor y de que las patillas del acoplamiento entran perfectamente en las ranuras de ambos extremos.

#### PRECAUCIÓN

Asegúrese de que la junta no se enrolla ni se pincha cuando instale las carcasas. De no seguir esta indicación, puede provocar daños en la junta y escapes en la unión.



#### COLOQUE PERNOS/TUERCAS: Coloque los pernos y enrosque las tuercas a

mano. NOTA: Asegúrese de que el cuello oval de cada perno asienta correctamente en su agujero.



**APRIETE LAS TUERCAS:** Apriete las tuercas todas por igual alternando los lados hasta que entre en contacto metal con metal. Asegúrese de que las patillas entran completamente en las ranuras. NOTA: Es importante apretar todas las tuercas por igual para evitar que se pinche la junta.

7a. Inspeccione visualmente los cierres en cada unión para asegurar dicho contacto metal con metal

#### **ADVERTENCIA**

- Para un montaje correcto, hay que apretar todas las tuercas por igual alternándolas hasta que haya contacto metal con metal en el cierre de pernos.
- No toque el acoplamiento abierto durante su apriete.

De no seguir estas instrucciones, puede provocar fallos en la unión, serios daños personales y/o daños en la instalación.

#### Información de interés Estilo 750

	tuerca	broca
Tamaño nominal	pulgadas/	pulgadas/
pulgadas/mm reales	Métrico	mm
2 x 1 - 1 ½	<sup>3</sup> / <sub>8</sub>	11/ <sub>16</sub>
60,3 × 33,7 - 48,3	M10	17
2 ½ × 2	<sup>3</sup> / <sub>8</sub>	11/ <sub>16</sub>
73,0 × 60,3	M10	17
76,1 mm x <sup>2</sup> <sub>60,3</sub>	½ M12	7/8 22
3 x 2 - 2 ½	½	⅓
88,9 × 60,3 - 73,0	M12	22
76,1 mm	½ M12	7/8 22
4 x 2 - 3	5⁄8	1 ½
114,3 × 60,3 - 88,9	M16	27
114,3 mm x 76,1 mm	5⁄8 M16	1 ½ 27
5 4	<sup>3</sup> / <sub>4</sub>	1 ¼
141,3 <sup>×</sup> 114,3	M20	32
6 x 4 - 5	<sup>3</sup> / <sub>4</sub>	1 ¼
168,3 <sup>x</sup> 114,3 - 141,3	M20	32
165,1 mm x 114,3 mm	<sup>3</sup> / <sub>4</sub> M20	1 ¼ 32
8 6	7⁄8	1 ½
219,1 × 168,3	M22	36
10 × 8	1	1 5/8
273,0 × 219,1	M24	41

#### ERTENCIA










- Lea atentamente todas las instrucciones antes de empezar a instalar cualquier producto para tuberías de Victaulic.
- Despresurice y drene el sistema de tuberías antes de instalar, desmontar o ajustar cualquier sistema de tuberías Victaulic.
- Use gafas de seguridad, casco y calzado de protección.

De no seguir estas instrucciones, puede provocar serios daños personales, una incorrecta instalación del producto y/o daños en la instalación.

Los acoplamientos Estilo 770 de 26 pulg/660,4 mm y mayores están fundidos, como se muestra arriba, para facilitar su manipulación.







Diámetros 42 pulg/1067 mm

#### NOTA

- En los acoplamientos de 42 pulg/1067 mm se debe dejar un espacio de unos ½ pulg/13 mm entre los extremos de los tubos o de 5 ¾ pulg/146 mm desde los bordes más alejados entre sí de las ranuras.
- Siga los pasos 1 4 del capítulo "Pasos previos a la instalación del acoplamiento".
- MONTE LOS SEGMENTOS: Una los segmentos sin apretar en dos mitades iguales, como se muestra arriba. Deje espacio entre los segmentos para poder montarlos sobre el tubo.

#### **PRECAUCIÓN**

Asegúrese de que la junta no se enrolla ni se pincha cuando instale las carcasas. De no seguir esta indicación, puede provocar daños en la junta y escapes en la unión.



#### INSTALE EL PRIMER SEGMENTO:

Instale una de las mitades ensambladas sobre la junta. Asegúrese de que las patillas entran correctamente en las ranuras de ambos tubos.

#### 3a. INSTALE EL SEGMENTO

RESTANTE: Instale la segunda mitad sobre el tubo. Asegúrese de que las patillas entran correctamente en las ranuras de ambos tubos. Mientras soporta el peso del conjunto, coloque los pernos restantes y enrosque las tuercas a mano. NOTA: Asegúrese de que el cuello oval de cada perno asienta bien en su agujero.







#### 4. APRIETE LAS TUERCAS: Apriete las tuercas todas por igual alternando los lados hasta que entre en contacto metal con metal. Asegúrese de que las patillas entran completamente en las ranuras. NOTA: Es importante apretar todas las tuercas por igual para evitar que se pinche la junta.



#### 5. APLIQUE EL PAR DE APRIETE:

Aplique un par de apriete de 600 ft-lbs/814 N•m a cada tuerca con una atornilladora. Debido a los elevados requisitos de par, recomendamos utilizar un multiplicador de par.

**5a.** Inspeccione visualmente los cierres en cada unión para asegurarse de que el montaje es correcto.

#### **⚠ PRECAUCIÓN**

- Para que el montaje sea correcto, debe apretar las tuercas hasta que el área de pernos entre en contacto metal con metal con un par de apriete de 600 ft-lbs/815 Nem.
- No toque el acoplamiento abierto durante su apriete.

De no seguir las presentes instrucciones pueden ocurrir fallos en la unión, heridas personales graves y daños en la propiedad.

#### Información Estilo 770

	Medida	Estilo	770
Tamaño nominal pulgadas	Diámetro exterior real del tubo pulgadas/mm	Tamaño tuerca pulgadas/ Métrico	Diámetro broca pulgadas/ mm
26 – 36	26.000 - 36.000	1 ¼	2
	660,4 - 914	M30	50
42	42.000	1 ½	2 3/8
	1067	M36	60



#### ADVERTENCIA







- Lea atentamente todas las instrucciones antes de empezar a instalar cualquier producto para tuberías de Victaulic.
- Despresurice y drene el sistema de tuberías antes de instalar, desmontar o ajustar cualquier sistema de tuberías Victaulic.
- Use gafas de seguridad, casco y calzado de protección.

El incumplimiento de las presentes instrucciones puede provocar heridas graves, una instalación defectuosa y/o daños en el edificio.


#### Siga los pasos 1 – 4 del capítulo "Pasos previos a la instalación del acoplamiento".



 INSTALE LAS CARCASAS: Instale una parte de la carcasa articulada sobre la junta con las patillas bien metidas en las ranuras. Monte la otra parte de la carcasa en su sitio. Apriétela para centrar la junta y asentar la carcasa.







#### 3. COLOQUE LA HERRAMIENTA

**DE MONTAJE:** Introduzca la barra "T" de la herramienta de montaje Estilo 792 en las muescas a un lado de la carcasa del acoplamiento. Introduzca el morro de la herramienta de montaje en la muesca del otro lado de la carcasa del acoplamiento.

NOTA: Para facilitar la instalación de los acoplamientos de 6 pulg/168,3 mm y mayores, puede usar una extensión de la herramienta de montaje. La extensión se puede hacer con un tubo de acero estándar o de alumínio de % pulg/19 mm (que no sobrepase 10 pulg/254 mm de largo) que se fija al mango de la herramienta.

#### **A** ADVERTENCIA

- NO use una fuerza excesiva para montar los acoplamientos Estilo 791. Si la herramienta de montaje se resiste a cerrar o no se puede colocar el pasador de bloqueo, compruebe la posición de la junta y asegúrese de que los extremos del tubo están dentro de las especificaciones Victaulic.
- NO use martillos ni instrumentos pesados para cerrar la herramienta de montaje.
   Si los usa, puede partir, deformar o desalinear los componentes.
- Use sólo el pasador de bloqueo Victaulic de la medida adecuada, que viene con cada acoplamiento.

De no seguir estas instrucciones puede provocar fallos en el producto, serios daños personales y/o daños en la instalación.



4. ALINEE LOS AGUJEROS: Empuje la herramienta de montaje firmemente hacia abajo para juntar las carcasas y alinear los agujeros para el pasador de bloqueo.



5. INTRODUZCA EL PASADOR
DE BLOQUEO: Asegúrese de que el pasador
de bloqueo es de la medida adecuada (consulte
la tabla de esta página). Coloque el pasador
metiendo la parte plana en el agujero.



#### FIJE EL PASADOR DE BLOQUEO:

Con un martillo, empuje el pasador dentro de los dos agujeros de la carcasa con las estrías en el agujero. **NOTA:** La posición del pasador debe ser similar a la del pasador permanente del otro lado del acoplamiento.

**6a.** Retire la herramienta de montaje levantándola y sacándola del acoplamiento.

### Diámetro pasador de bloqueo del Estilo 791

М	edida	Pasador de l	oloqueo †
Tamaño nominal pulgadas	Diámetro exterior real del tubo pulgadas/mm	Medida (Diámetro x Longitud) pulgadas	Código de color
2	2.375 60,3	5/16 X 1 7/8	Blanco
2 ½	2.875 73,0	3/8 x 1 7/8	Rojo
3	3.500 88,9	3/8 x 1 7/8	Rojo
4	4.500 114,3	7∕16 X 2	Amarillo
6	6.625 168,3	½ x 2 1/16	Verde
8	8.625 219,1	5⁄16 x 2 5∕16	Azul

† Disponibles pasadores de bloqueo adicionales para acoplamientos Vic-Boltless con código de color de 10 pasadores.



#### Instrucciones de desmontaje y reutilización de los acoplamientos Vic-Boltless Estilo 791

#### ADVERTENCIA



- Despresurice y drene el sistema de tuberías antes de intentar quitar cualquier producto para tuberías de Victaulic.
- De no hacerlo puede provocar serios daños personales y/o daños en la instalación.



- 1. Introduzca la barra "T" de la herramienta de montaje Estilo 792 en las muescas con el pasador más largo (no del lado "as-cast", estado bruto de colada). Meta el morro de la herramienta en la muesca central. Baje la herramienta hasta que toque la carcasa. Sujete la herramienta en esa posición.
- 2. Con un martillo y un punzón (o herramienta similar de menor diámetro que el pasador) en el extremo plano, extraiga el pasador de bloqueo del agujero y sáquelo completamente del acoplamiento. NOTA: Puede que para acceder al pasador sea necesario girar el acoplamiento si está instalado con ciertas válvulas o accesorios.

- **3.** Levante la herramienta de montaje y sáquela del acoplamiento. Retire las carcasas y la junta.
- 4. Compruebe que la junta no esté dañada. Si lo está, debe sustituirla por una nueva junta Victaulic de un grado adecuado para el uso que le vaya a dar.
- 5. Compruebe que la articulación de la carcasa y el pasador de bloqueo no se han aflojado, deformado, doblado o dañado. Si tiene la menor duda sobre el estado del acoplamiento, no lo reutilice.
- 6. Siga todas las instrucciones de instalación de este capítulo para el montaje. NOTA: Compruebe el tubo y el estado de la ranura, lubrique la junta, etc.

#### **A** ADVERTENCIA











- Lea atentamente todas las instrucciones antes de empezar a instalar cualquier producto para tuberías de Victaulic.
- Despresurice y drene el sistema de tuberías antes de instalar, desmontar o ajustar cualquier sistema de tuberías Victaulic.
- Use gafas de seguridad, casco y calzado de protección.

El incumplimiento de las presentes instrucciones puede provocar heridas graves, una instalación defectuosa y/o daños en el edificio.



#### COMPRUEBE EL EXTREMO DE LOS

TUBOS: La superficie exterior del tubo entre el extremo y la ranura debe estar lisa y sin mellas, restos (de soldadura por ejemplo) o marcas de rodillo para asegurar una perfecta estanqueidad de la unión. Elimine cualquier resto de grasa, pintura, suciedad y partículas cortantes.



#### 2. COMPRUEBE Y LUBRIQUE

LA JUNTA: Compruebe la junta y asegúrese de que es adecuada para el uso que pretende darle. Aplique una fina capa de lubricante Victaulic o silicona en los labios de sellado y el exterior de la junta.

#### 

 Utilice siempre un lubricante compatible para impedir que la junta se pinche o se rasgue durante la instalación.

No seguir esta recomendación podría dar origen a escapes.




3. INSTALE LA JUNTA: Instale la parte más ancha de la junta (marcada NPS) sobre el extremo del tubo más grande (lado NPS). Asegúrese de que la junta no sobrepasa el extremo del tubo.



#### 4. JUNTE LOS EXTREMOS DE LOS

**TUBOS:** Alinee y junte el tubo NPS y el tubo JIS. Deslice la junta hasta su posición y céntrela entre la ranura de cada extremo. **NOTA:** Asegúrese de que no entra ningún trozo de junta en la ranura de un tubo y de que el lado NPS de la junta está del lado del tubo NPS.





#### **NOTA**


 Los acoplamientos de transición Victaulic Estilo 707-IJ están diseñados con orejetas de montaje para poder montar correctamente las carcasas (NPS con NPS y JIS con JIS). Las orejetas deben estar en lados onuestos.



5. INSTALE LAS CARCASAS: Instale las carcasas sobre la junta. Asegúrese de que la mayor abertura de la carcasa (marcada NPS) queda frente al tubo más grande (lado NPS) y de que las patillas del acoplamiento entran completamente en las ranuras de ambos extremos.

#### ♠ PRECAUCIÓN

 Asegúrese de que la junta no se enrolla ni se pincha cuando instale las carcasas.
 De no seguir esta indicación, puede provocar daños en la junta y escapes en la unión.



#### 6. COLOQUE PERNOS/TUERCAS:

Coloque los pernos y enrosque las tuercas a mano. **NOTA:** Asegúrese de que el cuello oval de cada perno asienta correctamente en su agujero.



7. APRIETE LAS TUERCAS: Apriete las tuercas todas por igual alternando los lados hasta que entre en contacto metal con metal. Asegúrese de que las patillas penetran completamente en las ranuras. NOTA: Es importante apretar todas las tuercas por igual para evitar que se pinche la junta.

**7a.** Inspeccione visualmente los cierres en cada unión para asegurar dicho contacto metal con metal.

#### A ADVERTENCIA

- Para un montaje correcto, hay que apretar todas las tuercas por igual alternándolas hasta que haya contacto metal con metal en el cierre de pernos.
- No toque el acoplamiento abierto durante su apriete.

De no seguir las presentes instrucciones pueden ocurrir fallos en la unión, heridas personales graves y daños en la propiedad.

#### Información de interés Estilo 707-IJ

	Medida		Tamaño tuerca	Diámetro broca
Tamaño	Diá. ext.	Diá. ext.	Métrico/	mm/
nom.	NPS	JIS	pulgadas	pulgadas
200A	219.1	216.3	M20	32
8	8,625	8,515	3/4	1 ¼
250A	273.0	267.4	M22	36
10	10,750	10,528	%	1 7⁄16
300A	323.9	318.5	M22	36
12	12,750	12,539	%	1 7⁄16



# Acoplamientos con AGS (Advanced Groove System) para tubos ranurados directamente o aplicaciones AGS Vic-Ring®

## Instrucciones de instalación



Acoplamiento rígido Estilo W07 AGS (diámetros de 24 pulg/610 mm y menores)



Acoplamiento flexible Estilo W77 AGS (diámetros de 24 pulg/610 mm y menores)



Acoplamiento rígido con AGS Estilo W89 (diámetros de 24 pulg/610 mm y menores)



Acoplamiento rígido Estilo W07 AGS (diámetros de 26 pulg/660 mm y mayores)




Acoplamiento flexible Estilo W77 AGS (diámetros de 26 pulg/660 mm y mayores)




## INSPECCIÓN DE LAS EXTREMIDADES DE LOS TUBOS PARA ACOPLAMIENTOS CON 465 - CUALQUIER DIÁMETRO

1. Hay que inspeccionar visualmente los extremos de los tubos conforme a los requisitos detallados en este capítulo.



 El borde frontal del extremo del tubo debe ser uniforme y sin superficies cóncavas/convexas que causarían un seguimiento inadecuado del rodillo laminador y dificultarían el montaje del acoplamiento (ver dibujo arriba). 3. Si hay que mecanizar un agujero en el tubo, Victaulic recomienda usar una herramienta de corte guiada mecánicamente para preparar el tubo. Cortar el extremo del tubo a mano no es aceptable.



**4.** Corte a escuadra los extremos del tubo (dimensión "S" mostrada arriba) en 1/8 pulg/3,2 mm.

## REPARACIÓN DEL TUBO PARA ACOPLAMIENTOS CON 465 (APLICACIONES DE RANURADO DIRECTO) – CUALQUIER DIÁMETRO



- 1. Antes de ranurar, hay que pulir las soldaduras y dejarlas enrasadas con la superficie del tubo (diámetro interior y exterior). Lime las soldaduras en una distancia mínima de 6 pulg/152 mm desde el extremo. Esta zona debe quedar lisa y sin mellas, bultos o marcas de rodillo para que la unión quede perfectamente estanca. Los tubos con soldaduras externas y axiales se pueden soportar con apoyos ajustables Victaulic. No obstante, la soldadura debe quedar suave y redondeada y al menos tres veces más ancha que alta. La soldadura no debe exceder una altura de % pulg/3 mm.
- 1a. Ranure el tubo conforme a las especificaciones AGS Victaulic de este manual. NOTA: USE RODILLOS VICTAULIC AGS RW PARA TUBOS DE ACERO AL CARBONO Y DE ACERO INOXIDABLE DE PESO ESTÁNDAR O RODILLOS AGS RWX ESPECIALES PARA TUBOS DE ACERO INOXIDABLE DE PARED LIGFRA



**1b.** Limpie la superficie exterior del tubo, desde la ranura hasta el extremo, y elimine cualquier rastro de aceite, grasa, pintura suelta y suciedad.

#### INFORMACIÓN SOBRE LA APLICACIÓN 465 VIC-RING®

Los acoplamientos rígidos Estilo W07 AGS, los acoplamientos flexibles Estilo W77 AGS y los acoplamientos rígidos Estilo W89 se pueden instalar en tubos de acero al carbono preparados con AGS Vic-Rings. Los Vic-Rings deben soldarse en los extremos del tubo de acero al carbono conforme a las especificaciones AGS Victaulic (consulte los requisitos de preparación del tubo a continuación). NOTA: Los Vic-Rings AGS NO se pueden soldar a tubos de acero inoxidable para usarlos con acoplamientos rígidos con AGS Estilo W89.

#### PREPARACIÓN DEL TUBO PARA ACOPLAMIENTOS CON 465 ESTILO W07, W77 Y W89 (APLICACIONES AGS VIC-RING®) – CUALQUIER DIÁMETRO



- Antes de soldar un Vic-Ring en el extremo del tubo, hay que pulir las soldaduras y dejarlas enrasadas con la superficie exterior del tubo. Lime las soldaduras a una distancia de 6 pulg/152 mm desde el extremo. Esta zona debe estar lisa y sin mellas, bultos o marcas de rodillo para que la unión quede perfectamente estanca.
- 1a. Suelde el Vic-Ring al extremo del tubo conforme a las especificaciones de la publicación Victaulic correspondiente:
- 16.11 para acoplamientos rígidos Estilo W07
- 16.12 para acoplamientos flexibles Estilo W77
- 16.15 para acoplamientos rígidos Estilo W89.



 Limpie la superficie exterior de los Vic-Rings para eliminar la suciedad y demás material extraño

#### **A** ADVERTENCIA











- Lea atentamente todas las instrucciones antes de empezar a instalar cualquier producto para tuberías de Victaulic.
- Despresurice y drene el sistema de tuberías antes de instalar, desmontar o ajustar cualquier sistema de tuberías Victaulic.
- Use gafas de seguridad, casco y calzado de protección.

El incumplimiento de las presentes instrucciones puede provocar heridas graves, una instalación defectuosa y/o daños en el edificio.

#### NOTA

 Las fotos de instalación son de un acoplamiento rigido Estilo WO7 AGS en tubos ranurados directamente.
 Siga los mismos pasos para instalar acoplamientos flexibles Estilo W77 AGS en tubos ranurados directamente y acoplamientos Estilos W07 y W77 en tubos preparados con AGS Vic-Rings.



 NO intente montar acoplamientos Estilo W07 o Estilo W77 AGS en tubos ranurados directamente con rodillos de ranura original.

De no seguir esta instrucción, el montaje será defectuoso, la junta fallará y provocará serios daños personales y/o daños en la propiedad.

LOS ACOPLAMIENTOS ESTILOS WO7 Y W77 TIENEN REQUISITOS DE PAR DE APRIETE. CONSULTE LAS INSTRUCCIONES DE LAS PÁGINAS SIGUIENTES O LAS MARCAS DE LAS CARCASAS PARA CONOCER ESTOS REQUISITOS DE PAR.

1. Prepare el tubo conforme a los capítulos "Inspección de la extremidades de los tubas" de la página 120 ó 121. NOTA: USE RODILLOS VICTAULIC AGS RW PARA TUBOS DE ACERO AL CARBONO Y DE ACERO INOXIDABLE DE PESO ESTÁNDAR O RODILLOS AGS RWX ESPECIALES PARA TUBOS DE ACERO INOXIDABLE DE PARED LIGERA.



2. COMPRUEBE LA JUNTA: Compruebe la junta y asegúrese de que es adecuada para el uso que pretende darle. El color identifica su grado. Aplique una fina capa de lubricante Victaulic o silicona en los labios de sellado, el exterior de la junta y la superficie interior de las dos carcasas del acoplamiento.



 COLOQUE LA JUNTA: Coloque la junta en el extremo del tubo o en el AGS Vic-Ring. Asegúrese de que la junta no sobrepasa el extremo del tubo o el AGS Vic-Ring.



#### 4. JUNTE LOS EXTREMOS DE LOS

**TUBOS:** Alinee y junte los dos extremos de los tubos. Deslice la junta por el tubo hasta su sitio y céntrela entre las ranuras o en el AGS Vic-Ring.



#### 5. LUBRIQUE LA ROSCA DE LOS

PERNOS: Aplique una fina capa de lubricante Victaulic o de silicona en la rosca de los pernos. NOTA: Si se encargan especialmente pernos y tuercas de acero inoxidable, aplicar un antigripante en la rosca de los pernos.

#### 

 Asegúrese de que la junta no se enrolla ni se pincha cuando instale las carcasas.
 De no seguir esta indicación, puede provocar daños en la junta y escapes en la unión.



6. INSTALE LAS CARCASAS: Instale las carcasas por encima de la junta. Asegúrese de que las patillas penetran completamente en las ranuras de ambos tubos o en el AGS Vic-Ring. Sujete los segmentos mientras prepara pernos y tuercas.

#### 6a. COLOQUE PERNOS/TUERCAS:

Coloque los pernos y enrosque a mano una tuerca en cada uno. **NOTA:** Asegúrese de que el cuello oval de los pernos asienta correctamente en su agujero.

EN ACOPLAMIENTOS DE 22 PULG/559 MM ESTILO WO7 Y ESTILO W77 CON FIJACIONES DE ACERO INOXIDABLE: Se debe poner una arandela debajo de cada tuerca.





7. APRIETE LAS TUERCAS: Apriete las tuercas por igual alternando los lados. Asegúrese de que las patillas penetran completamente en las ranuras de ambos extremos o en el AGS Vic-Ring. Siga apretando las tuercas por igual alternando los lados hasta que entre en contacto el metal con el metal en el cierre de pernos Y se alcance el par de apriete requerido. Consulte los "Par de apriete necesario" de la página siguiente.

NOTA: Es importante apretar todas las tuercas por igual para evitar que se pinche la junta. Recomendamos usar una llave de cubo profundo para instalar bien los pernos largos que llevan estos productos. La llave de cubo profundo permite meter la tuerca completamente para apretar mejor.

PARA EVITAR QUE SE SEQUE EL LUBRICANTE Y SE PINCHE LA JUNTA, PONGA SIEMPRE EL CIERRE EN CONTACTO METAL CON METAL INMEDIATAMENTE DESPUÉS DE MONTAR EL ACOPLAMIENTO SOBRE EL TUBO O EL AGS VIC-RING.







**8.** Inspeccione visualmente los cierres en cada unión para asegurar dicho contacto metal con metal en toda la zona del cierre de pernos.

#### ADVERTENCIA

- Para que el montaje sea correcto, debe apretar las tuercas hasta que el área de pernos entre en contacto metal con metal con el par de apriete requerido en estas instrucciones.
- Ponga siempre el cierre en contacto metal con metal inmediatamente después de montar el acoplamiento en la extremidad del tubo o en el AGS Vic-Ring.
- No toque el acoplamiento abierto durante su apriete.

De no seguir las presentes instrucciones pueden ocurrir fallos en la unión, heridas personales graves y daños en la propiedad.

#### Par de apriete necesario

	Par de apriete necesario	
Tamaño nominal pulgadas	Diámetro exterior real del tubo pulgadas/mm	ft. lbs. (N•m)
14 – 18	14.000 – 18.000 355,6 – 457	250 340
20 – 24	20.000 – 24.000 508 – 610	375 500

#### Información de interés para Estilo W07 y W77

Medida			Tamaño tuerca	Diámetro broca
Tamaño nominal pulgadas	Diámetro exterior real del tubo pulgadas/mm	Número de pernos/tuercas	pulgadas/métrico	pulgadas/mm
14 – 18	14.000 – 18.000 355,6 – 457	2	1 M24	1 <sup>5</sup> /8 41
20 – 24	20.000 - 24.000 508 - 610	2	1 1/8 M27	1 <sup>13</sup> / <sub>16</sub> 46

#### A ADVERTENCIA











- Lea atentamente todas las instrucciones antes de empezar a instalar cualquier producto para uberías de Victaulic.
- Despresurice y drene el sistema de tuberías antes de instalar, desmontar o ajustar cualquier sistema de tuberías Victaulic.
- Use gafas de seguridad, casco y calzado de protección.

El incumplimiento de las presentes instrucciones puede provocar heridas graves, una instalación defectuosa y/o daños en el edificio.

#### **NOTA**

 Las fotos de instalación son de un acoplamiento rigido Estilo WO7 AGS en tubos ranurados directamente.
 Siga los mismos pasos para instalar acoplamientos flexibles Estilo W77 AGS en tubos ranurados directamente y acoplamientos Estilos W07 y W77 en tubos preparados con AGS Vic-Rings.



 NO intente montar acoplamientos Estilo W07 o Estilo W77 AGS en tubos ranurados directamente con rodillos de ranura original.

De no seguir esta instrucción, el montaje será defectuoso, la junta fallará y provocará serios daños personales y/o daños en la propiedad.

LOS ACOPLAMIENTOS ESTILOS WO7 Y W77 TIENEN REQUISITOS DE PAR DE APRIETE. CONSULTE LAS INSTRUCCIONES DE LAS PÁGINAS SIGUIENTES O LAS MARCAS DE LAS CARCASAS PARA CONOCER ESTOS REQUISITOS DE PAR.

1. Prepare el tubo conforme a los capítulos "Inspección de las extremidades de los tubas" y "Preparación del tubo" de la página 120 6 121. NOTA: USE RODILLOS VICTAULIC AGS RW PARA TUBOS DE ACERO AL CARBONO Y DE ACERO INOXIDABLE DE PESO ESTÁNDAR O RODILLOS AGS RWX ESPECIALES PARA TUBOS DE ACERO INOXIDABLE DE PARED LIGERA.





#### 2. COMPRUEBE Y LUBRIQUE LA

JUNTA: Compruebe la junta y asegúrese de que es adecuada para el uso que pretende darle. El color identifica el grado de junta. Aplique una fina capa de lubricante Victaulic o silicona en los labios de sellado, el exterior de la junta y la superficie interior de las carcasas del acoplamiento.



 COLOQUE LA JUNTA: Coloque la junta en el extremo del tubo o en el AGS Vic-Ring. Asegúrese de que la junta no sobrepasa el extremo del tubo o el AGS Vic-Ring.

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN DE LOS ACOPLAMIENTOS CON ADVANCED GROOVE SYSTEM (AGS) PARA TUBOS RANURADOS DIRECTAMENTE O APLICACIONES AGS VIC-RING® REV E





#### NOTA

 Para ayudar al montaje hay unas orejetas en las carcasas de los acoplamientos.
 Debido al peso de las carcasas, recomendamos encarecidamente usar algún equipo elevador.

#### **PRECAUCIÓN**

 Asegúrese de que la junta no se enrolla ni se pincha cuando instale las carcasas.
 De no seguir esta indicación, puede provocar daños en la junta y escapes en la unión.



## 4. JUNTE LOS EXTREMOS DE LOS TUBOS: Alinee y junte los dos extremos de los tubos. Deslice la junta por el tubo hasta su sitio y céntrela entre las ranuras o en el AGS Vic-Ring.





6. INSTALE LAS CARCASAS: Con algún sistema de tirantes, similar al de la foto con los pernos insertados en sus agujeros, instale las carcasas sobre la junta. Asegúrese de que las patillas entran completamente en las ranuras de ambos extremos.

5. LUBRIQUE LAS ROSCAS DE LOS PERNOS: Aplique una fina capa de lubricante Victaulic o silicona en las roscas de los pernos. NOTA: Si se encargan especialmente pernos y tuercas de acero inoxidable, aplicar un antigripante en las roscas.





#### 6a. INSTALE ARANDELAS/TUERCAS

PLANAS: Instale una arandela plana (suministrada con el acoplamiento) en el extremo de cada perno y enrosque las tuercas a mano. NOTA: Asegúrese de que el cuello oval de cada perno asienta bien en su agujero.









Repita la operación hasta que termine de apretar según los requisitos de instalación del paso 7.







7. APRIETE LAS TUERCAS: Apriete las tuercas por igual alternando los lados (ver la secuencia de apriete en los dibujos de la izquierda). Asegúrese de que las patillas penetran completamente en las ranuras en la extremidad del tubo o en el AGS Vic-Ring. Siga apretando las tuercas por igual alternando los lados hasta que entre en contacto el metal con el metal Y se alcance el par de apriete necesario. Consulte el par necesario en el cuadro "Par de apriete necesario" de la página siguiente.

NOTA: Es importante apretar todas las tuercas por igual para evitar que se pinche la junta. Recomendamos usar una llave de cubo profundo para instalar bien los pernos largos que llevan estos productos. La llave de cubo profundo permite meter la tuerca completamente para apretar mejor.

PARA EVITAR QUE SE SEQUE EL LUBRICANTE Y SE PINCHE LA JUNTA, PONGA SIEMPRE EL CIERRE EN CONTACTO METAL CON METAL INMEDIATAMENTE DESPUÉS DE MONTAR EL ACOPLAMIENTO SOBRE EL TUBO O EL AGS VIC-RING.







**8.** Inspeccione visualmente los cierres en cada unión para asegurar dicho contacto metal con metal en toda la zona del cierre de pernos.

#### **ADVERTENCIA**

- Los pernos deben apretarse por igual hasta que entre en contacto el metal con el metal en el cierre de pernos Y se alcance el par necesario.
- Ponga siempre el cierre en contacto metal con metal inmediatamente después de montar el acoplamiento en la extremidad del tubo o en el AGS Vic-Ring.
- · No toque el acoplamiento abierto durante su apriete.

De no seguir estas instrucciones puede haber fallos en la unión que causen heridas personales y/o daños en la instalación.

#### Par de apriete necesario

Diámetro del acoplamiento		Par de apriete necesario	
Tamaño nominal pulgadas	Diámetro exterior real del tubo pulgadas/mm	ft. lbs. (N∙m)	
26 – 28	26.000 – 28.000 660 – 711	375 500	
30 – 38	30.000 – 38.000 762 – 965	500 678	
40 – 60	40.000 – 60.000 1016 – 1524	600 814	

#### Información de interés para Estilo W07 y W77

Medida			Diámetro de pernos/ tuercas/arandelas	Diámetro broca
Tamaño nominal pulgadas	Diámetro exterior real del tubo pulgadas/mm	Número de pernos/ tuercas/arandelas	pulgadas/métrico	pulgadas/mm
26 – 28	26.000 - 28.000 660 - 711	4	1 1/8 M27	1 <sup>13</sup> / <sub>16</sub> 46
30 – 38	30.000 – 38.000 762 – 965	4	1 ¼ M30	2 50
40 – 60	40.000 - 60.000 1016 - 1524	4	1 ½ M36	2 <sup>3</sup> / <sub>8</sub> 60

Estilo W89 - Acoplamiento rígido con 49 para tubos de acero inoxidable ranurados directamente o de acero al carbono preparados con AGS Vic-Rings (diámetros de 24 pulg/ 610 mm y menores)

#### A ADVERTENCIA











- Lea atentamente todas las instrucciones antes de empezar a instalar cualquier producto para tuberías de Victaulic.
- Despresurice y drene el sistema de tuberías antes de instalar, desmontar o ajustar cualquier sistema de tuberías Victaulic.
- Use gafas de seguridad, casco y calzado de protección.

El incumplimiento de las presentes instrucciones puede provocar heridas graves, una instalación defectuosa y/o daños en el edificio.

#### NOTA

· Las fotos de instalación son de un acoplamiento rígido Estilo W89 con AGS en tubos ranurados directamente. Siga los mismos pasos para instalar acoplamientos rígidos Estilo W89 con AGS en tubos de acero al carbono preparados con AGS Vic-Rings.

Prepare el tubo conforme a los capítulos "Inspección de las extremidades de los tubos' y "Preparación del tubo" en la página 120 ó 121 NOTA: CUANDO SE RANURA DIRECTAMENTE UN TUBO DE ACERO INOXIDABLE. EL TUBO DEBE RANURARSE POR LAMINACIÓN CON RODILLOS VICTAULIC AGS (RWX SON ESPECIALES PARA TUBOS DE ACERO INOXIDABLE DE PARED LIGERA Y LOS RW PARA TUBOS DE ACERO INOXIDABLE DE PARED ESTÁNDAR).

#### **ADVERTENCIA**

- Los acoplamientos Estilo W89 solamente pueden usarse en tubos ranurados directamente según especificaciones Victaulic del Advanced Groove System (AGS) con rodillos Victaulic AGS (los RWX son especiales para tubos de acero inoxidable de pared ligera y los RW para tubos de acero inoxidable de pared ligera) o en tubos de acero al carbono preparados con AGS Vic-Rings.
- NO intente montar estos productos en un tubo preparado con rodillos de ranura original.

De no seguir esta instrucción, el montaje será defectuoso, la junta fallará y provocará serios daños personales y/o daños en la propiedad.

LOS ACOPLAMIENTOS ESTILOS **W89 TIENEN REQUISITOS DE** PAR DE APRIETE. CONSULTE LAS INSTRUCCIONES DE LAS PÁGINAS SIGUIENTES O LAS MARCAS EN LAS CARCASAS PARA CONOCERLOS.



#### COMPRUEBE LA JUNTA 2

Y LUBRIQUE: Compruebe la junta y asegúrese de que es adecuada para el uso que pretende darle. El color identifica su grado. Aplique una fina capa de lubricante Victaulic o silicona en los labios y el exterior de la junta.



COLOQUE LA JUNTA: Coloque la junta en el extremo del tubo o en el AGS Vic-Ring. Asegúrese de que la junta no sobrepasa el extremo del tubo o el AGS Vic-Ring.



#### 4. JUNTE LOS EXTREMOS DE LOS

**TUBOS:** Alinee y junte los dos extremos de los tubos. Deslice la junta por el tubo hasta su sitio y céntrela entre las ranuras o en el AGS Vic-Ring.



#### 5. LUBRIQUE LAS ROSCAS DE LOS

PERNOS: Aplique una fina capa de lubricante Victaulic o silicona en las roscas de los pernos. NOTA: Si se encargan especialmente pernos y tuercas de acero inoxidable, aplicar un antigripante en las roscas.

#### PRECAUCIÓN

 Asegúrese de que la junta no se enrolla ni se pincha cuando instale las carcasas.
 De no seguir esta indicación, puede provocar daños en la junta y escapes en la unión.



6. INSTALE LAS CARCASAS: Instale las carcasas por encima de la junta. Asegúrese de que penetran completamente en las ranuras de ambos tubos o en el AGS Vic-Ring. Sujete los segmentos mientras prepara pernos y tuercas.



#### 7. COLOQUE PERNOS/TUERCAS:

Coloque los pernos y enrosque las tuercas a mano. **NOTA:** Asegúrese de que el cuello oval de los pernos asienta correctamente en su agujero.

#### ADVERTENCIA

- Los pernos deben apretarse por igual hasta que entre en contacto el metal con el metal en el cierre de pernos Y se alcance el par necesario.
- Ponga siempre el cierre en contacto metal con metal inmediatamente después de montar el acoplamiento en la extremidad del tubo o en el AGS Vic-Ring.
- No toque el acoplamiento abierto durante su apriete.

De no seguir estas instrucciones puede haber fallos en la unión que causen heridas personales y/o daños en la instalación.





8. APRIETE LAS TUERCAS: Apriete las tuercas por igual alternando los lados. Asegúrese de que las patillas del acoplamiento penetran completamente en las ranuras de ambos tubos. Siga apretando los pernos por igual hasta que entre en contacto el metal con el metal Y se alcance el par de apriete de 375 ft-lbs/500 N•m.



NOTA: Es importante apretar todas las tuercas por igual para evitar que se pinche la junta. Recomendamos usar una llave de cubo profundo para instalar bien los pernos largos que llevan estos productos. La llave de cubo profundo permite meter la tuerca completamente para apretar mejor.

PARA EVITAR QUE SE SEQUE EL LUBRICANTE Y SE PINCHE LA JUNTA, PONGA SIEMPRE EL CIERRE EN CONTACTO METAL CON METAL INMEDIATAMENTE DESPUÉS DE MONTAR EL ACOPLAMIENTO SOBRE EL TUBO O EL AGS VIC-RING.

#### Información de interés Estilo W89

Medida		Tamaño tuerca	Tubo Medida
Tamaño nominal pulgadas	Diámetro exterior real del tubo pulgadas/mm	pulgadas/ métrico	pulgadas/ mm
14 – 24	14.000 – 24.000 355,6 – 610	1 1/8 M27	1 <sup>13</sup> /16 46



## Adaptadores de brida para tubos de extremo ranurado

#### Instrucciones de instalación



Adaptador de brida Estilo 441 Vic-Flange





Adaptador de brida Estilo 741 Vic-Flange




Adaptador de brida Estilo 743 Vic-Flange



Adaptador de brida Estilo 744 FireLock



## NOTAS SOBRE EL ADAPTADOR DE BRIDA DE ACERO INOXIDABLE VIC-FLANGE® ESTILO 441



#### Exagerado para mayor claridad

- El Estilo 441 está diseñado para usarlo con bridas de cara alzada Clase 150, conformes a norma ANSI B16.5. Si se usa un Estilo 441 con una brida de cara lisa, los resaltes del borde exterior y alrededor de los agujeros de unión del Estilo 441 deben estar enrasados con el cuerpo. Las zonas sombreadas del dibujo de arriba identifican los resaltes que hay que limar en ambos segmentos.
- El Estilo 441 no debe usarse en instalaciones en las que no queden enrasados con la otra brida. No se deben usar arandelas de brida ni nada que impida montar el Estilo 441 enrasado con la otra brida.
- El Estilo 441 no debe usarse como anclaje para tirantes a través de juntas no embridadas.
- El Estilo 441 no debe usarse sobre superficies recubiertas de goma o con válvulas tipo wafer o lug o cuando no está enrasado con la brida de unión.
- Debido al tamaño de la brida exterior, el Estilo 441 no debe usarse a 90° de otro empalme estándar.
- PARA INSTALAR CORRECTAMENTE LOS ADAPTADORES DE BRIDA VIC-FLANGE ESTILO 441, ES NECESARIO USAR PERNOS DE MONTAJE ESTÁNDAR DE FUSTE SIN ROSCAR.

#### **A** ADVERTENCIA











- Lea atentamente todas las instrucciones antes de empezar a instalar cualquier producto para tuberías de Victaulic.
- Despresurice y drene el sistema de tuberías antes de instalar, desmontar o ajustar cualquier sistema de tuberías Victaulic.
- Use gafas de seguridad, casco y calzado de protección.

El incumplimiento de las presentes instrucciones puede provocar heridas graves, una instalación defectuosa y/o daños en el edificio.

#### **NOTA**

 Asegúrese de que hay espacio suficiente detrás de la ranura del tubo para un correcto montaje del adaptador de brida Vic-Flange.



#### COMPRUEBE EL EXTREMO DE LOS

**TUBOS:** La superficie exterior del tubo entre el extremo y la ranura debe estar lisa y sin mellas, restos (de soldadura por ejemplo) o marcas de rodillo para asegurar una perfecta estanqueidad de la unión. Elimine cualquier resto de grasa, pintura, suciedad y partículas cortantes.




 INSERTE EL OTRO PERNO: Inserte un perno de montaje de fuste sin roscar estándar en el agujero para hacer de bisagra, como se muestra arriba.



#### 3. COMPRUEBE Y LUBRIQUE LA

JUNTA: Compruebe la junta y asegúrese de que es adecuada para el uso que pretende darle. Su color identifica el grado. Aplique una fina capa de lubricante Victaulic o de silicona en los labios y el exterior de la junta.





4. INSTALE LA JUNTA: Coloque la junta en el extremo del tubo. Asegúrese de que está bien colocada, como se muestra arriba. NOTA: Las letras del exterior de la junta deben mirar hacia el asiento del adaptador de brida Vic-Flange Estilo 441.





5. INSTALE EL ADAPTADOR DE BRIDA VIC-FLANGE: Ponga la brida articulada alrededor del extremo ranurado del tubo. Asegúrese de que la patilla del adaptador de brida entra bien en la ranura del tubo.



5a. Las orejetas de cierre facilitan la instalación. Agarre las dos orejetas con unas pinzas o una llave y junte los dos segmentos hasta que los agujeros de los pernos queden alineados.

#### **NOTA**

 Si usa pernos/tuercas de acero inoxidable, aplique lubricante antigripante en la rosca del perno.



**5b.** Cuando estén alineados los agujeros de los pernos, inserte en ellos un perno de montaje de fuste sin roscar por el adaptador de brida Vic-Flange.



**5c.** Asegúrese de que la junta sigue bien colocada en el adaptador de brida.



6. JUNTE EL ADAPTADOR DE BRIDA VIC-FLANGE Y LA BRIDA DE UNIÓN: Una la brida de unión con el adaptador Vic-Flange

alineando los dos pernos con los agujeros de la brida de unión.



 ENROSQUE LAS TUERCAS EN LOS PERNOS: Enrosque las tuercas en los pernos y apriételas a mano.



#### 8. INSTALE LOS PERNOS/TUERCAS

**RESTANTES:** Inserte un perno de montaje estándar de fuste sin roscar en los agujeros restantes del adaptador de brida Vic-Flange y la brida de unión. Enrosque a mano una tuerca en cada perno.





8. **INSTALE LOS PERNOS/TUERCAS** RESTANTES: Inserte un perno de montaje estándar de fuste sin roscar en los agujeros restantes del adaptador de brida Vic-Flange y la brida de unión. Enrosque a mano una tuerca en cada perno.



APRIETE LAS TUERCAS:


Apriete todas las tuercas por igual alternando los lados, como en cualquier pieza con brida. Siga apretando todas las tuercas de la brida hasta alcanzar el par de apriete recomendado.

# Información de interés Estilo 441

Medida		Número de pernos/ tuercas de montaje	Perno/tuerca de montaje Diámetro x Longitud	Requisitos cara de unión superficie de sellado pulgadas/mm	
Tamaño nominal pulgadas	Diámetro exterior real del tubo pulgadas/mm	Requerido †	pulgadas/métrico †	"A" Máximo	"B" Mínimo
2	2.375 60,3	4	5/8 × 2 3/4	2.38 61	3.41 87
2 ½	2.875 73,0	4	5/8 x 3	2.88 73	3.91 99
3	3.500 88,9	4	5/8 x 3	3.50 89	4.53 11.5
4	4.500 114,3	8	5/8 x 3	4.50 114	5.53 141
6	6.625 168,3	8	¾ x 3 ½	6.63 168	7.78 198

<sup>†</sup> Victaulic no suministra los pernos/tuercas de montaje. Los diámetros indicados se refieren a conexiones convencionales brida-brida. Utilice pernos de montaje de fuste sin roscar para instalar correctamente los adaptadores de brida Victaulic.

Para un sellado correcto, la zona sombreada de la cara de unión (a la derecha) no debe presentar arañazos, ondulaciones ni deformaciones de ningún tipo.



# NOTAS SOBRE EL ADAPTADOR DE BRIDA VICTAULIC PARA DIÁMETROS 12 PULG/ 323,9 MM Y MENORES

Adaptador de brida Estilo 741 Vic-Flange Adaptador de brida Estilo 744 FireLock Adaptador de brida Estilo 743 Vic-Flange

- El diseño de los adaptadores de brida Victaulic incorpora un pequeño dentado en la lengüeta para resistir la rotación. Hay que quitar estos dientes si el adaptador de brida Victaulic se usa con válvulas de mariposa de extremo ranurado Victaulic Serie 700, con tubo Schedule 5 o con tubos de plástico.
- Los adaptadores de brida Victaulic deben montarse de modo que no haya interferencias con los componentes a unir.
- Debido al tamaño de la brida exterior, los adaptadores de brida Victaulic no debe usarse a 90° de otro empalme estándar.
- · Los adaptadores de brida Victaulic no se pueden usar con empalmes FireLock.
- Cuando empalme una válvula tipo wafer o lug a un empalme Victaulic, tenga en cuenta las dimensiones del disco y deje espacio suficiente.
- Los adaptadores de brida Victaulic no deben usarse como puntos de anclaje para tirantes a través de juntas no embridadas.
- Para unir adaptadores de brida Victaulic a bridas, válvulas, etc. recubiertas de goma, deberá usar una arandela de brida Victaulic. Consulte la sección "Notas sobre las arandelas de brida Victaulic" en la página siguiente.
- Para un sellado correcto, la cara de unión de la brida de acoplamiento no debe presentar arañazos, ondulaciones ni deformaciones de ningún tipo. Consulte las instrucciones de instalación para más información
- Las letras del exterior de la junta deben quedar enfrente de la cavidad de junta del adaptador de brida Victaulic. Si la instalación es correcta, estas letras no deben quedar visibles.
- Los puntos de articulación de los adaptadores de brida Victaulic deben orientarse aproximadamente a 90° entre sí cuando se unan.
- Los adaptadores de brida Vic-Flange Estilo 741 sólo se pueden utilizar en el lado de la válvula de mariposa Serie 700 que no interfiera con la palanca.
- Los adaptadores de brida Vic-Flange Estilo 741 se pueden utilizar en válvulas de mariposa Vic-300 MasterSeal Serie 761 y de retención Serie 716/716H de cualquier tamaño.
- Las válvulas de mariposa Vic-300 MasterSeal Serie 761 no se pueden conectar directamente a componentes embridados con adaptadores de brida Estilo 743. Para ello es necesario poner un adaptador ranura-brida Nº 46 ANSI 300.
- Los adaptadores de brida Vic-Flange Estilo 741 sólo se pueden usar del lado de las válvulas de mariposa de 8 pulg/219,1 mm Serie 765, 705, 766 y 707C que no interfiera con los componentes de unión y con la manipulación.
- Los adaptadores de brida Estilo 741 no se pueden usar en válvulas de mariposa de 10 pulg/ 273,0 mm Serie 765 y Serie 705.
- Los adaptadores de brida Vic-Flange Estilo 741 y Estilo 743 se pueden poner en cualquier lado de las válvulas de retención FireLock Serie 717, 717H, 717R y 717HR.
- Las válvulas de mariposa 765, 705, 766 y 707C no se pueden conectar directamente a componentes embridados con adaptadores Vic-Flange Estilo 743. Para ello hace falta un adaptador ranura-brida Nº 46 ANSI 300.
- Las válvulas de mariposa Serie 763 no se pueden conectar directamente a componentes embridados con adaptadores Vic-Flange Estilo 743. Para ello hace falta un adaptador ranura-brida Nº 46 ANSI 300.
- Los adaptadores de brida Estilo 743 Vic-Flange están diseñados para unirse a bridas de cara alzada. Para conexiones a bridas de cara lisa, habrá que quitar los resaltes de la cara exterior de los Estilo 743 Vic-Flange.
- Si se van a conectar a un empalme o válvula Victaulic, deberá encargar los adaptadores de brida Estilo 743 Vic-Flange de 2, 2 ½ y 3 pulgadas/60,3, 73,0 y 88,9 mm montados de fábrica. Contacte Victaulic para más información.
- PARA INSTALAR CORRECTAMENTE LOS ADAPTADORES DE BRIDA VICTAULIC, ES NECESARIO USAR PERNOS DE MONTAJE ESTÁNDAR DE FUSTE SIN ROSCAR.




# NOTAS SOBRE LAS ARANDELAS DE BRIDA VICTAULIC PARA DIÁMETROS 12 PULG/323,9 MM Y MENORES

Adaptador de brida Estilo 741 Vic-Flange Adaptador de brida Estilo 744 FireLock Adaptador de brida Estilo 743 Vic-Flange

Para un sellado perfecto, la superficie a la que van unidos los adaptadores de brida Victaulic debe ser lisa y dura. Algunas aplicaciones para las que conviene el adaptador de brida Victaulic no presentan una superficie de unión adecuada. En estos casos recomendamos insertar una arandela metálica Victaulic (de fenol tipo F para unir sistemas de cobre) entre el adaptador de brida Victaulic y la brida a unir. Asegúrese de recibir la arandela Victaulic adecuada especificando siempre el estilo y diámetro del producto al hacer su pedido.

- A. Para empalmar un adaptador de brida Victaulic a una brida dentada hay que colocarle antes una junta de brida. Habrá pues que insertar la arandela Victaulic entre el adaptador de brida Victaulic y la junta de brida.
- B. Para empalmar un adaptador de brida Victaulic con una válvula tipo wafer revestida de goma por dentro y parcialmente por fuera (lisa o no) – habrá que colocar la arandela Victaulic entre la válvula y el adaptador Vic-Flange.
- C. Para empalmar un adaptador de brida Victaulic con bridas, válvulas, etc. recubiertas de goma – habrá que colocar la arandela Victaulic entre la brida del adaptador Victaulic y la de goma.
- D. Para empalmar un adaptador de brida Victaulic con componentes (válvulas, filtros, etc.) cuya brida esté revestida siga los pasos del empalme entre el adaptador de brida Victaulic y una brida dentada. Consulte la aplicación "A" arriba.
- E. Para empalmar adaptadores de brida AWWA Victaulic con adaptadores de brida NPS Victaulic hay que colocar la arandela de brida Victaulic entre los dos adaptadores con los puntos de articulación orientados a 90° entre sí. Si alguna de las bridas no es de un adaptador de brida Victaulic (por ej. Válvula de brida), habrá que poner una junta contra esa brida no Victaulic. Después hay que insertar una arandela de brida entre la junta de la brida y la junta de brida Victaulic.
- F. LAS ARANDELAS VIC-FLANGE ESTILO 741 Y ESTILO 744 SON DE DISTINTO TAMAÑO QUE LAS ARANDELAS ESTILO 743. ESTÁ PROHIBIDO SU INTERCAMBIO.

# EJEMPLO:



Exagerado para mayor claridad



Estilo 741 - Adaptador de brida Vic-Flange (diámetros de 12 pulg/323,9 mm y menores) – ANSI 125, Clase 150/DIN PN10 o Clase DIN PN16

Estilo 743 - Adaptador de brida Vic-Flange - ANSI Clase 300

Estilo 743 - Adaptador de brida vic-riange – Ansi Ciase soc

Estilo 744 - Adaptador de brida FireLock - ANSI Clase 150

# **A** ADVERTENCIA











- Lea atentamente todas las instrucciones antes de empezar a instalar cualquier producto para tuberías de Victaulic.
- Despresurice y drene el sistema de tuberías antes de instalar, desmontar o ajustar cualquier sistema de tuberías Victaulic.
- · Use gafas de seguridad, casco y calzado de protección.

El incumplimiento de las presentes instrucciones puede provocar heridas graves, una instalación defectuosa y/o daños en el edificio.

# NOTA

- Las fotos de los pasos de la instalación son del adaptador de brida Estilo 741 Vic-Flange.
   Siga los mismos pasos para instalar adaptadores Estilo 743 Vic-Flange y Estilo 744 FireLock, excepto cuando se diga lo contrario.
- Asegúrese de que hay espacio suficiente detrás de la ranura del tubo para un correcto montaje del adaptador de brida Vic-Flange.



### 1. COMPRUEBE EL EXTREMO DE LOS

TUBOS: La superficie exterior del tubo entre el extremo y la ranura debe estar lisa y sin mellas, restos (de soldadura por ejemplo) o marcas de rodillo para asegurar una perfecta estanqueidad de la unión. Elimine cualquier resto de grasa, pintura, suciedad y partículas cortantes.

# **NOTA**

### Sólo productos FireLock:

- Algunos productos Victaulic FireLock se suministran con juntas Vic-Plus™.
   Si el acoplamiento viene con sistema de juntas Vic-Plus, no hace falta lubricación adicional en la instalación inicial de sistemas húmedos instalados a, o que funcionen en continuo por encima de 0°F/-18°C.
- Consulte el capítulo "Lubricación" de este manual para más información.



# 2. COMPRUEBE Y LUBRIQUE LA

JUNTA: Compruebe la junta suministrada y asegúrese de que es adecuada para el uso que pretende darle. El color identifica su grado. Aplique una fina capa de lubricante Victaulic o silicona en los labios de sellado y el exterior de la junta. NOTA: Esta junta está diseñada para un único sellado. Consulte las notas al principio de este capítulo para las aplicaciones especiales.


# **⚠ PRECAUCIÓN**

 Utilice siempre un lubricante compatible para impedir que la junta se pinche o se rasgue durante la instalación.

No seguir esta recomendación podría dar origen a escapes.







3. INSTALE LA JUNTA: Coloque la junta en el extremo del tubo. Asegúrese de que está bien colocada, como en el dibujo de arriba. NOTA: Las letras del exterior de la junta deben mirar hacia el hueco de la cavidad de junta. Si está bien puesta, estas letras no deben quedar visibles.



4. INSTALE EL ADAPTADOR DE BRIDA: Abra completamente la brida articulada del adaptador y colóquela sobre la junta. Asegúrese de que la lengüeta entra bien en la ranura del tubo.



4a. SÓLO PARA ADAPTADORES DE BRIDA ESTILO 741 Y ESTILO 744:

Las orejetas de cierre sirven para facilitar la instalación. Si es necesario, use una llave inglesa para alinear los agujeros. Así facilitará la inserción de los pernos estándar en los agujeros de unión.



Estilo 741 y Estilo 744



Estilo 743

# 5. INSERTE LOS PERNOS DE UNIÓN:

Inserte un perno de montaje de diámetro estándar de fuste sin roscar en los dos agujeros del adaptador de brida. Así mantendrá la posición de la brida en la ranura del tubo.



**5a.** Asegúrese de que la junta asienta bien en el adaptador de brida.



 JUNTE EL ADAPTADOR DE BRIDA Y LA BRIDA DE UNIÓN: Una el adaptador de brida con la brida de unión alineando los agujeros de los pernos.





**6a.** Enrosque a mano las tuercas estándar de la brida en los dos pernos de unión.



7. COLOQUE LOS PERNOS/TUERCAS RESTANTES: Inserte un perno de montaje de diámetro estándar de fuste sin roscar en los agujeros restantes del adaptador de brida/brida de unión. Enrosque todas las tuercas a mano.



8. APRIETE LAS TUERCAS: Apriete todas las tuercas por igual alternando los lados, como en cualquier pieza de brida. Siga apretando todas las tuercas hasta que haya un buen contacto metal con metal en la brida y se alcance el par de apriete recomendado.


### Información de interés Estilo 741, 743 y 744

Me	dida	Número de pernos/ tuercas de montaje †					Requisitos ca superficie pulgad	de sellado	
Tamaño nominal pulgadas o mm	Diámetro exterior real del tubo pulgadas/mm	Estilo 741	Estilo 743	Estilo 744	Estilo 741	Estilo 743	Estilo 744	"A" Máximo	"B" Mínimo
2	2.375 60,3	4	8	4	5/8 x 2 3/4	5/8 x 3	5/8 x 2 3/4	2.38 61	3.41 87
2 ½	2.875 73,0	4	8	4	5/8 x 3	34 x 3 1/4	5% x 3	2.88 73	3.91 99
3	3.500 88,9	4	8	4	5% x 3	34 x 3 ½	5% x 3	3.50 89	4.53 115
4	4.500 114,3	8	8	8	5% x 3	34 x 3 34	5% x 3	4.50 114	5.53 141
5	5.563 141,3	8	8	8	34 x 3 ½	3/4 × 4	3/4 x 3 ½	5.56 141	6.71 170
6	6.625 168,3	8	12	8	34 x 3 ½	<sup>3</sup> / <sub>4</sub> x 4 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	3/4 x 3 ½	6.63 168	7.78 198
165,1 mm ‡ *	6.500 165,1	8	_	_	34 x 3 ½	_	_	6.50 165	7.66 195
8	8.625 219,1	8	12	8	34 x 3 ½	7/8 x 4 3/4	3/4 x 3 ½	8.63 219	9.94 253
10 *	10.750 273,0	12	16	_	7⁄8 x 4	1 x 5 1/4	_	10.75 273	12.31 313
12 *	12.750 323,9	12	16	_	7⁄8 x 4	11/8 x 5 3/4	_	12.75 324	14.31 364

<sup>†</sup> Victaulic no suministra los pernos/tuercas de montaje. Los diámetros indicados se refieren a conexiones convencionales brida-brida. Utilice pernos de montaje más largos si usa adaptadores de brida Victaulic con válvulas tipo wafer. Hacen falta pernos de montaje de fuste sin roscar para instalar correctamente los adaptadores de brida Victaulic.

**NOTA:** Los adaptadores de brida Vic-Flange Estilo 741 y 743 conforman uniones rígidas cuando se utilizan en tubos ranurados por laminación o corte estándar con especificaciones Victaulic. Por lo tanto no permiten ningún movimiento lineal o angular en la unión.

Para un sellado correcto, la zona sombreada de la cara de unión (a la derecha) no debe presentar arañazos, ondulaciones ni deformaciones de ningún tipo.



<sup>‡</sup> Los adaptadores de brida Vic-Flange Estilo 743 no existen en diámetro 165,1 mm.

<sup>\*</sup> Los adaptadores de brida Vic-Flange Estilo 744 no existen en diámetros 165,1 mm; 10 pulg/273,0 mm y 12 pulg/323,9 mm.

# Información de interés Estilo 741 Métrico PN10 y PN16


Med	Medida PN10		PN	16	Requisitos cara de unió superficie de sellado mm/pulgadas		
Tamaño nominal mm	Diámetro exterior real del tubo mm/pulgadas	Número de pernos/tuercas de montaje necesarios †	Diámetro métrico pernos/tuercas de montaje †	Número de pernos/tuercas de montaje necesarios †	Diámetro métrico pernos/tuercas de montaje †	"A" Máximo	"B" Mínimo
50	60,3 2.375	4	M16	4	M16	60 2.38	87 3.41
65	73,0 2.875	4	M16	4	M16	76 3.00	103 4.05
76,1	76,1 3.000	4	M16	4	M16	76 3.00	103 4.05
80	88,9 3.500	8	M16	8	M16	89 3.50	115 4.53
100	114,3 4.500	8	M16	8	M16	114 4.50	141 5.55
108,0	108,0 4.250	8	M16	8	M16	108 4.25	133 5.24
133,0	133,0 5.250	8	M16	8	M16	133 5.24	160 6.30
139,7	139,7 5.500	8	M16	8	M16	140 5.51	168 6.61
150	168,3 6.625	8	M20	8	M20	168 6.63	198 7.78
159,0	159,0 6.250	8	M20	8	M20	159 6.25	187 7.36
165,1	165,1 6.500	8	M20	8	M20	165 6.50	195 7.68
200	219,1 8.625	8	M20	12	M20	219 8.63	252 9.94
250	273,0 10.750	12	M20	12	M24	273 10.75	313 12.31
300	323,9 12.750	12	M20	12	M24	324 12.75	365 14.31

<sup>†</sup> Victaulic no suministra los pernos/tuercas de montaje. Los diámetros indicados se refieren a conexiones convencionales brida-brida. Utilice pernos de montaje más largos si usa adaptadores de brida Victaulic con válvulas tipo wafer. Hacen falta pernos de montaje de fuste sin roscar para instalar correctamente los adaptadores de brida Victaulic.

NOTAS: Los adaptadores de brida Vic-Flange Estilo 741 conforman uniones rígidas cuando se utilizan en tubos ranurados por laminación o corte estándar con especificaciones Victaulic. Por lo tanto no permiten ningún movimiento lineal o angular en la unión.

Póngase en contacto con Victaulic para más información sobre bridas AS2129 – Tabla E; ISO 2084 (PN10); DIN 2532 (PN10); y JIS B-2210 (10K).

Para un sellado correcto, la zona sombreada de la cara de unión (a la derecha) no debe presentar arañazos, ondulaciones ni deformaciones de ningún tipo.





### Información de interés Estilo 741 Métrico JIS 10K


Medida		SIL	10K	Requisitos cara de unión superficie de sellado mm/pulgadas		
Tamaño nominal mm	Diámetro exterior real del tubo mm/pulgadas	Número de pernos/ tuercas de montaje necesarios †	Diámetro métrico pernos/tuercas de montaje †	"A" Máximo	"B" Mínimo	
73	73,0 2.880	4	M16	73 2.88	99 3.91	
65	76,1 3.000	4	M16	76 3.00	103 4.05	
80	88,9 3.500	8	M16	89 3.50	115 4.53	
100	114,3 4.500	8	M16	114 4.50	141 5.53	
141,3	141,3 5.560	8	M20	141 5.56	171 6.71	
165,1	165,1 6.500	8	M20	165 6.50	195 7.66	
150	168,3 6.625	8	M20	168 6.63	198 7.78	

<sup>†</sup> Victaulic no suministra los pernos/tuercas de montaje. Los diámetros indicados se refieren a conexiones convencionales brida-brida. Utilice pernos de montaje más largos si usa adaptadores de brida Victaulic con válvulas tipo wafer. Hacen falta pernos de montaje de fuste sin roscar para instalar correctamente los adaptadores de brida Victaulic.

**NOTAS:** Los adaptadores de brida Vic-Flange Estilo 741 conforman uniones rígidas cuando se utilizan en tubos ranurados por laminación o corte estándar con especificaciones Victaulic. Por lo tanto no permiten ningún movimiento lineal o angular en la unión.

Póngase en contacto con Victaulic para más información sobre bridas AS2129 – Tabla E; ISO 2084 (PN10); DIN 2532 (PN10); y JIS B-2210 (10K).

Para un sellado correcto, la zona sombreada de la cara de unión (a la derecha) no debe presentar arañazos, ondulaciones ni deformaciones de ningún tipo.



# NOTAS SOBRE EL ADAPTADOR DE BRIDA VICTAULIC EN DIÁMETROS DE 14 PULG/ 355,6 MM Y MAYORES (NO AGS)

### Adaptador de brida Estilo 741 Vic-Flange

- Los adaptadores de brida Victaulic deben montarse de modo que no haya interferencias con los componentes a unir.
- Debido al tamaño de la brida exterior, los adaptadores de brida Victaulic no debe usarse a 90° de otro empalme estándar.
- Cuando empalme una válvula tipo wafer o lug a un empalme Victaulic, tenga en cuenta las dimensiones del disco y deje espacio suficiente.
- Los adaptadores de brida Victaulic no deben usarse como puntos de anclaje para tirantes a través de juntas no embridadas.
- Para unir adaptadores de brida Vic-Flange a bridas, válvulas, etc. recubiertas de goma, deberá usar una arandela de brida Victaulic. Consulte el capítulo "Notas sobre la arandela de brida Victaulic" en la página siguiente.
- Para un sellado correcto, la cara de unión de la brida de acoplamiento no debe presentar arañazos, ondulaciones ni deformaciones de ningún tipo. Consulte las instrucciones de instalación para más información
- Las letras del exterior de la junta deben quedar enfrente de la cavidad de junta del adaptador de brida Victaulic. Si la instalación es correcta, estas letras no deben quedar visibles.
- PARA INSTALAR CORRECTAMENTE LOS ADAPTADORES DE BRIDA VICTAULIC, DEBE USAR PERNOS DE MONTAJE ESTÁNDAR DE FUSTE SIN ROSCAR.




# NOTAS SOBRE LA ARANDELA DE BRIDA VICTAULIC PARA DIÁMETROS DE 14 PULG/ 355,6 MM Y MAYORES (NO AGS)

### Adaptador de brida Estilo 741 Vic-Flange

Para un sellado perfecto, la superficie a la que van unidos los adaptadores de brida Victaulic debe ser lisa y dura. Algunas aplicaciones para las que conviene el adaptador de brida Victaulic no presentan una superficie de unión adecuada. En estos casos recomendamos insertar una arandela metálica de brida Victaulic entre el adaptador y la brida de unión. Asegúrese de recibir la arandela de brida adecuada especificando siempre el estilo y diámetro del producto al hacer su pedido.

- A. Para empalmar un adaptador de brida Victaulic a una brida dentada hay que colocarle antes una junta de brida. Habrá pues que insertar la arandela Victaulic entre el adaptador de brida Victaulic y la junta de brida.
- B. Para empalmar un adaptador de brida Victaulic con una válvula tipo wafer revestida de goma por dentro y parcialmente por fuera (lisa o no) habrá que colocar la arandela de brida Victaulic entre la válvula y el adaptador Victaulic.
- C. Para empalmar un adaptador de brida Victaulic con bridas, válvulas, etc. recubiertas de goma – habrá que colocar la arandela Victaulic entre la brida del adaptador Victaulic y la de goma.
- D. Para empalmar un adaptador de brida Victaulic con componentes (válvulas, filtros, etc.) cuya brida esté revestida siga los pasos del empalme entre el adaptador de brida Victaulic y una brida dentada. Consulte la aplicación "A" arriba.
- E. Para empalmar adaptadores de brida AWWA Victaulic y adaptadores de brida Victaulic NPS hay que colocar el anillo de transición Victaulic entre los dos adaptadores con los tirafondos al tresbolillo. Si alguna de las bridas no es un adaptador de brida Victaulic (por ej, válvula embridada), habrá que poner una junta contra esa brida no Victaulic. Después hay que insertar una arandela Victaulic entre la junta de la brida y la junta de la brida Victaulic. NOTA: En diámetros de 14 24 pulg/355,6 610,0 mm, es mejor usar anillos de transición que arandelas de brida para empalmar adaptadores de brida Estilo 741 con adaptadores Vic-Flange Estilo 341.

### EJEMPLO:



Exagerado para mayor claridad



# Estilo 741 (No AGS) - Adaptador de brida Vic-Flange (diámetros de 14 pulg/ 355,6 mm y mayores) ANSI Clase 150

# **A** ADVERTENCIA











- Lea atentamente todas las instrucciones antes de empezar a instalar cualquier producto para tuberías de Victaulic.
- Despresurice y drene el sistema de tuberías antes de instalar, desmontar o ajustar cualquier sistema de tuberías Victaulic.
- · Use gafas de seguridad, casco y calzado de protección.

El incumplimiento de las presentes instrucciones puede provocar heridas graves, una instalación defectuosa y/o daños en el edificio.

# **NOTA**

 Asegúrese de que hay espacio suficiente detrás de la ranura del tubo para poder montar correctamente el adaptador de brida Vic-Flange.

# 1. COMPRUEBE EL EXTREMO DE

LOS TUBOS: La superficie exterior entre el extremo del tubo y la ranura debe estar lisa y sin mellas, bultos (incluidas soldaduras) o marcas de rodillo para que la unión quede perfectamente estanca. Elimine cualquier rastro de grasa, pintura suelta, suciedad o partículas cortantes.



### 2. COLOQUE EL PRIMER SEGMENTO:

Coloque el primer segmento sobre el tubo cuidando de que la patilla penetre bien en la ranura. NOTA: En tubos verticales hay que sujetar todos los segmentos en su sitio hasta que se hayan unido. En tubos horizontales, los segmentos se pueden equilibrar sobre el tubo, como en la foto.



# 3. COLOQUE LOS SEGMENTOS ADICIONALES: Coloque cada

segmento insertando los tirafondos (incluidos) en el adaptador de brida y apretando ligera y uniformemente las tuercas (incluidas). Esto permitirá que gire luego el adaptador para alinear los agujeros de los pernos.



# 4. COMPRUEBE Y LUBRIQUE


LA JUNTA: Compruebe la junta y asegúrese de que es adecuada para el uso que pretende darle. Aplique una fina capa de lubricante Victaulic o silicona en los labios y el exterior de la junta. NOTA Esta junta está diseñada para un único sellado. Sin embargo, consulte las notas al principio de este capítulo para aplicaciones especiales.

# **⚠ PRECAUCIÓN**

 Utilice siempre un lubricante compatible para impedir que la junta se pinche o se rasgue durante la instalación.

No seguir esta recomendación podría dar origen a escapes.





5. INSTALE LA JUNTA: Meta la junta en la cavidad entre el diámetro exterior y el hueco de la brida. Asegúrese de que está bien colocada, como en el dibujo. NOTA: Las letras del exterior de la junta deben mirar hacia la cavidad de la brida del adaptador de brida Estilo 741. Si está bien puesta, estas letras no deben quedar visibles.



 ALINEE LA BRIDA VIC-FLANGE Y LA DE UNIÓN: Gire la brida Vic-Flange sobre el tubo lo suficiente para alinear los agujeros de la brida de unión.



# 7. INSERTE LOS PERNOS DE MONTAJE DE FUSTE SIN ROSCAR ESTÁNDAR EN LAS JUNTAS DE

SOLAPA: Inserte un perno de montaje de fuste sin roscar estándar en cada uno de los cuatro agujeros de la junta de solapa. NOTA: Puede que sea necesario apretar los tirafondos para alinear los agujeros y poder meter los pernos.



# APRIETE LOS TIRAFONDOS:

Después de meter los cuatro pernos de montaje en los agujeros de la junta de solapa, aplique un par de apriete de unos 150 ft-lbs/203 N•m. NOTA: Es normal que el conjunto se mueva un poco al apretar los pernos.



# 9. EMPALME EL ADAPTADOR VIC-FLANGE Y LA BRIDA DE UNIÓN:

Dirija los cuatro pernos de montaje, insertados en el paso 7, hacia los agujeros de la brida de unión. Enrosque a mano una tuerca en cada uno de los cuatro pernos para impedir que se salgan.





10. COLOQUE LOS PERNOS/TUERCAS RESTANTES: Inserte un perno de diámetro estándar y rosca completa en cada agujero del adaptador Vic-Flange/brida de unión. Enrosque a mano tuercas de brida estándar en todos los pernos.



11. PERNOS DE MONTAJE: Apriete todos los pernos de montaje por igual hasta alcanzar el par de apriete requerido. Consulte la tabla de abajo "Requisitos de par de apriete de los pernos de montaje del Estilo 741".

# Información de interés Estilo 741

Me	Pernos/tuercas Medida de montaje †		Pernos/tuercas de montaje §			Requisitos cara de unión superficie de sellado pulgadas/mm		
Tamaño nominal pulgadas	Diámetro exterior real del tubo pulgadas/ mm	Número de pernos/ tuercas necesarios	Diámetro X Largo de pernos/ tuercas pulgadas	Número de pernos/ tuercas necesarios	Diámetro X Largo de pernos/ tuercas pulgadas	Diámetro broca pulgadas	"A" Máximo	"B" Mínimo
14	14.000 355,6	12	1 x 4 ½	4	5/8 x 3 ½	15/16	14.00 355,6	16.39 416,3
16	16.000 406,4	16	1 x 4 ½	4	5/8 x 3 ½	15/16	16.00 406,4	18.39 467,1
18	18.000 457	16	1 ½ x 4 ¾	4	3/4 x 4 1/4	1 1/8	18.00 457,2	20.00 208,0
20	20.000 508	20	1 ½ x 5 ¼	4	3/4 x 4 1/4	1 1/8	20.00 508,0	22.50 571,5
24	24.000 610	20	1 ¼ x 5 ¾	4	3/4 x 4 1/4	1 1/8	24.00 610,0	27.75 704,9

<sup>†</sup> Victaulic no suministra los pernos/tuercas de montaje. Los diámetros indicados se refieren a conexiones convencionales brida-brida. Utilice pernos de montaje más largos si usa adaptadores de brida Victaulic con válvulas tipo wafer. Utilice pernos de montaje de fuste sin roscar para instalar correctamente los adaptadores de brida Victaulic Estilo 741.

Para un sellado correcto, la zona sombreada de la cara de unión (a la derecha) no debe presentar arañazos, ondulaciones ni deformaciones de ningún tipo.



# Requisitos de par de apriete Estilo 741

Me	Medida				
Tamaño nominal pulgadas	Diámetro exterior real del tubo pulgadas/mm	ft. lbs. N∙m			
14 – 16	14.000 – 16.000 355,6 – 406,4	200 – 300 271 – 407			
18 – 20	18.000 - 20.000 457 - 508	300 – 400 407 – 542			
24	24.000 610	400 - 500 542 - 678			



 $<sup>\</sup>$  Los pernos/tuercas se entregan con los adaptadores de brida Vic-Flange de 14 – 24 pulg/ 355.6-610 mm Estilo 741.

# Adaptador de brida AGS Vic-Flange con Advanced Groove System para tubos ranurados

Instrucciones de instalación



Adaptador de brida con AGS Estilo W741 Vic-Flange

# NOTAS SOBRE EL ADAPTADOR DE BRIDA 465 VIC-FLANGE ESTILO W741 PARA DIÁMETROS DE 24 PULG/610 MM Y MENORES

- Cuando instale adaptadores de brida con AGS Estilo W741, procure evitar interferencias con los demás componentes de unión.
- Debido a las dimensiones exteriores de la brida, los adaptadores AGS Vic-Flange Estilo W741 no deben usarse a menos de 90º de otro empalme con AGS.
- Si usa válvulas tipo wafer o lug con accesorios Victaulic con AGS, tenga en cuenta las dimensiones del disco y deje espacio suficiente.
- Las válvulas de mariposa con AGS Vic-300 Serie W761 PUEDEN conectarse directamente a componentes embridados con adaptadores Vic-Flange Estilo W741 AGS.
- Los adaptadores de brida AGS Estilo W741 Vic-Flange se pueden poner en cualquier lado de la válvula de retención de doble disco Serie W715 AGS.
- Los adaptadores con AGS Vic-Flange Estilo W741 no deben usarse como puntos de anclaje para tirantes a través de juntas no embridadas.
- Para unir adaptadores con AGS Vic-Flange Estilo W741 a bridas, válvulas, etc. recubiertas de goma, deberá usar una arandela Vic-Flange. Consulte el capítulo "Notas sobre la arandela AGS Vic-Flange Estilo W741" en la página siguiente.
- Para un sellado correcto, la cara de unión de la brida de acoplamiento no debe presentar arañazos, ondulaciones ni deformaciones de ningún tipo. Consulte las instrucciones de instalación para más información.
- Las letras del exterior de la junta deben quedar enfrente de la cavidad de junta del adaptador AGS Vic-Flange Estilo W741. Si la instalación es correcta, estas letras no deben quedar visibles.
- Para unir dos adaptadores AGS Vic-Flange Estilo W741 en diámetros 14 24 pulg/355,6 610,0 mm, los pernos deben estar dispuestos al tresbollilo y hay que poner un anillo de transición entre los dos adaptadores.
- PARA INSTALAR CORRECTAMENTE LOS ADAPTADORES DE BRIDA VIC- FLANGE ESTILO W741, ES NECESARIO USAR PERNOS DE MONTAJE DE FUSTE SIN ROSCAR.




# NOTAS SOBRE LA ARANDELA DE BRIDA 468 VIC-FLANGE ESTILO W741 PARA DIÁMETROS DE 24 PULG/610 MM Y MENORES

Para un sellado perfecto, la superficie a la que van unidos los adaptadores con AGS Vic-Flange Estilo W741 debe ser lisa y dura. Algunas aplicaciones para las que conviene el adaptador con AGS Vic-Flange Estilo W741 no presentan una superficie de unión adecuada. En estos casos recomendamos insertar una arandela metálica AGS Vic-Flange entre el adaptador AGS Vic-Flange Estilo W741 AGS y la brida a unir.

- A. Para unir un adaptador con AGS Vic-Flange Estilo W741 a una brida dentada hay que colocar una junta de brida junto a la dentada. Habrá pues que insertar la arandela AGS Vic-Flange entre el adaptador con AGS Vic-Flange Estilo W741 y la junta de brida.
- B. Para empalmar un adaptador con AGS Vic-Flange Estilo W741 a una válvula tipo wafer revestida de goma por dentro y parcialmente por fuera (lisa o no) hay que colocar la arandela Vic-Flange entre la válvula y el adaptador Vic-Flange Estilo W741 AGS.
- C. Para empalmar un adaptador con AGS Vic-Flange Estilo W741 a bridas, válvulas, etc. recubiertas de goma hay que colocar la arandela Vic-Flange entre el adaptador Estilo W741 y la brida recubierta de goma.
- D. Para empalmar un adaptador AGS Vic-Flange Estilo W741 a componentes (válvulas, filtros, etc.) cuya brida esté revestida – siga los pasos del empalme entre el adaptador Vic-Flange Estilo W741 AGS y una brida dentada. Consulte la aplicación "A" arriba.
- E. Para empalmar adaptadores de brida AWWA Victaulic a adaptadores de brida NPS Victaulic hay que colocar el anillo de transición Victaulic entre los dos adaptadores Victaulic con los pernos al tresbolillo. Si alguna de las bridas no es de un adaptador Victaulic AGS Vic-Flange (por ej. válvula de brida), hay que poner una junta contra la brida no Victaulic. Después habrá que insertar una arandela AGS Vic-Flange entre la junta de la brida y la brida AGS Vic-Flange. NOTA: En diámetros 14 24 pulg/355,6 610,0 mm, es mejor usar anillos de transición que arandelas Vic-Flange para empalmar adaptadores AGS Vic-Flange Estilo W741 con adaptadores Estilo 341 Vic-Flange.

### EJEMPLO:




Exagerado para mayor claridad




# INSPECCIÓN DE LAS EXTREMIDADES DE TUBO PARA ADAPTADORES CON 465 VIC-FLANGE

1. Hay que inspeccionar visualmente los extremos de los tubos conforme a los requisitos detallados en este capítulo.



2. El borde frontal del extremo del tubo debe ser uniforme y sin superficies cóncavas/convexas que causarían un seguimiento inadecuado del rodillo laminador y dificultarían el montaje del acoplamiento (ver dibujo arriba).

 Si hay que mecanizar un agujero en el tubo, Victaulic recomienda usar una herramienta de corte guiada mecánicamente para preparar el tubo. Cortar el extremo del tubo a mano no es aceptable.



4. Corte a escuadra los extremos del tubo (dimensión "S" mostrada arriba) en ½ pulg/ 3,2 mm.

# PREPARACIÓN DEL TUBO PARA ADAPTADORES CON 465 VIC-FLANGE



- 1. Antes de ranurar, hay que pulir las soldaduras y déjarlas enrasadas con la superficie del tubo (diámetro interior y exterior). Lime las soldaduras en una distancia mínima de 6 pulg/152 mm desde el extremo. Esta zona debe quedar lisa y sin mellas, bultos o marcas de rodillo para que la unión quede perfectamente estanca. Los tubos con soldaduras externas y axiales se pueden soportar con apoyos ajustables Victaulic. No obstante, la soldadura debe quedar suave y redondeada y al menos tres veces más ancha que alta. La soldadura no debe exceder una altura de ½ pulg/3 mm.
- 1a. Ranure el tubo según las especificaciones AGS Victaulic de este manual. NOTA: USE RODILLOS VICTAULIC AGS RW PARA LOS TUBOS DE ACERO DE PESO ESTÁNDAR.



**1b.** Limpie la superficie exterior del tubo, desde la ranura hasta el extremo, y elimine cualquier rastro de aceite, grasa, pintura suelta y suciedad.

# ADVERTENCIA











- Lea atentamente todas las instrucciones antes de empezar a instalar cualquier producto para tuberías de Victaulic.
- Despresurice y drene el sistema de tuberías antes de instalar, desmontar o ajustar cualquier sistema de tuberías Victaulic.
- Use gafas de seguridad, casco y calzado de protección.

El incumplimiento de las presentes instrucciones puede provocar heridas graves, una instalación defectuosa y/o daños en el edificio.

# A ADVERTENCIA

El adaptador de brida con AGS Estilo W741
Vic-Flange solo se puede usar en tubos
preparados según las especificaciones
del Advanced Groove System (AGS)
y ranurados con rodillos Victaulic AGS
(RW). NO intente montar este adaptador
en tubos preparados con rodillos
de ranurado original.

El incumplimiento de estas instrucciones provocará un montaje defectuoso y fallos en la junta, con resultado de lesiones personales graves y/o daños en el edificio.

EL ADAPTADOR DE BRIDA
VIC-FLANGE ESTILO W741 CON
AGS TIENE UN PAR DE APRIETE
ESPECÍFICO. CONSULTE DICHO PAR DE
APRIETE EN LAS INSTRUCCIONES DE
LAS PÁGINAS SIGUIENTES O EN LAS
MARCAS DE LAS CARCASAS.

1. Prepare el tubo conforme a los capítulos "Inspección de las extremidades de tubo para adaptadores con AGS Vic-Flange" y "Preparación del tubo para adaptadores con AGS Vic-Flange". NOTA: USE RODILLOS VICTAULIC AGS RW PARA TUBOS DE ACERO AL CARBONO DE PESO ESTÁNDAR.

# NOTA

 Asegúrese de que hay espacio suficiente detrás del tubo ranurado para permitir un correcto montaje del adaptador Vic-Flange.



### 2. COLOQUE EL PRIMER SEGMENTO:

Coloque el primer segmento sobre el tubo. Asegúrese de que la lengüeta entra completamente en la ranura. **NOTA:** En tubos verticales hay que sujetar el primer segmento en su sitio hasta que se instala el segundo segmento y se fija al primero. En tubos horizontales, el primer segmento se coloca al final del tubo, como en la foto.



# 3. COLOQUE EL SEGUNDO

SEGMENTO: Coloque el segundo segmento insertando los pernos (incluidos) en la brida del adaptador y apretando ligera y uniformemente las tuercas (incluidas). Esto permitirá girar luego el adaptador para alinear los agujeros de los pernos. Asegúrese de que las lengüetas de ambos segmentos penetran completamente en las ranuras.







# 4. COMPRUEBE Y LUBRIQUE

LA JUNTA: Compruebe la junta y asegúrese de que es adecuada para el uso que pretende darle. El color identifica el grado de la junta. Aplique una fina capa de lubricante Victaulic o silicona en los labios de sellado y el exterior de la junta. NOTA: Esta junta sólo está diseñada para el sellado. No obstante, para aplicaciones especiales consulte las notas al principio de este capítulo.








Exagerado para mayor claridad

5. INSTALE LA JUNTA: Meta la junta en el hueco de la brida y por fuera del tubo. Asegúrese de que está bien colocada, como en el dibujo. NOTA: Las letras en el exterior de la junta deben mirar hacia la cavidad de la brida Estilo W741 AGS Vic-Flange. Si está bien puesta, estas letras no deben quedar visibles.

# 5a. ALINEE LA BRIDA VIC-FLANGE Y LA BRIDA DE UNIÓN: Gire el adaptador Estilo W741 AGS Vic-Flange en la extremidad del tubo para alinear los agujeros.



6. APRIETE LOS TIRAFONDOS: Apriete los tirafondos con un par de aproximadamente 150 ft-lbs/203 N•m para que haya contacto metal con metal en el cierre.





7. INSERTE LOS PERNOS DE MONTAJE DE FUSTE SIN ROSCAR EN LAS JUNTAS DE UNIÓN: Inserte un perno de fuste sin roscar en cada agujero de la unión. Consulte la tabla "Información de interés Estilo W741" en la página siguiente.



# 8. EMPALME EL ADAPTADOR VIC-FLANGE Y LA BRIDA DE ACOPLAMIENTO: Dirija los pernos de montaje de fuste sin roscar, insertados en el paso 7, hacia los agujeros de la brida de acoplamiento. Enrosque a mano una tuerca en cada tornillo para impedir que se salgan.







# DE MONTAJE DE FUSTE SIN ROSCAR:

Apriete todos los pernos de montaje de fuste sin roscar por igual hasta alcanzar el par de apriete necesario. Consulte la tabla siguiente "Par de apriete de los pernos del Estilo W741".

# Par de apriete de los pernos del Estilo W741

	Medida	Par de apriete necesario
Tamaño nominal pulgadas	Diámetro exterior real del tubo pulgadas/mm	ft. lbs. N•m
14 – 16	14.000 – 16.000 355,6 – 406,4	200 – 300 271 – 407
18 – 20	18.000 - 20.000 457 - 508	300 – 400 407 – 542
24	24.000 610	400 - 500 542 - 678

# AÑADA LOS PERNOS DE MONTAJE DE FUSTE SIN ROSCAR RESTANTES:

Inserte los pernos de montaje de fuste sin roscar en todos los agujeros restantes del Vic-Flange Estilo W741 AGS y la brida de acoplamiento. Enrosque las tuercas a mano.

# 9a. APRIETE TODOS LOS PERNOS Información de interés Estilo W741

Medidas	s de la brida	Pernos/tuercas de montaje de fuste sin roscar †		Pernos/tuercas de montaje §		de se neces cara de	erficie ellado aria de e unión las/mm	
Tamaño nominal pulgadas	Diámetro exterior real del tubo pulgadas/mm	Número de Pernos/Tuercas necesarios	Perno/tuerca Diámetro x Longitud pulgadas	Número de Pernos/Tuercas necesarios	Perno/tuerca Diámetro x Longitud pulgadas	Diámetro broca pulgadas	"A" Máx.	"B" Mín.
14	14.000 355,6	12	1 x 4 ½	2	5/8 x 3 ½	15/16	14.00 355,6	16.00 406,4
16	16.000 406,4	16	1 x 4 ½	2	5/8 x 3 ½	15/16	16.00 406,4	18.00 457,2
18	18.000 457	16	1 1/8 x 4 3/4	2	3/4 x 4 1/4	1 1/8	18.00 457,2	20.00 508,0
20	20.000 508	20	1 1/8 x 5 1/4	2	3/4 x 4 1/4	1 1/8	20.00 508,0	22.00 558,8
24	24.000 610	20	1 ¼ x 5 ¾	2	3/4 x 4 1/4	1 1/8	24.00 610,0	26.00 660,4

<sup>†</sup> Victaulic no suministra los pernos/tuercas de montaje. Las medidas de pernos/tuercas suponen conexiones convencionales brida-brida. Se requieren pernos más largos para poner adaptadores Vic-Flange en válvulas tipo wafer. Hacen falta pernos de montaje de fuste sin roscar estándar para instalar correctamente los adaptadores AGS Vic-Flange Estilo W741.

 $\$  Los adaptadores AGS Vic-Flange Estilo W741 vienen con tirafondos/tuercas de 14 – 24 pulg/ 355,6-610 mm.



La zona sombreada de la superficie de contacto (mostrada a la izquierda) no debe presentar estrías, ondulaciones ni deformidades de ningún tipo para lograr un sellado efectivo.





# Acoplamientos para tubos de extremo liso

# Instrucciones de instalación



Acoplamiento Roust-A-Bout Estilo 99



# ADVERTENCIA












- Lea atentamente todas las instrucciones antes de empezar a instalar cualquier producto para tuberías de Victaulic.
- Despresurice y drene el sistema de tuberías antes de instalar, desmontar o ajustar cualquier sistema de tuberías Victaulic.
- · Use gafas de seguridad, casco y calzado de protección.

El incumplimiento de las presentes instrucciones puede provocar heridas graves, una instalación defectuosa y/o daños en el edificio.




# PREPARE EL EXTREMO DEL

**TUBO:** Corte a escuadra el extremo del tubo (dimensión "S" en la ilustración) a 1/22 pulg/0,8 mm para diámetros 1 – 6 pulg/33,7 – 168,3 mm y 1/22 pulg/1,6 mm para diámetros 8 – 12 pulg/ 219,1 – 323,9 mm. **NOTA:** Ambos tubos deben tener el mismo diámetro exterior.

1a. Asegúrese de que los extremos del tubo están limpios, sin abolladuras ni arañazos a 1 ½ pulg/38 mm del extremo. Quite cualquier partícula cortante.





# 2. MARQUE EL EXTREMO DEL TUBO:

Use una cinta de medir y un rotulador o pintura de color visible y haga una marca a 1 pulg/25 mm del extremo del tubo. Esta marca se usará como referencia para centrar la junta durante la instalación. Haga al menos cuatro marcas regularmente espaciadas alrededor del tubo.

2a. Consulte la tabla de abajo "Requisitos de profundidad de inserción". Use una cinta de medir y un rotulador o pintura de color visible y haga una marca más en los extremos del tubo a la medida indicada en el cuadro. Esta marca se usará para la inspección visual para asegurarse de que el tubo está bien insertado en el acoplamiento. Haga al menos cuatro marcas regularmente espaciadas alrededor del tubo.

### Requisitos de profundidad de inserción

N	Medida			
Tamaño nominal pulgadas o mm	Diámetro exterior real del tubo pulgadas/mm	pulgadas mm		
1	1.315 33,7	1 ¼ 32		
1 ½	1.900 48,3	1 ½ 38		
2 – 3	2.375 - 3.500 60,3 - 88,9	1 ¾ 45		
76,1 mm	3.000 76,1	1 ½ 38		
3 ½	4.000 101,6	1 % 48		
4	4.500 114,3	2 1/8 54		
139,7 mm	5.500 139,7	1 ¾ 45		
5 – 6	5.563 – 6.625 141,3 – 168,3	2 ¼ 57		
165,1 mm	6.500 165,1	2 ¼ 57		
8 – 10	8.625 - 10.750 219,1 - 273,0	2 3/8 61		
12	12.750 323,9	2 ¼ 57		

I-100-SPA 160




### 3. COMPRUEBE Y LUBRIQUE

LA JUNTA: Compruebe la junta y asegúrese de que es adecuada para el uso que pretende darle. El color identifica el grado de la junta. Aplique una fina capa de lubricante Victaulic o silicona en los labios de sellado y el exterior de la junta.



4. INSTALE LA JUNTA: Instale la junta en el extremo del tubo. Asegúrese de que el labio de la junta no sobrepasa el extremo del tubo.



# 5. JUNTE LOS EXTREMOS DE LOS

TUBOS: Alinee y junte los dos extremos. Deslice la junta por el tubo hasta su sitio y céntrela entre las primeras marcas del tubo. NOTA: Los tubos deben tocarse, pero si hay algo de holgura, no debe exceder ¼ pulg/6,4 mm.





6. INSTALE LAS CARCASAS: Instale las carcasas por encima de la junta. Asegúrese de que las lengüetas penetran bien en las ranuras y que las carcasas están bien centradas entre la segunda serie de marcas en los tubos. La segunda serie de marcas debe indicar la completa inserción en el acoplamiento. NOTA: Las medidas de 1 pulg/33,7 mm; 76,1 mm; 1½ pulg/48,3 mm y 139,7 mm no contienen lengüetas y ranuras.

# **⚠ PRECAUCIÓN**

 Asegúrese de que la junta no se enrolla ni se pincha cuando instale las carcasas.
 De no seguir esta indicación, puede provocar daños en la junta y escapes en la unión.



# 7. COLOQUE LOS PERNOS/TUERCAS:

Coloque los pernos. Enrosque a mano una tuerca en cada uno. **NOTA:** Asegúrese de que el cuello oval de los pernos asienta bien en su agujero.





8. APRIETE LAS TUERCAS: Apriete todas las tuercas por igual alternándolas hasta alcanzar el par de apriete requerido. Consulte la tabla "Par de apriete necesario Estilo 99" debajo. Recomendamos encarecidamente usar una llave dinamométrica para montar los acoplamientos Roust-A-Bout Estilo 99. NOTA: Es importante apretar todas las tuercas por igual para evitar que se pinche la junta y para que la holgura en el área de pernos sea igual en ambos lados del acoplamiento.

# **A** ADVERTENCIA

- Las lengüetas de las carcasas deben penetrar bien en las ranuras (lengüeta en ranura).
- El par de apriete especificado en las presentes instrucciones, debe respetarse para una instalación correcta del acoplamiento.
- La holgura en el área de pernos debe ser igual a ambos lados del acoplamiento.
- No toque el acoplamiento abierto durante su apriete.

De no seguir estas instrucciones puede provocar fallos en la junta que produzcan daños personales y/o daños en la instalación.

### REINSTALACIÓN DEL ACOPLAMIENTO

ESTILO 99: Los acoplamientos Estilo 99 se pueden volver a instalar siempre y cuando los dientes del interior de las carcasas estén limpios y en perfecto estado. Si las extremidades del tubo están dañadas o arañadas a 1 ½ pulg/38 mm del extremo, hay que cortar estas extremidades y prepararlas siguiendo el Paso 1 de la página 160.

# Par de apriete necesario Estilo 99

Me	Par de apriete necesario	
Tamaño nominal pulgadas o mm	Diámetro exterior real del tubo pulgadas/mm	ft. Ibs. N•m
1	1.315 33,7	35 48
1 ½	1.900 48,3	60 81
2 – 2 ½	2.375 - 2.875 60,3 - 73,0	150 203
76,1 mm	3.000 76,1	95 129
3 – 4	3.500 – 4.500 88,9 – 114,3	200 271
139,7 mm	5.500 139,7	160 217
5	5.563 141,3	250 339
165,1 mm	6.500 165,1	250 339
6 – 8	6.625 – 8.625 168,3 – 219,1	250 339
10	10.750 273,0	300 407
12	12.750 323,9	350 475

# Información Estilo 99

N	Medida	Estilo 99		
Tamaño nominal pulgadas o mm	Diámetro exterior real del tubo pulgadas/mm	Tamaño tuerca pulgadas/ métrico	Diámetro broca pulgadas/ mm	
1	1.315	<sup>3</sup> / <sub>8</sub>	11/ <sub>16</sub>	
	33,7	M10	17	
1 ½	1.900	½	7/8	
	48,3	M12	22	
2 – 2 ½	2.375 - 2.875	5⁄8	1 ½	
	60,3 - 73,0	M16	27	
76,1 mm	3.000	½	7/8	
	76,1	M12	22	
3 – 4	3.500 – 4.500	<sup>3</sup> / <sub>4</sub>	1 ¼	
	88,9 – 114,3	M20	32	
139,7 mm	5.500	<sup>3</sup> / <sub>4</sub>	1 ¼	
	139,7	M20	32	
5	5.563 141,3	7⁄8 M22	1	
165,1 mm	6.500	1	1 5/8	
	165,1	M24	41	
6	6.625	1	1 5/8	
	168,3	M24	41	
8 – 10	8.625 - 10.750	7⁄ <sub>8</sub>	1 ½	
	219,1 - 273,0	M22	36	
12	12.750 323,9	1 M24	1	




# **A** ADVERTENCIA

La longitud tangente requerida, listada a continuación, debe utilizarse cuando se conectan acoplamientos Roust-A-Bout Estilo 99 a accesorios para tubos de extremo liso.

De no seguir estas instrucciones puede provocar fallos en la junta que produzcan daños personales y/o daños en la instalación.

Los acoplamientos Roust-A-Bout Estilo 99 requieren una longitud tangente suficiente para montarlos en accesorios. La tabla siguiente se aplica a todos los accesorios para tubos de extremo liso usados con acoplamientos Roust-A-Bout Estilo 99 (codos, Tés, laterales, Y griegas, cruces, tapones macho y boquillas).



Med	dida	Longitud tangente mínima necesaria "T"
Tamaño nominal pulgadas o mm	Diámetro exterior real del tubo pulgadas/mm	pulgadas/mm
1 ½	1.900 48,3	1.50 38,1
2	2.375 60,3	1.75 44,5
2 ½	2.875 73,0	1.75 44,5
76,1 mm	3.00 76,1	1.50 38,1
3	3.500 88,9	1.75 44,5
3 ½	4.000 101,6	1.75 44,5
4	4.500 114,3	2.00 50,8
139,7 mm	5.500 139,7	1.75 44,5
5	5.563 141,3	2.13 54,1
6	6.625 168,3	2.13 54,1
165,1 mm	6.500 165,1	2.13 54,1
8	8.625 219,1	2.25 57,2
10	10.750 273,0	2.25 57,2
12	12.750 323,9	2.25 57,2


# Estilo 99 – Acoplamiento Roust-A-Bout (diámetros 14 pulg/355,6 mm y mayores)

# ADVERTENCIA O O O O


- Lea atentamente todas las instrucciones antes de empezar a instalar cualquier producto para tuberías de Victaulic.
- Despresurice y drene el sistema de tuberías antes de instalar, desmontar o ajustar cualquier sistema de tuberías Victaulic.
- Use gafas de seguridad, casco y calzado de protección.

El incumplimiento de las presentes instrucciones puede provocar heridas graves, una instalación defectuosa y/o daños en el edificio.

Los acoplamientos Estilo 99 en medidas de 14 pulg/355,6 mm y mayores, están colados en segmentos para facilitar su manipulación.



Medidas de referencia 14 - 18 pulg/355,6 - 457 mm



Exagerado para mayor claridad

# 1. PREPARE LA EXTREMIDAD

DEL TUBO: Corte a escuadra los extremos (dimensión "S" en la ilustración) a ⅓ pulg/ 1,6 mm. NOTA: Ambos tubos deben tener el mismo diámetro exterior.

1a. Asegúrese de que los extremos del tubo están limpios, sin abolladuras ni arañazos a 1 ½ pulg/38 mm del extremo. Quite cualquier partícula cortante.



### 2. MARQUE EL EXTREMO DEL TUBO:

Use una cinta de medir y un rotulador o pintura de color visible y haga una marca a 1 pulg/ 25 mm del extremo del tubo. Esta marca se usará como referencia para centrar la junta durante la instalación. Haga al menos cuatro marcas regularmente espaciadas alrededor del tubo.






2a. Consulte la tabla de abajo "Requisitos de profundidad de inserción". Use una cinta de medir y un rotulador de color visible o pintura y haga una marca más en los extremos del tubo a la medida de la tabla. Esta marca se usará para la inspección visual para asegurarse de que el tubo está bien insertado en el acoplamiento. Haga al menos cuatro marcas regularmente espaciadas alrededor del tubo.

# Requisitos de profundidad de inserción

	Medida	Profundidad de inserción (2ª marca)
Tamaño nominal pulgadas	Diámetro exterior real del tubo pulgadas/mm	pulgadas mm
14 – 18	14.000 – 18.000 355,6 – 457	2 ¾ 61





3. MONTE LOS SEGMENTOS: Monte los segmentos sin apretar en dos mitades iguales, como en la foto. Asegúrese de que las lengüetas entran bien en las ranuras. Deje una pequeña holgura entre los segmentos para facilitar el montaje en el tubo.



# 4. COMPRUEBE Y LUBRIQUE

LA JUNTA: Compruebe la junta y asegúrese de que es adecuada para el uso que pretende darle. El color identifica el grado de la junta. Aplique una fina capa de lubricante Victaulic o silicona en los labios de sellado y el exterior de la junta.

# **⚠ PRECAUCIÓN**

 Utilice siempre un lubricante compatible para impedir que la junta se pinche o se rasgue durante la instalación.

No seguir esta recomendación podría dar origen a escapes.



5. INSTALE LA JUNTA: Para acoplamientos de gran diámetro puede que resulte más fácil darle la vuelta a la junta antes de deslizarla por el tubo. Asegúrese de que la junta no sobrepasa el extremo del tubo.



6. JUNTE LOS EXTREMOS DE LOS TUBOS: Alinee y junte los dos extremos de tubo. Deslice la junta por el tubo hasta su sitio y céntrela entre las primeras marcas del tubo. NOTA: Los tubos deben tocarse, pero si hay algo de holgura, no debe exceder ¼ pulg/6,4 mm.




# ⚠ PRECAUCIÓN

 Asegúrese de que la junta no se enrolla ni se pincha cuando instale las carcasas.
 De no seguir esta indicación, puede provocar daños en la junta y escapes en la unión.



7. INSTALE EL PRIMER SEGMENTO: Instale sobre la junta una de las mitades montadas previamente.





# 7a. INSTALE EL SEGUNDO SEGMENTO:

Instale el segundo montaje sobre el tubo, comprobando que las lengüetas entran bien en las ranuras y que las carcasas están bien centradas en la segunda serie de marcas. Mientras sujeta el peso del conjunto, coloque los pernos restantes y enrosque las tuercas a mano. NOTA: Asegúrese de que el cuello oval de cada perno asienta bien en su agujero.



8. APRIETE LAS TUERCAS: Apriete todas las tuercas por igual alternándolas con el par de apriete requerido. Consulte el par requerido en el cuadro adjunto "Par de apriete necesario Estilo 99". Recomendamos usar una llave dinamométrica para lograr un montaje perfecto de los acoplamientos Roust-A-Bout Estilo 99. NOTA: Es importante apretar todas las tuercas por igual para impedir que se pinche la junta y que queden las holguras iguales en todas las áreas de pernos.

# ADVERTENCIA

- Las lengüetas de las carcasas deben penetrar bien en las ranuras (lengüeta en ranura).
- El par de apriete especificado en las presentes instrucciones, debe respetarse para una instalación correcta del acoplamiento.
- La holgura en el área de pernos debe ser igual a ambos lados del acoplamiento.
- No toque el acoplamiento abierto durante su apriete.

De no seguir estas instrucciones puede provocar fallos en la junta que produzcan daños personales y/o daños en la instalación.

# Par de apriete necesario Estilo 99

Medida		Par de apriete necesario
Tamaño nominal pulgadas	Diámetro exterior real del tubo pulgadas/mm	ft. lbs. N∙m
14 – 18	14.000 – 18.000 355,6 – 457	350 475

# Información Estilo 99

Medida		Estilo 99	
Tamaño nominal pulgadas	Diámetro exterior real del tubo pulgadas/mm	Tamaño tuerca pulgadas/ Métrico	Diámetro broca pulgadas/ mm
14 – 18	14.000 – 18.000 355,6 – 457	1 M24	1 5/8 41



REINSTALACIÓN DEL ACOPLAMIENTO ESTILO 99: Los acoplamientos Estilo 99 se pueden volver a instalar siempre y cuando los dientes del interior de las carcasas estén limpios y en perfecto estado. Si las extremidades del tubo están dañadas o arañadas a 1 ½ pulg/38 mm del extremo, hay que cortar estas extremidades y prepararlas siguiendo el Paso 1 de la página 164.


# Longitud tangente requerida para accesorios de tubo de extremo liso (para acoplamientos Roust-A-Bout Estilo 99)

# ADVERTENCIA

 La longitud tangente requerida, listada a continuación, debe utilizarse cuando se conectan acoplamientos Roust-A-Bout Estilo 99 a accesorios para tubos de extremo liso.

De no seguir las presentes instrucciones puede provocar fallos en la unión, heridas personales serias y/o daños en el edificio.

Los acoplamientos Roust-A-Bout Estilo 99 requieren una longitud tangente suficiente para fijar bien los accesorios. La tabla siguiente se aplica a todos los accesorios para tubos de extremo liso usados con acoplamientos Roust-A-Bout Estilo 99 (codos, Tés, laterales, Y griegas, cruces, tapones macho y boquillas).



Medida		Longitud tangente mínima necesaria "T"
Tamaño nominal pulgadas	Diámetro exterior real del tubo pulgadas/mm	pulgadas/mm
14 – 18	14.000 – 18.000 355,6 – 457	2.25 57,2



# Productos con derivaciones

# Instrucciones de instalación



Mechanical-T Estilo 920 y 920N



Salida en T Estilo 922 FireLock




Salida sin abrazadera Estilo 923 Vic-Let



Salida termómetro sin abrazadera Estilo 924 Vic-O-Well



Estilo 912 – Derivación en T de rociador de bajo perfil FireLock® (Sólo disponible en Europa)



- Lea atentamente todas las instrucciones antes de empezar a instalar cualquier producto para tuberías de Victaulic.
- Despresurice y drene el sistema de tuberías antes de instalar, desmontar o ajustar cualquier sistema de tuberías Victaulic.
- · Use gafas de seguridad, casco y calzado de protección.


El incumplimiento de las presentes instrucciones puede provocar heridas graves, una instalación defectuosa y/o daños en el edificio.

La derivación en T de rociador de bajo perfil Estilo 912 FireLock® está diseñada para conectar directamente los rociadores y está aprobada por FM hasta 300 psi/2068 Kpa y por LPCB y VdS hasta 232 psi/16 bar a la temperatura de referencia de los sistemas de protección contra incendio.

# Preparación del tubo


# **NOTA**

- Para una correcta preparación de los agujeros, recomendamos utilizar las herramientas Victaulic.
- Es fundamental preparar bien el agujero para conseguir un sellado y rendimiento óptimos.
- Taladre un agujero de al menos <sup>15</sup>/<sub>6</sub> pulg/24 mm (1 pulg/25 mm máximo) en el eje del tubo.
   NOTA: Los agujeros DEBEN hacerse en el eje del tubo.
- Los productos derivadores en T de rociadores de bajo perfil Estilo 912 llevan roscas hembra ISO 7-Rp 1/2 (Rp 1/2 BSPP según BS21) y sólo admiten rociadores con rosca macho. SÓLO PARA ROCIADORES. NO LOS USE COMO SALIDA DE RAMAL.
- Asegúrese de que una zona de ¼ pulg/6 mm alrededor del agujero esté limpia, lisa y sin mellas ni protuberancias que afecten al sellado de la junta (ver dibujo debajo). Retire cualquier rebaba y suavice los bordes afilados o rugosos del agujero que puedan afectar al empalme, al asiento correcto del collar de localización, al flujo de salida o al asiento de la junta.



Exagerado para mayor claridad

### Instalación



 COMPRUEBE LA JUNTA: Asegúrese de que la junta asienta correctamente en su cavidad. NO LUBRIQUE LA JUNTA.



 MONTE LAS CARCASAS: Quite el perno y la tuerca de un lado de la brida del conjunto Estilo 912. Enrosque un poco la otra tuerca en el perno (la tuerca debe quedar enrasada con el extremo del perno) para poder girar la pieza por encima del tubo.



3. INSTALE LAS CARCASAS: Instale la carcasa de la derivación en el tubo centrando el collar de localización en el agujero. Compruebe que está bien insertada moviéndola adelante y atrás mientras la aprieta hacia abajo. La carcasa está bien colocada si sólo se puede mover muy poco en cualquier dirección.

**3a.** Gire la carcasa inferior alrededor del tubo mientras sujeta en su lugar la carcasa de la derivación con el collar bien colocado en el agujero.



4. COLOQUE EL PERNO/TUERCA DE BRIDA RESTANTE: Inserte el otro tornillo domo en la carcasa inferior y la carcasa de la derivación. Enrosque la tuerca de brida a mano. Asegúrese de que las cabezas de los pernos asientan bien en los agujeros.










5. APRIETE LAS TUERCAS DE BRIDA:

Apriete las tuercas por igual con un par aproximado de 20 ft-lbs/27,1 № m para comprimir la junta correctamente. **NOTA:** Para evitar apretarlas demasiado, use una llave de 8 pulg/200 mm de largo como máximo. **NO** apriete demasiado las tuercas.





# **A ADVERTENCIA**

 NO apriete demasiado las tuercas.
 Esto comprimiría demasiado la junta y deformaría la carcasa de la derivación y la carcasa inferior. La compresión excesiva no mejora las prestaciones del producto.

De no seguir estas instrucciones puede causar fallos del producto, heridas serias y/o daños en la instalación.



# Información de interés Estilo 912

Principal x Ramal	Tamaño tuerca	Diámetro broca
FPT	pulgadas/métrico	pulgadas/mm
Cualquier	<sup>3</sup> / <sub>8</sub>	%16
diámetro	M10	15

# 6. INSPECCIONE EL MONTAJE:

La carcasa de la derivación, cerca de la junta, no debe hacer contacto metal con metal con el tubo. Hay que dejar además un pequeño hueco entre las dos partes de la carcasa, como en la ilustración.




# A ADVERTENCIA

- Lea atentamente todas las instrucciones antes de empezar a instalar cualquier producto para tuberías de Victaulic.
- Despresurice y drene el sistema de tuberías antes de instalar, desmontar o ajustar cualquier sistema de tuberías Victaulic.
- Use gafas de seguridad, casco y calzado de protección.

El incumplimiento de las presentes instrucciones puede provocar heridas graves, una instalación defectuosa y/o daños en el edificio.

#### Preparación de tubos para salida Mechanical-T y Mechanical-T en cruz

- Para una correcta preparación de los agujeros, recomendamos utilizar las herramientas Victaulic.
- Una correcta preparación de los agujeros es esencial para una perfecta estanqueidad y las mejores prestaciones. Utilice una sierra del diámetro correcto. Consulte el cuadro "Preparación del tubo para salidas Mechanical-T y Mechanical-T en cruz Estilo 920/920N" para conocer el diámetro adecuado.
- Los agujeros DEBEN perforarse en el eje del tubo. El agujero para montajes Mechanical-T Cross en cruz debe perforarse en el eje del tubo en los emplazamientos predeterminados para cada ramal. Los agujeros para montajes de Mechanical-T en cruz deben estar alineados a 1/16 pulgada/ 1,6 mm uno del otro.
- Asegúrese de que una zona de % pulg/16 mm alrededor del agujero esté limpia, lisa y sin mellas
  ni protuberancias que afecten al sellado de la junta (ver dibujo debajo). Retire cualquier rebaba
  y suavice los bordes afilados o rugosos del agujero. Tanto las rebabas como los bordes afilados
  podrían afectar al empalme, al asiento correcto del collar de localización, al flujo de salida o al
  sellado de la junta. ´
- El tubo, en toda la circunferencia dentro de la dimensión "A" mostrada en el dibujo debajo, debe estar libre de suciedad, escamas y protuberancias que podrían impedir que la pieza asentara completamente en el tubo. Consulte la dimensión "A" en el cuadro "Preparación del tubo para salida Mechanical-T y Mechanical-T en cruz Estilo 920/920N" en la página siguiente.
- NO USE SALIDAS DE RAMAL ATORNILLADO MECHANICAL-T ESTILO 920/920N EN TUBOS DE PVC.




Exagerado para mayor claridad

#### NOTA

 Para una correcta instalación, algunos diámetros de los productos Estilo 920N son distintos de los Estilo 920 ó Estilo 921 que sustituyen. Asegúrese de que el agujero está preparado con el diámetro correcto para el diámetro y estilo del que se va a instalar (consulte el cuadro debajo).

# Preparación del tubo para salida Mechanical-T y Mechanical-T en cruz Estilo 920/920N

Medida	Medidas pulgada		Preparación de la superficie zona "A"
Medida nominal de salida pulgadas mm reales	Diámetro/ agujero mínimo de sierra	Diámetro máximo admisible	pulgadas mm
Todas salidas ½ pulg/	1 ½	1	3 ½
21,3 mm	38		89
Todas salidas ¾ pulg/	1 ½	1	3 ½
26,9 mm	38		89
Todas salidas 1 pulg/	1 ½	1 %	3 ½
33,7 mm	38	41	89
Todas salidas 1 ¼ pulg/	1 ¾	1	4
42,4 mm	44		102
Todas salidas 1 ½ pulg/	2†	2 ½	4
48,3 mm	51	54	102
Todas salidas 2 pulg/	2 ½‡	2 5/8	4 ½
60,3 mm	64	67	114
Todas salidas 2 ½ pulg/	2 ¾	2 %	5
73,0 mm	70	73	127
Todas salidas	2 ¾	2 %	5 ½
76,1 mm	70	73	140
Todas salidas 3 pulg/	3 ½	3 %	5 ½
88,9 mm	89	92	140
Todas salidas 4 pulg/	4 ½	4 %	6 ½
114,3 mm	114	118	165
Todas salidas	4 ½	4 %	6 ½
108.0 mm	114	118	165



Exagerado para mayor claridad

**NOTA:** Las medias carcasas Estilo 920 y Estilo 920N NO se pueden conectar entre sí para conexiones en cruz.

 $<sup>\</sup>dagger$  Los productos Estilo 920N de 2 x 1 ½ pulg/60,3 x 48,3 mm requieren agujero de 1 ¾ pulg/44,5 mm.

 $<sup>\</sup>ddagger$  Los productos Estilo 920 de 8 x 2 pulg/219,1 x 60,3 mm requieren agujero de 2 % pulg/70 mm.


#### Instalación Té mecánica



#### 1. JUNTE LAS MEDIAS CARCASAS:

Inserte un tornillo en las medias carcasas. Enrosque ligeramente una tuerca al final del tornillo.

#### Junta Estilo 920



#### Junta Estilo 920N



#### 2. COMPRUEBE Y LUBRIQUE

LA JUNTA: Compruebe la superficie de sellado de la junta y asegúrese de que no tiene residuos. Para las salidas Mechanical-T Estilo 920N, no es necesario quitar la junta de la media carcasa. LAS JUNTAS DE LOS ESTILO 920 NO SE PUEDEN CAMBIAR POR LAS JUNTAS DE LOS ESTILO 920N. CADA PRODUCTO SE SUMINISTRA CON SU JUNTA CORRESPONDIENTE.

Las juntas Estilo 920 tienen un área de sellado de junta más limitada y dos lengüetas de alineación pronunciadas para colocarlas bien dentro de la carcasa. Las juntas Estilo 920N tienen un área de sellado mayor. Vea las diferencias en las fotos arriba.

#### 2a. Para tubos de metal: Lubrique la superficie de sellado expuesta de la junta conforme a la tabla "Compatibilidad del lubricante con las juntas" a continuación.

# 2b. Para tubos de PEAD: Lubrique la superficie de sellado expuesta de la junta conforme a la tabla "Compatibilidad del lubricante con las juntas" a continuación. NO use lubricante Victaulic en tubos de PEAD. Consulte siempre al fabricante en cuanto a compatibilidades con el lubricante.





3. INSTALE LAS CARCASAS: Gire la carcasa inferior hasta colocarla aproximadamente a 90° de la superior (salida), como en la foto. Coloque la carcasa superior (salida) sobre el tubo, alineada con el agujero de salida practicado en el tubo. Gire la carcasa inferior sobre el tubo.

#### Compatibilidad del lubricante con las juntas

Lubricante	Compatibilidad con juntas de nitrilo Grado "T"	Compatibilidad con juntas de EPDM Grado "E"
Lubricante Victaulic, soluciones a base de jabón, glicerina, aceite de silicona o agente liberador siliconado	Bueno	Bueno
Aceite de maíz, aceite de soja, aceite a base de hidrocarburos o grasas a base de petróleo	Bueno	No recomendado

Debido a las variaciones de los tubos de PEAD, consulte siempre al fabricante del tubo sobre su compatibilidad con los lubricantes. **NO USE LUBRICANTE VICTAULIC EN TUBOS DE PEAD.** 





**3a.** Asegúrese de que el collar entra bien en el agujero de salida. Compruébelo moviendo la media carcasa superior (salida) en el agujero.



# 4. COLOQUE EL PERNO/TUERCA RESTANTE: Introduzca el perno restante y enrosque la tuerca a mano. NOTA: Asegúrese de que el cuello oval de cada perno asienta correctamente en su agujero.



#### APRIETE LAS TUERCAS: Asegúrese de que el collar sigue bien colocado en el agujero de salida. Apriete las tuercas por igual alternándolas hasta que la media carcasa superior (salida) haga contacto con el tubo completamente.

- **5a. Tubos metálicos:** El par de apriete de las tuercas debe ser 50 ft-lbs/68 N m y las separaciones en los tornillos de cierre iguales. **NO** exceda un par de apriete de 70 ft-lbs/95 N m.
- 5b. Tubos de PEAD: Las tuercas deben apretarse a 50 ft-lbs/68 N•m. NOTA: En los tubos de PEAD, es normal que los cierres del tornillo se toquen cuando se aprieta las tuercas a 50 ft-lbs/68 N•m. NO exceda 70 ft-lbs/95 N•m de par en las tuercas.

#### **NOTA**


- Para las piezas ranuradas, consulte las instrucciones de instalación del acoplamiento.
- Para las piezas roscadas, complete el empalme con el procedimiento habitual.

#### A ADVERTENCIA

- Par de apriete de las tuercas 50 ft-lbs/ 68 Nem
- NO exceda 70 ft-lbs/95 Nom de par en las tuercas. Aumentar el par de apriete no mejora el sellado y puede provocar fallos del producto.

De no apretar las tuercas correctamente puede provocar fallos del producto, heridas serias y/o daños en el edificio.

#### Conexión de ramales



Exagerado para mayor claridad

Si conecta un ramal a la media carcasa superior antes de instalar la Té mecánica en el tubo, asegúrese de que dicha conexión está a 90° del tubo principal antes de completar la secuencia de apriete del conjunto Mechanical-T.

- Si usa la Té mecánica como pieza de transición entre dos tubos principales, debe montarla en los tubos antes de conectar el ramal.
- Los productos de rosca hembra Victaulic están diseñados sólo para roscas macho ANSI estándar. Deberá comprobar que las roscas macho con funciones especiales, como sondas, rociadores secos colgantes, etc., son compatibles con este producto Victaulic. De no comprobar la compatibilidad, puede haber problemas de estanqueidad en el empalme.



#### Té mecánica en cruz Estilo 920N

- Las conexiones en cruz se pueden hacer SÓLO EN TUBOS METÁLICOS con dos medias carcasas superiores del mismo tamaño. Los ramales pueden ser de diferente tamaño. NO haga empalmes en cruz en tubos de PEAD.
- Instale la conexión en cruz conforme a las presentes instrucciones. Asegúrese de que el collar de cada lado está bien colocado dentro del agujero. El par de apriete de las tuercas debe ser de 50 ft- lbs/68 N•m y los espacios entre los tornillos deben ser iguales para que el empalme quede rígido. NO exceda 70 ft- lbs/95 N•m de par en las tuercas.



# NO mezcle salidas Estilo 920 con salidas Estilo 920N en los empalmes en cruz. Información Estilo 920

Med	dida	Tamaño tuerca	Diámetro broca
Tamaño nominal pulgadas o mm	Diámetro exterior real del tubo pulgadas/mm	pulgadas/ Métrico	pulgadas/ mm
76,1 mm	3.000	½	7/8
	76,1	M12	22
108,0 mm	4.250	½	7/8
	108,0	M12	22
4	4.500	½	7/8
	114,3	M12	22
133,0 mm	5.250	5⁄8	1 1⁄16
	133,0	M16	27
139,7 mm	5.500	5⁄8	1 1⁄16
	139,7	M16	27
5 – 6	5.563 – 6.625	5⁄8	1 ½6
	141,3 – 168,3	M16	27
159,0 mm	6.250	5⁄8	1 1⁄16
	159,0	M16	27
165,1 mm	6.500	5⁄8	1 1/16
	165,1	M16	27
200A (JIS)	—	<sup>3</sup> / <sub>4</sub>	1 ¼
	216,3	M20	32
8	8.625	³¼	1 ¼
	219,1	M20	32

#### Información de interés Estilo 920N

Me	dida	Tamaño tuerca	Diámetro broca
Tamaño nominal pulgadas o mm	Diámetro exterior real del tubo pulgadas/mm	pulgadas/ Métrico	pulgadas/ mm
2 – 6	2.375 - 6.625	½	7/8
	60,3 - 168,3	M12	22
76,1 – 139,7 mm	3.000 – 5.500	½	7/8
	76,1 – 139,7	M12	22
159,0 mm	6.250	5⁄8	1 1/ <sub>6</sub>
	159,0	M16	27
165,1 mm	6.500	½	7/8
	165.1	M12	22



# **▲** ADVERTENCIA









- Lea atentamente todas las instrucciones antes de empezar a instalar cualquier producto para tuberías de Victaulic.
- Despresurice y drene el sistema de tuberías antes de instalar, desmontar o ajustar cualquier sistema de tuberías Victaulic.
- Use gafas de seguridad, casco y calzado de protección.

De no seguir estas instrucciones puede provocar serias heridas personales, una mala instalación del producto y/o daños en la propiedad.


La "T" de salida FireLock Estilo 922 está listada por UL y aprobada por FM hasta 300 psi/2068 Kpa y aprobada por VdS hasta 16 bar a la temperatura de referencia de los sistemas de protección contra incendio

#### Preparación del tubo para instalar una salida en T

 La "T" de salida FireLock Estilo 922 está diseñada para conectar directamente cabezales de rociador, boquillas de goteo, muelles, drenajes, calibres y demás productos de salida.

#### NOTA

- Para una correcta preparación de los agujeros, recomendamos utilizar las herramientas Victaulic.
- · Es fundamental preparar bien el agujero para conseguir un sellado y rendimiento óptimos.
- Taladre un agujero de al menos 1 % pulg/30 mm (1 ¼ pulg/32 mm máximo) en el eje del tubo.
   NOTA: Los agujeros DEBEN hacerse en el eje del tubo.
- Los productos de rosca hembra Victaulic están diseñados sólo para roscas macho NPT o BSPT (opcional) estándar. Deberá comprobar que las roscas macho con funciones especiales, como sondas, rociadores secos colgantes, etc., son compatibles con este producto Victaulic. De no comprobar la compatibilidad, puede haber problemas de estanqueidad en el empalme.
- Asegúrese de que una zona de ½ pulg/13 mm alrededor del agujero esté limpia, lisa y sin mellas
  ni protuberancias que afecten al sellado de la junta (ver dibujo debajo). Retire cualquier rebaba
  y suavice los bordes afilados o rugosos del agujero que podrían afectar al empalme, al asiento
  correcto del collar de localización, al flujo de salida o al sellado de la junta.



Exagerado para mayor claridad

#### Instalación



 INSTALE LA JUNTA: Instale la junta en su cavidad, como se muestra arriba. Presione la junta en toda la circunferencia para que asiente perfectamente en la cavidad. NO LUBRIQUE LA JUNTA.



 MONTE LAS CARCASAS: Inserte un perno en las dos carcasas. Enrosque un poco la tuerca (el final del perno deben quedar enrasado con la tuerca), lo suficiente para poder pasar la pieza por encima del tubo.




- 3. INSTALE LAS CARCASAS: Instale la carcasa de la derivación en el tubo centrando el collar de localización en el agujero. Compruebe que está bien insertada moviéndola adelante y atrás mientras la aprieta hacia abajo. La carcasa está bien colocada si sólo se puede mover muy poco en cualquier dirección.
- **3a.** Gire la carcasa inferior alrededor del tubo mientras sujeta la otra parte en su lugar con el collar de localización bien colocado en el agujero.



4. COLOQUE EL PERNO/TUERCA RESTANTE: Inserte el otro tornillo domo en la carcasa inferior y la carcasa de la derivación. Enrósquele la tuerca de brida a mano. NOTA: Asegúrese de que el cuello oval de cada perno asienta bien en el agujero.



5. APRIETE LAS TUERCAS: Apriete las tuercas por igual con un par aproximado de 20 ft-lbs/27,1 N•m para comprimir la junta correctamente. NOTA: Para evitar apretarlas demasiado, use una llave de 8 pulg/200 mm de largo como máximo. NO apriete demasiado las tuercas de brida.



5a. INSPECCIONE EL MONTAJE: La carcasa de la derivación, cerca de la junta, no debe hacer contacto metal con metal con el tubo. Hay que dejar además un pequeño hueco entre las dos partes de la carcasa, como en la ilustración.

#### Información Estilo 922

Principal X Ramal	Tamaño tuerca pulgadas/métrico	Diámetro broca pulgadas/mm
Cualquier	<sup>3</sup> / <sub>8</sub>	%16
diámetro	M10	15



Estilo 924 - Salida de termómetro sin abrazadera Vic-O-Well™

#### ADVERTENCIA












- Lea atentamente todas las instrucciones antes de empezar a instalar cualquier producto para tuberías de Victaulic.
- Despresurice y drene el sistema de tuberías antes de instalar, desmontar o ajustar cualquier sistema de tuberías Victaulic.
- Use gafas de seguridad, casco y calzado de protección.

El incumplimiento de las presentes instrucciones puede provocar heridas graves, una instalación defectuosa y/o daños en el edificio.

- Las salidas sin abrazadera Victaulic Vic-Let Estilo 923 soportan presiones de trabajo de hasta 300 psi/2068 Kpa en tubos de acero de peso estándar de 4 – 8 pulgadas/114,3 – 219,1 mm y en tubos de acero de Schedule 10 a 40 y de diámetro 10 pulg/273,0 mm o mayores. Las salidas sin abrazadera Victaulic Vic-Let Estilo 923 están listadas UL/ULC para protección contra incendios a 175 psi/1206 Kpa.
- Las salidas de termómetro Victaulic Estilo 924 Vic-O-Well soportan presiones de trabajo de hasta 300 psi/ 2068 Kpa en tubos de acero de peso estándar. Además, las salidas termómetro Victaulic Estilo 924 contienen una rosca extrafina de 1 ¼ - 18 NEF para conectar termómetros con una longitud nominal de ampolla de 6 pulg/152 mm solamente.

#### Preparación del tubo para salidas sin abrazadera

- Para una correcta preparación de los agujeros, recomendamos utilizar las herramientas Victaulic.
- Debido a la deformación del collar, los productos Estilo 923 y Estilo 924 no deben volver a usarse después de su primera instalación.
- Es fundamental preparar bien el agujero para conseguir un sellado y rendimiento óptimos.
- Taladre un agujero de al menos 1 ½ pulg/38 mm (1 % pulg/40 mm) en el eje del tubo.
   NOTA: Los agujeros DEBEN hacerse en el eje del tubo.
- Asegúrese de que una zona de % pulg/16 mm alrededor del agujero esté limpia, lisa y sin mellas ni protuberancias que afecten al sellado de la junta (ver dibujo debajo). Retire cualquier rebaba y suavice los bordes afilados o rugosos del agujero que podrían afectar al empalme, al asiento correcto del collar de colocación, al flujo de salida o al sellado de la junta.
- El tubo, dentro de la dimensión "A" mostrada en el dibujo debajo, debe estar exento de suciedad, escamas o bultos que podrían impedir que la pieza asentara completamente en el tubo.



Exagerado para mayor claridad

#### Instalación

#### **NOTA**

 Los pasos de instalación siguientes vienen ilustrados con fotos de la salida sin abrazadera Estilo 923 Vic-Let. Los mismos pasos son aplicables a la salida termómetro Vic-O-Well Estilo 924.





#### COMPRUEBE EL PRODUCTO:

Asegúrese de que la marca "923" ó "924" en la tuerca hexagonal superior queda frente a la curvatura del collar (a lo largo del eje del tubo), como arriba.




#### 2. COLOQUE LA TUERCA DE

**MONTAJE:** Coloque la cara con letras de la tuerca de montaje en el extremo de la rosca, como arriba. **NO** quite la tuerca de montaje.




 LUBRIQUE LA JUNTA: Aplique una fina capa de lubricante Victaulic o de silicona al labio de sellado expuesto de la junta. NO use lubricantes a base de petróleo en la junta.





4. ASIENTE LA SALIDA: Alinee el "pie" de la salida con el tubo. Incline la "punta" dentro del agujero para meter la salida (ver Figura 1 arriba).





#### 5. COLOQUE LA SALIDA:

Levante la salida para colocar el "talón" dentro del tubo, como se muestra en la Figura 2 arriba. **NOTA:** El talón debe estar colocado como en la Figura 2 para un óptimo rendimiento durante el funcionamiento.







#### 6. APRIETE LA TUERCA DE MONTAJE

A MANO: Sujete el collar en su sitio y apriete la tuerca con la mano. Compruebe que está bien apretada intentando mover la salida en el agujero. La salida no debe moverse. Si se mueve, afloje la tuerca de montaje, vuelva a colocar la salida y apriete el conjunto a mano de nuevo. NOTA: Asegúrese de que la marca "923" ó "924" en la tuerca hexagonal queda frente a la curvatura del collar (a lo largo del eje del tubo), como arriba.



# 7. APRIETE LA TUERCA CON LA LLAVE: Apriete la tuerca con la llave hasta que se deforme el collar y entre en contacto con el tubo en todos los lados por igual. Mantenga la alineación collar/junta para impedir que se pinche la junta. NO exceda un par de 200 ft-lbs/271 N°m. NOTA: Para salidas de 4 – 8 pulg/114,3 – 219,1 mm, un movimiento de "carraca"

le ayudará a mantener la alineación con el collar.

#### NOTA

 Debido a la deformación del collar, las salidas Vic-Let Estilo 923 y Vic-O-Well Estilo 924 no deben volver a utilizarse después de una primera instalación.

8. COMPRUEBE EL MONTAJE: Después de apretar la tuerca de montaje, compruebe que la curvatura del collar se amolda a la del tubo. Compruebe también que el collar está en contacto con el tubo en todos los lados por igual y que no hay ningún trozo de junta expuesto.

#### ADVERTENCIA

- El collar debe deformarse para entrar en contacto con el tubo en todos los lados por igual.
- NO exceda un par de 200 ft-lbs/271 N•m durante la instalación.
- NO exceda más de 1 ½ veces la presión de trabajo durante las pruebas del sistema.

De no seguir las presentes instrucciones, puede provocar heridas serias, una instalación defectuosa y/o daños en el edificio.



9. HAGA LA CONEXIÓN: Haga la conexión con una segunda llave en la tuerca hexagonal únicamente. NO use la tuerca de montaje al apretar esta conexión para impedir que se afloje la salida en el agujero.

- Las salidas sin abrazadera Vic-Let Victaulic Estilo 923 contienen roscas hembra diseñadas para recibir roscas macho ANSI solamente. Su compatibilidad con productos de rosca macho que contengan dispositivos especiales como sondas, rociadores secos colgantes, etc. debe ser comprobada.
- Las salidas de termómetro Victaulic Estilo 924 Vic-O-Well contienen unas roscas extrafinas de 1 ¼ - 18 NEF 2B para conectar termómetros con una longitud nominal de ampolla de 6 pulg/152 mm solamente.



# Instalación y funcionamiento de las válvulas

Válvulas de mariposa, válvulas de retención, válvulas de bola, válvulas tipo plug



Válvula de mariposa Vic®-300 MasterSeal™



Válvula de mariposa con AGS Vic-300 Serie W761



Válvula de mariposa con mecanismo manual Serie 763



Válvula de retención oscilante Serie 712/712S



Serie 717HR Válvula de retención FireLock



Válvula de retención Serie 779 Venturi



Válvula de bola Serie 728 FireLock



Serie 726 Válvula de bola Vic-Ball



Serie 722 Válvula de bola



Serie 377 Válvula de equilibrado Vic-Plug

NOTA: En este capítulo encontrará información de otras series de válvulas.



## INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LAS VÁLVULAS DE MARIPOSA


Cuando instale una válvula de mariposa Victaulic en un sistema de tuberías, siga las instrucciones suministradas con el acoplamiento. Consulte las notas adjuntas para aplicaciones y limitaciones.

# NO INSTALE VÁLVULAS DE MARIPOSA EN EL SISTEMA CON EL DISCO EN POSICIÓN TOTALMENTE ABIERTA.

Cuando use una válvula de mariposa como regulador, Victaulic recomienda que el disco esté abierto por lo menos 30 grados. Para resultados óptimos, el disco debe estar abierto entre 30 y 70 grados. La velocidad y la regulación dentro de los tubos con el disco abierto menos de 30 grados puede producir ruido, vibraciones, cavitación, erosión severa y/o pérdida de control. Para más información sobre la regulación, contacte Victaulic.

Victaulic recomienda limitar las velocidades de flujo para el servicio de agua a 20 pies por segundo/6,1 metros por segundo. Contacte con Victaulic si necesita velocidades de flujo mayores. Cuando se trate de un flujo diferente al agua, contacte con Victaulic.

Cuando conecte directamente un tapón a una válvula de mariposa, use sólo tapones roscados para aliviar la presión.





#### **A** PELIGRO



- Cuando conecte directamente un tapón a una válvula de mariposa, use sólo tapones roscados para despresurizar.
- Despresurice por el tapón antes de intentar quitarlo.

De no seguir estas instrucciones puede provocar heridas graves o incluso la muerte.

Las válvulas de mariposa Victaulic han sido diseñadas con extremos roscados para su uso con acoplamientos de tubos roscados. Si necesita conexiones de brida, consulte en la página siguiente las restricciones de los adaptadores de brida Vic-Flange.

- NO instale válvulas con el disco completamente abierto. Asegúrese de que no sobresale ninguna parte del disco del cuerpo de la válvula.
- Use SÓLO tubos de acero al carbono NPS de extremo ranurado con las válvulas de mariposa Victaulic. NO use tubos de extremo liso NPS ni ranurado de hierro dúctil colado.
- Para impedir que giren las válvulas, Victaulic recomienda instalar válvulas de mariposa con al menos un acoplamiento rígido Victaulic. Si usa dos acoplamientos flexibles, puede que haga falta poner soportes adicionales para impedir que gire la válvula. Consulte las instrucciones suministradas con los acoplamientos y las válvulas de mariposa.

#### Válvulas de mariposa Serie 700

 Victaulic recomienda instalar acoplamientos rígidos Zero-Flex Estilo 07 ó Quick-Vic Estilo 107 con la válvula de mariposa Serie 700 para evitar la deflexión e impedir que gire la válvula en la conexión del acoplamiento al sistema de tuberías. Para la instalación, siga las instrucciones que vienen con el acoplamiento.

#### Válvulas de mariposa Vic-300 MasterSeal Serie 761

- En las válvulas de mariposa Vic-300 MasterSeal Serie 761 de tuberías de gas seco o lubricado, recomendamos usar un sellado de asiento lubricado de nitrilo "T".
- Los adaptadores de brida Vic-Flange Estilo 741 pueden utilizarse en válvulas de mariposa Vic-300 MasterSeal Serie 761 de cualquier tamaño.
- Las válvulas de mariposa Vic-300 MasterSeal Serie 761 no se pueden conectar directamente a componentes embridados con adaptadores de brida Estilo 743. Para ello es necesario poner un adaptador ranura-brida N

  46 ANSI 300.

#### Válvula de mariposa con AGS Vic-300 Serie W761

- Las válvulas de mariposa con AGS Vic-300 Serie W761 PUEDEN conectarse directamente a componentes embridados con adaptadores Vic-Flange Estilo W741 AGS.
- Cuando conecte una válvula de mariposa Vic-300 con AGS Serie W761 a una válvula de retención de doble disco con AGS Vic-Check® Serie W715, coloque un tramo de tubo entre las dos para evitar interferencias en el disco.
- Cuando coloque una válvula de retención de doble disco con AGS Serie W715 cerca de una válvula de mariposa con AGS Vic-300 Serie W761, oriente el eje central del refuerzo/disco de la Serie W715 en ángulo recto con el de la válvula de mariposa. De no hacerlo, el flujo en la Serie W715 será desigual e inestable, hará ruido y reducirá la vida útil de la válvula.

#### Válvulas de mariposa Serie 765, 705, 766 y 707C

- Los adaptadores de brida Vic-Flange Estilo 741 sólo se pueden usar del lado de las válvulas de mariposa de 8 pulg/219,1 mm Serie 765, 705, 766 y 707C que no interfiera con los componentes de unión y con la manipulación.
- Los adaptadores de brida Estilo 741 no se pueden usar en válvulas de mariposa de 10 pulg/ 273,0 mm Serie 765 y Serie 705.
- Las válvulas de mariposa 765, 705, 766 y 707C no se pueden conectar directamente a componentes embridados con adaptadores Vic-Flange Estilo 743. Para ello hace falta un adaptador ranura-brida Nº 46 ANSI 300.

#### Válvula de mariposa de acero inoxidable Serie 763

 Las válvulas de mariposa Serie 763 NO SE PUEDEN conectar directamente a componentes de brida con adaptadores Vic-Flange Estilo 743. Para ello hace falta un adaptador ranura-brida Nº 46 ANSI 300.


#### AJUSTE DE LOS TOPES DE FIN DE CARRERA EN VÁLVULAS DE MARIPOSA VICTAULIC CON ACTUADOR MANUAL

Se puede ajustar los topes de fin de carrera de las válvulas de mariposa Victaulic con actuador manual con el sistema en funcionamiento. **NOTA:** Parar la válvula para probar los ajustes de los topes de fin de carrera puede afectar a los equipos corriente abajo. Consulte las instrucciones de las páginas siguientes para más información sobre el modo de ajustar los topes de fin de carrera.



#### AJUSTE DE LOS TOPES DE FIN DE CARRERA DE CIERRE DEL ACTUADOR MANUAL DE LAS VÁLVULAS DE MARIPOSA MASTERSEAL VIC-300 SERIE 761, VIC-300 CON AGS SERIE W761 Y DE ACERO INOXIDABLE SERIE 763


1. Gire el volante del actuador en sentido antihorario para que el disco de la válvula no esté en posición completamente cerrada.




**2.** Retire el tapón cubrepolvo del lado derecho del actuador, como en la foto.



 Con una llave de la medida adecuada, afloje la tuerca hexagonal de bloqueo (en sentido antihorario) que se encuentra del lado derecho del actuador.




- **4.** Con una llave Allen de la medida adecuada, afloje el tornillo interno en sentido antihorario para aumentar el recorrido del disco.
- **4a.** Con una llave Allen de la medida adecuada, apriete el tornillo interno en sentido horario para disminuir el recorrido del disco.
- Gire el volante del actuador en sentido horario para colocar el disco de válvula en posición cerrada. Confirme que la válvula hace bien el corte. Repita los pasos 4 y 4a si fuera necesario.




 Con el disco de válvula en posición cerrada, apriete el tornillo interno en sentido horario con una llave Allen de la medida adecuada.

- La presión del sistema corriente arriba de la válvula puede incrementarse mientras el disco de válvula está en posición totalmente cerrada.
- El caudal corriente abajo de la válvula se interrumpirá con el disco en posición totalmente cerrada.



- Con una llave Allen de la medida adecuada, apriete (en sentido horario) la tuerca de bloqueo hexagonal localizada del lado derecho del actuador.
- **8.** Compruebe que el actuador funciona bien girando el volante.



- 9. Vuelva a poner el tapón cubrepolvo.
- **10.** Siga las indicaciones del capítulo "Ajuste de los topes de fin de carrera de apertura del actuador" en la página siguiente.



#### AJUSTE DE LOS TOPES DE FIN DE CARRERA DE APERTURA DEL ACTUADOR MANUAL DE LAS VÁLVULAS DE MARIPOSA MASTERSEAL VIC-300 SERIE 761, VIC-300 CON AGS SERIE W761 Y DE ACERO INOXIDABLE SERIE 763

1. Gire el volante del actuador en sentido horario para colocar el disco de válvula en posición ligeramente abierta.




**2.** Retire el tapón cubrepolvo del tope del lado izquierdo del actuador, como en la foto.



 Con una llave de la medida adecuada, afloje la tuerca hexagonal de bloqueo (en sentido antihorario) que se encuentra del lado izquierdo del actuador.



- **4.** Con una llave Allen de la medida adecuada, afloje el tornillo interno en sentido antihorario.
- 5. Gire el volante del actuador en sentido horario para colocar el disco de válvula en la posición abierta deseada.



6. Con el disco de la válvula en la posición abierta deseada, apriete el tornillo interno en sentido horario con una llave Allen de la medida adecuada.



- Con una llave Allen de la medida adecuada, apriete (sentido horario) la tuerca de bloqueo hexagonal localizada del lado izquierdo del actuador
- **8.** Compruebe que el actuador funciona bien girando el volante.




9. Vuelva a poner el tapón cubrepolvo.



#### AJUSTE DE LOS TOPES DE FIN DE CARRERA DE CIERRE DEL ACTUADOR MANUAL DE LAS VÁLVULAS DE MARIPOSA DE 10 – 12 PULG/273,0 – 323,9 MM SERIE 765, 705, 766 Y 707C


1. Gire el volante del actuador en sentido antihorario para que el disco de la válvula no esté en posición completamente cerrada.



**2.** Retire el tapón cubrepolvo del lado derecho del actuador, como en la foto.




- **3.** Con una llave Allen de la medida adecuada, afloje el tornillo interno en sentido antihorario para aumentar el recorrido del disco.
- **3a.** Con una llave Allen de la medida adecuada, apriete el tornillo interno en sentido horario para disminuir el recorrido del disco.
- **3b.** Gire el volante del actuador en sentido horario para colocar el disco de válvula en posición cerrada. Confirme que la válvula hace bien el corte. Repita los pasos 3 y 3a si fuera necesario.



 Con el disco de válvula en posición cerrada, apriete el tornillo interno en sentido horario con una llave Allen de la medida adecuada.

- La presión del sistema corriente arriba de la válvula puede incrementarse mientras el disco de válvula está en posición totalmente cerrada.
- El caudal corriente abajo de la válvula se interrumpirá con el disco en posición totalmente cerrada.
- **5.** Compruebe que el actuador funciona bien girando el volante.



- 6. Vuelva a poner el tapón cubrepolvo.
- 7. Siga las indicaciones del capítulo "Ajuste de los topes de fin de carrera de apertura del actuador" en la página siguiente.

#### AJUSTE DE LOS TOPES DE FIN DE CARRERA DE APERTURA DEL ACTUADOR MANUAL DE LAS VÁLVULAS DE MARIPOSA DE 10 – 12 PULG/273,0 – 323,9 MM SERIE 765, 705, 766 Y 707C

1. Gire el volante del actuador en sentido horario para colocar el disco de válvula en posición ligeramente abierta.



**2.** Retire el tapón cubrepolvo del tope del lado izquierdo del actuador, como en la foto.



Vuelva a poner el tapón cubrepolvo.



**3.** Con una llave Allen de la medida adecuada, afloje el tornillo interno en sentido antihorario.

**3a.** Gire el volante del actuador en sentido horario para colocar el disco de válvula en la posición abierta deseada.



4. Con el disco de válvula en la posición abierta deseada, apriete el tornillo interno en sentido horario con una llave Allen de la medida adecuada.

**5.** Compruebe que el actuador funciona bien girando el volante.

## INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LAS VÁLVULAS DE RETENCIÓN


Cuando instale una válvula de retención Victaulic en un sistema de tuberías, siga las instrucciones suministradas con el acoplamiento. Consulte a continuación las aplicaciones y limitaciones.

Al montar la válvula de retención demasiado cerca de una fuente de flujo inestable se acortaría su vida útil y podría dañar el sistema. Para alargar la vida útil de la válvula, debe instalarla a una distancia razonable corriente abajo de bombas, codos, reductores y demás dispositivos similares. Una práctica recomendable es dejar siempre un mínimo de cinco veces el diámetro del tubo. Se permiten distancias de entre tres y cinco diámetros siempre que la velocidad del caudal sea menor de 8 pies por segundo/2,4 metros por segundo. No se recomiendan distancias de menos de tres diámetros que además anularían la garantía de Victaulic. NOTA: Estas distancias no se aplican a las instalaciones contra incendios.

#### Válvulas de retención oscilantes Serie 712, 712S y 713

- Las válvulas de retención oscilantes Serie 712, 712S y 713 deben instalarse con la flecha del cuerpo apuntando hacia la dirección del flujo en la tubería.
- Las válvulas de retención oscilantes Serie 712, 712S y 713 NO SE DEBEN COLOCAR en vertical.

#### Válvula doble disco AGS Serie W715 Vic-Check®



- Las válvulas de retención de doble disco AGS Vic-Check Serie W715 se pueden instalar tanto en vertical (corriente arriba) como en horizontal.
- En instalaciones horizontales, el eje central dentro de la válvula de retención de doble disco con AGS Serie W715 Vic-Check debe estar en posición vertical, como se muestra arriba.
- Los adaptadores de brida AGS Estilo W741 Vic-Flange se pueden poner en cualquier lado de la válvula de retención de doble disco Serie W715 AGS.
- Cuando conecte una válvula de retención de doble disco con AGS Vic-Check Serie W715 a una válvula de mariposa con AGS Vic-300 Serie W761, coloque un tramo de tubo entre las dos para evitar interferencias en el disco.
- Cuando coloque una válvula de retención de doble disco con AGS Serie W715 cerca de una válvula de mariposa con AGS Vic-300 Serie W761, oriente el eje central del refuerzo/disco de la Serie W715 en ángulo recto con el de la válvula de mariposa. De no hacerlo, el flujo en la Serie W715 será desigual e inestable, hará ruido y reducirá la vida útil de la válvula.

#### Válvulas de retención Vic-Check Serie 716/716H

- Las válvulas de retención Vic-Check Serie 716/716H se pueden instalar tanto en vertical (corriente arriba) como en horizontal con la flecha del cuerpo apuntando en dirección del flujo por las tuberías.
- Los adaptadores de brida Vic-Flange Estilo 741 se pueden poner en cualquier lado de las válvulas de retención Vic-Check Serie 716/716H.



#### Válvulas de retención FireLock Serie 717, 717H, 717R y 717HR

- Las válvulas de retención FireLock Serie 717, 717H, 717R v 717HR se pueden instalar tanto en vertical (corriente arriba) como en horizontal con la flecha del cuerpo apuntando en dirección del flujo por las tuberías.
- Los adaptadores de brida Vic-Flange Estilo 741 y Estilo 744 se pueden poner en cualquier lado de las válvulas de retención FireLock Serie 717, 717H, 717R y 717HR.


#### Válvula de retención Venturi Serie 779

• Las válvulas de retención Venturi Serie 779 se pueden instalar tanto en vertical (corriente arriba) como en horizontal con la flecha del cuerpo apuntando hacia la dirección del flujo por la tubería.

#### Para válvulas de retención Vic-Check Serie 716/716H, válvulas de retención FireLock Serie 717/717H/717R/717HR y válvulas de retención Venturi 779

El cojinete o tapón roscado que retiene el eje/disco debe colocarse encima de la válvula en instalaciones horizontales (consulte el dibujo de abajo).





# INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LAS VÁLVULAS DE BOLA

Válvula de bola roscada Serie 722

Válvula desviadora de bola Serie 723

Válvula de bola Vic-Ball Serie 726

#### Válvula de bola FireLock Serie 728

Cuando instale una válvula de bola Victaulic en un sistema de tuberías, siga las instrucciones que vienen con el acoplamiento. Si son válvulas roscadas, haga la instalación de modo estándar. NOTA: Las válvulas de bola Victaulic son para servicios abierto/cerrado solamente y NO DEBEN usarse en servicios de regulación.

Cuando conecte directamente un tapón a una válvula de bola, use sólo tapones roscados para aliviar la presión. Si la válvula de bola se abre y se cierra inadvertidamente con el tapón puesto, el espacio entre la bola y el tapón se llenará y presurizará. Si quita entonces el tapón, puede producirse una repentina liberación de energía al estar presurizado el espacio de atrás. DESPRESURICE POR EL TAPÓN

ANTES DE INTENTAR QUITARLO.



- Cuando conecte directamente un tapón a una válvula de bola, use sólo tapones roscados para despresurizar.
- Despresurice por el tapón antes de intentar quitarlo.

De no seguir estas instrucciones puede provocar heridas graves o incluso la muerte.



### INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LAS VÁLVULAS TIPO PLUG

Cuando conecte directamente un tapón a una válvula tipo plug, use sólo tapones roscados para aliviar la presión. Si la válvula tipo plug se abre y se cierra inadvertidamente con el tapón puesto, el espacio entre el plug y el tapón se llenará y presurizará. Si quita entonces el tapón, puede producirse una repentina liberación de energía al estar presurizado el espacio de atrás. **DESPRESURICE POR EL TAPÓN ANTES DE INTENTAR QUITARLO.** 

#### **▲** PELIGRO




- Cuando conecte directamente un tapón a una válvula tipo plug, use sólo tapones roscados para despresurizar.
- Despresurice por el tapón antes de intentar quitarlo.
   De no seguir estas instrucciones puede provocar heridas graves o incluso la muerte.

#### Válvula tipo plug AWWA Vic-Plug™ Serie 365

 Consulte el manual de funcionamiento y mantenimiento suministrado con la válvula tipo plug Serie 365 para más información sobre la instalación de la válvula y de los accesorios y los requisitos de mantenimiento.

#### Válvula de equilibrado Vic-Plug Serie 377

- Consulte el manual de funcionamiento y mantenimiento suministrado con la válvula de equilibrado Vic-Plug Serie 377 para más información sobre la instalación de la válvula y de los accesorios y los requisitos de mantenimiento.
- La válvula de equilibrado Vic-Plug Serie 377 es una válvula tipo plug especialmente diseñada para servicios de regulación.
- En diámetros de 3 12 pulg/88,9 323,9 mm está disponible el acoplamiento de transición Victaulic Estilo 307 para conectar directamente la Serie 377 a tubos de extremo ranurado de acero y otros NPS. Para instalar válvulas Vic-Plug de estas medidas en un sistema de tuberías, siga las instrucciones que vienen con el acoplamiento de transición Estilo 307.



La válvula de equilibrado Vic-Plug Serie 377 debe instalarse con el asiento corriente arriba (lo más cerca de la descarga de la bomba)

# Caudalímetro

# Información de instalación




Medidor de prueba de la bomba contra incendios Estilo 735

# MEDIDOR DE PRUEBAS DE LA BOMBA CONTRA INCENDIOS ESTILO 735

Los medidores de pruebas de la bomba contra incendios Victaulic Estilo 735 están diseñados especialmente para controlar los sistemas de protección contra incendios. El Estilo 735 presenta extremos ranurados para su fácil instalación con acoplamientos Victaulic homologados FM. La presión máxima de trabajo para el modelo "L" Estilo 735 es de 175 psi/1200 Kpa y la del Modelo "S" de 500 psi/3450 Kpa.

Para asegurar una perfecta instalación y una lectura de alta precisión, los medidores de prueba de bomba contra incendios Estilo 735, de cualquier tamaño, requieren un mínimo de cinco diámetros aguas arriba y de dos diámetros aguas abajo de cualquier válvula o empalme (ver dibujo debajo).

NOTA: El Estilo 735 se puede instalar tanto en horizontal como en vertical.



# Instrucciones de funcionamiento de medidores de prueba para bomba contra incendios Victaulic Estilo 735

- 1. Cierre la válvula de sistema "A".
- 2. Abra la válvula bypass "B" y la válvula reguladora "C".
- 3. Purgue el medidor colocado en el Estilo 735 del modo siguiente:
- **3a.** Abra las válvulas de corte de la estación (bajo el medidor) y ventile las válvulas (encima del medidor). El medidor estará purgado de aire cuando pase un flujo constante de agua por todas las mangueras de plástico. Cierre todas las válvulas cuando haya purgado el aire.
- 4. Arranque la bomba de incendios y lea el medidor en gpm (m<sup>3</sup>/h).
- **5.** Consulte los requisitos de gpm de la bomba y ajuste la válvula reguladora a diferentes lecturas de flujo. Tome nota del gpm, la presión de succión y de descarga, etc., conforme a las normas establecidas por las autoridades jurisdiccionales competentes.

# Información de interés

Tabla de conversión sistema inglés y métrico

Diámetros de tubos comerciales ANSI

Equivalencias decimales de fracciones

Minutos convertidos a decimales de grado

Presión por metro de columna de agua

Metros de columna de agua a presión

Dónde encontrar las instrucciones de instalación de otros productos

TABLA DE CONVERSIÓN SISTEMA INGLÉS Y MÉTRICO

Co	nve	ertir US a métrica		Convertir mé	tric	a a US
25.4	Χ	pulgadas (in)	=	milímetros (mm)	Χ	0,03937
0.3048	Χ	pies (ft)	=	metro (m)	Χ	3,281
0.4536	Χ	libras (lbs)	=	kilogramos (kg)	Χ	2,205
28.35	Χ	onzas (oz)	=	gramos (g)	Χ	0,03527
6.894	Χ	presión (psi)	=	Kilopascales (Kpa)	Χ	0,145
0.069	Χ	presión	=	Bar	Χ	14,5
4.45	Χ	carga final (lbs)	=	Newtons (N)	Χ	0,2248
1.356	Χ	par (ft-lbs)	=	Newton metro (N•m)	Χ	0,738
F – 32 ÷ 1.8		temperatura (°F)	=	Celsius (°C)		C ÷ 17,78 X 1,8
745.7	Χ	Caballos de potencia (hp)	=	watios (W)	Χ	1,341 X 10 <sup>-3</sup>
3.785	Χ	galones por minuto (gpm)	=	litros por minuto (l/m)	Χ	0,2642
3.7865	Χ	10 <sup>-3</sup> galones por minuto (gpm)	=	metros cúbicos por minuto (m³/m)	Χ	264,2

## DIÁMETROS DE TUBOS COMERCIALES ANSI

_													
	XX fuerte	ı	ı	I	0.294 7,5	0.308	0.358	0.382	0.400	0.436	0.552	0.600	ı
	Sch. 160	I	I		0.188	0.219 5,6	0.250 6,4	0.250 6,4	0.281	0.344	0.375	0.438	ı
	Sch. 140	ı	I	I	I	I	I	I	I	I	ı	I	I
/mm/s	Sch. 120	ı					ı	I	ı	I	ı	ı	I
Espesor – pulgadas/mm	Sch. 100	ı					ı	I	ı	I	ı	ı	I
Espes	80	0.095	0.119 3,0	0.126 3,2	0.147	0.154 3,9	0.179	0.191	0.200	0.218 5,5	0.276	0.300	0.318
	Extra	0.095	0.119 3,0	0.126 3,2	0.147	0.154 3,9	0.179	0.191	0.200	0.218 5,5	0.276	0.300	0.318
	Sch. 60	ı	I	I	I	I	ı	I	ı	I	ı	ı	I
	Sch. 40	0.068	0.088	0.091	0.109	0.113	0.133 3,4	0.140 3,6	0.145 3,7	0.154 3,9	0.203	0.216 5,5	0.226
	Est.	0.068	0.088	0.091	0.109	0.113	0.133 3,4	0.140 3,6	0.145 3,7	0.154 3,9	0.203	0.216 5,5	0.226
E	Sch. 30	ı	ı	I	I	I	ı	I	ı	I	ı	ı	I
Pared Nominal – pulgadas/mm	Sch. 20	ı	ı			I	ı	I	ı	I	ı	ı	I
ed Nominal -	Sch. 10	ı	I			I	ı	I	ı	I	ı	ı	I
Pai	Sch. 10S	0.049	0.065	0.065	0.083	0.083	0.109	0.109	0.109	0.109	0.120 3,0	0.120 3,0	0.120 3,0
	Sch. 5S	ı	ı	I	0.065	0.065	0.065	0.065	0.065	0.065	0.083	0.083	0.083
ida	Diámetro exterior real pulgadas/mm	0.405	0.540	0.675	0.840 21,3	1.050 26,9	1.315	1.660	1.900	2.375 60,3	2.875 73,0	3.500 88,9	4.000
Medida	Tamaño nominal pulgadas/mm	% 4	7/ 8	3%	15	34 20	1 25	1 1/4	1 ½ 40	2 50	2 ½ 65	3 80	3 ½ 90



# **DIÁMETROS DE TUBOS COMERCIALES ANSI**

	XX fuerte	0.674	0.750	0.864 21,9	0.875	1.000	1.000	ı	ı	ı	ı	ı	
	Sch. 160	0.531	0.625	0.719	0.906	1.125 28,6	1.312	1.406	1.594 40,5	1.781	1.969	2.125 54,0	2.344 59,5
	Sch. 140				0.812 20,6	1.000	1.125 28,6	1.250	1.438 36,5	1.562 39,7	1.750	1.875 47,6	2.062 52,4
s/mm	Sch. 120	0.438	0.500	0.562	0.719	0.844 21,4	1.000	1.094 27,8	1.219	1.375 34,9	1.500	1.625	1.812 46,0
Espesor – pulgadas/mm	Sch. 100	ı	ı	ı	0.594	0.719	0.844 21,4	0.938	1.031 26,2	1.156 29,4	1.281	1.375	1.531 38,9
Espes	80	0.337	0.375	0.432	0.500	0.594	0.688	0.750	0.844 21,4	0.938	1.031 26,2	1.125 28,6	1.219
	Extra fuerte	0.337	0.375 9,5	0.432	0.500	0.500	0.500	0.500	0.500	0.500	0.500	0.500	0.500
	Sch. 60	ı	ı	ı	0.406	0.500	0.562	0.594	0.656	0.750	0.812 20,6	0.875	0.969
	Sch. 40	0.237	0.258	0.280	0.322	0.365	0.406	0.438	0.500	0.562	0.594	ı	0.688
	Est.	0.237	0.258 6,6	0.280	0.322	0.365	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375
Е	Sch. 30	ı	ı	ı	0.277	0.307	0.330 8,4	0.375	0.375	0.438	0.500	0.500	0.562
Pared Nominal – pulgadas/mm	Sch. 20	ı	ı	ı	0.250 6,4	0.250 6,4	0.250 6,4	0.312 7,9	0.312 7,9	0.312 7,9	0.375	0.375	0.375
red Nominal	Sch. 10	ı				ı	ı	0.250 6,4	0.250 6,4	0.250 6,4	0.250 6,4	0.250 6,4	0.250 6,4
Pa	Sch. 10S	0.120	0.134 3,4	0.134 3,4	0.148	0.165	0.180	0.188	0.188	0.188	0.218	0.218 5,5	0.250 6,4
	Sch. 5S	0.083	0.109	0.109	0.109	0.134	0.156 4,0	0.156 4,0	0.165	0.165	0.188	0.188	0.218
da	Diámetro exterior real pulgadas/mm	4.500 114,3	5.563 141,3	6.625 168,3	8.625 219,1	10.750 273,0	12.750 323,9	14.000 355,6	16.000 406,4	18.000 457,0	20.000	22.000 559,0	24.000
Medida	Tamaño nominal pulgadas/mm	100	5 125	6 150	200	10 250	12 300	14 D. EXT.	16 D. EXT.	18 D. EXT.	20 D. EXT.	22 D. EXT.	24 D. EXT.



## DIÁMETROS DE TUBOS COMERCIALES ANSI

_								
	XX fuerte	ı	ı	ı		ı	ı	
	Sch. 160	I	I					
	Sch. 140	I	I	I	I	I	I	
/ww/	Sch. 120	ı	ı	I		I	I	
Espesor – pulgadas/mm	Sch. 100	I	I	I		ı	ı	
Espes	80	1.313	ı	ı	ı	ı	ı	
	Extra	0.500	0.500	0.500	0.500	0.500	0.500	0.500
	Sch. 60	ı	ı	ı	I	ı	ı	
	Sch. 40	ı	ı	I	0.688	0.688	0.750	
	Est.	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	
ш	Sch. 30	ı	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	
Pared Nominal – pulgadas/mm	Sch. 20	0.500	0.500	0.500	0.500	0.500	0.500	0.375
red Nominal -	Sch. 10	0.312 7,9	0.312 7,9	0.312 7,9	0.312 7,9	0.312 7,9	0.312 7,9	
Par	Sch. 10S	ı	ı	0.312 7,9	I	I	I	
	Sch. 5S	ı	ı	0.250 6,4	I	I	I	
ida	Diámetro exterior real pulgadas/mm	26.000 660,4	28.000	30.000 762,0	32.000 813,0	34.000 863,6	36.000 914,0	42.000 1067,0
Medida	Tamaño nominal pulgadas/mm	26 D. EXT.	28 D. EXT.	30 D. EXT.	32 D. EXT.	34 D. EXT.	36 D. EXT.	42 D. EXT.

#### **EQUIVALENCIAS DECIMALES DE FRACCIONES**

EQUIVALE	NCIAS DEC	IMALES D
Fracción en pulgadas	Equivalente decimal pulgadas	Equivalente decimal milímetros
1/64	0.016	0,397
1/32	0.031	0,794
3/64	0.047	1,191
1/16	0.063	1,588
5/64	0.781	1,984
3/32	0.094	2,381
7/64	0.109	2,778
1/8	0.125	3,175
9/64	0.141	3,572
5/32	0.156	3,969
11/64	0.172	4,366
3/16	0.188	4,763
13/64	0.203	5,159
7/32	0.219	5,556
15/64	0.234	5,953
1/4	0.250	6,350
17/64	0.266	6,747
9/32	0.281	7,144
19/64	0.297	7,541
5/16	0.313	7,938
21/64	0.328	8,334
1/3	0.333	8,467
11/32	0.344	8,731
23/64	0.359	9,128
3/8	0.375	9,525
25/64	0.391	9,922
13/32	0.406	10,319
27/64	0.422	10,716
7/16	0.438	11,113
29/64	0.453	11,509
15/32	0.469	11,906
1/2	0.500	12,700

		1
Fracción en pulgadas	Equivalente decimal pulgadas	Equivalente decimal milímetros
33/64	0.516	13,097
17/32	0.531	13,494
35/64	0.547	13,891
9/16	0.563	14,288
37/64	0.578	14,684
19/32	0.594	15,081
39/64	0.609	15,478
5/8	0.625	15,875
41/64	0.641	16,272
21/32	0.656	16,669
43/64	0.672	17,066
11/16	0.688	17,463
45/64	0.703	17,859
23/32	0.719	18,256
47/64	0.734	18,653
3/4	0.750	19,050
49/64	0.766	19,447
25/32	0.781	19,844
51/64	0.797	20,241
13/16	0.813	20,638
53/64	0.828	21,034
27/32	0.844	21,431
55/64	0.859	21,828
7/8	0.875	22,225
57/64	0.891	22,622
29/32	0.906	23,019
59/64	0.922	23,416
15/16	0.938	23,813
61/64	0.953	24,209
31/32	0.969	24,606
63/64	0.984	25,003
1	1.000	25,400

#### MINUTOS CONVERTIDOS A DÉCIMALES DE GRADO

Mín.	Gr.
1	0,0166
2	0,0333
3	0,0500
4	0,0666
5	0,0833
6	0,1000
7	0,1166
8	0,1333
9	0,1500
10	0,1666
11	0,1833
12	0,2000
13	0,2166
14	0,2333
15	0.2500

KIIDU	S A DE
Mín.	Gr.
16	0,2666
17	0,2833
18	0,3000
19	0,3166
20	0,3333
21	0,3500
22	0,3666
23	0,3833
24	0,4000
25	0,4166
31	0,5166
32	0,5333
33	0,5500
34	0,5666
35	0.5833

Mín.	Gr.			
26	0,4333			
27	0,4500			
28	0,4666			
29	0,4833			
30	0,5000			
41	0,6833			
42	0,7000			
43	0,7166			
44	0,7333			
45	0,7500			
46	0,7666			
47	0,7833			
48	0,8000			
49	0,8166			
50	0,8333			

Mín.	Gr.			
36	0,6000			
37	0,6166			
38	0,6333			
39	0,6500			
40	0,6666			
51	0,8500			
52	0,8666			
53	0,8833			
54				
55	0,9166			
56	0,9333			
57	0,9500			
58	0,9666			
59	0,9833			
60	1,0000			

#### PRESIÓN POR METRO DE COLUMNA DE AGUA

I INESIGN I	OK WETK			
Libras por pulgada cuadrada	Metros de columna			
1	2,31			
2	4,62			
3	6,93			
4	9,24			
5	11,54			
6	13,85			
7	16,16			
8	18,47			
9	20,78			
10	23,09 34,63 46,18			
15				
20				
25	57,72			
30	69,27			
40	92,36			
50	115,45			
60	138,54			
70	161,63			
80	184,72			
90	207,81			

Libras por pulgada cuadrada	Metros de columna				
100	230,90				
110	253,93				
120	277,07				
130	300,16				
140	323,25				
150	346,34				
160	369,43				
170	392,52				
180	415,61				
200	461,78				
250	577,24				
300	692,69				
350	808,13				
400	922,58				
500	1154,48				
600	1385,39				
700	1616,30				
800	1847,20				
900	2078,10				
1000	2309,00				

#### METROS DE COLUMNA DE AGUA A PRESIÓN

	1				
Metros de columna	Libras por pulgada cuadrada				
1	0.43				
2	0.87				
3	1.30				
4	1.73				
5	2.17				
6	2.60				
7	3.03				
8	3.46				
9	3.90				
10	4.33				
15	6.50				
20	8.66				
25	10.83				
30	12.99				
40	17.32				
50	21.65				
60	25.99				
70	30.32				
80	34.65				
90	39.98				

Metros de columna	Libras por pulgada cuadrada			
100	43.31			
110	47.64			
120	51.97			
130	56.30			
140	60.63			
150	64.96			
160	69.29			
170	76.63			
180	77.96			
200	86.62			
250	108.27			
300	129.93			
350	151.58			
400	173.24			
500	216.55			
600	259.85			
700	303.16			
800	346.47			
900	389.78			
1000	433.00			

## DÓNDE ENCONTRAR LAS INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN DE OTROS PRODUCTOS

El cuadro siguiente da una lista de productos e información para la instalación. Si necesita más ejemplares sobre la instalación, contacte Victaulic en el 1-800-PICK VIC. **NOTA:** Cuando hay dos fuentes de instrucciones en el índice, Victaulic recomienda consultar ambas para asegurar una buena instalación del producto.

Producto	Dónde encontrar las instrucciones				
Productos AquaFlex®	Instrucciones suministradas con el producto				
Acoplamientos acanalados Aquamine®	I-Aquamine				
Acoplamiento tipo Depend-O-Lok	Instrucciones suministradas con el acoplamiento				
Productos de rociado automático FireLock®	I-40				
Válvulas y accesorios de protección contra incendios FireLock	Manual suministrado con válvulas y accesorios				
Productos con sistema Push-to-Connect permanente PermaLynx™	I-PermaLynx y I-600				
Herramientas para preparar los tubos	Manual suministrado con la herramienta				
Productos del sistema Pressfit®	I-500				
Productos de sistema Vic-Press Schedule 10S	I-P500				
Módulo de control de zona residencial para verticales FireLock Serie 247	1-247				
Válvula de retención Serie 317 AWWA	I-317				
Válvula AWWA Vic-Plug® Serie 365 (diámetro 3 – 12 pulg/88,9 – 323,9 mm)	I-365/366/377.3-12				
Válvula de equilibrado Serie 377 Vic-Plug	I-365/366/377.3-12				
Válvula de mariposa Serie 608 Conexión cobre	I-600				
Válvula de mariposa Serie 700	Manual suministrado con válvulas y I-100				
Válvula de mariposa Serie 702	I-702.GO				
Válvula de mariposa FireLock Serie 705	I-765/705				
Válvula de mariposa supervisada cerrada Serie 707C	I-766/707C				
Válvula de retención Serie 712/712S Swinger®	I-100				
Válvula de retención Serie 713 Swinger	I-100				
Válvula doble disco con AGS Vic-Check Serie W715	I-100				
Válvula de retención Vic-Check® Serie 716H/716	I-100				
Válvula de retención Serie 717H/717	I-100				
Válvula de retención Serie 717HR/717R	I-100				
Válvula de bola cuerpo de latón Serie 722	I-100				
Válvula desviadora de bola Serie 723/723S	I-100				
Válvula de bola Vic-Ball® Serie 726/726S	I-100				
Válvula de bola Serie 728 FireLock	I-728				
Filtro tipo T Vic-Strainer® Serie 730	I-730/732/AGS				
Filtro tipo T AGS Vic-Strainer Serie W730	I-730/732/AGS				

Diffusor de aspiración Serie 731-D  Diffusor de aspiración Serie 731-I  (Europa solamente)  Diffusor de aspiración con AGS Serie W731-I  (Europa solamente)  Diffusor de aspiración con AGS Serie W731-I  (Europa solamente)  Filtro tipo Y Vic-Strainer Serie 732  I-730/732/AGS  Filtro tipo y griega AGS Vic-Strainer Serie W732  I-730/732/AGS  Módulo de control de zona para verticales FireLock Serie 747M  MasterSeale* Vic-300 Serie 761  Válvula de mariposa  I-VIC300MS y I-100  Válvula de mariposa Serie 763  I-100  Válvula de mariposa Serie 765  Váhvula de mariposa Serie 766 con interruptores supervisados cerrados  Válvula de retención Serie 779 Venturi  I-100  Bypass Serie 782/783 TA  Instrucciones suministradas con la válvula  Válvula de equilibrado de minicircuitos, extremo soldadura blanda Serie 785 TA TBVS  Válvula de equilibrado extremo soldado Serie 786 TA STAS  Válvula de equilibrado extremo soldado Serie 786 TA STAS  Válvula de equilibrado o de circuito, rosca hembra NPT Serie 787 TA STAD  Válvula de equilibrado de circuito, con brida Serie 788 TA STAF  Válvula de equilibrado o de circuito, con brida Serie 788 TA STAF  Válvula de equilibrado o de circuito, con brida Serie 789 TA STAF  Válvula de equilibrado o de circuito, con brida Serie 789 TA STAF  Válvula de equilibrado o de circuito, con brida Serie 789 TA STAF  Válvula de equilibrado o de circuito, con brida Serie 789 TA STAF  Válvula de equilibrado o de circuito, con brida Serie 789 TA STAF  Válvula de equilibrado o de circuito, con brida Instrucciones suministradas con la válvula  Acoplamiento rígido Estilo 005 FireLock  I-100  Acoplamiento rígido Estilo 07 Zero-Flex (diámetros 1 – 12 pulg/33,7 – 323,9 mm)  Acoplamiento Estilo 31 para adaptadores Vic-Ring y tubo con reborde  Acoplamiento Estilo 31 para adaptadores Vic-Ring y tubo con reborde  I-6000	Producto	Dónde encontrar las instrucciones			
F-31/W/311	Difusor de aspiración Serie 731-D	I-731D			
Filtro tipo Y Vic-Strainer Serie 732 I-730/732/AGS  Filtro tipo y griega AGS Vic-Strainer Serie W732 I-730/732/AGS  Mödulo de control de zona para verticales FireLock Serie 747M  MasterSeal® Vic-300 Serie 761  Váhvula de mariposa  Váhvula de mariposa con AGS Vic-300 Serie W761 I-AGS.GO y I-100  Váhvula de mariposa Serie 763 I-100  Váhvula de mariposa Serie 765 I-765/705  Váhvula de mariposa Serie 766 con interruptores supervisados cerrados  Váhvula de retención Serie 779 Venturi I-100  Bypass Serie 782/783 TA  Instrucciones suministradas con la váhvula  Váhvula de equilibrado de minicircuitos, extremo soldadura blanda Serie 785 TA TBVS  Váhvula de equilibrado extremo soldado Serie 786 TA STAS  Váhvula de equilibrado de circuito, rosca hembra NPT Serie 787 TA STAD  Váhvula de equilibrado de circuito, con brida Serie 788 TA STAF  Váhvula de equilibrado de circuito, con brida Serie 788 TA STAF  Váhvula de equilibrado de circuito, con brida Serie 788 TA STAF  Váhvula de equilibrado de circuito, con brida Serie 789 TA STAG  Váhvula de equilibrado de circuito, con brida Serie 789 TA STAG  Váhvula de equilibrado de circuito, rosca hembra NPT Serie 787 TA STAD  Váhvula de equilibrado de circuito, con brida Serie 788 TA STAF  Instrucciones suministradas con la váhvula  Váhvula de equilibrado de circuito, con brida Serie 789 TA STAG  Váhvula de equilibrado de circuito, con brida Serie 789 TA STAG  Váhvula de equilibrado de circuito, con brida Serie 789 TA STAG  Instrucciones suministradas con la váhvula  Nestrucciones suministradas con la váhvula  Tentrucciones suministradas con la váhvula  Instrucciones suministradas con la váhvula		I-731I/W731I			
Filtro tipo y griega AGS Vic-Strainer Serie W732 I-730/732/AGS  Módulo de control de zona para verticales FireLock Serie 747M  MasterSeal® Vic-300 Serie 761 Válvula de mariposa  Válvula de mariposa  Válvula de mariposa Serie 763  Válvula de mariposa Serie 765  Válvula de mariposa Serie 765  Válvula de mariposa Serie 765  Válvula de mariposa Serie 766 con interruptores supervisados cerrados  Válvula de retención Serie 779 Venturi  I-100  Bypass Serie 782/783 TA  Instrucciones suministradas con la válvula  Válvula de equilibrado de minicircuitos, extremo soldadura blanda Serie 785 TA TBVS  Válvula de equilibrado extremo soldado Serie 786 TA STAS  Válvula de equilibrado de circuito, rosca hembra RPT Serie 787 TA STAD  Válvula de equilibrado de circuito, con brida Serie 788 TA STAF  Válvula de equilibrado de circuito, con brida Serie 788 TA STAG  Válvula de equilibrado de circuito, con brida Serie 789 TA STAG  Válvula de equilibrado extremo ranurado Serie 789 TA STAG  Acoplamiento rígido Estilo 005 FireLock  Acoplamiento rígido Estilo 07 zero-Flex (diámetros 1 – 12 pulg/33,7 – 323,9 mm)  Acoplamiento rígido Estilo 07 zero-Flex (diámetros 14 – 24 pulg/355,6 – 610 mm)  Acoplamiento rígido Estilo W07 AGS  Acoplamiento Estilo 31 para adaptadores Vic-Ring		I-731I/W731I			
Módulo de control de zona para verticales FireLock Serie 747M  MasterSeal® Vic-300 Serie 761 Válvula de mariposa Válvula de mariposa Con AGS Vic-300 Serie W761 Válvula de mariposa Serie 763 Válvula de mariposa Serie 763 Válvula de mariposa Serie 766 Válvula de mariposa Serie 766 Válvula de mariposa Serie 766 L-765/705  Válvula de mariposa Serie 766 con interruptores supervisados cerrados Válvula de retención Serie 779 Venturi I-100  Bypass Serie 782/783 TA Instrucciones suministradas con la válvula Válvula de equilibrado de minicircuitos, extremo soldadura blanda Serie 785 TA TBVS Instrucciones suministradas con la válvula Válvula de equilibrado de circuito, rosca hembra NPT Serie 787 TA STAD Válvula de equilibrado de circuito, rosca hembra NPT Serie 787 TA STAD Válvula de equilibrado de circuito, con brida Serie 788 TA STAF  Válvula de equilibrado extremo ranurado Serie 788 TA STAF  Válvula de equilibrado extremo ranurado Serie 788 TA STAF  Válvula de equilibrado extremo ranurado Serie 788 TA STAF  Válvula de equilibrado extremo ranurado Serie 788 TA STAF  Válvula de equilibrado extremo ranurado Serie 788 TA STAG  Acoplamiento rígido Estilo 005 FireLock  I-100  Acoplamiento rígido Estilo 005 FireLock  I-100  Acoplamiento rígido Estilo 77 Zero-Flex (diámetros 1 − 12 pulg/33,7 − 323,9 mm)  Acoplamiento rígido Estilo VO7 AGS  I-WO7/W77 y I-100  Acoplamiento rígido Estilo W07 AGS  I-WO7/W77 y I-100  Acoplamiento Estilo 22 para adaptadores Vic-Ring y tubo con reborde  Acoplamiento Estilo 31 para hierro dúctil AWWA  I-300  Acoplamiento Estilo 31 para hierro dúctil AWWA  Acoplamiento Estilo 31 para adaptadores Vic-Ring	Filtro tipo Y Vic-Strainer Serie 732	I-730/732/AGS			
FireLock Serie 747M  MasterSeal® Vic-300 Serie 761 Válvula de mariposa  Válvula de mariposa con AGS Vic-300 Serie W761  Válvula de mariposa Serie 763  Válvula de mariposa FireLock Serie 765  Válvula de mariposa FireLock Serie 765  Válvula de mariposa Serie 766 con interruptores supervisados cerrados  Válvula de retención Serie 779 Venturi  Bypass Serie 782/783 TA  Válvula de equilibrado de minicircuitos, extremo soldadura blanda Serie 785 TA TBVS  Válvula de equilibrado extremo soldado Serie 786 TA STAS  Válvula de equilibrado extremo soldado Serie 786 TA STAD  Válvula de equilibrado de circuito, rosca hembra NPT Serie 787 TA STAD  Válvula de equilibrado de circuito, con brida Serie 788 TA STAF  Válvula de equilibrado extremo ranurado Serie 788 TA STAF  Válvula de equilibrado extremo ranurado Serie 789 TA STAG  Válvula de equilibrado extremo ranurado Serie 789 TA STAG  Acoplamiento rígido Estilo 005 FireLock  I-100  Acoplamiento rígido Estilo 005 FireLock  L-100  Acoplamiento rígido Estilo 07 Zero-Flex Giámetros 14 - 24 pulg/33,7 - 323,9 mm)  Acoplamiento rígido Estilo 07 AGS  I-W07/W77 y I-100  Acoplamiento rígido Estilo 07 AGS  I-W07/W77 y I-100  Acoplamiento Estilo 22 para adaptadores Vic-Ring y tubo con reborde  Acoplamiento Estilo 31 para hierro dúctil AWWA  Acoplamiento Estilo 31 para hierro dúctil AWWA  Acoplamiento Estilo 31 para adaptadores Vic-Ring y tubo con reborde	Filtro tipo y griega AGS Vic-Strainer Serie W732	I-730/732/AGS			
Válvula de mariposa       I-VICJUMS y I-100         Válvula de mariposa con AGS Vic-300 Serie W761       I-AGS.GO y I-100         Válvula de mariposa Serie 763       I-100         Válvula de mariposa FireLock Serie 765       I-765/705         Válvula de mariposa Serie 766 con interruptores supervisados cerrados       I-766/707C         Válvula de retención Serie 779 Venturi       I-100         Bypass Serie 782/783 TA       Instrucciones suministradas con la válvula         Válvula de equilibrado de minicircuitos, extremo soldadura blanda Serie 785 TA TBVS       Instrucciones suministradas con la válvula         Válvula de equilibrado extremo soldado Serie 786 TA STAS       Instrucciones suministradas con la válvula         Válvula de equilibrado de circuito, rosca hembra NPT Serie 787 TA STAD       Instrucciones suministradas con la válvula         Válvula de equilibrado extremo ranurado Serie 788 TA STAF       Instrucciones suministradas con la válvula         Válvula de equilibrado extremo ranurado Serie 789 TA STAG       Instrucciones suministradas con la válvula         Acoplamiento rígido Estilo 005 FireLock       I-100         Acoplamiento rígido Estilo 005 FireLock       I-100         Acoplamiento rígido Zero-Flex® Estilo 07 (diámetros 14 - 12 pulg/357, 6 - 610 mm)       IT-07 y I-100         Acoplamiento rígido Estilo W07 AGS       I-W07/W77 y I-100         Acoplamiento rígido Estilo W07 AGS       I-W07/W77 y I-10		I-747M			
Válvula de mariposa Serie 763       I-100         Válvula de mariposa FireLock Serie 765       I-765/705         Válvula de mariposa Serie 766 con interruptores supervisados cerrados       I-766/707C         Válvula de retención Serie 779 Venturi       I-100         Bypass Serie 782/783 TA       Instrucciones suministradas con la válvula         Válvula de equilibrado de minicircuitos, extremo soldadura blanda Serie 785 TA TBVS       Instrucciones suministradas con la válvula         Válvula de equilibrado extremo soldado Serie 786 TA STAS       Instrucciones suministradas con la válvula         Válvula de equilibrado de circuito, rosca hembra NPT Serie 787 TA STAD       Instrucciones suministradas con la válvula         Válvula de equilibrado de circuito, con brida Serie 788 TA STAF       Instrucciones suministradas con la válvula         Válvula de equilibrado extremo ranurado Serie 789 TA STAG       Instrucciones suministradas con la válvula         Acoplamiento rígido Estilo 005 FireLock       I-100         Acoplamiento rígido Estilo 005 FireLock       I-009H/009/009V y I-100         Acoplamiento rígido Estilo 07 Zero-Flex (diámetros 1 – 12 pulg/33,7 – 323,9 mm)       I-100         Acoplamiento rígido Estilo 07 Zero-Flex (diámetros 14 – 24 pulg/355,6 – 610 mm)       IT-07 y I-100         Acoplamiento rígido Estilo W07 AGS       I-W07/W77 y I-100         Acoplamiento Estilo 31 para adaptadores Vic-Ring y tubo con reborde       I-6000 </td <td></td> <td>I-VIC300MS y I-100</td>		I-VIC300MS y I-100			
Válvula de mariposa FireLock Serie 765       I-765/705         Válvula de mariposa Serie 766 con interruptores supervisados cerrados       I-766/707C         Válvula de retención Serie 779 Venturi       I-100         Bypass Serie 782/783 TA       Instrucciones suministradas con la válvula         Válvula de equilibrado de minicircuitos, extremo soldadura blanda Serie 785 TA TBVS       Instrucciones suministradas con la válvula         Válvula de equilibrado extremo soldado Serie 786 TA STAS       Instrucciones suministradas con la válvula         Válvula de equilibrado de circuito, rosca hembra NPT Serie 787 TA STAD       Instrucciones suministradas con la válvula         Válvula de equilibrado de circuito, con brida Serie 788 TA STAF       Instrucciones suministradas con la válvula         Válvula de equilibrado extremo ranurado Serie 789 TA STAG       Instrucciones suministradas con la válvula         Acoplamiento rígido Estilo 005 FireLock       I-100         Acoplamiento rígido Estilo 005 FireLock       I-100         Acoplamiento rígido Zero-Flex® Estilo 07 (diámetros 1 − 12 pulg/33,7 − 323,9 mm)       I-100         Acoplamiento rígido Estilo 07 Zero-Flex (diámetros 14 − 24 pulg/355,6 − 610 mm)       IT-07 y I-100         Acoplamiento Estilo 22 para adaptadores Vic-Ring y tubo con reborde       I-6000         Acoplamiento Estilo 31 para hierro dúctil AWWA       I-300	Válvula de mariposa con AGS Vic-300 Serie W761	I-AGS.GO y I-100			
Válvula de mariposa Serie 766 con interruptores supervisados cerrados  Válvula de retención Serie 779 Venturi  Bypass Serie 782/783 TA  Instrucciones suministradas con la válvula  Válvula de equilibrado de minicircuitos, extremo soldadura blanda Serie 785 TA TBVS  Instrucciones suministradas con la válvula  Válvula de equilibrado extremo soldado Serie 786 TA STAS  Válvula de equilibrado de circuito, rosca hembra NPT Serie 787 TA STAD  Válvula de equilibrado de circuito, con brida Serie 788 TA STAF  Válvula de equilibrado de circuito, con brida Serie 788 TA STAF  Válvula de equilibrado extremo ranurado Serie 789 TA STAG  Acoplamiento rígido Estilo 005 FireLock  I-100  Acoplamiento rígido FireLock EZ™ Estilo 009H/009/009V  Acoplamiento rígido Zero-Flex® Estilo 07 (diámetros 1 − 12 pulg/33,7 − 323,9 mm)  Acoplamiento rígido Estilo 07 Zero-Flex (diámetros 14 − 24 pulg/355,6 − 610 mm)  Acoplamiento rígido Estilo W07 AGS  I-W07/W77 y I-100  Acoplamiento Estilo 22 para adaptadores Vic-Ring y tubo con reborde  Acoplamiento Estilo 31 para hierro dúctil AWWA  Acoplamiento Estilo 31 para adaptadores Vic-Ring y tubo con reborde	Válvula de mariposa Serie 763	I-100			
Supervisados cerrados  Válvula de retención Serie 779 Venturi  I-100  Bypass Serie 782/783 TA  Instrucciones suministradas con la válvula  Válvula de equilibrado de minicircuitos, extremo soldadura blanda Serie 785 TA TBVS  Válvula de equilibrado extremo soldado Serie 786 TA STAS  Válvula de equilibrado de circuito, rosca hembra NPT Serie 787 TA STAD  Válvula de equilibrado de circuito, con brida Serie 788 TA STAF  Válvula de equilibrado de circuito, con brida Serie 788 TA STAF  Válvula de equilibrado extremo ranurado Serie 789 TA STAG  Acoplamiento rígido Estilo 005 FireLock  Acoplamiento rígido FireLock EZ™ Estilo 009H/009/009V  Acoplamiento rígido Zero-Flex® Estilo 07 (diámetros 1 − 12 pulg/33,7 − 323,9 mm)  Acoplamiento rígido Estilo V7 Zero-Flex (diámetros 14 − 24 pulg/355,6 − 610 mm)  Acoplamiento rígido Estilo 22 para adaptadores Vic-Ring y tubo con reborde  Acoplamiento Estilo 31 para hierro dúctil AWWA  Acoplamiento Estilo 31 para adaptadores Vic-Ring y tubo Estilo 31 para adaptadores Vic-Ring L6000	Válvula de mariposa FireLock Serie 765	I-765/705			
Bypass Serie 782/783 TA  Válvula de equilibrado de minicircuitos, extremo soldadura blanda Serie 785 TA TBVS  Válvula de equilibrado extremo soldado Serie 786 TA STAS  Válvula de equilibrado de circuito, rosca hembra NPT Serie 787 TA STAD  Válvula de equilibrado de circuito, rosca hembra NPT Serie 787 TA STAD  Válvula de equilibrado de circuito, con brida Serie 788 TA STAF  Válvula de equilibrado extremo ranurado Serie 789 TA STAF  Válvula de equilibrado extremo ranurado Serie 789 TA STAG  Acoplamiento rígido Estilo 005 FireLock  I-100  Acoplamiento rígido FireLock EZ™ Estilo 009H/009/009V  Acoplamiento rígido Zero-Flex® Estilo 07 (diámetros 1 − 12 pulg/33,7 − 323,9 mm)  Acoplamiento rígido Estilo 07 Zero-Flex (diámetros 14 − 24 pulg/355,6 − 610 mm)  Acoplamiento rígido Estilo 22 para adaptadores Vic-Ring y tubo con reborde  Acoplamiento Estilo 31 para hierro dúctil AWWA  Acoplamiento Estilo 31 para hierro dúctil AWWA  Acoplamiento Estilo 31 para adaptadores Vic-Ring L6000		I-766/707C			
Válvula de equilibrado de minicircuitos, extremo soldadura blanda Serie 785 TA TBVS  Válvula de equilibrado extremo soldado Serie 786 TA STAS  Válvula de equilibrado de circuito, rosca hembra NPT Serie 787 TA STAD  Válvula de equilibrado de circuito, con brida Serie 788 TA STAF  Válvula de equilibrado de circuito, con brida Serie 788 TA STAF  Válvula de equilibrado extremo ranurado Serie 789 TA STAG  Acoplamiento rígido Estilo 005 FireLock  Acoplamiento rígido FireLock EZ™  Acoplamiento rígido Zero-Flex® Estilo 07  (diámetros 1 − 12 pulg/33,7 − 323,9 mm)  Acoplamiento rígido Estilo 07 Zero-Flex  (diámetros 14 − 24 pulg/355,6 − 610 mm)  Acoplamiento rígido Estilo 22 para adaptadores Vic-Ring y tubo con reborde  Acoplamiento Estilo 31 para hierro dúctil AWWA  Acoplamiento Estilo 31 para adaptadores Vic-Ring y tubo Castilo 31 para adaptadores Vic-Ring L6000  Instrucciones suministradas con la válvula  Instrucciones suministradas con l	Válvula de retención Serie 779 Venturi	I-100			
Soldadura blanda Serie 785 TA TBVS  Válvula de equilibrado extremo soldado Serie 786 TA STAS  Válvula de equilibrado de circuito, rosca hembra NPT Serie 787 TA STAD  Válvula de equilibrado de circuito, con brida Serie 788 TA STAF  Válvula de equilibrado extremo ranurado Serie 789 TA STAG  Acoplamiento rígido Estilo 005 FireLock  Acoplamiento rígido Estilo 005 FireLock  Acoplamiento rígido Zero-Flex® Estilo 07 (diámetros 1 − 12 pulg/33,7 − 323,9 mm)  Acoplamiento rígido Estilo 07 Zero-Flex (diámetros 14 − 24 pulg/355,6 − 610 mm)  Acoplamiento rígido Estilo 22 para adaptadores Vic-Ring y tubo con reborde  Acoplamiento Estilo 31 para hierro dúctil AWWA  Acoplamiento Estilo 31 para adaptadores Vic-Ring	Bypass Serie 782/783 TA	Instrucciones suministradas con la válvula			
Serie 786 TA STAS  Válvula de equilibrado de circuito, rosca hembra NPT Serie 787 TA STAD  Válvula de equilibrado de circuito, con brida Serie 788 TA STAF  Válvula de equilibrado extremo ranurado Serie 789 TA STAG  Válvula de equilibrado extremo ranurado Serie 789 TA STAG  Acoplamiento rígido Estilo 005 FireLock  Acoplamiento rígido FireLock EZ <sup>TM</sup> Estilo 009H/009/009V  Acoplamiento rígido Zero-Flex® Estilo 07 (diámetros 1 – 12 pulg/33,7 – 323,9 mm)  Acoplamiento rígido Estilo 07 Zero-Flex (diámetros 14 – 24 pulg/355,6 – 610 mm)  Acoplamiento rígido Estilo W07 AGS  I-W07/W77 y I-100  Acoplamiento Estilo 22 para adaptadores Vic-Ring y tubo con reborde  Acoplamiento Estilo 31 para hierro dúctil AWWA  Acoplamiento Estilo 31 para adaptadores Vic-Ring y Le000		Instrucciones suministradas con la válvula			
NPT Serie 787 TA STAD  Válvula de equilibrado de circuito, con brida Serie 788 TA STAF  Válvula de equilibrado extremo ranurado Serie 789 TA STAG  Acoplamiento rígido Estilo 005 FireLock  Acoplamiento rígido FireLock EZ <sup>TM</sup> Estilo 009H/009/009V  Acoplamiento rígido Zero-Flex® Estilo 07 (diámetros 1 – 12 pulg/33,7 – 323,9 mm)  Acoplamiento rígido Estilo 07 Zero-Flex (diámetros 14 – 24 pulg/355,6 – 610 mm)  Acoplamiento rígido Estilo W07 AGS  Acoplamiento Estilo 22 para adaptadores Vic-Ring y tubo con reborde  Acoplamiento Estilo 31 para hierro dúctil AWWA  Acoplamiento Estilo 31 para adaptadores Vic-Ring		Instrucciones suministradas con la válvula			
Serie 788 TA STAF  Válvula de equilibrado extremo ranurado Serie 789 TA STAG  Acoplamiento rígido Estilo 005 FireLock  Acoplamiento rígido FireLock EZ™  Estilo 009H/009/009V  Acoplamiento rígido Zero-Flex® Estilo 07 (diámetros 1 − 12 pulg/33,7 − 323,9 mm)  Acoplamiento rígido Estilo 07 Zero-Flex (diámetros 14 − 24 pulg/355,6 − 610 mm)  Acoplamiento rígido Estilo W07 AGS  Acoplamiento Estilo 22 para adaptadores Vic-Ring y tubo con reborde  Acoplamiento Estilo 31 para hierro dúctil AWWA  Acoplamiento Estilo 31 para adaptadores Vic-Ring		Instrucciones suministradas con la válvula			
Serie 789 TA STAG  Acoplamiento rígido Estilo 005 FireLock  Acoplamiento rígido FireLock EZ™  Estilo 009H/009/009V  I-009H/009/009V y I-100  Estilo 009H/009/009V  Acoplamiento rígido Zero-Flex® Estilo 07 (diámetros 1 − 12 pulg/33,7 − 323,9 mm)  Acoplamiento rígido Estilo 07 Zero-Flex (diámetros 14 − 24 pulg/355,6 − 610 mm)  IT-07 y I-100  Acoplamiento rígido Estilo W07 AGS  I-W07/W77 y I-100  Acoplamiento Estilo 22 para adaptadores Vic-Ring y tubo con reborde  Acoplamiento Estilo 31 para hierro dúctil AWWA  I-300  Acoplamiento Estilo 31 para adaptadores Vic-Ring I-6000		Instrucciones suministradas con la válvula			
Acoplamiento rígido FireLock EZ™  Estilo 009H/009/009V  Acoplamiento rígido Zero-Flex® Estilo 07 (diámetros 1 − 12 pulg/33,7 − 323,9 mm)  Acoplamiento rígido Estilo 07 Zero-Flex (diámetros 14 − 24 pulg/355,6 − 610 mm)  IT-07 y I-100  Acoplamiento rígido Estilo W07 AGS  I-W07/W77 y I-100  Acoplamiento Estilo 22 para adaptadores Vic-Ring y tubo con reborde  Acoplamiento Estilo 31 para hierro dúctil AWWA  Acoplamiento Estilo 31 para adaptadores Vic-Ring I-6000		Instrucciones suministradas con la válvula			
Estilo 009H/009/009V  Acoplamiento rígido Zero-Flex® Estilo 07 (diámetros 1 – 12 pulg/33,7 – 323,9 mm)  Acoplamiento rígido Estilo 07 Zero-Flex (diámetros 14 – 24 pulg/355,6 – 610 mm)  IT-07 y I-100  Acoplamiento rígido Estilo W07 AGS  I-W07/W77 y I-100  Acoplamiento Estilo 22 para adaptadores Vic-Ring y tubo con reborde  Acoplamiento Estilo 31 para hierro dúctil AWWA  I-300  Acoplamiento Estilo 31 para adaptadores Vic-Ring L6000	Acoplamiento rígido Estilo 005 FireLock	I-100			
(diámetros 1 – 12 pulg/33,7 – 323,9 mm)  Acoplamiento rígido Estilo 07 Zero-Flex (diámetros 14 – 24 pulg/355,6 – 610 mm)  Acoplamiento rígido Estilo W07 AGS  I-W07/W77 y I-100  Acoplamiento Estilo 22 para adaptadores Vic-Ring y tubo con reborde  Acoplamiento Estilo 31 para hierro dúctil AWWA  Acoplamiento Estilo 31 para adaptadores Vic-Ring I-6000		I-009H/009/009V y I-100			
(diámetros 14 – 24 pulg/355,6 – 610 mm)  Acoplamiento rígido Estilo W07 AGS  I-W07/W77 y I-100  Acoplamiento Estilo 22 para adaptadores Vic-Ring y tubo con reborde  Acoplamiento Estilo 31 para hierro dúctil AWWA  Acoplamiento Estilo 31 para adaptadores Vic-Ring  L-6000		I-100			
Acoplamiento Estilo 22 para adaptadores Vic-Ring y tubo con reborde I-6000  Acoplamiento Estilo 31 para hierro dúctil AWWA I-300  Acoplamiento Estilo 31 para adaptadores Vic-Ring L6000	Acoplamiento rígido Estilo 07 Zero-Flex (diámetros 14 – 24 pulg/355,6 – 610 mm)	IT-07 y I-100			
y tubo con reborde  Acoplamiento Estilo 31 para hierro dúctil AWWA  Acoplamiento Estilo 31 para adaptadores Vic-Ring  L6000	Acoplamiento rígido Estilo W07 AGS	I-W07/W77 y I-100			
Acoplamiento Estilo 31 para adaptadores Vic-Ring		I-6000			
	Acoplamiento Estilo 31 para hierro dúctil AWWA	I-300			
		I-6000			
Acoplamiento Estilo 41 para adaptadores Vic-Ring y tubo con reborde		I-6000			
Acoplamiento Estilo 44 para adaptadores Vic-Ring y tubo con reborde		I-6000			
Acoplamiento salida Estilo 72 I-100	Acoplamiento salida Estilo 72	I-100			
Acoplamiento flexible Estilo 75 I-100	Acoplamiento flexible Estilo 75	I-100			



Producto	Dónde encontrar las instrucciones				
Acoplamiento flexible Estilo 77/77A/77S	I-100				
Acoplamiento flexible de acero inoxidable Estilo 77DX para tubos dúplex y superdúplex	I-100				
Acoplamiento flexible Estilo W77 AGS	I-W07/W77 y I-100				
Acoplamiento Snap-Joint® Estilo 78/78A	I-100				
Acoplamiento rígido para acero inoxidable Estilo 89	IT-89 y I-100				
Acoplamiento rígido para acero inoxidable Estilo W89 AGS	I-W89				
Acoplamiento para acero de extremo plano Estilo 99 Roust-A-Bout	IT-99 y I-100				
Acoplamiento rígido QuickVic® Estilo 107H/107 para tubos de acero	I-107H/107 y I-100				
Junta de expansión Mover® Estilo 150	Publicación 09.06				
Junta de expansión Estilo 155	Publicación 09.06				
Junta de expansión con AGS Estilo W155	Publicación 09.06				
Acoplamiento flexible QuickVic Estilo 177 para tubos de acero	I-177 y I-100				
Acoplamiento Estilo 307 para acero ranurado NPS a hierro dúctil ranurado AWWA	I-300				
Adaptador de brida para hierro dúctil AWWA Estilo 341 Vic-Flange	I-300				
Estilo 441 Vic-Flange para acero inoxidable	I-441 y I-100				
Acoplamiento flexible de acero inoxidable ligero Estilo 475	I-100				
Acoplamiento flexible de acero inoxidable Estilo 475DX para tubos dúplex y superdúplex	I-100				
Acoplamiento rígido para acero inoxidable Estilo 489 (diámetro 1 $^{1}/_{2}-4$ pulg/48,3 $-$ 114,3 mm)	IT-489.2-4 y I-100				
Acoplamiento rígido Estilo 489 para acero inoxidable (diámetro métrico y JIS de 6 – 12 pulg y 139,7 – 318,5 mm)	IT-489 y I-100				
Acoplamiento de acero inoxidable Estilo 489DX para tubos dúplex y superdúplex	I-100				
Acoplamiento rígido para tuberías de cobre Estilo 606	I-600				
Acoplamiento rígido QuickVic® para tuberías de cobre Estilo 607	I-607 y I-600				
Salida ramal atornillada Mechanical-T® para tuberías de cobre Estilo 622	I-622 y I-600				
Adaptador de brida para tuberías de cobre Estilo 641	I-600				
Acoplamiento de transición Estilo 707-IJ de NPS a JIS	I-100				
Módulo de prueba de alarma TestMaster™ II Estilo 720	I-720				
Módulo de prueba de alarma Estilo 720 TestMaster II con opción de alivio de presión	I-720PR				



Producto	Dónde encontrar las instrucciones					
Medidor de prueba de la bomba contra incendios Estilo 735	I-100					
Medidor diferencial portátil Estilo 738 TA	Instrucciones suministradas con el medidor					
Medidor portátil Master Estilo 739	Instrucciones suministradas con el medidor					
Medidor CBI Estilo 740 TA	Instrucciones suministradas con el medidor					
Adaptador de brida Vic-Flange Estilo 741 NPS y métrico	I-100					
Adaptador de brida con AGS Estilo W741 Vic-Flange	IT-W741 y I-100					
Adaptador de brida Estilo 743 Vic-Flange	I-100					
Adaptador de brida Estilo 744 FireLock	I-100					
Acoplamiento reductor Estilo 750	I-100					
Acoplamiento gran diámetro Estilo 770	IT-770 y I-100					
Acoplamiento sin tornillos Vic-Boltless® Estilo 791	I-100					
Acoplamiento Duo-Lock Estilo 808	I-808					
Rociador en T de bajo perfil FireLock Estilo 912 (Europa solamente)	I-912 y I-100					
Salidas Mechanical-T Estilo 920 y 920N	I-920/920N y I-100					
Salida en T Estilo 922 FireLock	I-922 y I-100					
Salida sin abrazadera Estilo 923 Vic-Let	I-923 y I-100					
Salida termómetro sin abrazadera Estilo 924 Vic-O-Well	I-100					
Espita Mechanical-T Estilo 926	I-926 y I-100					
Mechanical-T Vic-Tap II Estilo 931	VT-II					
Adaptador de brida Vic-Flange Estilo 994 para PEAD	IT-994 y I-900					
Acoplamiento Estilo 995 para PEAD NPS de extremo liso y métrico	IT-995 y I-900					
Acoplamiento de transición Estilo 997 para PEAD a acero	IT-997 y I-900					
Acoplamiento Aquamine Estilo 2970 para PVC NPS de extremo liso	IT-2970					
Acoplamiento de transición Aquamine Estilo 2971 para PVC NPS de extremo liso a PEAD de extremo liso	IT-2971					
Acoplamiento de transición Aquamine Estilo 2972 para PVC NPS de extremo liso a acero NPS de extremo ranurado	IT-2972					
Acoplamiento rígido Estilo HP-70 (diámetro 2 – 12 pulg/60,3 – 323,9 mm)	I-100					
Acoplamiento rígido Estilo HP-70 (diámetro 14 – 16 pulg/355,6 – 406,4 mm)	IT-70 y I-100					
Acoplamiento rígido Estilo HP-70ES con junta EndSeal® (diámetro 2 – 12 pulg/60,3 – 323,9 mm)	I-100					



# Información de productos

La siguiente información contiene las distancias centro a extremo, extremo a extremo, espesor mínimo y demás dimensiones útiles de acoplamientos, adaptadores de brida, racores, válvulas y accesorios. Consulte el folleto actualizado de Victaulic para una completa información sobre las dimensiones y los productos no mencionados en este capítulo.

- Consulte siempre el último cuaderno del Catálogo General G-100 Victaulic o visite www.victaulic.com para conocer la información más actualizada.
- PARA RACORES DE ACERO INOXIDABLE:
- Consulte los datos de los accesorios de acero inoxidable en los cuadernos 17.04, 17.10, 17.15 ó 17.16 del Catálogo General G-100 o en la Web www.victaulic.com.



## **ACCESORIOS ESTÁNDAR**

Nº 10 - Codo 90°

Nº 11 - Codo 45°

Nº 12 - Codo 22 1/2°

Nº 13 - Codo 11 1/4°

Nº 100 - Codo de gran radio 90°

Nº 110 - Codo de gran radio 45°



Codo Nº 10 - 90°



Codo Nº 11 - 45°



Nº 12 - Codo 22 1/2°







N° 13 -	- Codo 11	<b>¼°</b>	Codo Nº 1	.00 – 90°	Co	do Nº 110	– 45°
Med	lida	N° 10 Codo 90°	N° 11 Codo 45°	N° 12 Codo (s.s.) 22 ½°	N° 13 Codo (s.s.) 11 ¼°	N° 100† Codo gran radio 90° (S)	N° 110† Codo gran radio 45° (S)
Tamaño nominal pulgadas o mm	Diámetro exterior real del tubo pulgadas/mm	C a E	C a E pulgadas/mm	C a E	C a E pulgadas/mm	C a E pulgadas/mm	C a E pulgadas/mm
3/4	1.050 26,9	2.25 57	1.50 38	1.63 s.s. 41	1.38 s.s. 35	_	_
1	1.315 33,7	2.25 57	1.75 44	3.25 @ 83	1.38 s.s. 35	_	_
1 1/4	1.660 42,4	2.75 70	1.75 44	1.75 44	1.38 s.s. 35	_	_
1 ½	1.900 48,3	2.75 70	1.75 44	1.75 44	1.38 s.s. 35	_	_
2	2.375 60,3	3.25 83	2.00 51	3.75 @ 95	1.38 35	4.38 111	2.75 70
2 ½	2.875 73,0	3.75 95	2.25 57	4.00 @ 102	1.50 38	5.13 130	3.00 76
76,1 mm	3.000 76,1	3.75 95	2.25 57	2.24 57	1.50 38	_	_
3	3.500 88,9	4.25 108	2.50 64	4.50 @ 114	1.50 38	5.88 149	3.38 86
3 ½	4.000 101,6	4.50 114	2.75 70	2.50 s.s. 64	1.75 s.s. 44	_	_
4	4.500 114,3	5.00 127	3.00 76	2.88 73	1.75 44	7.50 191	4.00 102
108,0 mm	4.250 108,0	5.00 127	3.00 76	_	_	_	_
4 1/2	5.000 127,0	5.25 s.s. 133	3.13 s.s. 79	3.50 89	1.88 s.s. 48	_	_
5	5.563 141,3	5.50 140	3.25 83	2.88 s.s. 73	2.00 s.s. 51	+	+
133,0 mm	5.250 133,0	5.50 140	3.25 83	_	_	_	_
139,7 mm	5.500 139,7	5.50 140	3.25 83	2.87 73	2.00 51	_	_
6	6.625 168,3	6.50 165	3.50 89	6.25 @ 159	2.00 51	10.75 273	5.50 140
159,0 mm	6.250 159,0	6.50 165	3.50 89	_	_	_	_

Consulte siempre el último cuaderno del Catálogo General G-100 Victaulic o visite www.victaulic.com para conocer la información más actualizada.



# **ACCESORIOS ESTÁNDAR**



Codo Nº 10 - 90°




Nº 13 - Codo 11 1/4°



Codo Nº 11 - 45°



Codo Nº 100 - 90°



Nº 12 - Codo 22 1/2°



Codo Nº 110 - 45°

Medida		N° 10 Codo 90°	N° 11 Codo 45°	N° 12 Codo (s.s.) 22 ½°	N° 13 Codo (s.s.) 11 ¼°	N° 100† Codo gran radio 90° (S)	N° 110† Codo gran radio 45° (S)
Tamaño nominal pulgadas o mm	Diámetro exterior real del tubo pulgadas/mm	C a E pulgadas/mm	C a E pulgadas/mm	C a E pulgadas/mm	C a E pulgadas/mm	C a E pulgadas/mm	C a E pulgadas/mm
165,1 mm	6.500	6.50	3.50	3.13	2.00	10.75	5.50
	165,1	165	89	79	51	273	140
8	8.625	7.75	4.25	7.75 @	2.00	14.25	7.25
	219,1	197	108	197	51	362	184
10	10.750	9.00	4.75	4.38 s.s.	2.13 s.s.	15.00	6.25
	273,0	229	121	111	54	381	159
12	12.750	10.00	5.25	4.88 s.s.	2.25 s.s.	18.00	7.50
	323,9	254	133	124	57	457	191
14 #	14.000	14.00	5.75	5.00 s.s.	3.50 s.s.	21.00 s	8.75 s
	355,6	355,6	146	127	89	533	222
377,0 mm †	14.843 377,0	14.84 376,9	6.15 156,2	_	_	_	_
16 #	16.000	16.00	6.63	5.00 s.s.	4.00 s.s.	24.00 s	10.00 s
	406,4	406,4	168	127	102	610	254
426,0 mm †	16.772 426,0	16.77 426,0	6.95 176,5	_	_	_	_
18 #	18.000	18.00	7.46	5.50 s.s.	4.50 s.s.	27.00 s	11.25 s
	457,0	457,2	189	140	114	686	286
480,0 mm †	18.898 480,0	18.90 480,0	7.83 198,8	_	_	_	_
20 #	20.000	20.00	8.28	6.00 s.s.	5.00 s.s.	30.00 s	12.50 s
	508,0	508,0	210	152	127	762	318
530,0 mm †	20.866 530,0	20.87 530,0	8.64 219,4	_	_	_	_
24 #	24.000	24.00	9.94	7.00 s.s.	6.00 s.s.	36.00 s	15.00 s
	610,0	609,6	252	178	152	914	381
630,0 mm †	24.803 630,0	24.80 630,0	10.27 261,0	_	_	_	_
14 – 24 Para más información sobre accesorios con AGS, consulte el capítulo accesorios con AGS.							

<sup>@</sup> Diseño Gooseneck, medidas de extremo a extremo.

**NOTA:** Todos los accesorios son de hierro dúctil a menos que se indique lo contrario con "s.s." o "s". SS = soldado por segmentos, S = acero al carbono



Consulte siempre el último cuaderno del Catálogo General G-100 Victaulic o visite s www.victaulic.com para conocer la información más actualizada.



<sup>#</sup> Sólo para sistemas ranurados por corte. Para sistemas ranurados por laminación, Victaulic ofrece el Advanced Groove System (AGS).


<sup>†</sup> Tamaños chinos estándar.

#### **ACCESORIOS ESTÁNDAR**

N° 100-3D – Codo 3D de gran radio 90° N° 110-3D – Codo 3D de gran radio 45°

Con mayor espesor de pared en el codo para servicios abrasivos

Med	dida	N° 110-3D Codo 90° gran radio	N° 110-3D Codo 45° gran radio	
Tamaño nominal en pulgadas	Diámetro exterior real del tubo pulgadas/mm	C a E pulgadas/mm	C a E pulgadas/mm	
2	2.375	10.00	6.50	
	60,3	254	165	
3	3.500	13.00	7.75	
	88,9	330	197	
4	4.500	16.00	9.00	
	114,3	406	229	
6	6.625	24.00	13.50	
	168,3	610	343	





N° 110-3D



N° 110-3D

# $N^{\circ}$ R-10G – Codo de soporte de base reductora Ranura x Ranura $N^{\circ}$ R-10F – Codo de soporte de base reductora Ranura x Brida

Medida			Nº R-10 Codo de apoyo de base reductora			
Tamaño nominal pulg/mm real			C a E pulgadas/mm	H pulgadas/mm	B Diámetro pulgadas/mm	
6	×	4	9.00	1.25	1.50	
168,3		114,3	229	32	38	
	×	5 141,3	9.00 229	1.50 38	1.50 38	
8	×	6	10.50	2.13	1.50	
219,1		168,3	267	54	38	
10	×	8	12.00	2.40	1.50	
273,0		219,1	305	61	38	

**NOTA:** Todos los accesorios son de hierro dúctil a menos que se indique lo contrario con "s.s." o "s". SS = soldado por segmentos, S = acero al carbono



N° R-10G



N° R-10F



Consulte siempre el último cuaderno del Catálogo General G-100 Victaulic o visite www.victaulic.com para conocer la información más actualizada.



 $N^{\circ}$  18 – 90° Codo adaptador  $N^{\circ}$  19 – 45° Codo adaptador





Codo Nº 18 - 90° Codo Nº 19 - 45°

Me	Medida		18 ador 90° @	N° 19 Codo adaptador 45° @		
Tamaño nominal pulgadas	Diámetro exterior real del tubo pulgadas/mm	C a GE pulgadas/mm	C a TE pulgadas/mm	C a GE pulgadas/mm	C a TE pulgadas/mm	
3/4	1.050	2.25	2.25	1.50	1.50	
	26,9	57	57	38	38	
1	1.315 33,7	2.25 57	2.25 57	_	_	
1 1/4	1.660 42,4	2.75 70	2.75 70	_	_	
1 ½	1.900	2.75	2.75	1.75	1.75	
	48,3	70	70	44	44	
2	2.375 60,3	3.25 83	4.25 108	_	_	
2 1/2	2.875	3.75	3.75	2.25	2.25	
	73,0	95	95	57	57	
3	3.500	4.25	6.00	2.50	4.25	
	88,9	108	152	64	108	
3 ½	4.000	4.50	6.25	5.25	5.25	
	101,6	114	159	133	133	
6	6.625	6.50	6.50	3.50	3.50	
	168,3	165	165	89	89	

<sup>@</sup> Disponible con rosca británica. Especifique claramente "BSPT" en el pedido.

**NOTA:** Todos los accesorios son de hierro dúctil a menos que se especifique lo contrario con "s.s." o "s". SS = soldado por segmentos, S = acero al carbono

<u>^</u>



N° 20 - Té

N° 35 - Cruz

N° 33 – Ygriega verdadera

N° 29M - T con ramal roscado









N° 20 - Té

N° 35 - Cruz

N° 33 – Ygriega verdadera

N° 29M - Té

	verdadera									
Medida		N° 20 Té	N° 35 Cruz (s.s.)	N° Ygriega vero		N° 2 T con ram				
Tamaño nominal pulgadas o mm	Diámetro exterior real del tubo pulgadas/mm	C a E pulgadas/mm	C a E pulgadas/mm	C a LE pulgadas/mm	C a SE pulgadas/mm	C a GE pulgadas/mm	C a TE pulgadas/mm			
3/4	1.050 26,9	2.25 57	2.25 57	_	_	2.25 57	2.25 57			
1	1.315	2.25	2.25	2.25	2.25	2.25	2.25			
	33,7	57	57	57	57	57	57			
1 1/4	1.660	2.75	2.75	2.75	2.50	2.75	2.75			
	42,4	70	70	70	64	70	70			
1 ½	1.900	2.75	2.75	2.75	2.75	2.75	2.75			
	48,3	70	70	70	70	70	70			
2	2.375	3.25	3.25	3.25	2.75	3.25	4.25			
	60,3	83	83	83	70	83	108			
2 ½	2.875	3.75	3.75	3.75	3.00	3.75	3.75			
	73,0	95	95	95	76	95	95			
76,1 mm	3.000 76,1	3.75 95	_	_	_	3.75 95	3.75 95			
3	3.500	4.25	4.25	4.25	3.25	4.25	6.00			
	88,9	108	108	108	83	108	152			
3 ½	4.000	4.50 (s.s.)	4.50	4.50	3.50	4.50	4.50			
	101,6	114	114	114	89	114	114			
108,0 mm	4.250 108,0	5.00 127	_	_	_	5.00 127	5.00 127			
4	4.500	5.00	5.00	5.00	3.75	5.00	7.25			
	114,3	127	127	127	95	127	184			
4 ½	5.000 127,0	5.25 (s.s.) 133	5.25 133	_	_	5.25 133	5.25 133			
133,0 mm	5.250 133,0	5.50 140	_	_	_	5.50 140	5.50 140			
139,7 mm	5.500 139,7	5.50 140	_	_	_	5.50 140	5.50 140			
5	5.563	5.50	5.50	5.50	4.00	5.50	5.50			
	141,3	140	140	140	102	140	140			
159,0 mm	6.250 159,0	6.50 165	_	_	_	6.50 165	6.50 165			
165,1 mm	6.500 165,1	6.50 165	6.50 165	_	_	6.50 165	6.50 165			
6	6.625	6.50	6.50	6.50	4.50	6.50	6.50			
	168,3	165	165	165	114	165	165			
8	8.625	7.75	7.75	7.75	6.00	7.75	7.75			
	219,1	197	197	197	152	197	197			











N° 35 - Cruz



N° 33 – Ygriega verdadera



N° 29M - Té

Medida		N° 20 Té	N° 35 Cruz (s.s.)		33 dadera (s.s.)	N° 2 T con rama			
Tamaño nominal pulgadas o mm	Diámetro exterior real del tubo pulgadas/mm	C a E pulgadas/mm	C a E pulgadas/mm	C a LE pulgadas/mm	C a SE pulgadas/mm	C a GE pulgadas/mm	C a TE pulgadas/mm		
10	10.750 273,0	9.00 229	9.00 229	9.00 229	6.50 155	9.00 229	9.00 229		
12	12.750 323,9	10.00 254	10.00 254	10.00 254	7.00 178	10.00 254	10.00 254		
14 #	14.000 355,6	11.00 279	11.00 279	11.00 279	7.50 191	_	_		
377,0 mm	14.000 355,6	11.00 279	_	_	_	_	_		
16 #	16.000 406,4	12.00 305	12.00 305	12.00 305	8.00 203	_	_		
426,0 mm †	16.000 406,4	12.00 305	_	_	_	_	_		
18 #	18.000 457,0	14.00 356	15.50 394	15.50 394	8.50 216	_	_		
480,0 mm†	18.000 457,0	14.00 356	_	_	_	_	_		
20 #	20.000 508,0	15.00 381	17.25 438	17.25 438	9.00 229	_	_		
530,0 mm †	20.000 508,0	15.00 381	_	_	_	_	_		
24 #	24.000 610,0	17.00 432	20.00 508	20.00 508	10.00 254	_	_		
630,0 mm †	24.000 610,0	17.00 432	_	_	_	_	_		
14 – 24	Para más información sobre accesorios con AGS, consulte el capítulo accesorios con AGS.								

<sup>#</sup> Para sistemas ranurados por corte solamente. Para sistemas ranurados por laminación, Victaulic ofrece Advanced Groove System (AGS).

**NOTA:** Todos los accesorios son de hierro dúctil a menos que se indique lo contrario con "s.s." o "s". SS = soldado por segmentos, S = acero al carbono

Disponibles racores ranurados por laminación de 26 – 48 pulgadas/660,0 – 1219,0 mm para instalar con acoplamientos de gran diámetro Estilo 770. Solicite información a Victaulic.






<sup>†</sup> Tamaños chinos estándar.

#### N° 25 – Ramal roscado N° 29T – Ramal roscado

		Medida			N° 25 Est.	N° 29T c/ ramal roscado				
		naño nom ilg/mm re			C a E pulgadas/mm	C a E pulgadas/mm				
1 33,7	×	1 33,7	×	<sup>3</sup> / <sub>4</sub> 26,9	+	+				
1 ¼ 42,4	×	1 ¼ 42,4	×	1 33,7	+	+				
1 ½ 48,3	×	1 ½ 48,3	×	<sup>3</sup> / <sub>4</sub> 26,9	+	+				
				1 33,7	+	+				
				1 ¼ 42,4	+	+				
2 60,3	×	2 60,3	×	³¼ 26,9	3.25 83	3.25 83				
				1 33,7	3.25 83	3.25 83				
				1 ¼ 42,4	+	+				
				1 ½ 48,3	3.25 83	3.25 (s.s.) 83				
2 ½ 73,0	×	2 ½ 73,0	×	<sup>3</sup> / <sub>4</sub> 26,9	+	+				
								1 33,7	3.75 95	3.75 (s.s.) 95
				1 ¼ 42,4	+	+				
				1 ½ 48,3	3.75 95	3.75 95				
				2 60,3	3.75 95	3.75 (s.s.) 95				
3 88,9	×	3 88,9	×	<sup>3</sup> / <sub>4</sub> 26,9	+	+				
				1 33,7	4.25 108	4.25 108				
				1 ¼ 42,4	+	+				
				1 ½ 48,3	4.25 108	4.25 (s.s.) 108				
				2 60,3	4.25 108	4.25 (s.s.) 108				
				2 ½ 73,0	4.25 108	4.25 (s.s.) 108				







		Medida			№ 25 Est.	N° 29T c/ ramal roscado		
	Tan pı	naño nom ulg/mm re	inal al		C a E pulgadas/mm	C a E pulgadas/mm		
4 114,3	×	4 114,3	×	<sup>3</sup> / <sub>4</sub> 26,9	+	+		
				1 33,7	5.00 127	5.00 127		
				1 ¼ 42,4	+	+		
				1 ½ 48,3	5.00 127	5.00 127		
				2 60,3	5.00 127	5.00 127		
				2 ½ 73,0	5.00 127	5.00 127		
				3 88,9	5.00 127	5.00 127		
5 141,3	×	5 141,3	×	1 33,7	+	+		
						1 ½ 48,3	+	+
				2 60,3	5.50 (s.s.) 140	5.50 (s.s.) 140		
				2 ½ 73,0	5.50 140	5.50 (s.s.) 140		
				3 88,9	5.50 140	5.50 (s.s.) 140		
				4 114,3	5.50 140	5.50 (s.s.) 140		
6 168,3	×	6 168,3	×	1 33,7	+	+		
				1 ½ 48,3	+	+		
				2 60,3	6.50 165	6.50 165		
				2 ½ 73,0	6.50 165	6.50 165		
				3 88,9	6.50 165	6.50 165		
				4 114,3	6.50 165	6.50 165		
				5 141,3	6.50 165	6.50 165		
6 ½ 165,1	×	6 ½ 165,1	×	3 88,9	6.50 165	6.50 (s.s.) 165		
				4 114,3	6.50 165	6.50 (s.s.) 165		






N° 29T




Medida		N° 25 Est.	N° 29T c/ ramal roscado
Tamaño nominal		C a E	C a E
pulg/mm real		pulgadas/mm	pulgadas/mm
8 × 8 219,1 × 219,1 ×	1 ½ 48,3	+	+
	2	7.75 (s.s.)	7.75 (s.s.)
	60,3	197	197
	2 ½ 73,0	+	+
	3	7.75 (s.s.)	7.75 (s.s.)
	88,9	197	197
	4	7.75	7.75
	114,3	197	197
	5	7.75 (s.s.)	7.75 (s.s.)
	141,3	197	197
	6	7.75	7.75
	168,3	197	197
	165,1	7.75 (s.s.)	7.75 (s.s.)
	mm	197	197
10 × 10 × 273,0 ×	1 ½ 48,3	+	+
	2	9.00 (s.s.)	9.00 (s.s.)
	60,3	229	229
	2 ½ 73,0	+	+
	3 88,9	+	+
	4	9.00 (s.s.)	9.00 (s.s.)
	114,3	229	229
	5	9.00 (s.s.)	9.00 (s.s.)
	141,3	229	229
	6	9.00 (s.s.)	9.00 (s.s.)
	168,3	229	229
	8	9.00 (s.s.)	9.00 (s.s.)
	219,1	229	229
12 12 12 × 323,9 ×	1 33,7	+	+
	2 60,3	+	+
	2 ½ 73,0	+	+
	3	10.00 (s.s.)	10.00 (s.s.)
	88,9	254	254
	4	10.00 (s.s.)	10.00 (s.s.)
	114,3	254	254
	5	10.00 (s.s.)	10.00 (s.s.)
	141,3	254	254
	6	10.00 (s.s.)	10.00 (s.s.)
	168,3	254	254
	8	10.00 (s.s.)	10.00 (s.s.)
	219,1	254	254
	10	10.00 (s.s.)	10.00 (s.s.)
	273,0	254	254








		Medida			N° 25 Est.	N° 29T c/ ramal roscado				
		naño nom ulg/mm re			C a E pulgadas/mm	C a E pulgadas/mm				
# 14 355,6	×	14 355,6 ×		4 114,3	+	+				
				6 168,3	+	+				
				8 219,1	11.00 279	11.00 279				
				10 273,0	11.00 279	11.00 279				
				12 323,9	11.00 279	11.00 279				
# 16 406,4	×	16 406,4	×	4 114,3	+	+				
				6 168,3	+	+				
				8 219,1	12.00 305	12.00 305				
				10 273,0	12.00 305	12.00 305				
				12 323,9	12.00 305	12.00 305				
				14 355,6	+	+				
# 18 457,0	×	18 457,0	×	4 114,3	+	+				
				6 168,3	+	+				
								8 219,1	+	+
				10 273,0	15.50 394	15.50 394				
					12 323,9	15.50 394	15.50 394			
				14 355,6	15.50 394					
				16 406,4	15.50 394					
# 20 508,0	×	20 508,0	×	6 168,3	+	+				
				8 219,1	+	+				
				10 273,0	+	+				
				12 323,9	+	+				
				14 355,6	17.25 438	_				
				16 406,4	17.25 438	_				
				18 457,0	17.25 438	_				





	Medida		№ 25 Est.	N° 29T c/ ramal roscado
	Tamaño nomina pulg/mm real	1	C a E pulgadas/mm	C a E pulgadas/mm
# 24 610,0	× <sup>24</sup> <sub>610,0</sub> >	8 219,1	20.00 508	20.00 508
		10 273,0	20.00 508	20.00 508
		12 323,9	20.00 508	20.00 508
		14 § 355,6	20.00 508	_
		16 406,4	20.00 508	_
		18 § 457,0	20.00 508	_
		20 508,0	20.00 508	_
	14 – 24 355,6 – 610,0	)	Para más info accesorios con	rmación sobre AGS, consulte sorios con AGS.



**NOTA:** Todos los accesorios son de hierro dúctil a menos que se indique lo contrario con "s.s." o "s". SS = soldado por segmentos, S = acero al carbono

Los ramales roscados Nº 29T vienen con roscas NPT. Disponibles con roscas británicas. Especifique claramente "BSPT" en su pedido.

- # Para sistemas ranurados por corte solamente. Para sistemas ranurados por laminación, Victaulic ofrece Advanced Groove System (AGS).
- § Disponible tubo de unión fundido. Solicite información a Victaulic.



<sup>+</sup> Consulte con Victaulic para más información.

#### Nº 27 - Pieza de apoyo en T

		Medida			N° Pieza en T	
Tamaño nominal pulg/mm real					C a EOR pulgadas/mm	C a EOB pulgadas/mm
4 114,3	×	4 114,3	×	2 ½ 73,0	3.25 83	4.00 102
6 168,3	×	6 168,3	×	2 ½ 73,0	3.25 83	5.13 130



Disponible con rosca de medidas británicas, especifique claramente "BSPT" en el pedido.

**NOTA:** Todos los accesorios son de hierro dúctil a menos que se indique lo contrario con "s.s." o "s". SS = soldado por segmentos, S = acero al carbono

#### Nº 21 - T tipo Bullhead

Medida					N° T tipo B	
Tamaño nominal pulg/mm real					C a EOR pulgadas/mm	C a EOB pulgadas/mm
5 141,3	×	5 141,3	×	8 219,1	7.75 197	5.50 140
6 168,3	×	6 168,3	×	8 219,1	7.75 197	6.50 165



**NOTA:** Todos los accesorios son de hierro dúctil a menos que se especifique lo contrario con "s.s." o "s". SS = soldado por segmentos, S = acero al carbono

#### Nº 61 - Tapón de cierre

Med	N° 61 Tapón de cierre (S)	
Tamaño nominal pulgadas	Diámetro exterior real del tubo pulgadas/mm	E a E pulgadas/mm
2	2.375 60,3	4.00 102
2 ½	2.875 73,0	5.00 127
3	3.500 88,9	6.00 152
4	4.500 114,3	7.00 178
5	5.563 141,3	8.00 203
6	6.625 168,3	10.00 254



N° 61

Los tapones de cierre  $N^{\circ}$  61 deben utilizarse en servicios de vacío con derivaciones Estilo 72 o acoplamientos reductores 750.

**NOTA:** Todos los accesorios son de hierro dúctil a menos que se especifique lo contrario con "s.s." o "s". SS = soldado por segmentos, S = acero al carbono

<u>^</u>



#### Nº 30 - Lateral 45°

N 00 Eu	terar 10				
N	Medida		N° 30 45° Lateral (S.S.)		
Tamaño nominal pulgadas o mm	Diámetro exterior real del tubo pulgadas/mm	C a LE pulgadas/mm	C a SE pulgadas/mm		
3/4	1.050	4.50	2.00		
	26,9	114	51		
1	1.315	5.00	2.25		
	33,7	127	57		
1 1/4	1.660	5.75	2.50		
	42,4	146	64		
1 ½	1.900	6.25	2.75		
	48,3	159	70		
2	2.375	7.00	2.75		
	60,3	178	70		
2 ½	2.875	7.75	3.00		
	73,0	197	76		
76,1 mm	3.000	8.50	3.25		
	76,1	216	83		
3	3.500	8.50	3.25		
	88,9	216	83		
3 ½	4.000	10.00	3.50		
	101,6	254	89		
4	4.500	10.50	3.75		
	114,3	267	95		
5	5.563	12.50	4.00		
	141,3	318	102		
165,1 mm	6.500	14.00	4.50		
	165,1	356	114		
6	6.625	14.00	4.50		
	168,3	356	114		
8	8.625	18.00	6.00		
	219,1	457	152		
10	10.750	20.50	6.50		
	273,0	521	165		
12	12.750	23.00	7.00		
	323,9	584	178		
14 #	14.000	26.50	7.50		
	355,6	673	191		
16 #	16.000	29.00	8.00		
	406,4	737	203		
18 #	18.000	32.00	8.50		
	457,0	813	216		
20 #	20.000	35.00	9.00		
	508,0	889	229		
24 #	24.000	40.00	10.00		
	610,0	1016	254		
14 – 24	Para más inforn	<b>AGS</b> nación sobre acce	sorios con AGS,		
	consulte el	capítulo accesori	os con AGS.		



N° 30

**NOTA:** Todos los accesorios son de hierro dúctil a menos que se especifique lo contrario con "s.s." o "s". SS = soldado por segmentos, S = acero al carbono



<sup>#</sup> Para sistemas ranurados por corte solamente. Para sistemas ranurados por laminación, Victaulic ofrece Advanced Groove System (AGS).

#### N° 30-R - Lateral reductor 45°

Medida					N° 30-R Lateral reductor 45° (S.S.)		
Tamaño nominal real pulgadas/mm					C a LE pulgadas/mm	C a SE pulgadas/mm	
3 88,9	х	3 88,9	х	2 60,3	8.50 216	3.25 83	
				2 ½ 73,0	8.50 216	3.25 83	
4 114,3	Х	4 114,3	Х	2 60,3	10.50 267	3.75 95	
				2 ½ 73,0	10.50 267	3.75 95	
				3 88,9	10.50 267	3.75 95	
5 141,3	Х	5 141,3	Х	2 60,3	12.50 318	4.00 102	
				3 88,9	12.50 318	4.00 102	
				4 114,3	12.50 318	4.00 102	
6 168,3	Х	6 168,3	х	3 88,9	14.00 356	4.50 114	
				4 114,3	14.00 356	4.50 114	
				5 141,3	14.00 356	4.50 114	
8 219,1	х	8 219,1	Х	4 114,3	18.00 457	6.00 152	
				5 141,3	18.00 457	6.00 152	
				6 168,3	18.00 457	6.00 152	
10 273,0	Х	10 273,0	Х	4 114,3	20.50 521	6.50 165	
				5 141,3	20.50 521	6.50 165	
				6 168,3	20.50 521	6.50 165	
				8 219,1	20.50 521	6.50 165	
12 323,9	Х	12 323,9	х	5 141,3	23.00 584	7.00 178	
				6 168,3	23.00 584	7.00 178	
				8 219,1	23.00 584	7.00 178	
				10 273,0	23.00 584	7.00 178	



N° 30-R



			Nº 3	80-R
	Medida		Lateral reduc	tor 45° (S.S.)
	naño nominal re pulgadas/mm	al	C a LE pulgadas/mm	C a SE pulgadas/mm
# 14 355,6	14 355,6 x	4 114,3	26.50 673	7.50 191
		6 168,3	26.50 673	7.50 191
		8 219,1	26.50 673	7.50 191
		10 273,0	26.50 673	7.50 191
		12 323,9	26.50 673	7.50 191
# 16 406,4	16 406.4 ×	6 168,3	29.00 737	8.00 203
,	,	8 219,1	29.00 737	8.00 203
		10 273,0	29.00 737	8.00 203
		12 323,9	29.00 737	8.00 203
		14 355,6	29.00 737	8.00 203
# 18 457,0 ×	18 x	6 168,3	32.00 813	8.50 216
,	,,	8 219,1	32.00 813	8.50 216
		12 323,9	32.00 813	8.50 216
		14 355,6	32.00 813	8.50 216
		16 406,4	32.00 813	8.50 216
# 20 508,0 ×	20 x	12 323,9	35.00 889	9.00 229
		14 355,6	35.00 889	9.00 229
		16 406,4	35.00 889	9.00 229
# 24 610,0 ×	24 x	16 406,4	40.00 1016	10.00 254
,		20 508,0	40.00 1016	10.00 254
3	14 – 24 355,6 – 610,0		accesorios con	ormación sobre AGS, consulte esorios con AGS.



N° 30-R

**NOTA:** Todos los accesorios son de hierro dúctil a menos que se especifique lo contrario con "s.s." o "s". SS = soldado por segmentos, S = acero al carbono



<sup>#</sup> Para sistemas ranurados por corte solamente. Para sistemas ranurados por laminación, Victaulic ofrece Advanced Groove System (AGS).

SS = soldado por segmentos, S = acero al carbono

### N° 32 - Pieza en T, pieza en Y

		Medida			Pi	N° eza en T, pie		S.)
		naño nom ulg/mm re			G pulgadas/ mm	H pulgadas/ mm	E <sub>1</sub> pulgadas/ mm	E <sub>2</sub> pulgadas/ mm
2 60,3	×	2 60,3	×	2 60,3	2.75 70	7.00 178	9.00 229	4.63 118
2 ½ 73,0	×	2 ½ 73,0	×	2 ½ 73,0	3.00 76	7.75 197	10.50 267	5.75 146
3 88,9	×	3 88,9	×	3 88,9	3.25 83	8.50 216	11.50 292	6.50 165
3 ½ 101,6	×	3 ½ 101,6	×	3 ½ 101,6	3.25 89	10.00 254	13.00 330	7.75 197
4 114,3	×	4 114,3	×	4 114,3	3.75 95	10.50 267	13.63 346	8.13 207
5 141,3	×	5 141,3	×	5 141,3	4.00 102	12.50 318	16.13 410	10.00 254
6 168,3	×	6 168,3	×	6 168,3	4.50 114	14.00 356	18.25 464	11.50 292
8 219,1	×	8 219,1	×	8 219,1	6.00 152	18.00 457	23.25 591	15.25 387
10 273,0	×	10 273,0	×	10 273,0	6.50 165	20.50 521	27.25 692	18.00 457
12 323,9	×	12 323,9	×	12 323,9	7.00 178	23.00 584	31.00 787	20.50 521





## N° 32-R – Piezas en T y en Y reductoras

		Medida			Piezas	N° 3 s en T y en \	32-R / reductoras	(S.S.)
		naño nom ulg/mm re			G pulgadas/ mm	H pulgadas/ mm	E <sub>1</sub> pulgadas/ mm	E <sub>2</sub> pulgadas/ mm
4 114,3	×	3 88,9	×	3 88,9	3.50 89	9.50 241	10.75 273	5.75 146
				4 114,3	3.75 95	10.50 267	13.63 346	8.13 206
4 114,3	×	4 114,3	×	3 88,9	3.75 95	10.50 267	12.88 327	7.88 200
5 141,3	×	3 88,9	×	3 88,9	1.25 32	9.75 248	11.50 292	7.63 194
				5 141,3	4.00 102	12.50 318	16.13 410	11.13 283
5 141,3	×	4 114,3	×	3 88,9	1.88 48	9.13 232	11.88 302	6.88 175
				4 114,3	1.88 48	9.13 232	12.75 324	7.25 184
5 141,3	×	5 141,3	×	3 88,9	4.00 102	12.50 318	14.25 362	9.25 235
				4 114,3	4.00 102	12.50 318	15.13 384	9.63 245
6 168,3	×	4 114,3	×	6 168,3	4.50 114	14.00 356	18.25 464	11.50 292
6 168,3	×	5 141,3	×	3 88,9	1.25 32	10.75 273	13.00 330	8.00 203
				4 114,3	1.25 32	10.75 273	13.88 352	8.38 213
6 168,3	×	6 168,3	×	3 88,9	4.50 114	14.00 356	15.31 389	10.31 262
				4 114,3	4.50 114	14.00 356	16.25 413	10.75 273
				5 141,3	4.50 114	14.00 356	17.25 438	11.13 283
8 219,1	×	6 168,3	×	4 114,3	1.00 25	12.00 304	14.75 375	9.25 235
				8 219,1	6.00 152	18.00 457	23.25 591	15.25 387



N° 32-R



	Medida						32-R ′ reductoras	(S.S.)
	Tamaño nominal pulg/mm real				G pulgadas/ mm	H pulgadas/ mm	E <sub>1</sub> pulgadas/ mm	E <sub>2</sub> pulgadas/ mm
8 219,1	×	8 219,1	×	3 88,9	6.00 152	18.00 457	18.19 462	13.19 335
				4 114,3	6.00 152	18.00 457	19.00 483	13.50 343
				5 141,3	6.00 152	18.00 457	20.00 508	13.88 352
				6 168,3	6.00 152	18.00 457	21.13 537	14.38 365
10 273,0	×	10 273,0	×	3 88,9	6.50 165	20.50 521	19.88 505	14.88 378
				4 114,3	6.50 165	20.50 521	20.75 527	15.25 387
				5 141,3	6.50 165	20.50 521	21.88 556	15.75 400
10 273,0	×	10 273,0	×	6 168,3	6.50 165	20.50 521	22.88 581	16.13 410
				8 219,1	6.50 165	20.50 521	27.25 692	19.25 489



NOTA: Todos los accesorios son de hierro dúctil a menos que se especifique lo contrario con "s.s." o "s". SS = soldado por segmentos, S = acero al carbono




Nº 40 - Manguito adaptador Ranura x Rosca

Nº 42 - Manguito adaptador Ranura x Bisel

N° 43 – Manguito adaptador Ranura x Ranura

Me	N° 40, 42, 43 Manguitos adaptadores	
Tamaño nominal pulgadas	Diámetro exterior real del tubo pulgadas/mm	E a E pulgadas/mm
3/4	1.050 26,9	3.00 76
1	1.315 33,7	3.00 76
1 1/4	1.660 42,4	4.00 102
1 ½	1.900 48,3	4.00 102
2	2.375 60,3	4.00 102
2 ½	2.875 73,0	4.00 102
3	3.500 88,9	4.00 102
3 ½	4.000 101,6	4.00 102
4	4.500 114,3	6.00 152
5	5.563 141,3	6.00 152
6	6.625 168,3	6.00 152
8	8.625 219,1	6.00 152
10	10.750 273,0	8.00 203
12	12.750 323,9	8.00 203



Disponible con rosca de medidas británicas, especifique claramente "BSPT" en el pedido. Para manguitos de bomba con orificio mecanizado de 1 ½ pulg/38 mm para acoplar salidas sin abrazadera Estilo 923 Vic-0-Well, solicite los manguitos adaptadores N° 40, 42 ó 43. Especifique claramente N° 40-H, 42-H ó 43-H en su pedido. NOTA: se requiere una longitud mínima de 8 pulg/203 mm para diámetros 4 – 12 pulg/ 114,3 – 323,9 mm.

# Para sistemas ranurados por corte solamente. Para sistemas ranurados por laminación, Victaulic ofrece Advanced Groove System (AGS).

NOTA: Todos los accesorios son de hierro dúctil a menos que se especifique lo contrario con "s.s." o "s". SS = soldado por segmentos, S = acero al carbono



### N° 60 – Tapón

		N° 60							
Med	Medida Tapón								
Tamaño nominal pulgadas o mm	Diámetro exterior real del tubo pulgadas/mm	Espesor T pulgadas/mm							
3/4	1.050 26,9	0.88 22							
1	1.315 33,7	0.88 22							
1 1/4	1.660 42,4	0.88 22							
1 ½	1.900 48,3	0.88 22							
2	2.375 60,3	0.88 22							
2 ½	2.875 73,0	0.88 22							
76,1 mm	3.000 76,1	0.88 22							
3	3.500 88,9	0.88 22							
3 ½	4.000 101,6	0.88 22							
108,0 mm	4.250 108,0	1.00 25							
4	4.500 114,3	1.00 25							
133,0 mm	5.250 133,0	1.00 25							
139,7 mm	5.500 139,7	1.00 25							
5	5.563 141,3	1.00 25							
159,0 mm	6.250 159,0	1.00 25							
165,1 mm	6.500 165,1	1.00 25							
6	6.625 168,3	1.00 25							
8	8.625 219,1	1.19 30							
10	10.750 273,0	1.25 32							
12	12.750 323,9	1.25 32							







Mer	Medida					
Tamaño nominal pulgadas o mm	Diámetro exterior real del tubo pulgadas/mm	Espesor T pulgadas/mm				
14 # (s)	14.000 355,6	9.50 241				
16 # (s)	16.000 406,4	10.00 254				
18 # (s)	18.000 457,0	11.00 279				
20 # (s)	20.000 508,0	12.00 305				
24 # (s)	24.000 610,0	13.50 343				
14 – 24	Para más información sobre accesorios con AGS, consulte el capítulo accesorios con AGS.					



Los tapones  $N^{\circ}$  60 no son adecuados para servicios de vacío con derivaciones Estilo 72 ni con acoplamientos reductores Estilo 750. En esos casos se deben utilizar tapones Bull  $N^{\circ}$  61.

NOTA: Todos los accesorios son de hierro dúctil a menos que se indique lo contrario con "s.s." o "s". SS = soldado por segmentos, S = acero al carbono




<sup>\*</sup> Disponibles tapones de disco de acero en tamaños 24 pulgadas/610,0 mm. Contacte con Victaulic.

<sup>#</sup> Para sistemas ranurados por corte solamente. Para sistemas ranurados por laminación, Victaulic ofrece Advanced Groove System (AGS).

N° 41 – Manguito adaptador de brida ANSI Clase 125 (hierro colado)

N° 45F – Manguito adaptador de brida de cara lisa ANSI Clase 150 N° 45R – Manguito adaptador de brida de cara alzada ANSI Clase 150


Nº 46F – Manguito adaptador de brida de cara lisa ANSI Clase 300 Nº 46R – Manguito adaptador de brida de cara alzada ANSI Clase 300



М	ledida	N° 41 ANSI 125 Manguito adaptador de brida	N° 45F y N° 45R Manguito adaptador de brida ANSI 150 (S)	N° 46F y N° 46R Manguito adaptador de brida ANSI 300 (S)
Tamaño nominal pulgadas	Diámetro exterior real del tubo pulgadas/mm	E a E pulgadas/mm	E a E pulgadas/mm	E a E pulgadas/mm
3/4	1.050	3	3	3
	26,9	76	76	76
1	1.315	3	3	3
	33,7	76	76	76
1 1/4	1.660	4	4	4
	42,4	102	102	102
1 ½	1.900	4	4	4
	48,3	102	102	102
2	2.375	4	4	4
	60,3	102	102	102
2½	2.875	4	4	4
	73,0	102	102	102
3	3.500	4	4	4
	88,9	102	102	102
3 ½	4.00	4	4	4
	101,6	102	102	102
4	4.500	6	6	6
	114,3	152	152	152
5	5.563	6	6	6
	141,3	152	152	152
6	6.625	6	6	6
	168,3	152	152	152
8	8.625	6	6	6
	219,1	152	152	152
10	10.750	8	8	8
	273,0	203	203	203
12	12.750	8	8	8
	323,9	203	203	203

<u>/•</u>\





M	ledida	N° 41 ANSI 125 Manguito adaptador de brida	N° 45F y N° 45R Manguito adaptador de brida ANSI 150 (S)	N° 46F y N° 46R Manguito adaptador de brida ANSI 300 (S)	
Tamaño nominal pulgadas	Diámetro exterior real del tubo pulgadas/mm	E a E pulgadas/mm	E a E pulgadas/mm	E a E pulgadas/mm	
14 #	14.000	8	8	8	
	355,6	203	203	203	
16 #	16.000	8	8	8	
	406,4	203	203	203	
18 #	18.000	8	8	8	
	457,0	203	203	203	
20 #	20.000	8	8	8	
	508,0	203	203	203	
24 #	24.000	8	8	8	
	610,0	203	203	203	
14 – 24	Para más información sobre accesorios con AGS, consulte el capítulo accesorios con AGS.				

<sup>+</sup> Consulte con Victaulic para más información.



Los manguitos adaptadores de brida se suministran ranurados por laminación con el sistema original. Existen opcionalmente con ranura estándar por corte o mecanizada para revestimientos de caucho. Solicite información a Victaulic.

<sup>#</sup> Para sistemas ranurados por corte solamente. Para sistemas ranurados por laminación, Victaulic ofrece Advanced Groove System (AGS).

NOTA: Todos los accesorios son de hierro dúctil a menos que se indique lo contrario con "s.s." o "s". SS = soldado por segmentos, S = acero al carbono

Nº 53 - Ranura x Ranura

Nº 54 - Manguito reductor forjado Ranura x Rosca

Nº 55 - Manguito reductor forjado Rosca x Ranura







N° 53

N° 54

N° 55

ı	Medida	1	N° 53, 54, y 55 Manguitos reductores forjados (S)
	ño no g/mm		E a E pulgadas/mm
2 60,3	×	1 33,7	6.50 165
		1 ¼ 42,4	6.50 165
		1 ½ 48,3	6.50 165
2 ½ 73,0	×	1 33,7	7.00 178
		1 ¼ 42,4	7.00 178
		1 ½ 48,3	7.00 178
		2 60,3	7.00 178
3 88,9	×	1 33,7	8.00 203
		1 ¼ 42,4	8.00 203
		1 ½ 48,3	8.00 203
		2 60,3	8.00 203
		2 ½ 73,0	8.00 203
3 ½ 101,6	×	3 88,9	8.00 203
4 114,3	×	1 33,7	9.00 229
		1 ¼ 42,4	9.00 229
		1 ½ 48,3	9.00 229
		2 60,3	9.00 229

4			N° 55
	Medid	a	N° 53, 54, y 55 Manguitos reductores forjados (S)
Tama pul	año no g/mm	minal real	E a E pulgadas/mm
4 114,3	×	2 ½ 73,0	9.00 229
4 114,3	×	3 88,9	9.00 229
		3 ½ 101,6	9.00 229
5 141,3	×	2 60,3	11.00 279
		3 88,9	11.00 279
		4 114,3	11.00 279
6 168,3	×	1 33,7	12.00 305
		1 ¼ 42,4	12.00 305
		1 ½ 48,3	12.00 305
		2 60,3	12.00 305
		2 ½ 73,0	12.00 305
		3 88,9	12.00 305
		3 ½ 101,6	12.00 305
		4 114,3	12.00 305
		4 ½ 127,0	12.00 305
		5 141,3	12.00 305
8 219,1	×	6 168,3	+

<sup>+</sup> Consulte con Victaulic para más información.

**NOTA:** Todos los accesorios son de hierro dúctil a menos que se especifique lo contrario con "s.s." o "s". SS = soldado por segmentos, S = acero al carbono





#### Nº 80 - Adaptador roscado hembra

Med	N° 80 Adaptador roscado hembra	
Tamaño nominal pulgadas	Diámetro exterior real del tubo pulgadas/mm	E a E pulgadas/mm
3/4	1.050 26,9	2.00 51
1	1.315 33,7	2.06 52
1 1/4	1.660 42,4	2.31 (s.s.) 59
1 ½	1.900 48,3	2.31 (s.s.) 59
2	2.375 60,3	2.50 64
2 ½	2.875 73,0	2.75 70
3	3.500 88,9	2.75 70
4	4.500 114,3	3.25 83



N° 80

Disponible con rosca de medidas británicas, especifique claramente "BSPT" en el pedido. **NOTA:** Todos los accesorios son de hierro dúctil a menos que se especifique lo contrario con "s.s." o "s". SS = soldado por segmentos, S = acero al carbono



### Nº 48 - Racor de manguera

Med	dida	N° 48 Racor de manguera (s)
Tamaño nominal pulgadas	Diámetro exterior real del tubo pulgadas/mm	E a E pulgadas/mm
3/4	1.050 26,9	3.12 79
1	1.315 33,7	3.38 86
1 1/4	1.660 42,4	3.88 98
1 ½	1.900 48,3	3.88 98
2	2.375 60,3	4.50 114
2 ½	2.875 73,0	5.38 137
3	3.500 88,9	5.75 146
4	4.500 114,3	7.00 178
5	5.563 141,3	8.75 222
6	6.625 168,3	10.12 257
8	8.625 219,1	11.88 302
10	10.750 273,0	12.50 318
12	12.750 323,9	14.50 368



NOTA: Todos los accesorios son de hierro dúctil a menos que se especifique lo contrario con "s.s." o "s". SS = soldado por segmentos, S = acero al carbono

1



#### N° 50 – Reductor concéntrico N° 51 – Reductor excéntrico







. . . . .

			N 50					
М	N° 50 N° 51 Reductor Reductor Medida concéntrico excéntrico							
	Tamaño nominal pulg/mm real		E a E pulgadas/mm	E a E pulgadas/mm				
1 ¼ 42,4	×	³⁄4 26,9	+	_				
		1 33,7	+	_				
1 ½ 48,3	×	³¼ 26,9	+	_				
		1* 33,7	2.50 64	8.50 (S.S.) 216				
		1 ¼* 42,4	2.50 64	_				
2 60,3	×	<sup>3</sup> / <sub>4</sub> * 26,9	2.50 64	9.00 (S.S.) 229				
		1* 33,7	2.50 64	9.00 (S.S.) 229				
		1 ¼* 42,4	2.50 64	9.00 (S.S.) 229				
		1 ½* 48,3	3.50 89	3.50 89				
2 ½ 73,0	×	<sup>3</sup> / <sub>4</sub> 26,9	+	+				
		1* 33,7	2.50 64	9.50 241				
		1 ¼* 42,4	3.50 89	3.50 89				
		1 ½* 48,3	2.50 64	9.50 (S.S.) 241				
		2* 60,3	2.50 64	9.50 (S.S.) 241				
3 88,9	×	<sup>3</sup> / <sub>4</sub> * 26,9	+	+				
		1* 33,7	2.50 241	9.50 (S.S.) 241				
		1 ¼* 42,4	2.50 64	+				
		1 ½* 48,3	2.50 64	9.50 (S.S.) 241				
		2* 60,3	2.50 64	3.50 89				
		2 ½* 73,0	2.50 64	3.50 89				
		76,1 mm	2.50 64	_				

			N° 51	
М	edid	a	Nº 50 Reductor concéntrico	N° 51 Reductor excéntrico
Tamañ pulg	o no mm	minal real	E a E pulgadas/mm	E a E pulgadas/mm
3 ½ 101,6	×	3 88,9	2.50 64	9.50 (S.S.) 241
4 114,3	×	1* 33,7	3.00 76	13.00 (S.S.) 330
		1 ¼ 42,4	+	_
		1 ½* 48,3	3.00 (S.S.) 76	10.00 (S.S.) 254
		2* 60,3	3.00 76	4.00 102
		2 ½* 73,0	3.00 76	4.00 102
		3* 88,9	3.00 76	4.00 102
		3 ½ 101,6	3.00 76	10.00 (S.S.) 254
5 141,3	×	2 60,3	11.00 (S.S.) 279	11.00 (S.S.) 279
		2 ½ 73,0	4.00 102	11.00 (S.S.) 279
		3 88,9	4.00 102	11.00 (S.S.) 279
		4* 114,3	3.50 89	5.00 127
6 168,3	×	1* 33,7	4.00 102	11.50 (S.S.) 292
		1 ½ 48,3	+	+
		2* 60,3	4.00 102	11.50 (S.S.) 292
		2 ½* 73,0	4.00 102	11.50 (S.S.) 292
		3* 88,9	4.00 102	5.50 140
		4* 114,3	4.00 102	5.50 140
		5* 141,3	4.00 102	5.50 140
8 219,1	×	2 ½* 73,0	16.00 406	12.00 (S.S.) 305
		3 88,9	5.00 127	12.00 (S.S.) 305

<u>(1</u>)







Med	da	Nº 50 Reductor concéntrico	N° 51 Reductor excéntrico
Tamaño r		E a E	E a E
pulg/mr		pulgadas/mm	pulgadas/mm
8	4 114,3	5.00	12.00 (S.S.)
219,1 ×		127	305
	5	5.00	12.00 (S.S.)
	141,3	127	305
	6	5.00	6.00
	168,3	127	152
10	4 114,3	6.00	13.00 (S.S.)
273,0 ×		152	330
	5 141,3	+	+
	6	6.00	13.00 (S.S.)
	168,3	152	330
	8	6.00	7.00
	219,1	152	178
12 323,9 ×	4 114,3	+	14.00 (S.S.) 356
	6	7.00	14.00 (S.S.)
	168,3	178	356
	8	7.00	14.00 (S.S.)
	219,1	178	356
	10	7.00	14.00 (S.S.)
	273,0	178	356
# 14	6 168,3	13.00	13.00
355,6 >		330	330
	8	13.00	13.00
	219,1	330	330
	10	13.00	13.00
	273,0	330	330
	12	13.00	13.00
	323,9	330	330
# 16	8	14.00	14.00
406,4	219,1	356	355
	10 §	14.00	14.00
	273,0	356	355
	12	14.00	14.00
	323,9	356	355
	14	14.00	14.00
	355,6	356	355

		N° 50	N° 51
Med	da	Reductor concéntrico	Reductor excéntrico
Tamaño r	nominal	E a E	E a E
pulg/mr	n real	pulgadas/mm	pulgadas/mm
# 18	10	15.00	15.00
457,0 ×		381	381
	12	15.00	15.00
	323,9	381	381
	14	15.00	15.00
	355,6	381	381
	16	15.00	15.00
	406,4	381	381
# 20	10	20.00	20.00
508,0 >	273,0	508	508
	12	20.00	20.00
	323,9	508	508
	14	20.00	20.00
	355,6	508	508
	16	20.00	20.00
	406,4	508	508
	18	20.00	20.00
	457,0	508	508
# 24	10	20.00	20.00
610,0 >	273,0	508	508
	12	20.00	20.00
	323,9	508	508
	14	20.00	20.00
	355,6	508	508
	16	20.00	20.00
	406,4	508	508
	18	20.00	20.00
	457,0	508	508
	20	20.00	20.00
	508,0	508	508
14 – 24 350 – 600		Para más sobre acc AGS, co capítulo	información esorios con onsulte el accesorios AGS.

**NOTA:** Todos los accesorios son de hierro dúctil a menos que se especifique lo contrario con "s.s." o "s".

SS = soldado por segmentos, S = acero al carbono

<sup>+</sup> Consulte con Victaulic para más información.

\* Disponible como pequeño reductor macho roscado. Consulte el capítulo Nº 52.

Reductores excéntricos de acero disponibles en 30 pulgadas/762,0 mm. Solicite las medidas a Victaulic. # Para sistemas ranurados por corte solamente. Para sistemas ranurados por laminación, Victaulic ofrece Advanced Groove System (AGS).

<sup>§</sup> Disponible accesorio fundido para medidas JIS. Solicite información a Victaulic.

#### N° 52 – Reductor concéntrico con extremo roscado N° 52F – Reductor concéntrico con extremo de rosca hembra BSPT





N° 52

Nº 52F

			N° 52	
Med	lida		N° 52	N° 52F
Tamaño pulg/m	non m r	ninal eal	E a E pulgadas/mm	E a E pulgadas/mm
1 1/5	×	1 33,7	2.50 64	
		1 ¼ 42,4	2.50 64	_
2 60,3	×	<sup>3</sup> / <sub>4</sub> 26,9	2.50 64	_
		1 33,7	2.50 64	_
		1 ¼ 42,4	2.50 64	_
		1 ½ 48,3	2.50 64	_
2 ½ 73,0	×	1 33,7	2.50 64	_
		1 ¼ 42,4	2.50 (s.s.) 64	_
		1 ½ 48,3	2.50 (s.s.) 64	_
		2 60,3	3.00 76	_
76,1 mm	×	48,3	63,5	63,5
		60	_	63,5
3 88,9	×	<sup>3</sup> / <sub>4</sub> 26,9	+ (s.s.)	_
		1 33,7	2.50 64	_
		1 ¼ 42,4	2.50 64	_
		1 ½ 48,3	2.50 (s.s.) 64	_
		2 60,3	2.50 64	_
		2 ½ 73,0	2.50 64	_
88,9 mm	×	42,4	63,5	63,5
		48,3	63,5	63,5
		60	_	63,5
4 114,3	×	1 33,7	3.00 76	_
		1 ½ 48,3	3.00 76	_
		2 60,3	3.00 76	

Medi	da	N° 52	N° 52F
Tamaño n pulg/mn		E a E pulgadas/mm	E a E pulgadas/mm
4 114,3	< 2 ½ 73,0	3.00 76	_
	3 88,9	3.00 76	_
108,0 mm >	< 42.4	76,2	76,2
	48,3	76,2	76,2
	60	_	76,2
114,3 mm >	< 42,4	76,2	76,2
	48.3	76,2	76,2
	60	_	76,2
5 141,3	< 4 100	+	_
133,0 mm >	< 60	_	114,3
139,7 mm >	< 60	_	114,3
6 168,3	< 1 33,7	4.00 102	_
	2 60,3	4.00 102	_
	2 ½ 73,0	4.00 102	_
	3 88,9	4.00 102	_
	4 114,3	+ (s.s.)	_
	5 141,3	+ (s.s.)	_
159,0 mm >	< 42,4	114,3	114,3
,	48,3	114,3	114,3
	60		114,3
165,1 mm >	42,4	101,6	101,6
	48,3	101,6	101,6
	60	_	101,6
8 219,1	< <sup>2</sup> 60,3	16.00 406	_
	2 ½ 73,0	16.00 406	_

<sup>+</sup> Consulte con Victaulic para más información. NOTA: Todos los accesorios son de hierro dúctil a menos que se especifique lo contrario con "s.s." o "s".



SS = soldado por segmentos, S = acero al carbono

### **EMPALMES EXTRA FUERTES "ES" ENDSEAL**

Nº 62-ES - Codo 90°

N° 63-ES - Codo 45°

Nº 64-ES - Té

Nº 35-ES - Cruz









N° 62-ES

N° 63-ES

N° 64-ES

N° 35-ES

Medida		N° 62-ES	N° 63-ES	N° 64-ES *	N° 35-ES *
Tamaño nominal pulgadas	Diámetro exterior real del tubo pulgadas/mm	C a E pulgadas/mm	C a E pulgadas/mm	C a E pulgadas/mm	C a E pulgadas/mm
2	2.375	3.25	2.00	3.25	3.25
	60,3	83	51	83	83
2 ½	2.875	3.75	2.25	3.75	3.75
	73,0	95	57	95	95
3	3.500	4.25	2.50	4.25	4.25
	88,9	108	64	108	108
4	4.500	5.00	3.00	5.00	5.00
	114,3	127	76	127	127
6†	6.625	6.50	3.50	6.50	6.50
	168,3	165	89	165	165

<sup>\*</sup> Pleno caudal acero fabricado - fundido.

Disponibles codos de acero de pleno caudal con mayores dimensiones centro a extremo. Contacte Victaulic para más información.

#### N° 22 - Cabezal en té

Medida accesori	N° 22 Té de cabezal	
Tamaño nominal pulgadas	Diámetro exterior real del tubo pulgadas/mm	C a E pulgadas/mm
2 – 3	2.375 60,3	4.25 108
2 – 4	2.375 60,3	5.00 127



N° 22

 $\hat{\Lambda}$ 



<sup>†</sup> Para diámetros hasta 12 pulgadas/323,9 mm, consulte a Victaulic.

### **EMPALMES DE ACERO FABRICADO**

Codo 90° Codo 45° Codo 22 ½° Codo 11 ¼°









Codo 90°

Codo 45°

Codo 22 1/2°

Codo 11 1/4°

Med	dida	Codo 90°	Codo 45°	Codo 22 ½°	Codo 11 ¼°
Tamaño nominal pulgadas	Diámetro exterior real del tubo pulgadas/mm	C a E pulgadas/mm	C a E pulgadas/mm	C a E pulgadas/mm	C a E pulgadas/mm
3/4	1.050	2.25 *	1.50 *	1.63	1.38
	26,9	57	38	41	35
1	1.315	2.25 *	1.75 *	1.63	1.38
	33,4	57	44	41	35
1 1/4	1.660	2.75 *	1.75 *	1.75	1.38
	42,4	70	44	44	35
1 ½	1.900	2.75 *	1.75 *	1.75	1.38
	48,3	70	44	44	35
2	2.375	3.25 *	2.00 *	1.88	1.38 *
	60,3	83	51	48	35
2 ½	2.875	3.75 *	2.25 *	2.00 *	1.50
	73,0	95	57	51	38
3	3.500	4.25 *	2.50 *	2.25 *	1.50 *
	88,9	108	64	57	38
3 ½	4.000	4.50 *	2.75 *	2.50	1.75
	101,6	114	70	64	44
4	4.500	5.00 *	3.00 *	2.88	1.75 *
	114,3	127	76	73	44
5	5.563	5.50 *	3.25 *	2.88	2.00
	141,3	140	83	73	51
6	6.625	6.50 *	3.50 *	3.13	2.00 *
	168,3	165	89	80	51
8	8.625	7.75 <b>*</b>	4.25 *	3.88	2.00
	219,1	197	108	99	51
10	10.750	9.00 *	4.75 *	4.38	2.13
	273,0	229	121	111	54
12	12.750	10.00 *	5.25 *	4.88	2.25
	323,9	254	133	124	57
14	14.000	11.00 *	6.00 <b>*</b>	5.00	3.50
	355,6	279	152	127	89
16	16.000	12.00 *	7.25 *	5.00	4.00
	406,4	305	184	127	102
18	18.000	15.50	8.00	5.50	4.50
	457,2	394	203	140	114
20	20.000	17.25	9.00	6.00	5.00
	508,0	438	229	152	127
24	24.000	20.00	11.00	7.00	6.00
	609,6	508	279	178	152

<sup>\*</sup> Diseño colado pleno caudal disponible en Victaulic



## **EMPALMES DE ACERO FABRICADO**

#### Té Cruz Ygriega verdadera Lateral 45°









Té Cruz

Ygriega verdadera

Lateral 45°

Me	dida	Té	Cruz	Ygriega v	rerdadera	Later	al 45°
Tamaño nominal pulgadas	Diámetro exterior real del tubo pulgadas/mm	C a E pulgadas/mm	C a LE pulgadas/mm	C a E pulgadas/mm	C a SE pulgadas/mm	C a LE pulgadas/mm	C a SE pulgadas/mm
3/4	1.050	2.25 *	2.25	2.25	2.00	4.50	2.00
	26,9	57	57	57	51	114	51
1	1.315	2.25 *	2.25	2.25 *	2.25 *	5.00	2.25
	33,4	57	57	57	57	127	51
1 1/4	1.660	2.75 *	2.75	2.75	2.50	5.75	2.50
	42,4	70	70	70	64	146	64
1 ½	1.900	2.75 *	2.75	2.75	2.75	6.25	2.75
	48,3	70	70	70	70	159	70
2	2.375	3.25 *	3.25 *	3.25	2.75	7.00	2.75
	60,3	83	83	83	70	178	70
2 ½	2.875	3.75 *	3.75	3.75	3.00	7.75	3.00
	73,0	95	95	95	76	197	76
3	3.500	4.25 *	4.25 *	4.25	3.25	8.50 *	3.25 *
	88,9	108	108	108	83	216	83
3 ½	4.000	4.50*	4.50	4.50	3.50	10.00	3.50
	101,6	114	114	114	89	254	89
4	4.500	5.00 *	5.00 *	5.00	3.75	10.50 *	3.75 *
	114,3	127	127	127	95	267	95
5	5.563	5.50 *	5.50	5.50	4.00	12.50	4.00
	141,3	140	140	140	102	318	102
6	6.625	6.50 *	6.50	6.50	4.50	14.00	4.50
	168,3	165	165	165	114	356	114
8	8.625	7.75 *	7.75	7.75	6.00	18.00	6.00
	219,1	197	197	197	152	457	152
10	10.750	9.00 *	9.00	9.00	6.50	20.50	6.50
	273,0	229	229	229	165	521	165
12	12.750	10.00 *	10.00	10.00	7.00	23.00	7.00
	323,9	254	254	254	178	584	178
14	14.000	11.00	11.00	11.00	7.50	26.50	7.50
	355,6	279	279	279	191	673	191
16	16.000	12.00	12.00	12.00	8.00	29.00	8.00
	406,4	305	305	305	203	737	203
18	18.000	15.50	15.50	15.50	8.50	32.00	8.50
	457,2	394	394	394	216	813	216
20	20.000	17.25	17.25	17.25	9.00	35.00	9.00
	508,0	438	438	438	229	889	229
24	24.000	20.00	20.00	20.00	10.00	40.00	10.00
	609,6	508	508	508	254	1016	254

<sup>\*</sup> Diseño colado pleno caudal disponible en Victaulic





### **EMPALMES FIRELOCK**

N° 001 – Codo 90° N° 003 – Codo 45° N° 002 – Té igual N° 006 – Tapón









N° 001

N° 003

N° 002

N° 006

Medida		N° 001	N° 003	N° 002	Nº 006
		Codo 90°	Codo 45°	Té igual	Tapón
Tamaño nominal pulgadas o mm	Diámetro exterior real del tubo pulgadas/mm	C a E pulgadas/mm	C a E pulgadas/mm	C a E pulgadas/mm	Espesor "T" pulgadas/mm
1 1/4	1.660 42,4	_	_	_	0.8 21
1 ½	1.900 48,3	_	_	_	0.82 21
2	2.375	2.75	2.00	2.75	0.88
	60,3	70	51	70	22
2 ½	2.875	3.00	2.25	3.00	0.88
	73,0	76	57	76	22
76,1 mm	3.000 76,1	3.00 76	2.25 57	_	_
3	3.500	3.38	2.50	3.38	0.88
	88,9	86	64	86	22
108 mm	4.250 108,0	4.00 102	3.00 76	4.00 102	_
4	4.500	4.00	3.00	4.00	1.00
	114,3	102	76	102	25
5	5.563	4.88	3.25	4.88	1.00
	141,3	124	83	124	25
159 mm	6.250 158,8	5.50 140	3.50 89	5.50 140	_
6	6.625	5.50	3.50	5.50	1.00
	168,3	140	89	140	25
8	8.625	6.81	4.25	6.94	1.13
	219,1	173	108	176	29





### **EMPALMES DE ALUMINIO**

Nº 10-A - Codo 90°

N° 11-A - Codo 45°

N° 20-A – Té N° 60-A – Tapón









N° 10-A

N° 11-A

N° 20-A

N° 60-A

Medida		N° 10-A	N° 11-A	N° 20-A	N° 60-A
		Codo 90°	Codo 45°	Té	Tapón †
Tamaño nominal pulgadas	Diámetro exterior real del tubo pulgadas/mm	C a E pulgadas/mm	C a E pulgadas/mm	C a E pulgadas/mm	Espesor "T" pulgadas/mm
1	1.315	2.25	1.75	2.25	0.88
	33,7	57	45	57	22
1 ½	1.900	2.75	1.75	2.75	0.88
	48,3	70	45	70	22
2	2.375	3.25	2.00	3.25	0.88
	60,3	83	51	83	22
2 ½	2.875	3.75	2.25	3.75	0.88
	73,0	95	57	95	22
3	3.500	4.25	2.50	4.25	0.88
	88,9	108	64	108	22
4	4.500	5.00	3.00	5.00	1.00
	114,3	127	76	127	25
5	5.563	5.50	3.25	5.50	1.00
	141,3	140	83	140	25
6	6.625	6.50	3.50	6.50	1.00
	168,3	165	89	165	25
8	8.625	7.75	4.25	7.75	1.19
	219,1	197	108	197	30

<sup>†</sup> El tapón no sobrepasa el acoplamiento cuando está montado.





#### EMPALMES DE ALUMINIO

N° 40-A – Manguito adaptador Ranura X Rosca\* N° 42-A – Manguito adaptador Ranura X Bisel\* N° 43-A – Manguito adaptador Ranura X Ranura\*

Me	E a E †	
Tamaño nominal pulgadas	Diámetro exterior real del tubo pulgadas/mm	pulgadas/mm
1	1.315 33,7	3.00 76
1 ½	1.900 48,3	4.00 102
2	2.375 60,3	4.00 102
2 ½	2.875 73,0	4.00 102
3	3.500 88,9	4.00 102
4	4.500 114,3	6.00 152
5	5.563 141,3	6.00 152
6	6.625	6.00



8

Los manguitos adaptadores Ranura X Rosca Nº 40-A se suministran NPT y están disponibles con rosca británica para tubos estándar (BSPT). Para el estándar británico, especifique claramente "BSPT" en su pedido.

168.3

8 625

219.1

152

6.00



<sup>\*</sup> Tubo de aluminio de peso estándar.

<sup>†</sup> Disponibles otras longitudes. Solicite información a Victaulic.

### **EMPALMES DE ALUMINIO**

#### N° 50-A - Reductor

Medida			EaE
Tamaño nominal pulg/mm real			pulgadas/mm
1 ½ 48,3	Х	1 33,7	2.50 64
2 60,3	Х	1 33,7	2.50 64
		1 ½ 48,3	2.50 64
3 88,9	X	1 33,7	2.50 64
		2 60,3	2.50 64
		2 ½ 73,0	2.50 64
4 114,3 ×		2 60,3	3.00 76
		2 ½ 73,0	3.00 76
		3 88,9	3.00 76
6 168,3		3 88,9	4.00 102
		4 114,3	4.00 102
8 219,1	Х	4 114,3	5.00 127
		6 168,3	5.00 127



N° 50-A



# ACCESORIOS DE EXTREMO ROSCADO 455

N° W10 - Codo 90°


N° W11 - Codo 45°

N° W12 - Codo 22 1/2°

N° W13 - Codo 11 1/4°

N° W100 – Codo de gran radio 90°

N° W110 - Codo de gran radio 45°



Medida		N° W10	N° W11	N° W12 (s.s.)	N° W13 (s.s.)	N° W100	N° W110
Tamaño nominal pulgadas	Diámetro exterior real del tubo pulgadas/mm	C a E pulgadas/ mm					
14	14.000	14.00	5.80	5.00	3.50	21.00	8.75
	355,6	356	147	127	89	533	222
16	16.000	16.00	6.63	5.00	4.00	24.00	10.00
	406,4	406	168	127	102	610	254
18	18.000	18.00	7.46	5.50	4.50	27.00	11.25
	457,0	457	189	140	114	686	286
20	20.000	20.00	8.28	6.00	5.00	30.00	12.50
	508,0	508	210	152	127	762	318
24	24.000	24.00	9.94	7.00	6.00	36.00	15.00
	610,0	610	252	178	152	914	381

NOTA: Todos los accesorios son de hierro dúctil a menos que se indique lo contrario con "s.s." S.S. = Soldado por Segmentos



# ACCESORIOS DE EXTREMO ROSCADO 455

N° W20 - Té

Nº W35 - Cruz

Nº W33 - Ygriega verdadera



N° W20





Medida N° W20 N° W33 (s.s.) N° W35 (s.s.) C a LE lgadas/n C a SE lgadas/n C a E Igadas/m C a E ulgadas/n 14.000 7.50 11.00 11.00 11.00 14 355,6 279 279 279 191 16.000 12.00 12.00 12.00 8.00 16 406,4 305 305 305 203 18.000 13.50 13.50 13.50 8.50 18 457,0 343 343 343 216 20.000 15.00 15.00 15.00 9.00 20 508,0 381 381 381 229 24.000 17.00 17.00 17.00 10.00 24 610,0 432 432 432 254

NOTA: Todos los accesorios son de hierro dúctil a menos que se indique lo contrario con "s.s." S.S. = Soldado por Segmentos

<u>^</u>



# ACCESORIOS DE EXTREMO ROSCADO 455

#### N° W20 – Té N° W25 – Té reductora

Acero soldado por segmentos

Medida	N° W20	N° V	W25	
Tamaño nominal pulg/mm real		C a E pulgadas/mm	C a LE pulgadas/mm	C a SE pulgadas/mm
14 × 14 × 355,6 × 355,6 ×	6 168,3	_	11.00 279	9.38 238
	8 219,1	_	11.00 279	9.75 248
	10 273,0	_	11.00 279	10.12 257
	12 323,9	_	11.00 279	10.62 270
	14 355,6	11.00 279	_	_
16 × 16 × 406,4 ×	6 168,3	_	12.00 305	10.38 264
	8 219,1	_	12.00 305	10.75 273
	10 273,0	_	12.00 305	11.12 282
	12 323,9	_	12.00 305	11.62 295
	14 355,6	_	12.00 305	12.00 305
	16 406,4	12.00 305	_	_
18 × 18 × 457,0 ×	6 168,3	_	13.50 343	11.38 289
	8 219,1	_	13.50 343	11.75 298
	10 273,0	_	13.50 343	12.12 308
	12 323,9	_	13.50 343	12.62 321
	14 355,6	_	13.50 343	13.00 330
	16 406,4	_	13.50 343	13.00 330
	18 457,0	13.50 343	_	_





N° W25

<u> (1</u>



Medida					N° W20	N° V	W25
Tamaño nominal pulg/mm real					C a E pulgadas/mm	C a LE pulgadas/mm	C a SE pulgadas/mm
20 508,0	×	× 20 × 508,0 × 16		6 168,3	_	15.00 381	12.38 314
				8 219,1	_	15.00 381	12.75 324
				10 273,0	_	15.00 381	13.12 333
				12 323,9	_	15.00 381	13.62 346
				14 * 355,6	_	15.00 381	14.00 356
				16 * 406,4	_	15.00 381	14.00 356
				18 457,0	_	15.00 381	14.50 368
				20 508,0	15.00 381	_	_
24 610,0	×	24 610,0	×	6 168,3	_	17.00 432	14.38 365
				8 219,1	_	17.00 432	14.75 375
				10 273,0	_	17.00 432	15.12 384
				12 323,9	_	17.00 432	15.62 397
				14 355,6	_	17.00 432	16.00 406
				16 406,4	_	17.00 432	16.00 406
				18 457,0	_	17.00 432	16.50 419
				20 508,0	_	17.00 432	17.00 432
				24 610,0	17.00 432	_	_



N° W20



N° W25

**NOTA IMPORTANTE:** Las salidas de 12 pulg/323,9 mm y menores vienen con ranuras estándar del sistema original por laminación o corte para usar con acoplamientos Victaulic para tubos ranurados de ese diámetro.



#### N° W30 - Lateral 45°

Acero soldado por segmentos

Me	edida	N° W30		
Tamaño nominal pulgadas	Diámetro exterior real del tubo pulgadas/mm	C a LE pulgadas/mm	C a SE pulgadas/mm	
14	14.000	26.50	7.50	
	355,6	673	191	
16	16.000	29.00	8.00	
	406,4	737	203	
18	18.000	32.00	8.50	
	457,0	813	216	
20	20.000	35.00	9.00	
	508,0	889	229	
24	24.000	40.00	10.00	
	610,0	1016	254	





#### N° W30-R - Lateral reductor 45°

Acero soldado por segmentos

	Tan	Medida naño nomina ulg/mm real	al	C a LE pulgadas/mm	C a SE pulgadas/mm
14	14 , 14 ,			26.50	7.50
355,6		355,6	114,3	673 26.50	191 7.50
			152,4	673	191
			8 219,1	26.50 673	7.50 191
			10 273,0	26.50 673	7.50 191
			12 323,9	26.50 673	7.50 191
16 406,4	×	16 406,4	6 152,4	29.00 737	8.00 203
			8 219,1	29.00 737	8.00 203
				29.00 737	8.00 203
				29.00 737	8.00 203
			14 355,6	29.00 737	8.00 203
18 457,0	×	18 457,0	6 152,4	32.00 813	8.50 216
			8 219,1	32.00 813	8.50 216
			12 323,9	32.00 813	8.50 216
			14 355,6	32.00 813	8.50 216
			16 406,4	32.00 813	8.50 216
20 508,0	×	20 508,0	< 12 < 323,9	35.00 889	9.00 229
			14 355,6	35.00 889	9.00 229
			16 406,4	35.00 889	9.00 229
24 610,0	×	24 610,0	< 16 406,4	40.00 1016	10.00 254
			20 508,0	40.00 1016	10.00 254



N° W30-R

NOTA IMPORTANTE: Las salidas de 12 pulg/323,9 mm y menores vienen con ranuras estándar del sistema original por laminación o corte para usar con acoplamientos Victaulic para tubos ranurados de ese diámetro.



N° W42 - Manguito adaptador Ranura AGS x Bisel

Nº W43 - Manguito adaptador Ranura AGS x Ranura AGS

N° W49 - Manguito adaptador Ranura AGS x Ranura No AGS

Acero

Med	N° W42, W43, W49	
Tamaño nominal pulgadas	Diámetro exterior real del tubo pulgadas/mm	E a E pulgadas/mm
14	14.000 355,6	8.00 203
16	16.000 406,4	8.00 203
18	18.000 457,0	8.00 203
20	20.000 508,0	8.00 203
24	24.000 610,0	8.00 203



N° W42



N° W43



N° W49

## $N^{\circ}$ W45R – Manguito adaptador embridado de cara alzada ANSI Clase 150

Acero

Med	N° W45R	
Tamaño nominal pulgadas	Diámetro exterior real del tubo pulgadas/mm	E a E pulgadas/mm
14	14.000 355,6	8.00 203
16	16.000 406,4	8.00 203
18	18.000 457,0	8.00 203
20	20.000 508,0	8.00 203
24	24.000 610,0	8.00 203



N° W45R

#### Nº W60 - Tapón

Acoro

ACEIU		
Me	N° W60	
Tamaño nominal pulgadas	Diámetro exterior real del tubo pulgadas/mm	T Espesor pulgadas/mm
14	14.000 355,6	6.50 165
16	16.000 406,4	7.00 178
18	18.000 457,0	8.00 203
20	20.000 508,0	9.00 229
24	24.000 610.0	10.50 267



.. ...





#### N° W50 – Reductor concéntrico N° W51 – Reductor excéntrico

11 113		ncut	actor caccinting	
	Medic	la	N° W50	N° W51
	ño no g/mm	minal real	E a E pulgadas/mm	E a E pulgadas/mm
14 355,6	×	6 168,3	13.00 330	13.00 330
		8 219,1	13.00 330	13.00 330
		10 † 273,0	13.00 330	13.00 330
		12 † 323,9	13.00 330	13.00 330
16 406,4	×	8 219,1	14.00 356	14.00 356
		10 273,0	14.00 356	14.00 356
		12 † 323,9	14.00 356	14.00 356
		14 † 355,6	14.00 356	14.00 356
18 457,0	×	10 273,0	15.00 381	15.00 381
		12 323,9	15.00 381	15.00 381
		14 † 350	15.00 381	15.00 381
		16 † 400	15.00 381	15.00 381
20 500	×	12 300	20.00 508	20.00 508
		14 350	20.00 508	20.00 508
		16 † 400	20.00 508	20.00 508
		18 † 450	20.00 508	20.00 508
24 600	×	16 400	20.00 508	20.00 508
		18 † 450	20.00 508	20.00 508
		20 † 500	20.00 508	20.00 508



N° W50



NOTA IMPORTANTE: Las salidas de 12 pulg/323,9 mm y menores vienen con ranuras estándar del sistema original por laminación o corte para usar con acoplamientos Victaulic para tubos ranurados de ese diámetro.



<sup>†</sup> Hierro colado dúctil. Contacte Victaulic para más información.


#### **EMPALMES PARA TUBO JIS**

N° 10 – Codo JIS 90 N° 11 – Codo JIS 45

N° 20 - Té JIS

Med	dida	N° 10 Codo 90°	N° 11 Codo 45°	N° 20 Té
Tamaño nominal mm/pulgadas	Diá. ext. JIS mm/pulgadas	C a E mm/pulgadas	C a E mm/pulgadas	C a E mm/pulgadas
200A	216,3	197	108	197
8	8.515	7.75	4.25	7.75
250A	267,4	229	121	229
10	10.528	9.00	4.75	9.00
300A	318,5	254	133	254
12	12.539	10.00	5.25	10.00

Disponibles accesorios de 200A-600A conformes a normas USA, compatibles con normas JIS. Consulte los detalles con Victaulic.



#### Nº 25 - Té reductora JIS



Medida							C a E principal	C a E Ramal			
Tamaño nominal mm/pulgadas				Diá. ext. JIS mm/pulgadas					mm/ pulgadas	mm/ pulgadas	
200A 8	Х	200A 8	Х	165 6 ½	216,3 8.515	Х	216,3 8.515	Х	165,1 6.500	198,1 7.8	198,1 7.8
250A 10	Х	250A 10	Х	200A 8	267,4 10.528	Х	267,4 10.528	Х	216,3 8.515	228,6 9.0	228,6 9.0
300A 12	Х	300A 12	Х	250A 10	318,5 12.539	х	318,5 12.539	Х	267,4 10.528	254,0 10.0	254,0 10.0

Disponibles accesorios de 200A – 600A conformes a normas USA, compatibles con normas JIS. Consulte los detalles con Victaulic.

#### Nº 50 - Reductor concéntrico JIS

		Med	dida	EaE		
Tamaño nominal mm/pulgadas					. JIS gadas	mm/ pulgadas
200A 8	Х	165 6 ½	216,3 8.515	х	165,1 6.500	127,0 5.00
250A 10	X	200A 8	267,4 10.528	х	216,3 8.515	152,4 6.00
300A 12	X	250A 10	318,5 12.539	х	267,4 110.528	177,8 7.00

s USA,



Disponibles accesorios de 200A – 600A conformes a normas USA, compatibles con normas JIS. Consulte los detalles con Victaulic.





## ACOPLAMIENTOS LISTOS PARA INSTALAR PARA TUBOS DE EXTREMO RANURADO

#### **NOTA**

- La dimensión "Y" es la medida máxima dentro del acoplamiento.
- El cierre de pernos se puede colocar en cualquier orientación para disponer del espacio suficiente si la orientación mostrada interfiere con otros componentes del sistema.

Estilo 009H – Acoplamiento rígido FireLock EZ Estilo 107H – Acoplamiento rígido QuickVic Estilo 177 – Acoplamiento flexible QuickVic







Estilo 009H

Estilo 177

Med	dida	Dimensión "Y"- pulg/mm				
Tamaño nominal pulgadas o mm	Diámetro exterior real del tubo pulgadas/mm	Estilo 009H	Estilo 107H	Estilo 177		
1 1/4	1.660 42,4	4.77 121	_ _	-		
1 ½	1.900	4.97	_	-		
	48,3	126	_	-		
2	2.375	5.53	5.75	5.59		
	60,3	140	146	142		
2 1/2	2.875	6.09	6.26	6.13		
	73,0	155	159	156		
76,1 mm	3.000	6.31	6.39	6.31		
	76,1	160	162	160		
3	3.500	6.70	7.36	7.05		
	88,9	170	187	179		
4	4.500	7.82	8.39	8.24		
	114,3	199	213	209		
139,7 mm	5.500 139,7	-	9.60 244	9.52 242		
5	5.563 141,3	-	9.72 247	9.66 245		
165,1 mm	6.500 165,1	-	11.32 288	-		
6	6.625 168,3	-	11.32 288	11.14 283		
8	8.625	-	13.56	13.56		
	219,1	-	344	344		

NOTA: Las dimensiones "Y" del listado anterior son aplicables antes del montaje y listos para instalar.





#### **NOTA**

- · La dimensión "Y" es la medida máxima dentro del acoplamiento.
- El cierre de pernos se puede colocar en cualquier orientación para disponer del espacio suficiente si la orientación mostrada interfiere con otros componentes del sistema.

Estilo 005 – Acoplamiento rígido FireLock Estilo 07 – Acoplamiento rígido Zero-Flex Estilos HP-70 y HP-70ES – Acoplamientos rígidos









Estilo 005

Estilo 07

Estilo HP-70 2 - 12 pulg/ 60,3 - 323,9 mm

Estilo HP-70 14 – 16 pulg/ 355,6 – 406,4 mm

Me	dida	Dimensión "Y"– pulg/mm					
Tamaño nominal pulgadas o mm	Diámetro exterior real del tubo pulgadas/mm	Estilo 005	Estilo 07	Estilos HP-70 y HP-70ES			
1	1.315 33,7		4.22 107				
1 1/4	1.660 42,4	4.50 114	4.62 117				
1 ½	1.900 48,3	4.75 121	5.81 148				
2	2.375 60,3	5.25 133	5.78 147	6.68 168			
2 ½	2.875 73,0	5.75 146	6.38 162	7.13 181			
76,1 mm	3.000 76,1	5.75 146	6.61 168				
3	3.500 88,9	6.13 156	6.81 173	7.75 197			
4	4.500 114,3	7.25 184	8.21 209	9.63 245			
108,0 mm	4.250 108,0	7.25 184	7.98 203				
5	5.563 141,3	9.00 229	9.89 251				
133,0 mm	5.250 133,0	9.00 229	9.60 244				
139,7 mm	5.500 139,7	9.00 229	9.82 249				
6	6.625 168,3	10.00 254	10.83 275	12.68 321			














Estilo 005

Estilo 07

Estilo HP-70 2 - 12 pulg/ 60,3 - 323,9 mm

Estilo HP-70 14 – 16 pulg/ 355,6 – 406,4 mm

Medida			Dimensión "Y"– pulg/mn	1
Tamaño nominal pulgadas o mm	Diámetro exterior real del tubo pulgadas/mm	Estilo 005	Estilo 07	Estilos HP-70 y HP-70ES
159,0 mm	6.250 159,0	10.00 254	10.54 268	-
165,1 mm	6.500 165,1	10.00 254	10.84 275	- -
8	8.625 219,1	13.14 334	13.74 349	15.00 381
10 §	10.750 273,0		16.98 431	17.25 438
12 §	12.750 323,9		18.88 480	19.13 486
14 †	14.000 323,9			22.00 559
16 †	16.000 406,4	- -	<u>-</u>	24.13 613



#### Estilo 72 - Derivación

Latilo	, _	- DCIII	acion			
	Medid	a	Estilo 72			
Principal × Tama pul	Salid ño no g/mm	la reductora ominal real	V § pulgadas/mm	Y pulgadas/mm		
1 ½ 48,3	×	½ 21,3	2.63 67	4.50 114		
40,3		3/4 26,9	2.63 67	4.50 114		
		1 33,7	2.63 67	4.50 114		
2 60,3	×	½ 21,3	3.03 77	5.00 127		
		<sup>3</sup> / <sub>4</sub> 26,9	3.03 77	5.00 127		
		1 33,7	3.03 77	5.00 127		
2 ½ 73,0	×	½ 21,3	3.13 79	6.00 152		
		<sup>3</sup> / <sub>4</sub> 26,9	3.13 79	6.00 152		
		1 33,7	3.13 79	6.00 152		
		1 ¼ 42,4	3.69 94	6.88 175		
		1 ½ 48,3	3.69 94	6.88 175		
3 88,9	×	<sup>3</sup> / <sub>4</sub> 20	3.31 84	7.00 178		
		1 33,7	4.75 121	8.00 203		
		1 ¼ 42,4	4.75 121	8.00 203		
		1 ½ 48,3	4.25 108	8.00 203		
4 114,3	×	<sup>3</sup> / <sub>4</sub> 20	3.81 97	8.38 213		
		1 33,7	3.81 97	8.38 213		
		1 ½ 48,3	4.59 117	9.00 229		
		2 60,3	4.59 117	9.00 229		
6 168,3	×	1 33,7	6.88 175	12.00 305		
		1 ½ 48,3	6.88 175	12.00 305		
		2 60,3	6.06 154	12.00 305		



Estilo 72

§ Centro de principal a extremo de accesorio.

**NOTA:** El tapón Nº 60 no se puede usar en tuberías de vacío con derivaciones Estilo 72. Para este tipo de servicio, se debe usar un tapón de cierre Nº 60 Bull.



Estilo 75 - Acoplamiento

Estilo 77 - Acoplamiento flexible estándar

Estilo 77A - Acoplamiento flexible de aluminio

Estilos 77S y 77DX - Acoplamientos flexibles de acero inoxidable











Estilo 75

Estilo 77 34 - 12 pulg/ 26,9 - 323,9 mm

Estilo 77 14 – 22 pulg/ 355,6 – 559,0 mm

Estilo 77 24 pulg/ 610,0 mm

Estilo 77DX

Me	dida	Dimensión "Y"- pulg/mm				
Tamaño nominal pulgadas o mm	Diámetro exterior real del tubo pulgadas/mm	Estilo 75	Estilo 77	Estilo 77A	Estilo 77S	Estilo 77DX
3/4	1.050 26,9	_ _	4.00 102	_ _	3.89 99	3.31 84
1	1.315 33,7	4.27 108	4.12 105	4.12 105	4.50 114	4.04 103
1 1/4	1.660 42,4	4.61 117	5.00 127	4.91 125	4.79 122	4.37 111
1 ½	1.900 48,3	4.82 122	5.38 137	5.23 133	4.80 122	4.43 113
2	2.375 60,3	5.22 133	5.88 149	5.77 147	5.33 135	5.00 127
57,0 mm	2.664 57,0	_	5.73 146	-	-	
2 1/2	2.875 73,0	5.68 144	6.50 165	6.38 162	5.79 147	5.50 140
76,1 mm	3.000 76,1	5.90 150	6.63 168	-	-	-
3	3.500 88,9	7.00 178	7.13 181	7.04 179	6.99 178	6.38 162
3 ½	4.000 101,6	7.50 191	8.25 210	-	-	
4	4.500 114,3	8.03 204	8.88 226	8.78 223	9.00 229	8.50 216
108,0 mm	4.250 108,0	7.79 198	8.63 219	_	_	_
4 1/2	5.000 127,0	9.43 240	_	_	_	_
5	5.563 141,3	10.07 256	10.65 270	10.47 266	_	_
133,0 mm	5.250 133,0	9.37 238	10.38 264	_	_	_
139,7 mm	5.500 139,7	9.59 244	10.65 270	_	_	_
152,4 mm	6.000 152,4	10.48 266		_	_	_
6	6.625 168,3	11.07 281	11.88 302	11.77 299	11.06 281	11.04 280
159,0 mm	6.250 159,0	10.49 266	11.50 292	-	-	-













Estilo 75

Estilo 77 3/4 - 12 pulg/ 26,9 - 323,9 mm

Estilo 77 14 - 22 pulg/ 355,6 - 559,0 mm

Estilo 77 24 pulg/ 610,0 mm

Estilo 77DX

Me	dida		Dime	ensión "Y"– pul	g/mm	
Tamaño nominal	Diámetro exterior real del tubo					
pulgadas o mm	pulgadas/mm	Estilo 75	Estilo 77	Estilo 77A	Estilo 77S	Estilo 77DX
165,1 mm	6.500 165,1	_ _	11.63 295	_ _	_ _	
203,2 mm	8.000 203,2	13.33 339	-	-	-	-
8 §	8.625 219,1	13.97 355	14.75 375	14.73 374	14.74 374	-
254,0 mm	10.000 254,0	15.81 402	-	-		-
10 §	10.750 273,0	-	17.13 435	-	17.33 440	-
304,8 mm	12.000 304,8	17.69 449	-	-	_ _	-
12 §	12.750 323,9	-	19.25 489	19.15 486	19.15 486	-
14 ‡	14.000 355,6	-	19.88 505	-	20.44 519	-
377,0 mm #	14.842 377,0	-	20.96 531	-	-	-
16 ‡	16.000 406,4	-	22.13 562	-	22.52 572	-
426,0 mm #	16.772 426,0	-	22.92 581	-	_	-
18‡	18.000 457,0	-	24.50 622	-	24.62 625	-
480,0 mm #	18.898 480,0	-	25.86 655	-	_	_
20 ‡	20.000 508,0	-	27.25 692	-	_	_
530,0 mm #	20.866 530,0	-	27.80 704	-	_	_
22 ‡	22.000 559,0	_	29.50 749	-	_	_
580,0 mm #	22.835 580,0	_	30.01 762	-	_	_
24 ‡	24.000 609,6	_	31.25 794	-	_	_
630,0 mm #	24.803 630,0	-	32.16 817	-	-	-

NOTAS PARA ACOPLAMIENTOS FLEXIBLES ESTÁNDAR ESTILO 77:

§ Disponibles acoplamientos flexibles estándar Estilo 77 en medidas 8, 10 y 12 pulg/219,1, 273,0, 323,9 mm en norma JIS.

‡ Para sistemas ranurados por corte solamente. Para sistemas ranurados por laminación, Victaulic ofrece el Advanced Groove System (AGS). # Los productos de medida CIS están diseñados con dos carcasas



## Estilo 78 – Acoplamiento Snap-Joint Estilo 78A – Acoplamiento de aluminio

Me	dida	Dimensión "	Y"- pulg/mm
Tamaño nominal pulgadas	Diámetro exterior real del tubo pulgadas/mm	Estilo 78	Estilo 78A
1	1.315 33,7	3.25 83	
1 1/4	1.660 42,2	3.75 95	_ _
1 ½	1.900 48,3	4.50 114	
2	2.375 60,3	4.75 121	4.88 124
2 ½	2.875 73,0	5.88 149	
3	3.500 88,9	6.25 159	
4	4.500 114,3	7.75 197	
5	5.563 141,3	9.50 241	
6	6.625 168,3	10.63 270	-
8	8.625 219,1	13.00 330	
10	10.750 273,0	-	15.60 396



Estilos 78 y 78A

NOTA: Consulte la holgura necesaria para la palanca de bloqueo en las instrucciones de instalación de este manual.



Estilo 89 – Acoplamiento rígido para tubos de acero inoxidable Estilos 475 y 475DX – Acoplamientos flexible de acero inoxidable Estilos 489 y 489DX – Acoplamientos rígidos de acero inoxidable











Estilo 89

Estilos 475/475DX

Estilo 489  $1 \frac{1}{2}$  – 4 pulg/ 48,3 – 114,3 mm

Estilo 489 6 - 12 pulg/ 168,3 - 323,9 mm y 165,1 - 318,5 mm JIS

Estilo 489DX

M	ledida		Dim	ensión "Y"– pul	g/mm	
Tamaño nominal pulgadas o mm	Diámetro exterior real del tubo pulgadas/mm	Estilo 89	Estilo 475	Estilo 475DX	Estilo 489	Estilo 489DX
1	1.315 33,7	_ _	4.36 111	3.98 101	- -	-
1 1/4	1.660 42,4	- -	4.67 119	4.45 113	-	_ _
1 ½	1.900 48,3	- -	4.74 120	4.52 115	4.42 118	_ _
2	2.375 60,3	6.68 168	5.03 128	5.03 128	5.19 132	6.68 168
2 ½	2.875 73,0	7.13 181	5.59 142	5.59 142	5.62 143	7.13 181
76,1 mm	3.000 76,1	7.25 184	5.73 146	5.73 146	5.72 145	7.25 184
3	3.500 88,9	7.75 197	6.67 169	6.67 169	6.78 172	7.75 197
4	4.500 114,3	9.63 245	7.96 202	7.96 202	7.90 201	9.63 245
139,7 mm	5.500 139,7	10.63 270	8.97 228	_ _	11.13 283	10.63 270
5	5.563 141,3	10.63 270	-	-	-	-
165,1 mm	6.500 165,1	12.38 314	10.53 268	-	12.68 321	12.38 314
6	6.625 168,3	12.68 321		-	12.68 321	12.68 321
216,3 mm	8.515 216,3	15.25 387		-	15.00 381	_ _
8	8.625 219,1	15.25 387	_ _	_ _	15.00 381	15.25 387
267,4 mm	10.528 267,4	17.00 432	_ _	_ _	17.25 438	-
10	10.750 273,0	17.25 438	_ _	-	17.25 438	17.25 438
318,5 mm	12.539 318,5	19.63 499	_	-	19.13 486	
12	12.750 323,9	19.63 499	<u>-</u>	-	19.13 486	19.63 499





#### Estilo 750 - Acoplamiento reductor

,	Medid	a	Estilo 750
	ño no g/mm	Dimensión "Y" pulgadas/mm	
2 60,3	×	1 33,7	5.28 134
		1 ½ 48,3	5.28 134
2 ½ 73,0	×	2 60,3	5.93 151
76,1 mm	×	2 60,3	6.63 168
3 88,9	×	2 60,3	7.13 181
·		2 ½ 73,0	7.13 181
88,9 mm	×	76,1 mm	7.13 181
4 114,3	×	2 60,3	8.90 226
,		2 ½ 73,0	8.90 226
		3 88,9	8.90 226
114,3 mm	×	76,1 mm	8.90 226
5 141,3	×	4 114,3	10.70 272
6 168,3	×	4 114,3	11.90 302
·		5 141,3	11.90 302
165,1 mm	×	4 114,3	11.90 302
8 219,1	×	6 168,3	14.88 378
219,1 mm	×	165,1 mm	14.88 378
10 273,0	×	8 219,1	17.26 438



Estilo 750

**NOTA:** El tapón Nº 60 no se puede usar en tuberías de vacío con acoplamientos reductores Estilo 750. Para este tipo de servicio, se debe usar un tapón de cierre Bull Nº 61.



#### Estilo 770 – Acoplamiento de gran diámetro Estilo 791 – Acoplamiento sin tornillos Vic-Boltless







Estilo 770 42 pulg/1067,0 mm



Estilo 791

Med	dida	Dimensión "	Y"– pulg/mm
Tamaño nominal pulgadas	Diámetro exterior real del tubo pulgadas/mm	Estilo 770	Estilo 791
2	2.375 60,3	- -	4.71 120
2 1/2	2.875 73,0	- -	5.48 139
3	3.500 88,9	- -	6.15 156
4	4.500 114,3	- -	7.62 194
6	6.625 168,3	-	10.18 259
8	8.625 219,1	-	12.50 318
26	26.000 660,4	34.25 870	-
28	28.000 711,0	36.33 923	-
30	30.000 762,0	38.32 973	-
32	32.000 813,0	40.43 1027	-
36	36.000 914,0	44.33 1126	-
42	42.000 1067,0	51.56 1310	- -

**NOTA:** Para los acoplamientos sin pernos Estilo 791 Vic-Boltless, consulte en las instrucciones de instalación de este manual el espacio necesario para la herramienta de montaje Estilo 792.





# ACOPLAMIENTOS CON 465 PARA TUBOS DE EXTREMO RANURADO

Estilo W07 – Acoplamiento rígido con AGS

Estilo W77 - Acoplamiento flexible con AGS

Estilo W89 – Acoplamiento rígido para acero inoxidable Quick-Vic con AGS

Me	edida	Dimensión "	Y"- pulg/mm
Tamaño nominal pulgadas	Diámetro exterior real del tubo pulgadas/mm	Estilos W07 y W77	Estilo W89
14	14.000 355,6	20.59 523	21.38 543
16	16.000 406,4	23.51 597	23.50 597
18	18.000 457,0	25.53 648	25.63 651
20	20.000 508,0	27.13 689	27.63 702
24	24.000 610,0	32.31 821	32.00 813
26	26.000 660,4	35.23 895	
28	28.000 711,2	37.22 945	
30	30.000 762,0	39.64 1007	_
32	32.000 812,8	41.74 1060	_
36	36.000 914,4	45.72 1161	
40	40.000 1016,0	50.51 1283	_
42	42.000 1066,8	52.50 1334	
46	46.000 1168,4	56.48 1435	
48	48.000 1219,2	58.47 1485	
54	54.000 1371,6	65.16 1655	
56	56.000 1422,2	67.65 1718	
60	60.000 1524,0	72.13 1832	



Estilo W07 14 - 24 pulg/ 355,6 - 610,0 mm



Estilo W07 26 – 60 pulg/ 660,0 – 1524,0 mm



Estilo W77 14 – 24 pulg/ 355,6 – 610,0 mm



Estilo W77 26 – 60 pulg/ 660,0 – 1524,0 mm



Estilo W89





### ACOPLAMIENTOS PARA TUBOS DE EXTREMO RANURADO DE ACERO JIS

Estilo 005 - Acoplamiento rígido FireLock

Estilo 07 - Acoplamiento rígido Zero-Flex

Estilo 75 – Acoplamiento

Estilo 77 - Acoplamiento flexible estándar











Estilo 005

Estilo 07

Estilo 75

Estilo 77

Estilo 707-IJ

Medida – mm/pulgadas			Dimen	ısión "Y"– mm/pu	Igadas	
Tamaño nominal	Diá. ext. JIS	Estilo 005	Estilo 07	Estilo 75	Estilo 77	Estilo 707-IJ
200A 8	216,3 8.515	337 13.25	346 13.62	349 13.75	374 14.72	356 14.02
250A 10	267,4 10.528	-	431 16.97	-	433 17.05	422 16.61
300A 12	318,5 12.539	- -	480 18.90	<u>-</u> -	486 19.13	475 18.70

Disponibles acoplamientos en medidas USA desde 200A – 600A, compatibles con norma JIS. Para más información, póngase en contacto con Victaulic.



## ADAPTADORES DE BRIDA ESTÁNDAR VIC-FLANGE PARA TUBOS DE EXTREMO RANURADO

Estilo 441 – Adaptador de brida Vic-Flange de acero inoxidable (ANSI Clase 150)

Estilo 741 – Adaptador de brida Vic-Flange (ANSI Clases 125 y 150)

Estilo 743 – Adaptador de brida Vic-Flange (ANSI Clase 300)

Estilo 744 – Adaptador de brida FireLock (ANSI Clase 125 y 150)











Estilo 441

Estilo 741 

Estilo 741

Estilo 743 Estilo 744

Medida			Dimensión "W"- pulgadas/mm			
Tamaño nominal pulgadas o mm	Diámetro exterior real del tubo pulgadas/mm	Estilo 441	Estilo 741	Estilo 743	Estilo 744	
2	2.375 60,3	6.84 174	6.75 172	7.70 196	6.75 172	
2 ½	2.875 73,0	7.72 196	7.87 200	8.61 219	7.88 200	
3	3.500 88,9	8.22 209	8.29 211	9.48 241	8.44 214	
4	4.500 114,3	9.72 247	9.87 251	11.35 288	9.94 252	
5	5.563 141,3	-	10.90 277	12.31 313	11.00 279	
6	6.625 168,3	11.78 299	11.90 302	13.77 350	12.00 305	
165,1 mm	6.500 165,1	-	11.92 303	-		
8	8.625 219,1		14.50 368	16.68 424	14.63 372	
10	10.750 273,0	-	17.24 438	19.25 489	-	
12	12.750 323,9	_ _	20.25 514	22.25 565	_ _	
14 #	14.000 355,6	_ _	24.50 622	- -	_ _	
16 #	16.000 406,4	_ _	27.12 689	- -	_ _	
18 #	18.000 457,0	-	29.00 737	-		
20 #	20.000 508,0	-	31.50 800	-		
24 #	24.000 610,0	-	36.00 914	-	-	

<sup>#</sup> Sólo para sistemas ranurados por corte. En sistemas ranurados por laminación de 14 – 24 pulg/ 355,6 – 610,0 mm, se usa el adaptador de brida Estilo W741 AGS Vic-Flange. El Estilo 741 no es compatible con el sistema AGS.





## ADAPTADORES DE BRIDA ESTÁNDAR VIC-FLANGE PARA TUBOS DE EXTREMO RANURADO

Estilo 741 – Adaptador de brida Vic-Flange (PN10 y PN16) Estilo 741 - Adaptador de brida Vic-Flange (norma australiana Tabla "E")


Me	dida	Dimensiones "W" – mm/pulgadas		
Tamaño nominal mm	Diámetro exterior real del tubo mm/pulgadas	Estilo 741 PN10 y PN16	Norma australiana Tabla "E" Estilo 741	
50	60,3	177	165	
	2.375	6.97	6.50	
76,1	76,1 3.000	208 8.19		
80	88,9	218	200	
	3.500	8.58	7.87	
100	114,3	251	251	
	4.500	9.88	9.87	
139,7	139,7	274	_	
	5.500	10.79	_	
159,0	159,0 6.250	307 12.09		
165,1	165,1	303	303	
	6.500	11.93	11.92	
150	168,3	302	286	
	6.625	11.89	11.25	
200	219,1	368 #	368	
	8.625	14.49	14.50	
250	273,0 10.750	437 § 17.20		
300	323,9 12.750	478 ‡ 18.82	<u> </u>	



Estilo 741

### Estilo 741 – Adaptador de brida métrico Vic-Flange (JIS 10K)

Medida		Dimensiones "W" – mm/pulgadas
Tamaño nominal mm	Diámetro exterior real del tubo mm/pulgadas	Estilo 741 (JIS 10K)
65	76,3 3.000	208 8.20
73	73,0 2.880	200 7.87
80	89,1 3.500	211 8.29
100	114,3 4.500	251 9.87
141,3	141,3 5.560	277 10.90
165,1	165,1 6.500	302 11.90
150	165,2 6.625	302 11.90



Estilo 741



<sup>#</sup> PN16 dimensiones (mm/pulgadas): W = 360/14.17

<sup>§</sup> PN16 dimensiones (mm/pulgadas): W = 438/17.24

<sup>‡</sup> PN 16 dimensiones (mm/pulgadas): W = 478/18.82

# ADAPTADOR DE BRIDA CON 45° VIC-FLANGE PARA TUBOS DE EXTREMO RANURADO

Estilo W741 – Adaptador de brida con AGS Vic-Flange (PN10 y PN16)

Medida		Dimensión "W"– pulgadas/mm
Tamaño nominal pulgadas	Diámetro exterior real del tubo pulgadas/mm	Estilo W741
14	14.000 355,6	24.50 622
16	16.000 406,4	27.12 688
18	18.000 457,0	29.00 737
20	20.000 508,0	31.50 800
24	24.000 610,0	36.00 914



Estilo W741



### ACOPLAMIENTOS PARA TUBOS DE EXTREMO LISO

#### Estilo 99 - Acoplamiento Roust-A-Bout

Medida		Dimensión "Y"– pulg/mm
Tamaño nominal pulgadas o mm	Diámetro exterior real del tubo pulgadas/mm	Estilo 99
1	1.315 33,7	4.25 108
1 ½	1.900 48,3	5.50 140
2	2.375 60,3	6.75 171
2 ½	2.875 73,0	7.13 181
76,1 mm	3.000 76,1	6.25 159
3	3.500 88,9	8.50 216
3 ½	4.000 101,6	9.25 235
4	4.500 114,3	10.00 254
139,7 mm	5.500 139,7	10.75 260
5	5.563 141,3	11.38 289
6	6.625 168,3	13.38 340
165,1 mm	6.500 165,1	13.25 337
8	8.625 219,1	14.38 365
10	10.750 273,0	16.38 416
12	12.750 323,9	19.63 499
14	14.000 355,6	20.75 527
16	16.000 406,4	22.63 575
18	18.000 457,0	23.50 597



Estilo 99 1 - 6 pulg/ 33,7 - 168,3 mm



Estilo 99 8 – 12 pulg/ 219,1 – 323,9 mm



Estilo 99 14 – 18 pulg/ 355,6 – 457,0 mm



#### Serie 761 – Válvula de mariposa Vic-300 MasterSeal

Medida		Dimensiones – pulgadas/mm	
Tamaño nominal pulgadas o mm	Diámetro exterior real del tubo pulgadas/mm	A E a E	B Altura total
2	2.375	3.21	5.62
	60,3	82	143
2 ½	2.875	3.77	6.35
	73,0	96	161
76,1 mm	3.000	3.77	6.35
	76,1	96	161
3	3.500	3.77	6.85
	88,9	96	174
4	4.500	4.63	8.13
	114,3	118	207
108,0 mm †	4.250	4.63	8.13
	108,0	118	207
5	5.563	5.88	9.59
	141,3	149	244
133,0 mm †	5.250	5.88	9.59
	133,0	149	244
139,7 mm	5.500	5.88	9.59
	139,7	149	244
6	6.625	5.88	10.58
	168,3	149	269
159,0 mm †	6.250	5.88	10.58
	159,0	149	269
165,1 mm	6.500	5.88	10.58
	165,1	149	269
8	8.625	5.33	13.00
	219,1	135	330
10	10.750	6.40	15.88
	273,0	163	403
12	12.750	6.50	17.88
	323,9	165	454



Serie 761 Vic-300 MasterSeal (eje libre)

publication visibility of a similar since soft in a popular de actuator y parameter na funcionar la válvula sin instalar un actuador o una palanca.

NOTA: Las medidas 2 - 8 pulg/60.3 - 219.1 mm son bridas ISO F07; las medidas 10 - 12 pulg/ 273,0 - 323,9 mm son bridas ISO F10.






<sup>†</sup> Contacte Victaulic para disponibilidad. \* La altura total "B" es la de una válvula de eje libre y solamente para referencia. Consulte en la publicación Victaulic 08.20 las dimensiones con la opción de actuador y palanca. NO intente hacer

#### Serie 700 - Válvula de mariposa


Medida		Dimensiones – pulgadas/mm	
Tamaño nominal pulgadas o mm	Diámetro exterior real del tubo pulgadas/mm	A E a E	B Altura total
1 ½	1.900	3.38	6.07
	48,3	86	154
2	2.375	3.19	6.58
	60,3	81	167
2 1/2	2.875	3.81	7.81
	73,0	97	198
3	3.500	3.81	8.37
	88,9	97	213
4	4.500	4.56	10.19
	114,3	116	259
5	5.563	5.81	12.25
	141,3	148	311
6	6.625	5.81	13.28
	168,3	148	337
165,1 mm	6.500	5.81	13.28
	165,1	148	337



Serie 700

#### Serie 702 - Válvula de mariposa

Medida		Dimensiones – pulgadas/mm	
Tamaño nominal pulgadas o mm	Diámetro exterior real del tubo pulgadas/mm	A E a E	B Altura total
2 ½	2.875	6.00	9.80
	73,0	152	249
76,1 mm	3.000	6.00	9.80
	76,1	152	249
3	3.500	6.25	10.48
	88,9	159	266
4	4.500	6.63	11.89
	114,3	168	302
6	6.625	7.00	13.74
	168,3	178	349
8	8.625	8.00	16.92
	219,1	203	430
10	10.750	8.00	19.18
	273,0	203	487




Serie 702





Serie 705 – Válvula de mariposa FireLock con actuador de intemperie Serie 765 – Válvula de mariposa FireLock con actuador de intemperie Serie 707C – Válvula de mariposa FireLock con actuador de intemperie e interruptores supervisados cerrados Serie 766 – Válvula de mariposa FireLock con actuador de intemperie e interruptores supervisados cerrados



Series 705, 765, 707C y 766

Medida		Dimensiones – pulgadas/mm	
Tamaño nominal pulgadas o mm	Diámetro exterior real del tubo pulgadas/mm	A E a E	B Altura total
2	2.375	4.25	8.69
	60,3	108	221
2 ½	2.875	3.77	9.82
	73,0	96	249
76,1 mm	3.000	3.77	9.82
	76,1	96	249
3	3.500	3.77	10.32
	88,9	96	262
108,0 mm	4.250	4.63	11.69
	108,0	118	297
4	4.500	4.63	11.69
	114,3	118	297
133,0 mm	5.250	5.88	14.23
	133,0	149	361
139,7 mm	5.500	5.88	14.23
	139,7	149	361
5	5.563	5.88	14.23
	141,3	149	361
159,0 mm	6.250	5.88	15.22
	159,0	149	387
165,1 mm	6.500	5.88	15.22
	165,1	149	387
6	6.625	5.88	15.22
	168,3	149	387
8	8.625	5.33	18.60
	219,1	135	472
10 *	10.750	6.40	22.01
	273,0	163	559
12 *	12.750	6.50	24.00
	323,9	165	610


<sup>\*</sup> Las válvulas de mariposa Serie 707C y Serie 766 no existen en medidas 10 pulg/273,0 mm y 12 pulg/323,9 mm.



<sup>(1)</sup> W

#### Serie 377 - Válvula de equilibrado Vic-Plug

Medida		Dimensiones – pulgadas/mm
Tamaño nominal AWWA pulgadas	Diámetro AWWA exterior real del tubo pulgadas/mm	A E a E
3	3.960 100,6	8.00 203
4	4.800 121,9	9.00 229
6	6.900 175,3	10.50 267
8	9.050 229,9	11.50 292
10	11.100 281,9	13.00 330
12	13.200 335,3	14.00 356




Serie 377

Consulte en la publicación Victaulic 08.12 las dimensiones con las opciones de actuador y palanca.

#### Serie 712/712S/713 - Válvulas de retención oscilantes Swinger

Me	dida	Dimensiones -	- pulgadas/mm
Tamaño nominal pulgadas	Diámetro exterior real del tubo pulgadas/mm	A E a E	B Altura total
2 §	2.375	9.00	6.69
	60,3	229	170
2 ½	2.875	9.25	7.75
	73,0	235	197
3	3.500	10.75	8.25
	88,9	273	210
4	4.500	12.00	11.01
	114,3	305	280



Series 712, 712S y 713





<sup>§</sup> Las Series 712S y 731 sólo están disponibles en medidas 2 pulg/60,3 mm.

#### Serie 716H/716 - Válvulas de retención Vic-Check

Med	dida	Dimensiones -	- pulgadas/mm
Tamaño nominal pulgadas	Diámetro exterior real del tubo pulgadas/mm	A E a E	B Anchura total
2	2.375	8.66	6.46
	50,8	220	164
2 ½	2.875	9.37	6.94
	73,0	238	176
76,1 mm	3.000	9.37	6.94
	76,1	238	176
3	3.500	9.62	7.44
	88,9	244	189
4	4.500	9.63	6.00
	114,3	245	152
139,7 mm	5.500	10.50	6.80
	139,7	267	173
5	5.563	10.50	6.80
	141,3	267	173
165,1 mm	6.500	11.50	8.00
	165,1	292	203
6	6.625	11.50	8.00
	168,3	292	203
8	8.625	14.00	9.88
	219,1	356	251
10	10.750	17.00	12.00
	273,0	432	305
12	12.750	19.50	14.00
	323,9	495	356



Serie 716H/716

#### Serie 779 - Válvula de retención Venturi

Medida		Dimensiones – pulgadas/mm	
Tamaño nominal pulgadas	Diámetro exterior real del tubo pulgadas/mm	A E a E	B Altura total
4	4.500	9.63	7.38
	114,3	245	187
139,7 mm	5.500	10.50	8.75
	139,7	267	222
5	5.563	10.50	8.75
	141,3	267	222
165,1 mm	6.500	11.50	9.50
	165,1	292	241
6	6.625	11.50	9.50
	168,3	292	241
8	8.625	14.00	11.74
	219,1	356	298
10	10.750	17.00	13.80
	273,0	432	351
12	12.750	19.50	15.74
	323,9	495	400



Serie 779

<u>^</u>



#### Serie 717H/717 – Válvulas de retención FireLock


Medida		Dimensiones -	pulgadas/mm
Tamaño nominal pulgadas	Diámetro exterior real del tubo pulgadas/mm	A E a E	B Anchura total
2 ½	2.875	3.88	4.26
	73,0	99	108
76,1 mm	3.000	3.88	4.26
	76,1	99	108
3	3.500	4.25	5.06
	88,9	108	129
4	4.500	9.63	6.00
	114,3	245	152
139,7 mm	5.500	10.50	6.80
	139,7	267	173
5	5.563	10.50	6.80
	141,3	267	173
165,1 mm	6.500	11.50	8.00
	165,1	292	203
6	6.625	11.50	8.00
	168,3	292	203
8	8.625	14.00	9.88
	219,1	356	251
10	10.750	17.00	12.00
	273,0	432	305
12	12.750	19.50	14.00
	323,9	495	356



Serie 717H/717

#### Serie 717R/717HR - Válvulas de retención FireLock

00110 7 27 10	,, =,	airaiao at	
Med	dida	Dimensiones -	pulgadas/mm
Tamaño nominal pulgadas	Diámetro exterior real del tubo pulgadas/mm	A E a E	B * Anchura total
2 †	2.375	8.66	11.73
	60,3	220	298
2 ½ †	2.875	9.37	13.81
	73,0	238	351
76,1 mm †	3.000	9.37	13.81
	76,1	238	351
3 †	3.500	9.62	14.31
	88,9	244	363
4#	4.500	9.63	25.50
	114,3	245	648
139,7 mm #	5.500	10.50	27.50
	139,7	267	699
5 #	5.563	10.50	27.50
	141,3	267	699
165,1 mm #	6.500	11.50	28.50
	165,1	292	724
6#	6.625	11.50	28.50
	168,3	292	724
8#	8.625	14.00	29.88
	219,1	356	759



Serie 717R



Serie 717HR



<sup>†</sup> La Serie 717HR sólo está disponible en medidas 2 – 3 pulg/60,3 – 88,9 mm. # La Serie 717R sólo está disponible en medidas 4 – 8 pulg/114,3 – 219,1 mm. \* La dimensión "B" incluye el kit vertical Victaulic Riser Check.

#### Serie 722 - Válvula de bola cuerpo latón roscado


Medida		Dimensiones – pulgadas/mm
Tamaño nominal pulgadas	Diámetro exterior real del tubo pulgadas/mm	A E a E
1/4	0.540 13,7	1.54 39
3/8	0.675 17,1	1.77 45
1/2	0.084 21,3	2.13 54
3/4	1.050 26,7	2.44 62
1	1.315 33,4	2.95 75
1 1/4	1.660 42,2	3.31 84
1 ½	1.900 48,3	3.66 93
2	2.375 60,3	4.21 107



Serie 722

Serie 723 - Válvula desviadora de triple vía


Medida		Dimensiones – pulgadas/mm
Tamaño nominal pulgadas	Diámetro exterior real del tubo pulgadas/mm	A E a E
2	2.375 60,3	6.50 165



Serie 723

#### Válvula de bola Serie 726 Vic-Ball

Med	dida	Dimensiones – pulgadas/mm
Tamaño nominal pulgadas o mm	Diámetro exterior real del tubo pulgadas/mm	A E a E
1 ½	1.900 48,3	5.12 130
2	2.375 60,3	5.50 140
2 ½	2.875 73,0	6.25 159
76,1 mm	3.000 76.1	6.25 159
3	3.500 88,9	6.56 167
4	4.500 114,3	8.25 210
6	6.625 168,3	10.10 257




Serie 726





#### Serie 728 - Válvula de bola FireLock


Medida	Dimensiones -	- pulgadas/mm
Tamaño nominal	A	B
pulg/mm real	E a E	Altura total
1 Ros. X Ros.	2.84	4.74
33,7 Ros. X Ros.	72	120
1 ¼ Ros. X Ros.	3.31	4.95
42,4 Ros. X Ros.	84	126
1 ½ Ros. x Ros.	3.66	5.13
48,3 Ros. x Ros.	93	130
2 Ros. x Ros.	4.33	5.49
60,3 Ros. x Ros.	110	139
1 ¼ Ran. x Ran.	7.25	4.95
42,4 Ran. x Ran.	184	126
1 ½ Ran. x Ran. *	7.25	5.17
48,3 Ran. x Ran. *	184	131
2 Ran. x Ran. *	7.25	5.47
60,3 Ran. x Ran. *	184	139



Serie 728

#### Serie 763 - Válvula de mariposa de acero inoxidable

Medida		Dimensiones -	pulgadas/mm
Tamaño nominal pulgadas o mm	Diámetro exterior real del tubo pulgadas/mm	A E a E	B Altura total
2	2.375	3.20	6.26
	60,3	81	159
2 ½	2.875	3.77	6.85
	73,0	96	174
76,1 mm	3.000	3.77	6.85
	76,1	96	174
3	3.500	3.77	7.57
	88,9	96	192
4	4.500	4.64	8.47
	114,3	118	215
165,1 mm	6.500	5.88	12.01
	165,1	149	305
6	6.625	5.88	12.01
	168,3	149	305
8	8.625	5.32	14.30
	219,1	135	363
10	10.750	6.40	17.14
	273,0	163	435




Serie 763






<sup>\*</sup> La altura total "B" es para una válvula de eje libre y solamente como referencia. Consulte en la publicación Victaulic 17.23 las dimensiones con la opción de actuador y palanca. NO intente hacer funcionar la válvula sin instalar un actuador o una palanca.


#### Conjuntos de válvulas de triple vía




Válvula de mariposa de 2 ½ - 3 pulg/ 73,0 - 88,9 mm con Vic-300 MasterSeal con palanca y válvula de retención Vic-Check Serie 716



Válvula de mariposa de 4 - 12 pulg/ 114,3 - 323,9 mm con Vic-300 MasterSeal con actuador y válvula de retención Vic-Check Serie 716 ó 779



Válvula de 3 pulg/ 88,9 mm Serie 377 Vic-Plug (con palanca), válvula de retención Serie 716 Vic-Check y acoplamiento Serie 307



Válvula de macho 4 - 12 pulg/ 114,3 - 323,9 mm Serie 377 Vic-Plug (con actuador), válvula de retención Serie 716 Vic-Check y acoplamiento Serie 307

		1					
Med	dida			Dimensiones -	- pulgadas/mm		
<b>-</b> ~	D: ( )	Combinación	válvula de mari	posa/retención	Combinación válvula de macho/retencion		cho/retención
Tamaño nominal	Diámetro exterior		B - Anch	ıura total		B - Anch	ura total
pulgadas o mm	real del tubo pulgadas/mm	A EaE	Palanca	Actuador	A EaE	Palanca	Actuador
2 ½	2.875 73,0	7.75 197	8.01 203	9.41 239	_	_	_
76,1 mm	76.1 3,000	7.75 197	8.01 203	9.41 239	_	_	_
3	3.500 88,9	8.12 206	8.63 219	10.03 255	12.25 311	12.00 305	16.13 410
4	4.500 114,3	14.38 365	10.88 276	12.28 312	18.62 473	13.19 335	17.31 440
5	5.536 141,3	16.50 419	12.50 318	14.43 367	_	_	_
139,7 mm	139.7 5,500	16.50 419	12.50 318	14.43 367	_	_	_
6	6.625 168,3	17.50 444	13.38 340	15.31 389	22.00 559	15.56 395	19.31 490
165,1 mm	165.1 6,500	17.50 444	13.38 340	15.31 389	_	_	_
8	8.625 219,1	19.50 495	15.63 397	17.68 449	25.50 648	_	23.97 609
10	10.750 273,0	23.50 597		22.31 567	30.00 762		30.63 778
12	12.750 323,9	26.12 663	_	24.25 616	33.50 851	_	34.00 864






# VÁLVULAS CON 465 PARA TUBOS DE EXTREMO RANURADO

#### Serie W761 - Válvula de mariposa con AGS Vic 300


Medida		Dimensiones –	pulgadas/mm
Tamaño nominal pulgadas	Diámetro exterior real del tubo pulgadas/mm	A E a E	B Altura total
14	14.000	10.00	24.45
	355,6	254	621
16	16.000	10.50	27.14
	406,4	267	689
18	18.000	11.00	29.56
	457,0	279	751
20	20.000	11.50	32.64
	508,0	292	829
24	24.000	12.00	38.89
	610,0	305	988



Serie W761 AGS Vic-300

## Serie W715 – Válvula de retención Vic-Check de doble disco con AGS

Medida		Dimensiones -	- pulgadas/mm
Tamaño nominal pulgadas	Diámetro exterior real del tubo pulgadas/mm	A EaE	B Anchura total
14	14.000	10.75	16.93
	355,6	273	430
16	16.000	12.00	19.88
	406,4	305	505
18	18.000	14.25	21.54
	457,0	362	547
20	20.000	14.50	24.75
	508,0	368	628
24	24.000	15.50	28.81
	610,0	394	732



Serie W715






## JUNTAS DE EXPANSIÓN PARA TUBOS DE EXTREMO RANURADO

#### Estilo 150 - Junta de expansión Mover


Med	lida	Dimensiones -	- pulgadas/mm
Tamaño nominal pulgadas o mm	Diámetro exterior real del tubo pulgadas/mm	L - Longitud (Ref.) Mínima	L - Longitud (Ref.) Máxima
2	2.375	11.88	14.88
	60,3	302	378
76,1 mm	3.000	12.13	15.13
	76,1	308	384
3	3.500	12.13	15.13
	88,9	308	384
4	4.500	14.13	17.13
	114,3	359	435
139,7 mm	5.50	14.13	17.13
	139,7	359	435
5	5.563	14.13	17.13
	141,3	359	435
165,1 mm	6.50	16.00	19.00
	165,1	406	483
6	6.625	16.00	19.00
	168,3	406	483



Estilo 150

#### Estilo 155 - Junta de expansión

М	edida		Dimensiones -	- pulgadas/mm
Tamaño nominal pulgadas	Diámetro exterior real del tubo pulgadas/mm	Estilo de acopla- miento	L - Longitud (Ref.) Comprimido	L - Longitud (Ref.) Expandido
3/4	1.050 26,7	77	26.25 667	28.13 715
1	1.315 33,7	77	26.25 667	28.13 715
1 1/4	1.660 42,4	77	28.25 718	30.13 765
1 ½	1.900 48,3	77	28.25 718	30.13 765
2	2.375 60,3	75	28.25 718	30.13 765
2 ½	2.875 73,0	75	28.25 718	30.13 765
3	3.500 88,9	75	28.25 718	30.13 765
3 ½	4.000 101,6	75	28.25 718	30.13 765
4	4.500 114,3	75	26.25 667	28.00 711
5	5.563 141,3	75	26.25 667	28.00 711
6	6.625 168,3	75	26.25 667	28.00 711
8	8.625 219,1	75	28.50 724	30.25 768
10	10.750 273,0	77	32.50 826	34.25 870
12	12.750 323,9	77	32.50 826	34.25 870



Estilo 155



# JUNTA DE EXPANSIÓN CON 465 PARA TUBOS DE EXTREMO RANURADO

#### Estilo W155 - Junta de expansión con AGS

Medida		Dimensiones –	pulgadas/mm
Tamaño nominal pulgadas	Diámetro exterior real del tubo pulgadas/mm	L - Longitud (Ref.)Comprimido	L - Longitud (Ref.) Expandido
14	14.000	30.00	31.75
	355,6	762	806
16	16.000	30.00	31.75
	406,4	762	806
18	18.000	30.00	31.75
	457,0	762	806
20	20.000	30.00	31.75
	508,0	762	806
24	24.000	30.00	31.75
	610,0	762	806




Estilo W155



## ACCESORIOS ESTÁNDAR PARA TUBOS DE EXTREMO RANURADO

## Serie 247 – Módulo de columna de control de zona residencial FireLock

Medida		Dimensiones – pulgadas/mm			
Tamaño nominal pulgadas	Diámetro exterior real del tubo pulgadas/mm	Diámetro de drenaje	A E a E	B Altura total	
1	1.315	1	11.45	13.48	
	33,4	33	291	342	
1 1/4	1.660	1	11.45	13.48	
	42,2	33	291	342	
1 ½	1.900	1	11.45	13.61	
	48,3	33	291	346	
2	2.375	1	11.45	13.91	
	60,3	33	291	353	



Serie 247

#### Serie 747M - Módulo de columna de control de zona FireLock

Medida		Dimensiones – pulgadas/mm			
Tamaño nominal pulgadas	Diámetro exterior real del tubo pulgadas/mm	Diámetro de drenaje	A E a E	B Altura total	
1 1/4	1.660	1	11.45	12.97	
	42,2	33	291	329	
1 ½	1.900	1	11.45	13.09	
	48,3	33	291	332	
2	2.375	1	11.45	13.32	
	60,3	33	291	338	
2 ½	2.875	1 ¼	12.00	14.59	
	73,0	42	305	371	
3	3.500	1 ¼	12.00	15.60	
	88,9	42	305	396	
4	4.500	2	12.00	17.15	
	114,3	60	305	436	
6	6.625	2	12.00	19.16	
	168,3	60	305	487	




Serie 747M






### ACCESORIOS ESTÁNDAR PARA TUBOS DE EXTREMO RANURADO

#### Estilo 720 – Módulo de prueba de alarma TestMaster™ II







Estilo 720 Extremos ranurados

Estilo 720 Extremos roscados

Estilo 720 con válvula de alivio de presión

Me	Dimensiones – pulgadas/mm								
Tamaño nominal pulgadas	Diámetro exterior real del tubo pulgadas/mm	A	В	С	D	G	н	-	
EXTREMOS RANURADOS ESTILO 720									
1 1/4	1.660 42,4	3.15 80	2.90 74	5.47 139	6.43 163	_	_	_	
1 ½	1.900 48,3	3.65 93	3.06 78	5.47 139	6.51 165	_	_	_	
2	2.375 60,3	3.65 93	3.06 78	5.47 139	6.51 165	_	_	_	
EXTREMOS ROSCADOS ESTILO 720									
1	1.315 33,4	3.00 76	2.38 61	5.47 139	6.43 163	_	_	_	
1 1/4*	1.660 42,2	3.00 76	2.38 61	5.47 139	6.43 163	_	_	_	
1 ½*	1.900 48,3	3.63 92	2.38 61	5.47 139	6.51 165	_	_	_	
2	2.375 60,3	3.63 92	2.38 61	5.47 139	6.51 165	_	_	_	
VÁLVULA ESTILO 720 CON ALIVIO DE PRESIÓN									
1	1.315 33,4	3.00 76	2.38 61	5.47 139	6.43 163	3.90 99	4.95 126	4.00 102	
1 1/4	1.660 42,2	3.00 76	2.38 61	5.47 139	6.43 163	3.90 99	4.95 126	4.00 102	
1 ½	1.900 48,3	3.63 92	2.38 61	5.47 139	6.51 165	4.09 104	4.95 126	4.00 102	
2	2.375 60,3	3.63 92	2.38 61	5.47 139	6.51 165	4.09 104	4.95 126	4.00 102	

<sup>\*</sup> No disponible en Canadá





# Estilo 47-GT – Conducto de agua dieléctrica Ranura x Rosca Estilo 47-TT – Conducto de agua dieléctrica Rosca x Rosca

Med	dida	Dimensiones – pulgadas/mm
Tamaño nominal	Diámetro exterior real del tubo	
pulgadas	pulgadas/mm	EaE
47-GT Ranura X	Rosca	
1	1.315 33,7	4.00 102
1 1/4	1.660 42,4	4.00 102
1 ½	1.900 48,3	4.00 102
2	2.375 60,3	4.00 102
2 ½	2.875 73,0	6.00 152
3	3.500 88,9	6.00 152
3 ½	4.000 101,6	6.00 152
4	4.500 114,3	6.00 152
47-TT Rosca X R	osca	
1/2	0.840 21,3	3.00 76
3/4	1.050 26,7	3.00 76
1	1.315 33,7	4.00 102
1 1/4	1.660 42,4	4.00 102
1 ½	1.900 48,3	4.00 102
2	2.375 60,3	4.00 102
2 ½	2.875 73,0	6.00 152
3	3.500 88,9	6.00 152
3 ½	4.000 101,6	6.00 152
4	4.500 114,3	6.00 152



Estilo 47-GT



Estilo 47-TT



# Estilo 47-GG – Conducto de agua dieléctrica de acero ranurado a cobre ranurado

	Medida		Dimensiones pulgadas/mm
	Diámetro exteri pulgad		
Tamaño nominal pulgadas	Acero (NPS)	Cobre (CTS)	EaE
2	2.375	2.125	4.19
	60,3	54,0	106
2 1/2	2.875	2.625	6.19
	73,0	66,7	157
3	3.500	3.125	6.19
	88,9	79,4	157
4	4.500	4.125	6.19
	114,3	104,8	157
5	5.563	5.125	6.19
	141,3	130,2	157
6	6.625	6.125	6.19
	168,3	155,6	157
8	8.625	8.125	6.19
	219,1	206,4	157



Estilo 47-GG

#### Serie 735 - Medidor de pruebas de bomba de incendios

Med	ida	Dimensiones – pulgadas/mm
Tamaño nominal pulgadas	Diámetro exterior real del tubo pulgadas/mm	EaE
2 1/2	2.875 73,0	4.00 102
3	3.500 88,9	4.25 108
4	4.500 114,3	3.75 95
5	5.563 141,3	5.00 127
6	6.625 168,3	6.00 152
8	8.625 219,1	7.00 178
10	10.750 273,0	8.00 203
12	12.750 323,9	12.00 305




Serie 735





#### Serie 730 - Filtro Vic-Strainer


Med	dida	Dimensiones -	- pulgadas/mm
Tamaño nominal pulgadas	Diámetro exterior real del tubo pulgadas/mm	A E a E	C Holgura de la canasta
1 ½	1.900	5.50	4.00
	48,3	140	102
2	2.375	6.50	5.00
	60,3	165	127
2 ½	2.875	7.50	5.00
	73,0	191	127
3	3.500	8.50	6.00
	88,9	216	152
4	4.500	10.00	7.00
	114,3	254	178
5	5.563	11.00	8.00
	141,3	279	203
6	6.625	13.00	10.00
	168,3	330	254
8	8.625	15.50	12.00
	219,1	394	305
10	10.750	18.00	14.00
	273,0	457	356
12	12.750	20.00	16.00
	323,9	508	406



Serie 730

#### Serie 732 - Filtro tipo Ygriega Vic-Strainer

Med	dida	Dimensiones -	- nulgadas/mm
Tamaño nominal pulgadas o mm	Diámetro exterior real del tubo pulgadas/mm	A E a E	C Holgura de la canasta
2	2.375	9.75	8.00
	60,3	248	203
2 ½	2.875	10.75	9.00
	73,0	273	229
76,1 mm	3.000	10.75	10.00
	76,1	273	254
3	3.500	11.75	10.00
	88,9	299	254
4	4.500	14.25	12.00
	114,3	362	305
5	5.563	16.50	14.00
	141,3	419	356
165,1 mm	6.500	18.50	16.00
	165,1	470	406
6	6.625	18.50	16.00
	168,3	470	406
8	8.625	24.00	20.00
	219,1	610	508
10	10.750	27.00	24.00
	273,0	686	610
12	12.750	30.00	28.00
	323,9	762	711




Serie 732





#### Serie 731-I - Difusor de aspiración (Europa solamente)





Serie 731-I

	_			
	Tamaño nominal pulg/mm real		Dimensiones –	- pulgadas/mm
Entrada	х	Salida	OAL – Longitud total	CLR – Holgura de la canasta
76,1 mm	Х	2 60,3	12.25 311	14.00 356
3 88,9	Х	2 60,3	12.25 311	14.00 356
		2 ½ 73,0*	12.25 311	14.00 356
		76,1 mm*	12.25 311	14.00 356
		3 88,9	14.50 368	16.00 406
4 114,3	Х	2 60,3	12.25 311	14.00 356
		2 ½ 73,0*	12.25 311	14.00 356
		76,1 mm*	12.25 311	14.00 356
		3 88,9	14.50 368	16.00 406
		4 114,3	16.00 406	18.00 457
139,7 mm	Х	76,1 mm*	12.25 311	14.00 356
		3 88,9	14.50 368	16.00 406
		4 114,3	16.00 406	18.00 457
		139,7 mm*	18.50 470	20.00 508
5 141,3	Х	3 88,9	14.50 368	16.00 406
		4 114,3	16.00 406	18.00 457
		5 141,3*	18.50 470	20.00 508


<sup>\*</sup> No conforme a norma australiana.


**NOTA:** Disponible cualquier medida con brida ANSI Clase 150 ó 300, excepto para las siguientes configuraciones: 88,9 x 76,1; 114,3 x 76,1; 139,7 x 76,1; 139,7 x 139,7; 165,1 x 139,7; 168,3 x 139,7; 219,1 x 139,7; 219,1 x 139,7; 219,1 x 165,1; y 273,0 x 165,1.

**NOTA:** Todas las medidas son conformes a PN 10 y PN 16, excepto para las siguientes configuraciones:  $88.9 \times 73.0$ ;  $114.3 \times 73.0$ ;  $141.3 \times 73.0$ ;  $141.3 \times 88.9$ ;  $141.3 \times 141.3$ ;  $168.3 \times 141.3$ ; y 219.1 x 141.3.

NOTA: Todas las medidas son conformes a JIS 10K, excepto para las siguientes configuraciones: 139,7 x 39,7; 165,1 x 139,7; 183, x 139,7; 219,1 x 139,7; 273,0 x 273,0; 323,9 x 273,0; y 323,9 x 323,9







Serie 731-I


Tamaño nominal pulg/mm real			Dimensiones	– pulgadas/mm
Entrada	Х	Salida	OAL – Longitud total	CLR – Holgura de la canasta
165,1 mm	Х	3 88,9	14.50 368	16.00 406
		4 114,3	16.00 406	18.00 457
		139,7 mm*	18.50 470	20.00 508
6 168,3	Х	3 88,9	14.50 368	16.00 406
		4 114,3	16.00 406	18.00 457
		139,7 mm*	18.50 470	20.00 508
		5 141,3*	18.50 470	20.00 508
		6 168,3	22.25 565	24.00 610
8 219,1	Х	139,7 mm*	18.50 470	20.00 508
,		5 141,3*	18.50 470	20.00 508
		165,1 mm	22.25 565	24.00 610
		6 168,3	22.25 565	24.00 610
		8 219,1	26.00 660	27.00 686
10 273,0	Х	165,1 mm	22.25 565	24.00 610
		6 168,3	22.25 565	24.00 610
		8 219,1	26.00 660	27.00 686
		10 273,0*	29.00 737	30.00 762
12 323,9	Х	8 219,1	26.00 660	27.00 686
		10 273,0*	29.00 737	30.00 762
		12 323,9*	37.25 946	37.00 940

Ver notas en la página anterior.

<u>^</u>!\



#### Serie 731-D – Difusor de aspiración con brida ANSI Clase 150






	Medida		Dimensiones -	- pulgadas/mm
Ranurado del lado del sistem	a ×	Pestaña lateral de la bomba		
Tamaño nominal pulg/mm real			OAL	CLR
3		2	Longitud total 11.00	Holgura de la canasta 8.00
88,9	×	60,3	279	203
		2 ½ 73,0	11.00 279	8.00 203
		3	11.00	8.00
		88,9	279	203
4 114,3	×	2 ½ 73,0	13.00 330	9.50 241
		3 88,9	13.00 330	9.50 241
		4 114,3	13.00 330	9.50 241
5 141,3	×	3 88,9	15.00 381	10.00 254
171,5		4	15.00	10.00
		114,3	381	254
		5 141,3	15.00 381	10.00 254
6 168,3	×	4 114,3	16.00 406	11.50 292
		5 141,3	15.80 406	11.50 292
		6 168,3	15.80 406	11.50 292
8 219,1	×	5 141,3	19.00 483	14.00 356
		6 168,3	19.00 483	14.00 356
		8 219,1	19.00 483	14.00 356
10 273,0	×	6 168,3	23.00 584	18.00 457
275,0		8 219,1	22.50 584	18.00 457
		10 273,0	22.50 584	18.00 457
12 323,9	×	8 219,1	27.00 686	20.00 508
323,3		10 273,0	26.84 686	20.00 508
		12 323,9	26.84 686	20.00 508

. www.v



#### Serie 731-D - Difusor de aspiración con brida PN10/PN16






М	ledida		Dimensiones	– mm/pulgadas
Ranurado del		Pestaña lateral		
lado del sistema		de la bomba	OAL	CLR
milímetr	ros/pu	llgadas 50	Longitud total 279	Holgura de la canasta 203
76,1 mm	×	2	11.00	8.00
80	×	50	279	203
3	^	2	11.00	8.00
		76,1 mm	279 11.00	203 8.00
		80 3	279 11.00	203 8.00
100 4	×	76,1 mm	330 13.00	241 9.50
·		80	330 13.00	241 9.50
		100	330 13.00	241 9.50
139,7 mm	×	76,1 mm	381 15.00	254 10.00
		80	381 15.00	254 10.00
		100 4	381 15.00	254 10.00
		139,7 mm	381 15.00	254 10.00
125 5	×	80	381 15.00	254 10.00
		100 4	381 15.00	254 10.00
		125 5	381 15.00	254 10.00
150 6	×	100	406 16.00	292 11.50
		139,7 mm	406 16.00	292 11.50
		125 5	406 16.00	292 11.50
		150 6	406 16.00	292 11.50
200 8	×	139,7 mm	483 19.00	356 14.00
		125 5	483 19.00	356 14.00
		150 6	483 19.00	356 14.00
		200	483 19.00	356 14.00



#### Serie 731-D – Difusor de aspiración con brida PN10/PN16






Med	ida	Dimensiones – mm/pulgadas		
Ranurado del Jado del sistema milímetros.	Pestaña lateral de la bomba /pulgadas	OAL Longitud total	CLR Holgura de la canasta	
250	< 150	584	457	
10	6	23.00	18.00	
	200	584	457	
	8	23.00	18.00	
	250	584	457	
	10	23.00	18.00	
300	< 200	686	508	
12	8	27.00	20.00	
	250	686	508	
	10	27.00	20.00	
	300	686	508	
	12	27.00	20.00	



#### Serie 731-D - Difusor de aspiración con brida GB






N	ledida	1	Dimensiones -	- mm/pulgadas
Ranurado del lado del sistema		Pestaña lateral de la bomba		
milímet			OAL Longitud total	CLR Holgura de la canasta
		11gadas 50	279	203
76,1 mm	×	2	11.00	8.00
80 3	×	50 2	279 11.00	203 8.00
3			279	203
		76,1 mm	11.00	8.00
		80 3	279 11.00	203 8.00
100			330	241
4	×	76,1 mm	13.00	9.50
		80	330	241
		100	13.00 330	9.50 241
		4	13.00	9.50
139,7 mm	×	76,1 mm	381	267
,		80	15.00 381	10.50 267
		3	15.00	10.50
		100	381	267
		4	15.00 381	10.50 267
		139,7 mm	15.00	10.50
150	×	100	406	292
6		4	16.00 406	11.50 292
		139,7 mm	16.00	11.50
		125	406	292
		5	16.00	11.50
		150 6	406 16.00	292 11.50
200	×	139,7 mm	483	356
8			19.00	14.00
		125 5	483 19.00	356 14.00
		150	483	356
		6	19.00	14.00
		200 8	483 19.00	356 14.00
250	×	150	584	457
10		6	23.00	18.00
		200 8	584 23.00	457 18.00
		250	584	457
		10	23.00	18.00



#### Serie 731-D - Difusor de aspiración con brida GB






Me	edid	a	Dimensiones – mm/pulgadas	
Ranurado del lado del sistema	×	Pestaña lateral de la bomba	OAL	CLR
milímetros/pulgadas		ulgadas	Longitud total	Holgura de la canasta
300	×	200	686	508
12		8	27.00	20.00
		250	686	508
		10	27.00	20.00
		300	686	508
		12	27.00	20.00



#### Serie 731-D - Difusor de aspiración con brida JIS 10K






Medida			Dimensiones – mm/pulgadas		
Ranurado del lado del sistema		Pestaña lateral de la bomba			
milímetros/pulgadas			OAL Longitud total	CLR Holgura de la canasta	
76,1 mm	×	50A 2	279 11.00	203 8.00	
80A 3	×	50A 2	279 11.00	203 8.00	
		76,1 mm	279 11.00	203 8.00	
		80A 3	279 11.00	203 8.00	
100A 4	×	76,1 mm	330 13.00	241 9.50	
		80A 3	330 13.00	241 9.50	
		100A 4	330 13.00	241 9.50	
139,7 mm	×	76,1 mm	381 15.00	254 10.00	
125A 5	×	76,1 mm	381 15.00	254 10.00	
		80A 3	381 15.00	254 10.00	
		100A 4	381 15.00	254 10.00	
		125A 5	381 15.00	254 10.00	
150A 6	×	100A 4	406 16.00	292 11.50	
		139,7 mm	406 16.00	292 11.50	
		125A 5	406 16.00	292 11.50	
		150A 6	406 16.00	292 11.50	
200A 8	×	139,7 mm	483 19.00	356 14.00	
		125A 5	483 19.00	356 14.00	
		150A 6	483 19.00	356 14.00	
		200A 8	483 19.00	356 14.00	

<u>/•</u>\



#### Serie 731-D - Difusor de aspiración con brida JIS 10K






	Medida		Dimensiones -	-mm/pulgadas
Ranurado del la del sistema		Pestaña lateral de la bomba	OAL	CLR
milime	tros/pul	gadas	Longitud total	Holgura de la canasta
250A 10	×	150A 6	584 23.00	457 18.00
		200A 8	584 23.00	457 18.00
		250A 10	584 23.00	457 18.00
300A 12	×	200A 8	686 27.00	508 20.00
		250A 10	686 27.00	508 20.00
		300A 12	686 27.00	508 20.00



# Serie 731-D – Difusor de aspiración con pestaña norma australiana Tabla "E"





Medida			Dimensiones – mm/pulgadas			
Ranurado del		Pestaña lateral				
lado del sistema milímet		de la bomba	OAL Longitud total	CLR Holgura de la canasta		
	ros/pu	50	279	203		
76,1 mm	×	2	11.00	8.00		
80	×	50	279	203		
3	^ .	2	11.00	8.00		
		76,1 mm	279 11.00	203 8.00		
		80 3	279 11.00	203 8.00		
100 4	×	76,1 mm	330 13.00	241 9.50		
		80	330	241		
		3	13.00	9.50		
		100 4	330 13.00	241 9.50		
125	×	80*	381	254		
5		3	15.00	10.00		
		100	381	254		
		4	15.00	10.00		
		125	381	254		
150		5 100*	15.00 406	10.00		
150 6	×	4	16.00	292 11.50		
		125	406	292		
		5	16.00	11.50		
		150	406	292		
		6	16.00	11.50		
200	×	125*	483	356		
8		5	19.00	14.00		
		150 6	483 19.00	356 14.00		
		200	483	356		
		8	19.00	14.00		
250	×	150*	584	457		
10		6	23.00	18.00		
		200	584	457		
		8	23.00	18.00		
		250 10	584 23.00	457 18.00		
300	×	200*	686	508		
12	,	8	27.00	20.00		
		250	686	508		
		10	27.00	20.00		
		300	686	508		
		12	27.00	20.00		

<sup>\*</sup> Disponible con reductor concéntrico N° 50 y acoplamiento adecuado. Consulte a Victaulic.


Consulte siempre el último cuaderno del Catálogo General G-100 Victaulic o visite www.victaulic.com para conocer la información más actualizada.



# ACOPLAMIENTOS 468 PARA TUBOS DE EXTREMO RANURADO

#### Serie W730 - Filtro con AGS Vic-Strainer


Me	dida	Dimensiones -	pulgadas/mm
Diámetro exterior Tamaño nominal real del tubo pulgadas pulgadas/mm		A E a E	C Holgura de la canasta
14	14.000	22.00	30.00
	355,6	559	762
16	16.000	24.00	32.00
	406,4	610	813
18	18.000	31.00	35.00
	457,0	787	889
20	20.000	34.50	38.00
	508,0	876	965
24	24.000	40.00	44.00
	610,0	1016	1118



Serie W730

Serie W732 - Filtro tipo Ygriega con AGS Vic Strainer

Med	dida	Dimensiones -	pulgadas/mm
Tamaño nominal pulgadas	Diámetro exterior real del tubo pulgadas/mm	A E a E	C Holgura de la canasta
14	14.00	34.00	30.00
	355,60	863,6	762
16	16.00	37.00	32.00
	406,40	939,8	813
18	18.00	40.51	35.00
	457,20	1028,9	889





Serie W732



# ACOPLAMIENTOS 455 PARA TUBOS DE EXTREMO RANURADO

#### Serie W731-I - AGS Difusor de aspiración (Europa solamente)





Serie W731-I

	año noi lg/mm		Dimensiones – pulgadas/mm			
Entrada	х	Salida	OAL Longitud total	CLR Holgura de la canasta		
12 323,9	Х	8 219,1	26.00 660	27.00 686		
		10 273,0	29.00 737	30.00 762		
		12 323,9	37.25 946	37.00 940		
14 355,6	Х	10 273,0	29.00 737	30.00 762		
		12 323,9	37.25 946	37.00 940		
		14 355,6	40.56 1030	41.00 1041		
16 406,4	Х	12 323,9	37.25 946	37.00 940		
		14 355,6	40.56 1030	41.00 1041		
18 457,0	Х	16 406,4	44.50 1130	45.00 1143		
24 610,0	х	20 508,0	54.25 1378	57.00 1448		





# Consulta rápida – Datos de producto e información útil para productos con derivaciones

La siguiente información contiene las dimensiones a mecanizar, totales y el diámetro de los agujeros para instalar conexiones Victaulic. Consulte el último folleto de producto para más información.

#### NOTA



# DATOS DE PRODUCTO – PRODUCTOS CON DERIVACIONES

# Estilo 912 – Derivación en T de rociador de bajo perfil FireLock (Europa sólo)

Tamaño nominal pulg/mm real Principal x Ramal FPT†			Dimensión "Y"– pulg/mm Estilo 912
1	х	½	3.72
33,7		21,3	94
1 ¼	х	½	4.12
42,4		21,3	105
1 ½	х	½	4.32
48,3		21,3	110



Estilo 912

#### Estilo 922 - Salida FireLock

ESTIIO 92	ESTIIO 922 – Sailua FireLock							
pul	iño nor g/mm i	eal	Dimensiones – pulgadas/mm					
Princi	pal X F FPT†	Ramal						
1 ¼ 42,4	Х	½ 21,3	1.83 46,5	3.87 98,3				
		³/ <sub>4</sub> 26,9	1.83 46,5	3.87 98,3				
		1 33,7	2.18 55,4	3.87 98,3				
1 ½ 48,3	Χ	½ 21,3	1.95 49,5	4.08 103,6				
		<sup>3</sup> / <sub>4</sub> 26,9	1.95 49,5	4.08 103,6				
		1 33,7	2.30 58,4	4.08 103,6				
2 60,3	Χ	½ 21,3	2.19 55,6	4.60 116,8				
		<sup>3</sup> / <sub>4</sub> 26,9	2.19 55,6	4.60 116,8				
		1 33,7	2.54 64,5	4.60 116,8				
2 ½ 73,0	Χ	½ 21,3	2.44 62,0	5.40 137,2				
		<sup>3</sup> / <sub>4</sub> 26,9	2.44 62,0	5.40 137,2				
		1 33,7	2.79 70,9	5.40 137,2				
76,1 mm	Х	½ 21,3	2.44 62,0	5.50 139,7				
		³¼ 26,9	2.44 62,0	5.50 139,7				
		1 33,7	2.79 70,9	5.50 139,7				



Estilo 922

† Los productos de rosca hembra Victaulic sólo están diseñados para tubos de rosca macho NPT o BSPT (opcional). Debe comprobarse su compatibilidad con productos especiales Victaulic de rosca macho, como sondas, cabezales rociadores secos colgantes, etc. De no comprobar esta compatibilidad, pueden surgir problemas o escapes en las uniones.



## DATOS DE PRODUCTO - PRODUCTOS **CON DERIVACIONES**

#### Estilo 923 - Salida sin abrazadera Vic-Let

Tamaño nomii pulg/mm rea Principal x Rai	Dimensiones -	- pulgadas/mm Υ ***		
4 – 8 114,3 – 219,1	Х	½ 15	3.00 76	3.09 78
	Х	<sup>3</sup> / <sub>4</sub> 20	3.00 76	3.09 78
10 y mayores 273,0 y mayores	Х	½ 15	3.00 76	3.00 76
	Х	<sup>3</sup> / <sub>4</sub> 20	3.00 76	3.00 76





Estilo 923

#### Estilo 924 – Salida termómetro sin abrazadera Vic-O-Well

Tamaño nominal pulg/mm real	Dimensiones -	- pulgadas/mm
Principal x Ramal	х	γ ***
4 – 8 para eje de 6 pulgadas †	7.09	3.09
114,3 – 219,1 para eje de 152,4 mm	180	78
10 y mayor para eje de 6 pulgadas †	7.09	3.09
273,0 y mayor para eje de 152,4 mm	180	78



Estilo 924





<sup>\*\*\*\*</sup>Anchura del collar suministrado. La anchura cambiará debido a la deformación que se produce durante el montaje. DEBIDO A LA DEFORMACIÓN DEL COLLAR, LAS SALIDAS SIN ABRAZADERA ESTILO 923 VIC-LET NO DEBEN VOLVER A USARSE DESPUÉS DE LA INSTALACIÓN INICIAL.

<sup>\*\*\*</sup>Anchura del collar suministrado. La anchura cambiará debido a la deformación que se produce durante el montaie. DEBIDO A LA DEFORMACIÓN DEL COLLAR, LAS SALIDAS TERMÓMETRO ESTILO 924 VIC-O-WELL NO DEBEN VOLVER A USARSE DESPUÉS DE LA INSTALACIÓN INICIAL. † salida de 1 ¼ pulg - 1 ¼ - NEF18 - 2B

# DATOS DE PRODUCTO – PRODUCTOS CON DERIVACIONES

#### Estilos 920 y 920N - Salidas de ramal atornillado Mechanical-T







Estilo 920 y 920N con salida rosca hembra

	Medio	la	Número de estilo		Dimensiones -	- pulgadas/mm				
Principal Nomina	X I pulg	Ramal /mm real	920 ó 920N	T** Agujero	Ros. hembra V ‡ #	Ran. V ‡	Υ			
2 60,3	х	½ (a) 21,3	920N	2.00 51	2.53 64	_	5.35 136			
	<sup>3</sup> / <sub>4</sub> (a) 26,9	920N	1.97 50	2.53 64	_	5.35 136				
		1 (a) 33,7	920N	1.85 47	2.53 64	_	5.35 136			
		1 ¼ (a) 42,4	920N	2.05 52	2.75 70	3.00 76	5.35 136			
		1 ½ (a) 48,3	920N	2.03 52	2.75 70	3.12 79	5.35 136			
2 ½ 73,0	х	½ (a) 21,3	920N	2.21 56	2.74 70	_	5.64 143			
		<sup>3</sup> / <sub>4</sub> (a) 26,9	920N	2.18 55	2.74 70	_	5.64 143			
					1 (a) 33,7	920N	2.06 52	2.74 70	_	5.64 143
			1 ¼ † (a) 42,4	920N	2.30 58	3.00 76	3.25 83	6.29 160		
		1 ½ † (a) 48,3	920N	2.28 58	3.00 76	3.25 83	6.26 159			
76,1 mm	Х	½ (a) 21,3	920N	2.22 56	2.75 70	_	6.46 164			
		<sup>3</sup> / <sub>4</sub> (a) 26,9	920N	2.19 56	2.75 70	_	6.46 164			
		1 (a) 33,7	920N	2.07 53	2.75 70	_	6.46 164			
		1 ¼ † (a) 42,4	920N	2.30 58	3.00 76	3.31 84	6.29 160			
		1 ½ (a) 48,3	920N	2.28 58	3.00 76	3.31 84	6.29 160			
3 88,9	Х	½ (a) 21,3	920N	2.52 64	3.05 78	_	6.15 156			
		<sup>3</sup> / <sub>4</sub> (a) 26,9	920N	2.49 63	3.05 78	_	6.15 156			
		1 (a) 33,7	920N	2.38 61	3.06 78	_	6.15 156			
		1 ¼ † (a) 42,4 (b)	920N	2.55 65	3.25 83	3.56 90	6.15 156			
		1 ½ † (a) 48,3 (b)	920N	2.78 71	3.50 89	3.56 90	6.15 156			





# **DATOS DE PRODUCTO - PRODUCTOS CON DERIVACIONES**

#### Estilos 920 y 920N - Salidas de ramal atornillado Mechanical-T





Estilo 920 y 920N con salida ranurada

Estilo 920 y 920N con salida rosca hembra

Medida		Número de estilo		Dimensiones -	pulgadas/mm																					
Principal Nominal	X I pulg	Ramal /mm real	920 ó 920N	T** Agujero	Ros. hembra V ‡ #	Ran. V ‡	Y																			
		2 (a) 60,3	920N	2.75 70	3.50 89	3.56 90	6.75 172																			
3 ½ 101,6	х	2 60,3	920N	3.00 76	_	3.75 95	6.72 171																			
4 114,3	x	½ (a) 21,3	920N	3.03 77	3.56 90	_	7.01 178																			
		<sup>3</sup> / <sub>4</sub> (a) 26,9	920N	3.00 76	3.56 90	_	7.01 178																			
		1 (a) 33,7	920N	2.88 73	3.56 90	_	7.01 178																			
		1 ¼ † (a) 42,4 (b)	920N	3.08 78	3.78 96	4.00 102	7.01 178																			
													1 ½ † (a) 48,3 (b)	920N	3.28 83	4.00 102	4.00 102	7.01 178								
																2 † (a) 60,3	920N	3.25 83	4.00 102	4.00 102	7.01 178					
		2 ½ † (a) 73,0	920	2.88 73	4.00 102	4.00 102	7.34 186																			
		76,1 mm	920	2.88 73	_	4.00 102	7.34 186																			
		3 † (a) 88,9	920	3.31 84	4.50 114	4.12 105	7.73 196																			
108,0 mm	х	1 ¼ (a) 42,4	920N	3.08 78	3.78 96	_	7.64 194																			
		1 ½ (a) 48,3	920N	3.28 88	4.00 102	_	7.64 194																			
																					2 (a) 60,3	920N	3.25 83	4.00 102	_	7.64 194
																76,1 mm	920	2.88 73	4.00 102	4.00 102	7.64 194					
		3 (a) 88,9	920	3.31 84	4.50 114	4.50 114	7.63 194																			
5 141,3	х	1 ½ † (a) 48,3	920	4.03 102	4.75 121	4.75 121	9.70 246																			
		2 † (a) 60,3	920	4.00 102	4.75 121	4.75 121	9.70 246																			
		2 ½ † (a) 73,0	920	3.63 92	4.75 121	4.75 121	9.70 246																			



# DATOS DE PRODUCTO – PRODUCTOS CON DERIVACIONES

#### Estilos 920 y 920N - Salidas de ramal atornillado Mechanical-T





Estilo 920 y 920N con salida ranurada

Estilo 920 y 920N con salida rosca hembra

Medida		Número de estilo Dimensiones – pulgadas/mm					
Principal Nominal	X pulg	Ramal /mm real	920 ó 920N	T** Agujero	Ros. hembra V ‡ #	Ran. V ‡	Υ
		76,1 mm	920	3.75 95	_	4.75 121	9.70 246
		3 † (a) 88,9	920	3.81 97	5.00 127	4.63 118	9.70 246
133,0 mm	X	2 60,3	920N	3.75 95	4.50 114	_	8.00 203
		3 88,9	920	3.81 97	5.00 127	_	9.46 240
139,7 mm	x	1 ½ † 48,3	920N	3.78 96	4.50 114	_	8.23 209
		2 † 60,3	920N	3.75 95	4.50 114	_	8.23 209
6 168,3	х	1 ¼ 42,4	920N	4.43 113	5.13 130	5.13 130	9.15 232
		1 ½ † (a) 48,3 (b)	920N	4.40 112	5.13 130	5.13 130	9.15 232
		2 † (a) 60,3	920N	4.38 111	5.13 130	5.13 130	9.15 232
		76,1 mm (a) (b)	920	4.15 105	_	5.21 132	10.51 267
		3 † (a) 88,9	920	4.31 110	5.50 140	5.13 130	10.51 267
		4 † (a) 114,3	920	3.81 97	5.75 146	5.38 137	10.51 267
159,0 mm	X	1 ½ (a) 48,3	920N	4.41 112	5.13 130	_	9.40 239
		2 (a) 60,3	920N	4.38 111	5.13 130	_	9.40 239
		76,1 mm	920	4.38 111	5.50 140	5.13 130	9.40 239





## DATOS DE PRODUCTO - PRODUCTOS **CON DERIVACIONES**

#### Estilos 920 y 920N - Salidas de ramal atornillado Mechanical-T





Estilo 920 y 920N con salida ranurada

Estilo 920 y 920N con salida rosca hembra

Medida		Número de estilo	Dimensiones – pulgadas/mm				
Principal X Ramal Nominal pulg/mm real		920 ó 920N	T** Agujero	Ros. hembra V ‡ #	Ran. V‡	Υ	
	3 88,9	920	4.31 110	5.50 140	5.13 130	9.40 239	
	108,0 mm	920	4.45 113	_	5.38 137	9.40 239	
	4 114,3	920	3.81 97	5.75 146	_	9.40 239	
165,1 mm x	1 33,7	920N	3.88 99	4.56 116	_	9.34 237	
	1 ¼ 42,4	920N	4.43 113	5.13 130	_	9.34 237	
	1 ½ † (a) 48,3	920N	4.41 112	5.13 130	5.13 130	9.34 237	
	2 † (a) 60,3	920N	4.38 111	5.13 130	5.13 130	9.34 237	
	76,1 mm (a) (b)	920	4.01 102	5.13 130	5.21 132	10.51 267	
	3 † (a) 88,9	920	4.31 110	5.50 140	5.13 130	10.51 267	
	4 † (a) 114,3	920	3.81 97	5.75 146	5.38 137	10.51 267	
8 219,1 ×	2 (a) 60,3	920	5.44 138	6.19 157	6.25 159	12.42 316	
	2 ½ † (a) 73,0	920	5.07 129	6.19 157	6.19 157	12.42 316	
	76,1 mm	920	5.25 133	_	6.25 159	12.42 316	
	3 † (a) 88,9	920	5.31 135	6.50 165	6.50 165	12.42 316	
	4 † (a) 114,3	920	4.81 122	6.75 172	6.38 162	12.42 316	

<sup>\*\*</sup> Centro del tubo principal hasta extremo del tubo introducido para salida de rosca hembra sólo (medidas aproximadas).

NOTA: Las carcasas Estilo 920 y Estilo 920N NO se pueden conectar entre sí para conexiones en cruz.







<sup>†</sup> Disponible con salida ranurada o rosca hembra

<sup>‡</sup> Centro de principal a extremo de empalme

<sup>#</sup> Salidas rosca hembra disponibles con especificaciones NPT y BSPT

<sup>(</sup>a) Salida rosca hembra disponible en medidas británicas (b) Para salidas roscadas de 76,1 mm especifique 2 ½ pulg BSPT

### MEDIDAS DEL AGUJERO – PRODUCTOS CON DERIVACIONES

Estilo 912 - Derivación en T del rociador de bajo perfil FireLock

Estilo 922 - Salida en T FireLock

Estilo 923 - Salida sin abrazadera Vic-Let

Estilo 924 - Salida termómetro sin abrazadera Vic-O-Well

	Estilo 912		Estilo 922		Estilos 923/924	
	Diámetro mín.	Diámetro máx.	Diámetro mín.	Diámetro máx.	Diámetro mín.	Diámetro máx.
	agujero	agujero	agujero	agujero	agujero	agujero
	pulgadas/mm	pulgadas/mm	pulgadas/mm	pulgadas/mm	pulgadas/mm	pulgadas/mm
Cualquier	15/ <sub>16</sub>	1	1 ¾16	1 ¼	1 ½	1 %
diámetro	24	25	30	32	38	40

#### Salidas de ramal atornillado Mechanical-T Estilos 920 y 920N

#### NOTA

 Para una correcta instalación, algunos diámetros de los productos Estilo 920N son distintos de los Estilo 920 ó Estilo 921 que sustituyen. Asegúrese de que el agujero está preparado con el diámetro correcto para el diámetro y estilo del que se va a instalar (consulte el cuadro debajo).

Medida	Medidas pulgad	s agujero las/mm
Medida nominal de salida pulgadas mm reales	Diámetro/agujero mínimo de sierra	Separación máxima admisible de los extremos de los tubos
Todas salidas	1 ½	1 5/8
de ½ pulg/21,3 mm	38	41
Todas salidas	1 ½	1 5/8
de ¾ pulg/26,9 mm	38	41
Todas salidas	1 ½	1 5/8
de 1 pulg/33,7 mm	38	41
Todas salidas de 1 ¼ pulg/42,4 mm	1 <sup>3</sup> ⁄ <sub>4</sub> 44	1
Todas salidas de 1 ½ pulg/48,3 mm	2† 51	2
Todas salidas	2 ½‡	2 5%
de 2 pulg/60,3 mm	64	67
Todas salidas	2 ¾	2 %
de 2 ½ pulg/73,0 mm	70	73
Todas salidas de 76,1 mm	2 ¾ 70	2 % 73
Todas salidas	3 ½	3 %
de 3 pulg/88,9 mm	89	92
Todas salidas	4 ½	4 %
de 4 pulg/114,3 mm	114	118
Todas salidas de 108,0 mm	4 ½ 114	4 5% 118

† Los productos Estilo 920N de 2 x 1 ½ pulg/60,3 x 48,3 mm requieren agujero de 1 ¾ pulg/44,5 mm. † Los productos de 8 x 2 pulg/219,1 x 60,3 mm Estilo 920 requieren un agujero de 2 ¾ pulg/70 mm.

**NOTA:** Las medias carcasas Estilo 920 y Estilo 920N NO se pueden conectar entre sí para conexiones en cruz.



#### INFORMACIÓN DE CONTACTO GLOBAL VICTAULIC

#### **SEDE EE.UU Y MUNDIAL**

P.O. Box 31 Easton, PA 18044-0031 EE.UU

4901 Kesslersville Road Easton, PA 18040 EE.UU

1-800-PICK-VIC (+1-800-742-5842) (en Norteamérica) +1-610-559-3300 +1-610-250-8817 (fax) pickvic@victaulic.com

#### CANADÁ

123 Newkirk Road Richmond Hill, ON L4C 3G5 +1-905-884-7444

+1-905-884-9774 (fax) viccanada@victaulic.com

#### AMÉRICA CENTRAL Y DEL SUR

P.O. Box 31 Easton, PA 18044-0031 EE.UU

4901 Kesslersville Road Easton, PA 18040 EE.UU.

+1-610-559-3300 +1-610-559-3608 (fax) vical@victaulic.com

#### **REINO UNIDO**

Units B1 & B2, SG1 Industrial Park Cockerell Close Gunnels Wood Road Stevenage Hertfordshire SG1 2NB (RU)

+44-(0)-1438-310-690 +44-(0)-1438-310-699 (fax) 0124-60219 (directo a Irlanda dentro del RU) viceuro@victaulic.be

#### **EUROPA**

Prijkelstraat 36 9810 Nazareth, Bélgica

+32-9-381-15-00 +32-9-380-44-38 (fax) viceuro@victaulic.be

#### **ORIENTE MEDIO**

P.O. Box 17683 Unit XB 8 Jebel Ali Free Zone Dubai Emiratos Árabes Unidos +971-4-883-88-70 +971-4-883-88-60 (fax)

#### ACIA

Unit 06-10, Floor 3A A Mansion 291 Fumin Road Shanghai, China 200031

+86-21-6170-1222 +86-21-6170-1221 (fax) vicap@victaulic.com

#### **AUSTRALIA Y NUEVA ZELANDA**

7 Chambers Road Unit 1 Altona North, Victoria Australia 3025

1-300-PIC-VIC (+1-300-742-842) +61-3-9392-4000 +61-3-9392-4096 (fax) vicaust@victaulic.com

#### INDIA PRIV. LTD.

Indialand Global Industrial Park Plot 4, Hinjewadi, Phase I, Mulshi Pune 411057 (India) +91-20-67-919-300 +91-20-67-919-361 (fax) viceuro@victaulic.be

www.victaulic.com

ACTUALIZADO 04/2012 I-100-SPA 3698 REV E Z000100PHB



